



Made in China  
Fabriqué en Chine

ST397E - C150e



Points de collecte sur [www.quefairedesmesdechets.fr](http://www.quefairedesmesdechets.fr)  
Priviliez la réparation ou le don de votre appareil

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

OU

à déposer

en déchèterie

ou

à déposer

## SVENSKA

ST397E

**Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.****BRÅKANVISNING**

**VARNING!** Se nogga till att apparatens heta ytter inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och härlar.

**VARNING!** Vridrör inte apparatens heta plattor eller metalldelar medan de är varma.

• Se till att häret är torrt och genomkänt för att avlägsna eventuellt trassel. Dela häret i slinger som är klara för styling.

• Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad . Indikatorn kommer börja blinka och apparaten att värmas upp automatiskt.

• Tryck på knappen "INTENSIV" och "SKYDDA" för att välja en värmeinställning som passar din härtyp. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampen kontinuerligt.

• Placerar en härslinga mellan plattorna, nära röretterna.

• Här har ett fast grepp mellan plattorna och glid längs med häret, från rötter till toppar.

• Upprepa för alla härslinger.

• Vänta tills häret svälvt innan du kammar igenom det.

• Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen och dra ur kontakten.

• Låt enheten svälva innan du ställer undan den.

**OBS!** Ett brusande ljud kan förekomma vilket kommer från apparaten jongerat som frigjör joner. Detta är normalt.

**Värmeinställningar**

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtältigt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.

Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Se temperaturvägledningen nedan:

SKYDDA (Grön) = 140 °C

SKYDDA (Grön) = 160 °C

SKYDDA (Grön) = 180 °C

SKYDDA (Orange) = 200 °C

INTENSIV (Röd) = 220 °C

INTENSIV (Röd) = 235 °C

**Plattningskammare**

**VARNING!** Kontrollera att apparaten har svälvt innan du sätter på eller tar bort plattningskammarna.

• Sätt kanten hos plattningskammaren i färan på sidan av plattanen med bortställna vända uppåt.

• Dra kammen i motsatt riktning mot apparaten tills den fastnar.

• Ta bort plattningskammen genom att dra den bort från apparaten.

**Automatisk avstängning**

Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på knappen för att slå på strömmen igen.

**Värmematta**

Denna apparat levereras med en värmeskyddande matta som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmekänsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger på värmeträmmet. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och lät den svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn efter dess det tar flera minuter innan den svalnar.

**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa skick:

• Linda inte sladderna runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av här du lägger under apparaten.

• Använd inte apparaten med helt sträckt elkkabel.

• Dra aldrin ur kontakten efter användning.

• Rengör plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

• För att skydda plattorna, förvara plattanen med plattorna stängda.

## NORSK

ST397E

**Les sikkerhetsinstruksjonene først.****BRÅKANVISNING**

**VARNING!** Se noga till att apparatens heta ytter inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och härlar.

**VARNING!** Vridrör inte apparatens heta plattor eller metalldelar medan de är varma.

• Se till att häret är torrt och genomkänt för att avlägsna eventuellt trassel. Dela häret i slinger som är klara för styling.

• Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad . Indikatorn kommer börja blinka och apparaten att värmas upp automatiskt.

• Tryck på knappen "INTENSIV" och "SKYDDA" för att välja en värmeinställning som passar din härtyp. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampen kontinuerligt.

• Placerar en härslinga mellan plattorna, nära röretterna.

• Här har ett fast grepp mellan plattorna och glid längs med häret, från rötter till toppar.

• Upprepa för alla härslinger.

• Vänta tills häret svälvt innan du kammar igenom det.

• Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen och dra ur kontakten.

• Låt enheten svälva innan du ställer undan den.

**OBS!** Ett brusande ljud kan förekomma vilket kommer från apparaten jongerat som frigjör joner. Detta är normalt.

**Värmeinställningar**

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtältigt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.

Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Se temperaturvägledningen nedan:

SKYDDA (Grön) = 140 °C

SKYDDA (Grön) = 160 °C

SKYDDA (Grön) = 180 °C

SKYDDA (Orange) = 200 °C

INTENSIV (Röd) = 220 °C

INTENSIV (Röd) = 235 °C

**Plattningskammare**

**VARNING!** Kontrollera att apparaten har svälvt innan du sätter på eller tar bort plattningskammarna.

• Sätt kanten hos plattningskammaren i färan på sidan av plattanen med bortställna vända uppåt.

• Dra kammen i motsatt riktning mot apparaten tills den fastnar.

• Ta bort plattningskammen genom att dra den bort från apparaten.

**Automatisk avstängning**

Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på knappen

" för att slå på strömmen igen.

**Värmematta**

Denna apparat levereras med en värmeskyddande matta som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmekänsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger på värmeträmmet. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och lät den svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn efter dess det tar flera minuter innan den svalnar.

**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa skick:

• Linda inte sladderna runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av här du lägger under apparaten.

• Använd inte apparaten med helt sträckt elkkabel.

• Dra aldrin ur kontakten efter användning.

• Rengör plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

• För att skydda plattorna, förvara plattanen med plattorna stängda.

## SUOMI

ST397E

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ST397E

## MAGYAR

ST397E

## POLSKI

ST397E

## ČESKY

ST397E

## РУССКИЙ

ST397E

## TÜRKÇE

ST397E

**Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.****BRÅKANVISNING**

**VARNING!** Se noga till att apparatens heta ytter inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och härlar.

**VARNING!** Vridrör inte apparatens heta plattor eller metalldelar medan de är varma.

• Se till att häret är torrt och genomkänt för att avlägsna eventuellt trassel. Dela häret i slinger som är klara för styling.

• Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad . Indikatorn kommer börja blinka och apparaten att värmas upp automatiskt.

• Tryck på knappen "INTENSIV" och "SKYDDA" för att välja en värmeinställning som passar din härtyp. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampen kontinuerligt.

• Placerar en härslinga mellan plattorna, nära röretterna.

• Här har ett fast grepp mellan plattorna och glid längs med häret, från rötter till toppar.

• Upprepa för alla härslinger.

• Vänta tills häret svälvt innan du kammar igenom det.

• Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen och dra ur kontakten.

• Låt enheten svälva innan du ställer undan den.

**OBS!** Ett brusande ljud kan förekomma vilket kommer från apparaten jongerat som frigjör joner. Detta är normalt.

**Värmeinställningar**

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtältigt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.

Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Se temperaturvägledningen nedan:

SKYDDA (Grön) = 140 °C

SKYDDA (Grön) = 160 °C

SKYDDA (Grön) = 180 °C

SKYDDA (Orange) = 200 °C

INTENSIV (Röd) = 220 °C

INTENSIV (Röd) = 235 °C

**Plattningskammare**

**VARNING!** Kontrollera att apparaten har svälvt innan du sätter på eller tar bort plattningskammarna.

• Sätt kanten hos plattningskammaren i färan på sidan av plattanen med bortställna vända uppåt.

• Dra kammen i motsatt riktning mot apparaten tills den fastnar.

• Ta bort plattningskammen genom att dra den bort från apparaten.

**Automatisk avstängning**

Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du bara på knappen

" för att slå på strömmen igen.

**Värmematta**

Denna apparat levereras med en värmeskyddande matta som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmekänsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger på värmeträmmet. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och lät den svalna helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn efter dess det tar flera minuter innan den svalnar.

**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

Följ anvisningarna nedan för att hålla apparaten i bästa skick:

• Linda inte sladderna runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av här du lägger under apparaten.

• Använd inte apparaten med helt sträckt elkkabel.

• Dra aldrin ur kontakten efter användning.

• Rengör plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

• För att skydda plattorna, förvara plattanen med platt