

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nie używać metalowych przyborów.
 - * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
 - * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
 - * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
 - * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 - * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po jego użyciu, odłączyć urządzenie od prądu.
- NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
 - * Nie wkładać do urządzenia więcej niż dwóch grzanek.
 - * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
 - * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 - * Podczas pierwszego użycia urządzenia nie wkładać do niego grzanek; uruchomić je na kilka minut puste.
 - * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
 - * Nie dotykać gorących części urządzenia.
 - * Nie nakrywać uruchomionego urządzenia.
 - * Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
 - * Nie wolno demontować urządzenia.
 - * Elementy opakowania przechowywać z dala od dzieci.
- Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i 1935/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOSTER

mod. 157



Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

- A. GRZAŁKI
- B. SZUFLADA NA OKRUSZKI
- C. DŹWIGNIA
- D. POKRĘTŁO WYBORU STOPNIA OPIEKANIA
- E. PRZYCISK ZATRZYMANIA FUNKCJI

WSKAZÓWKI

Przed pierwszym użyciem zaleca się uruchomienie urządzenia pustego na kilka minut.

Dzięki temu wyeliminowany zostanie zapach fabryczny.

Po jednokrotnym użyciu, przed kolejnym, zaleca się 1 minutę przerwy.

DZIAŁANIE

Włożyć tosty do urządzenia i opuścić dźwignię C tak, aby się zablokowała.

UWAGA! Jeśli urządzenie nie jest podłączone do prądu, dźwignia nie zablokuje się.

Ustawić regulatorem D wybraną temperaturę i poczekać, aż tosty wyskoczą.

Dzięki przyciskowi wyłączającemu E, proces opiekania może zostać przerwany w każdym momencie pracy urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk E i odłączyć urządzenie od prądu.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu i poczekać, aż ostygnie.

Do czyszczenia urządzenia używać jedynie wilgotnej szmatki.

Przetarte urządzenie dobrze osuszyć.

Regularnie, po każdym użyciu urządzenia, opróżniać szufladę B.

Nie używać przyborów metalowych do czyszczenia urządzenia.