



Deklaracja zgodności dostępna w siedzibie Dystrybutora.

Dystrybutor:
4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Broniewskiego 28
01-771 Warszawa
www.4cv.pl

cecotec

ROCK'NGRILL PRO

Grill elektryczny

www.cecotec.es



Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)

Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z produktu należy dokładnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.
- Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę z uziemieniem, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, skontaktuj się z wyspecjalizowanym technikiem. Nie modyfikuj wtyczki ani nie używaj zasilacza.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej stałej części grilla w wodzie ani innym płynie. Nie wystawiać potężnej elektryczności na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem grilla upewnij się, że Twoje ręce są całkowicie suche.

Ostrzeżenie: jeśli grill przypadkowo wpadnie do wody, należy go natychmiast odłączyć. Nie dotykaj wody!

- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny serwis pomocy technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Ostrzeżenie: Nie używaj produktu, jeśli przewód, wtyczka lub ramka są uszkodzone lub jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone lub uszkodzone.

- Nie zginaj, nie zginaj, nie rozciągaj ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego. Chroń go przed ostrymi krawędziami i źródłami ciepła. Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatu lub blatu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłączyć i odłączyć produkt od źródła zasilania, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć; nie ciągnąć za kabel.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku od 0 do 8 lat. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, o ile są one pod stałym nadzorem.
- Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Jeśli grill jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Produkt należy umieścić na suchej, stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.

6. Recykling sprzętu AGD



Europejska dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najodpowiedniejszego sposobu usuwania sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

7. Gwarancja i SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysyłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

- Jeśli produkt był używany ponad jego pojemność lub użyteczność, nadużywał, bił, był narażony na wilgoć, zanurzony w cieczy lub substancji żrącej, a także z jakąkolwiek inną wadą, za którą odpowiedzialność ponosi konsument.
- Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.
- Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.

W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

Demontaż płyt grzewczych

- Odcłóż grill i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed wyjęciem płyt grzejnych.
- Umieść grill na płaskiej i czystej powierzchni.
- Potóż lewą ręką na klamce, a prawą naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się po prawej stronie zawiasu. Podnieś górną płytę grzewczą, aż oprze się o blat.
- Znajdź przyciski do wyjmowania znajdujące się z przodu płytki. Naciśnij mocno przycisk, a talerz lekko się podniesie. Chwyć płytkę obiema rękami, odczep ją od metalowych części i zdejmij z podstawy. Naciśnij przycisk drugiej płyty grzewczej i postępuj w ten sam sposób.
- Płyty grzewcze są dwustronne.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz żelazko i pozwól mu ostygnąć. Produkt jest łatwiejszy do czyszczenia, jeśli jest lekko gorący. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie myj w zmywarce.
- Wytrzyj płyty miękką szmatką, aby usunąć resztki jedzenia. Jeśli jedzenie przykleiło się do talerzy, zwilż je gorącą wodą zmieszaną z detergentem i wyczyść płytki nieścierną gąbką.
- Można wyjąć płyty i umyć je pojedynczo w zmywarce.
- Nie używaj produktów ściernych, które mogą zarysować lub uszkodzić nieprzywierającą powłokę.
- Czyść żelazko z zewnątrz tylko wilgotną szmatką. Nie czyść powierzchni zewnętrznej za pomocą ściereczek, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
- Nie myć produktu w zmywarce.
- Po każdym użyciu wyjmij i wyczyść pojemnik na tłuszcz. Oczyszczaj pojemnik gorącą wodą z mydłem. Unikaj używania mocnych ściereczek do szorowania lub detergentów, ponieważ mogą uszkodzić jego powierzchnię. Wypłucz klatkę, osusz ją całkowicie miękką, suchą szmatką i włóż z powrotem na miejsce.
- Produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Możesz użyć klipsa blokującego, aby przytrzymać płyty razem, aby przechowywać produkt w pozycji pionowej.

5. Specyfikacja techniczna

Produkt: Rock'nGrill Pro

Referencje produktu: 03026

Moc: 2000 W

Napięcie i częstotliwość: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

- Nie używaj produktu w następujących okolicznościach:

- W lub na kuchenkach gazowych lub elektrycznych, gorących piekarnikach lub w pobliżu ognia.

- Na miękkich powierzchniach (takich jak dywany) lub w miejscach, w których może się przewrócić podczas użytkowania.

- Na zewnątrz lub w obszarach o wysokiej wilgotności.

- W pobliżu lub pod łatwopalnymi materiałami (takimi jak zasłony, szmaty, zasłony, ściereczki itp.) lub pod szafkami kuchennymi

- Czyszczenie i konserwację produktu należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie żelazka. Wyłącz i odłącz produkt przed przenoszeniem lub czyszczeniem. Przed czyszczeniem lub przechowywaniem pozwól mu całkowicie ostygnąć.

- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

- Przechowuj wyrób wraz z instrukcją obsługi w suchym i bezpiecznym miejscu, kiedy nie będzie używany.

- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas używania żelazka i może spowodować oparzenia. Nie dotykaj gorących powierzchni podczas pracy żelazka i bezpośrednio po nim. Użyj uchwytów produktu.

1. Części i komponenty

Rys. 1

1. Uchwyt
2. Zamknięcie i wspornik
3. Kontrolka zasilania
4. Światło zakresu temperatury
5. Koło temperatury
6. Przycisk otwierania 180°
7. Wylewka smaru
8. Pojemnik na tłuszcz
9. Dwustronne płyty grzewcze
10. Przycisk do wyjmowania płyty

2. Przed użyciem

- Ten produkt posiada opakowanie zaprojektowane w celu ochrony go podczas transportu. Wyjmij grill z pudełka i schowaj oryginalne pudełko i inne elementy opakowania w bezpiecznym miejscu. Pomoże Ci to zapobiec uszkodzeniu produktu, jeśli będziesz musiał go przetransportować w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich przedmiotów.
- Oczyszczyć płyty do grillowania wilgotną szmatką lub gąbką.
- Osuszyć talerze ściereczką lub ręcznikiem kuchennym.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, posmaruj obie płytki niewielką ilością oleju.

Uwagi

Przy pierwszym użyciu żelazka można poczuć delikatny zapach spalenizny lub dymu, spowodowany nadmiarem smarów z procesu produkcyjnego. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo produktu.

3. Funkcjonowanie

- Zamknij grill i podłącz go do źródła zasilania. Zauważysz, że zapali się czerwona lampka kontrolna, wskazując, że grill działa.
- Obróć pokrętkę regulacji temperatury w prawo, aby dostosować temperaturę do swoich preferencji. Najpierw wypróbuj średnie ustawienie i dostosuj temperaturę do swoich upodobań w przyszłości.
- Zapali się zielona lampka sygnalizacyjna, wskazując, że grill się nagrzewa. Osiągnięcie żądanej temperatury zajmie od 3 do 5 minut. Po osiągnięciu żądanej temperatury zielona lampka zgaśnie.
- Grill jest gotowy do użycia.

Grill kontaktowy

- Obróć pokrętkę temperatury do żądanej pozycji.
- Przygotuj hamburgery, mięso bez kości i cienkie kawałki mięsa lub inne potrawy i umieść je na dolnej płycie grzejnej.
- Opuść górną płytę grzewczą, pozostawiając do połowy zatrzask blokujący, aby płyty grzewcze się nie dotykały.
- Gdy jedzenie będzie gotowe, otwórz grill za pomocą uchwytu. Usuń jedzenie plastikową szpatułką. Nie używać metalowych szczypiec ani noży do grilla, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę na płytach grzejnych.
- Użyj grilla jako grilla kontaktowego do gotowania hamburgerów, kawałków mięsa bez kości oraz cienkich kawałków mięsa lub warzyw.
- Używaj grilla jako grilla kontaktowego, jeśli chcesz coś ugotować w krótkim czasie lub szukasz zdrowszego sposobu gotowania.

Rys. 2

Grill z prasą

- Obróć pokrętkę temperatury do żądanej pozycji.
- Przygotuj kanapki i umieść je na dnie dolnej płyty grzewczej.
- Zamknij górną płytę grzewczą, aby równomiernie docisnąć kanapkę. Aby gotować kanapki, górna płyta musi być całkowicie opuszczona.
- Gotuj od 3 do 6 minut lub do złotego koloru. Dostosuj czas do swoich upodobań.
- Kiedy kanapka jest gotowa, użyj uchwytu, aby podnieść górną płytę. Usuń kanapkę za pomocą plastikowej szpatułki. Nie używać metalowych szczypiec ani noży do grilla, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę na płytach grzejnych.
- Użyj grilla jako prasy do przygotowania kanapek, chleba i quesadillas.
- Grill został zaprojektowany ze specjalnym uchwytem i zawiasami, które pozwalają dopasować się do każdej grubości potraw. Możesz z łatwością ugotować każdy rodzaj żywności, od cienko pokrojonego ziemniaka po gruby stek z polędwicy, uzyskując optymalne rezultaty.
- Podczas gotowania więcej niż jednego rodzaju żywności w tym samym czasie ważne jest, aby grubość potrawy była stała, aby górna płyta grzewcza mogła równomiernie ugotować wszystkie potrawy.

Rys. 3

Otwarty grill

- Umieść grill na płaskiej i czystej powierzchni.
- Połóż lewą rękę na klamce, a prawą naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się po prawej stronie zawiasu. Podnieś górną płytę grzewczą, aż oprze się o blat.
- Użyj otwartego grilla do pieczenia hamburgerów, filetów, drobiu (kurczak z kością nie jest zalecany, ponieważ nie ugotuje się równomiernie na otwartym grillu), ryb i warzyw.
- Gotowanie na grillu to najbardziej wszechstronny sposób wykorzystania tego produktu. W tej pozycji powierzchnia do gotowania podwaja się.
- Możesz gotować różne rodzaje żywności bez mieszania ich smaków lub dużych ilości tego samego rodzaju żywności.

Rys. 4

Wyjmowane nóżki

Zdejmowane nóżki · Jeśli chcesz łatwo usunąć nadmiar tłuszczu, możesz otworzyć zdejmowane nóżki u podstawy produktu.

Rys. 5