

6. Specyfikacja techniczna

Referencia del producto: 02307

Produkt: Rock'nCut Twin

Moc: 200 W

Napięcie i frekwencja: Grill elektryczny o mocy 2000 W z bambusową strukturą i nieprzywierającą powłoką

Made in China | Designed in Spain

7. Recykling sprzętu AGD



Europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

8. Gwarancja i SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysyłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

- Jeśli produkt był używany ponad jego pojemność lub użyteczność, nadużywał, bił, był narażony na wilgoć, zanurzony w cieczy lub substancji żrącej, a także z jakąkolwiek inną wadą, za którą odpowiedzialność ponosi konsument.
- Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.
- Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.

W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.



Deklaracja zgodności dostępna w siedzibie Dystrybutora.

Dystrybutor:
4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Broniewskiego 28
01-771 Warszawa
www.4cv.pl

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)

cecotec

ROCK'NCUT TWIN

Krajalnica

Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.
- Nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone lub zalecane przez Cecotec, ponieważ mogą uszkodzić produkt lub stanowić zagrożenie.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie używaj go do celów komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie stawiaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, zawsze umieszczaj je na płaskich, suchych i stabilnych powierzchniach.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.
- Urządzenie przeznaczone do krojenia wędlin. Nie kroić twardych, mrożonych, zapakowanych w folię lub folię składników, mięsa z kością, twardych owoców pestkowych itp.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny serwis pomocy technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń.
- Upewnij się, że dysk jest prawidłowo zamocowany do urządzenia.
- Aby docisnąć składniki do tarczy tnącej, używaj wyłącznie popychacza dostarczonego przez Cecotec.
- Nie dotykaj obrotowej ściernicy tnącej podczas jej pracy.
- Jeśli jedzenie utknie na tarczy tnącej, usuń ją plastikową szpatułką. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów, takich jak noże, widelce itp. w obszarze między płytką regulującą grubość a tarczą tnącą.
- Przed wyjęciem jedzenia upewnij się, że tarcza tnąca zatrzymała się całkowicie.
- Maksymalny czas pracy bez przerwy urządzenia to 10 minut. Po tych 10 minutach pozostaw produkt do ostygnięcia przez 15 minut przed ponownym użyciem.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za kabel.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci.
- To urządzenie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy.

1. Części i komponenty

Rys. 1

- Ostona na kciuk
- Popychacz jedzenia
- Pokrętło regulacji grubości
- Przetączniki zasilania
- Dysk tnący
- Element mocujący tarczę tnącą
- Zdejmowana płyta przesuwna ze stali nierdzewnej
- Przyssawki

2. Przed użyciem

- Wyjmij produkt z pudełka i usuń wszystkie elementy opakowania.
- Umyj wszystkie akcesoria, które mają kontakt z żywnością (tarcza tnąca, płyta ślizgowa, popychacz do żywności i ostona kciuka) w gorącej wodzie z mydłem.
- Wypłucz je wodą i dokładnie osusz miękką szmatką.

3. Montaż produktu

- Produkt należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Zamontuj ostrze tnące w maszynie, ustawiając je na miejscu i obracając uchwyt ostrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Ostrzeżenie: Nie dotykaj ostrza podczas montażu tarczy tnącej.
- Użyj pokrętła regulacji grubości, aby ustawić płytkę na 0 mm.
- Przymocuj ostonę kciuka do płyty ślizgowej.

4. Funkcjonowanie

- Użyj pokrętła regulacji grubości, aby ustawić płytkę w żądanej pozycji.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
- Ostrzeżenie: upewnij się, że tarcza tnąca jest dobrze przymocowana do urządzenia, aby uniknąć wypadków.
- Umieść potrawę na przesuwanej płycie, między popychaczem a płytą regulacji grubości.
- Naciśnij wyłącznik zasilania lewym kciukiem. Produkt zacznie działać, a tarcza tnąca będzie się obracać.
- Oprzyj prawy kciuk o ostonę kciuka i umieść pozostałe palce na zewnętrznej stronie popychacza.
- Poruszaj płytą przesuwną w przód i w tył i przesuwaj żywność do krojenia, popychając popychacz w stronę tarczy tnącej.
- Prawidłowa pozycja: Rys. 2

Ostrzeżenie: Jeśli jedzenie utknie podczas użytkowania, przerwij cięcie, wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyczyść tarczę tnącą plastikową szpatułką.

Uwaga: Przed krojeniem sera zwilż tarczę tnącą wodą.

5. Czyszczenie i konserwacja.

- Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz urządzenie z gniazdka i ustaw płytkę na 0mm.
- Po każdym użyciu wyczyść resztki jedzenia. Oczyszcz wszystkie części, które mają kontakt z żywnością.
- Do czyszczenia urządzenia użyj miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie, a następnie wysusz je.
- Aby uzyskać dokładniejsze czyszczenie, zdejmij popychacz do żywności, ostonę ślizgową i tarczę odcinającą, aby wyczyścić je ciepłą wodą z detergentem.
- Dokładnie wysusz wszystkie części produktu przed ponowną instalacją.
- Nie używaj środków czyszczących ani szorstkich gąbek, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię produktu.

Ostrzeżenie:

- Aby zdjąć kółko tnące, obróć uchwyt ostrza w prawo i wyjmij go.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy złożyć wszystkie jego części zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.