

dji POWER 500

Instrukcja bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo w skrócie



Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie www.dji.com/power-500. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH OBSŁUGI POSPRZEDAŻOWEJ DOSTĘPNYCH POD ADRESEM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

- Przed ładowaniem należy upewnić się, że produkt jest skutecznie i niezawodnie uziemiony. W zestawie znajduje się kabel zasilający AC z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Należy użyć dostarczonego kabla i podłączyć go do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, NIE WOLNO demontować ani modyfikować stacji zasilania.
- Elektrolity zawarte w zasilaczu są silnie żrące. W przypadku kontaktu elektrolitów ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć dotknięty obszar wodą i skontaktować się z lekarzem.
- NIE WOLNO wkładać palców ani dłoni do produktu.
- Stację zasilania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- NIE WOLNO demontować ani przebiegać stacji zasilania w jakikolwiek sposób. W przeciwnym razie może dojść do wycieku, pożaru lub wybuchu.
- Jeśli zasilacz wpadnie do wody, przed jego dotknięciem należy podjąć środki zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, a następnie natychmiast go wyjąć i umieścić w bezpiecznym i otwartym miejscu. Nie zbliżać się do elektrowni, dopóki całkowicie nie wyschnie. NIE używaj ponownie stacji zasilającej.

Stację zasilania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

- NIE używaj komponentów lub akcesoriów, które nie są zalecane przez

DJI™. Jeśli jakiegokolwiek komponent lub akcesorium wymaga naprawy lub wymiany, należy skontaktować się ze sprzedawcą. DJI nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane przez komponenty lub akcesoria, które nie są zalecane.

- NIE używaj uszkodzonych akumulatorów. W takich sytuacjach należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- NIE WOLNO wkładać gołego kabla lub innych metalowych przedmiotów do portów stacji zasilającej. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia.

- NIE używaj zasilacza z uszkodzonymi kablami.

- Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie podłączone urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

- NIE WOLNO dopuszczać do kontaktu stacji zasilającej z jakimikolwiek płynami. NIE WOLNO pozostawiać stacji zasilającej na deszczu lub w pobliżu źródeł wilgoci.

- NIE WOLNO pozostawiać zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik, ani wewnątrz pojazdu w upalne dni. W przypadku zapalenia się stacji zasilania należy użyć piasku lub gaśnicy proszkowej do ugaszenia pożaru.

- NIE WOLNO umieszczać stacji w kuchence mikrofalowej lub pojemniku pod ciśnieniem.

- NIE używaj stacji zasilającej w silnym środowisku elektromagnetycznym (np. podczas burzy) lub elektromagnetycznym.

- NIE WOLNO używać akumulatora w przypadku kolizji lub silnego uderzenia.

- Należy używać stacji zasilającej w dobrze wentylowanym otoczeniu. NIE WOLNO blokować otworów odprowadzających ciepło z zasilacza. W przeciwnym razie stacja zasilania może ulec uszkodzeniu w wyniku nadmiernego nagrzania, a nawet doprowadzić do pożaru.

- Należy używać stacji zasilającej w określonej temperaturze. Używanie stacji zasilania w wysokich temperaturach może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Używanie stacji zasilającej w niskich temperaturach zmniejszy wydajność akumulatora.

- Ten produkt nie jest zalecany do zasilania medycznego sprzętu ratunkowego związanego z bezpieczeństwem osobistym, w tym między innymi respiratorów klasy medycznej (wersja szpitalna CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) i sztucznych płuc (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation). Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza i skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji o ograniczeniach dotyczących korzystania z takiego sprzętu.

W przypadku korzystania z ogólnego sprzętu medycznego należy monitorować stan zasilania i upewnić się, że zasilanie nie zostało wyczerpane.

- Zasilacz podczas pracy będzie generował pola elektromagnetyczne, które mogą wpływać na działanie implantów medycznych lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, defibrylatory itp. W przypadku korzystania z tego rodzaju sprzętu medycznego należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji na temat ograniczeń dotyczących korzystania z takiego sprzętu. Należy zachować bezpieczną odległość między implantami medycznymi a stacją zasilania.

- Jeśli stacja zasilania jest podłączona do lodówki, wahania zasilania mogą spowodować automatyczne wyłączenie stacji zasilania. W przypadku podłączania stacji zasilania do lodówki, w której przechowywane są leki, szczepionki lub inne cenne przedmioty, zaleca się naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyjścia AC. Pomoże to zapewnić ciągłe zasilanie lodówki. Należy monitorować stan zasilania i upewnić się, że zasilanie nie zostało wyczerpane.

Przechowywanie i transport

OSTRZEŻENIE

- Stacja zasilania nie może być transportowana na pokładzie samolotu. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu w lotnictwie cywilnym.
- NIE WOLNO umieszczać stacji zasilania w pobliżu materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych ani w pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak okulary, zegarki, biżuteria i spinki do włosów.
- Zaleca się transportowanie stacji zasilającej w oryginalnym opakowaniu produktu. Podczas transportu należy wyłączyć zasilanie i odłączyć stację zasilającą od innych urządzeń.
- NIE WOLNO transportować uszkodzonego akumulatora lub akumulatora o poziomie naładowania wyższym niż 30%.

UWAGA

- Jeśli stacja zasilająca ma być przechowywana przez dłuższy czas, zaleca się rozładowanie jej do 60%. Przechowywanie z wysokim poziomem mocy skróci żywotność akumulatora. Przechowywanie z niskim poziomem mocy może prowadzić do nadmiernego rozładowania.
- Stacja zasilająca powinna być przechowywana w chłodnym i suchym otoczeniu bez bezpośredniego światła słonecznego w określonej temperaturze przechowywania. NIE WOLNO umieszczać stacji zasilającej w wodzie lub w miejscu, w którym woda może wyciekać.

Konserwacja



OSTRZEŻENIE

- Po całkowitym rozładowaniu akumulatora NIE należy przechowywać go przez dłuższy czas. W przeciwnym razie akumulator może ulec nadmiernemu rozładowaniu i spowodować nieodwracalne uszkodzenie ogniwa akumulatora.
- W przypadku długotrwałego przechowywania należy umieścić produkt w torbie do przechowywania. Raz na cztery miesiące należy naładować i rozładować stację zasilającą, aby zapewnić wydajność akumulatora: rozładuj stację zasilającą do 15%, wyłącz ją na ponad dwie godziny, a następnie naładuj do 100% w standardowym trybie ładowania 270 W.
- Wyczyść porty czystą, suchą szmatką, jeśli pojawi się na nich zauważalny osad. NIE czyść stacji zasilającej alkoholem lub innymi łatwopalnymi rozpuszczalnikami.

Utylizacja akumulatora



OSTRZEŻENIE

- Stacja zasilania zawiera niebezpieczne substancje chemiczne, dlatego należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatorów. NIE WOLNO wyrzucać stacji zasilania do zwykłego pojemnika na odpady.
- Akumulator należy utylizować w odpowiednim pojemniku do recyklingu dopiero po jego całkowitym rozładowaniu.
- Stacje zasilania, które są nadmiernie rozładowane, spuchnięte, po upadku, miały kontakt z cieczą, są uszkodzone lub nieszczelne, należy odpowiednio zutylizować. NIE WOLNO używać stacji zasilania w takim stanie, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować się z profesjonalnym punktem utylizacji lub recyklingu akumulatorów.

Specyfikacja

Ogólne

Model	DYMS500L/DYM500H
Pojemność	512 Wh
Wymiary	305x207x177 mm (dł. x szer. x wys.)

Porty wyjściowe

Wyjście AC™ ^[1] (x2)	DYMS500L: NA: 120 V AC, 50/60 Hz, 800 W (moc znamionowa), 1000 W (maks. moc ciągła) JP: 100 V AC, 50/60 Hz, 800 W (moc znamionowa), 1000 W (maks. moc ciągła) DYMS500H: 800 W (moc znamionowa), 1000 W (maks. moc ciągła) CN: 220 V AC, 50/60 Hz UE: 230 V AC, 50/60 Hz UK: 230 V AC, 50/60 Hz AU: 230 V AC, 50/60 Hz
---------------------------------	--

Wyjście AC (wyjście bypass)	DYM500L: 100-120 V AC, maks. 1000 W DYM500H: 220-240 V AC, maks. 1000 W
Wyjście USB-A (x 2)	5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 2 A; Maks. 24 W na port
Wyjście USB-C (x 2)	5/9/12/15/20 V = 5 A; Maks. 100 W na port (wymaga obsługi protokołu PD3.0)
Wyjście SDC	SDC Lite: 9-27 V, maks. 240 W
Porty wyjściowe	
Wejście AC	DYM500L: 100-120 V AC, 540 W (ładowanie), 1000 W (bypass) DYM500H: 220-240 V AC, 540 W (ładowanie), 1000 W (bypass)
Wejście SDC	SDC Lite: 22,4-29,2 V DC, maks. 300 W, maks. 10 A
Wejście USB-C	5-20 V DC, maks. 100 W (wymaga obsługi protokołu PD)
Akumulator	LFP
Skład chemiczny ogniw	3000 cykli do 80+% pojemności
Żywotność cyklu	
Temperatura pracy	
Temperatura rozładowania	-10° do 45°C (14° do 113°F)
Temperatura ładowania	0° do 45°C (32° do 113°F)
Temperatura przechowywania	-10° do 45°C (14° do 113°F)

[1] Maksymalna ciągła moc wyjściowa jest dostępna, gdy poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.

[2] Żywotność cyklu jest testowana w standardowym trybie ładowania 270 W przy mocy wyjściowej 500 W i temperaturze pokojowej 25°C (77°F).

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE:

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie (DJI POWER 500) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.

Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online pod adresem www.dji.com/eurocompliance.

Adres kontaktowy UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy



Utylizacja przyjazna dla środowiska

Stare urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z pozostałymi odpadami, ale muszą być utylizowane oddzielnie. Utylizacja w gminnym punkcie zbiórki za pośrednictwem osób prywatnych jest bezpłatna. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do tych lub podobnych punktów zbiórki. Ten niewielki osobisty wysiłek przyczynia się do recyklingu cennych surowców i utylizacji substancji toksycznych.



ZASUBSKRYBUJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



<https://www.dji.com/power-500/downloads>



WSPARCIE DJI

Treść ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.



YCBZ5500263803