

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- * Urządzenie nie jest zabawką.
- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po użyciu odłączyć urządzenie od prądu.

NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.

- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Przed pierwszym użyciem urządzenia, zdjąć znajdujące się na nim nalepki i umyć podzespoły.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- * Urządzenie może zostać użyte ponownie, gdy ulegnie schłodzeniu.
- * Nigdy nie przekazywać dzieciom elementów opakowania do zabawy.

Urządzenie odpowiada regulacji (EC) nr 1935/2004 z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czekoladowa fontanna

Chocolate fountain

mod. 2962

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1



BUDOWA

A. Podstawa	F. Bolce zabezpieczające
B. Górna część podstawy	G. Bolec obrotowy
C. Spirala	H. Włącznik
D. Zabezpieczenie fontanny	I. Lampka włącznika
E. Fontanna	

URUCHOMIENIE

Wymyć wszystkie akcesoria i dokładnie osuszyć.

Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni.

Spiralę (C) umieścić na bolcu (G).

Zabezpieczenie D nałożyć na dolną część fontanny.

Fontannę nałożyć na podstawę.

Przełącznik przekręcić do pozycji "I" - rozgrzewanie - lampka (I) zaświeci się.

Po ok. 15-20 minutach urządzenie będzie gotowe do pracy.

UWAGA! Nie zdejmować fontanny lub spirali podczas pracy urządzenia.

Upewnić się, że fontanna i spirala zostały odpowiednio zamontowane.

Rozpuszczoną czekoladę wlać do górnej części podstawy (B) -(max. 350 gr.).

Przełącznik przekręcić do pozycji "II" - uruchomi się fontanna.

Po zakończonej pracy przekręcić przełącznik do pozycji "0".

UWAGA! Wlewać tylko czekoladę rozpuszczoną.

UWAGA! Z rozpuszczonej czekolady usunąć za pomocą łyżeczki grudki czekolady.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia odłączyć je od prądu.

Wyciągnąć fontannę (1) i spiralę (2).

Umyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Opróżnić górną część podstawy (B) z czekolady i przetrzeć ją wilgotną gąbką.

UWAGA! Nigdy nie zanurzać podstawy urządzenia w wodzie.