





- English 2  
Azərbaycanca 6  
Čeština 10  
Dansk 14  
Deutsch 18  
Eesti 23  
Español 27  
Français 32  
Hrvatski 37  
Italiano 41  
Latviešu 46  
Lietuviškai 50  
Magyar 54  
Nederlands 58  
Norsk 63  
O'zbek 67  
Polski 72  
Português 77  
Română 81  
Shqip 86  
Slovenščina 91  
Slovensky 95  
Srpski 100  
Suomi 104  
Svenska 108  
Türkmençe 112  
Ελληνικά 117  
Български 122  
Кыргызча 127  
Македонски 132  
Русский 137  
Тоҷикӣ 142  
Українська 147  
Қазақша 152  
ବ୍ୟାଜେର୍ତ୍ତେନ୍ 157  
ქართული ენა 162

# Important safety information

This machine is equipped with safety features. Nevertheless, read and follow the safety instructions carefully and only use the machine as described in these instructions, to avoid accidental injury or damage due to improper use of the machine. Keep this safety booklet for future reference.

## Warning

### General

- Check if the voltage indicated on the machine corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Connect the machine to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop and do not let it touch hot surfaces.
- To avoid the danger of electric shock, never immerse the machine, mains plug or power cord in water or any other liquid.
- Do not pour liquids on the power cord connector.
- To avoid the danger of burns, keep body parts away from hot water jets produced by the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- Switch off the machine with the main switch located on the back (if present) and remove the mains plug from the wall socket:
  - if a malfunction occurs.
  - if you are not going to use the machine for a long time.
  - before you clean the machine.
- Pull at the plug, not at the power cord.
- Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine itself is damaged.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not make any modifications to the machine or its power cord.
- Only have repairs carried out by a service center authorized by Philips to avoid a hazard.
- The machine should not be used by children younger than 8 years old.
- This machine can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the machine in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the machine, its accessories and its cord out of the reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.
- Be careful when you dispense hot water and when the machine is rinsing the system. Before dispensing, small jets of water may come out of the hot water spout. Wait until the end of the dispensing cycle before you start using the machine.

# Caution

## General

- This machine is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface. Keep it in upright position, also during transport.
- Do not place the machine on a hotplate or directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
- Only put roasted coffee beans in the bean hopper. Putting ground coffee, instant coffee, raw coffee beans or any other substance in the coffee bean hopper may cause damage to the machine.
- Do not use caramelized or flavored coffee beans.
- Let the machine cool down before you insert or remove any parts. The heating surfaces may retain residual heat after use.
- Never fill the water tank with warm, hot or sparkling water, as this may cause damage to the water tank and the machine.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the machine. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descaling your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your machine stop working properly. In this case, repair is not covered by your warranty.
- Do not keep the machine at temperatures below 0°C/32°F. Water left in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when you are not going to use the machine for a long period of time. The water can become contaminated. Use fresh water every time you use the machine.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.
- Regular cleaning and maintenance prolongs the lifetime of your machine and ensures optimum quality and taste of your coffee.
- The machine is exposed continuously to moisture, coffee and scale. Therefore it is very important to regularly clean and maintain the machine as described in the user manual and shown on the website. If you do not perform these cleaning and maintenance procedures, your machine eventually may stop working. In this case, repair is not covered by your warranty.
- Do not clean the brew group in the dishwasher and do not use washing-up liquid or a cleaning agent to clean it. This may cause the brew group to malfunction and may have a negative effect on the coffee taste.
- Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brew group.
- Never drink the solution dispensed during the descaling process.
- Only put pre-ground coffee into the pre-ground coffee compartment. Other substances and objects may cause severe damage to the machine. In this case, repair is not covered by your warranty.
- The machine shall not be placed in a cabinet when in use.

## Machines with adjustable spout and milk tube

## Warning

- To avoid the danger of burns, be aware that dispensing steam or hot water may be preceded and followed by small jets of hot water or steam.
- Never touch or open the door of the internal cappuccinatore while dispensing drinks, as it may become very hot.

## 4 English

- Never touch the metal part of the milk tube during and right after performing one of the cleaning programs for the internal cappuccinatore, as it may become very hot. Let it cool down first.
- Never drink the solution dispensed during the monthly cleaning procedure of the milk circuit.

## Caution

- For hygienic reasons, make sure that the outer surface of the adjustable spout and milk tube is clean.
- Make sure that the milk tube is connected to the cappuccinatore before you select a milk-based drink.
- Do not put any other liquids in the milk container than water (for cleaning) or milk.
- After brewing milk-based drinks, the adjustable spout automatically dispenses a small amount of steam to clean the internal cappuccinatore.
- Be careful, the adjustable spout and the metal part of the milk tube may be hot if the machine has been used recently.
- Be careful when you open the internal cappuccinatore door, the adjustable spout may dispense a small amount of steam to clean the internal cappuccinatore.
- If the internal cappuccinatore door is difficult to close, check if the internal cappuccinatore is inserted correctly. Follow the instructions in the user manual. Do not push the internal cappuccinatore too far on the spout when you insert it. In this case, the internal cappuccinatore would not work correctly as it would not be able to suck up milk.
- The metal part of the milk tube may become hot. To avoid the danger of burns, always put the milk tube in the HygieSteam container before you start the cleaning program for the internal cappuccinatore.
- Do not clean the internal cappuccinatore in the dishwasher.

## Machines with Wi-Fi connection

## Caution

- Before you operate the coffee machine remotely, make sure that the environment of the machine is safe. The machine will also perform the automatic rinsing cycle during remote operation.

## AquaClean water filter

Read this important information carefully before you use the AquaClean water filter and save it for future reference.

## Warning

- The AquaClean water filter is only designed for use with municipally treated tap water (which is constantly controlled and safe to drink according to legal regulations) and with water from private supplies which has been approved as safe to drink. If an instruction is received from the authorities that municipal water must be boiled, the filtered water must also be boiled. When the instruction to boil water is no longer in force, the entire coffee machine must be cleaned and a new cartridge inserted.
- Clean the water tank regularly.
- For certain groups of people (e.g. people with weakened immune systems and babies) it is generally recommended to fill the water tank with purified water or boiled tap water, even when the AquaClean water filter is installed.
- For hygienic reasons, the material of the AquaClean water filter is subjected to a special treatment with silver. A small quantity of silver, which is harmless to health, may end up in the filtered water. This is in compliance with the World Health Organisation (WHO) recommendations for drinking water.

- If you suffer from kidney disease, are a dialysis patient and/or follow a sodium-restricted diet, please note that during the filtration process, the sodium content may be increased slightly. We advise you to consult your doctor first before using the filtered water.
- When you descale the coffee machine, always remove the AquaClean water filter from the water tank. Then thoroughly clean the whole water tank and replace the AquaClean water filter.
- Philips does not accept any responsibility or liability if the above recommendations for using and replacing the AquaClean water filter are not followed.

## Caution

- Store replacement AquaClean water filters in a cool and dry place in their original, sealed packaging.
- As water is a foodstuff, the water in the water tank must be used up within 1 to 2 days.
- If you have not used your coffee machine for a prolonged period (e.g. a holiday, a period over 3 months from installation, or when a new filter is required), perform the procedure described in 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)' in the user manual.

## Electromagnetic fields (EMF)

This machine complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) or read the separate warranty leaflet.

# Təhlükəsizliklə bağlı vacib məlumat

Bu maşın təhlükəsizlik funksiyaları ilə təchiz edilmişdir. Buna baxmayaraq, maşından yanlış istifadə nəticəsində təsadüfən yaralanmamaq və ya xəsarət almamaq məqsədilə, təhlükəsizlik təlimatlarını diqqətlə oxuyun və əməl edin və maşından yalnız bu təlimatlarda göstərilən şəkildə istifadə edin. Bu təhlükəsizlik vərəqəsini gələcək istinadlar üçün saxlayın.

## Xəbərdarlıq

### Ümumi məlumat

- Cihaz qoşulmadan əvvəl maşındakı gərginliyin yerli şəbəkə gərginliyinə uyğun olub-olmadığını yoxlayın.
- Cihazı divardakı rozetkaya qoşun.
- Elektrik naqilinin masanın və ya dəzgahın kənarına asılmasına və qaynar səthə toxunmasına imkan verməyin.
- Tok vurma təhlükəsinin qarşısını almaq üçün, maşın, şəbəkə ştəpseli və ya elektrik naqilinin suya və ya başqa mayeyə toxunmasına heç zaman yol verməyin.
- Enerji naqılı əlaqələndiricisindən maye tökməyin.
- Yanma təhlükəsinin qarşısını almaq üçün bədən hissələrini maşından çıxan qaynar su sıırnaqlarından uzaq tutun.
- Qaynar səthə toxunmayın. Qulplar və dəstəklərdən istifadə edin.
- Maşını arxasındaki (əgər varsa) şəbəkə keçiricisi ilə söndürün və şəbəkə ştəpselini divar rozetkasından çıxarıq:
  - nasazlıq baş verərsə.
  - Maşını uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə.
  - maşını təmizləməzdən öncə.
- Elektrik naqilindən deyil, ştəpseldən tutub dartin.
- Yaş əllərlə şəbəkə ştəpselinə toxunmayın.
- Şəbəkə ştəpseli, elektrik naqılı və ya maşının özü zədələnmiş olduqda, maşından istifadə etməyin.
- Elektrik naqılı zədələnibsə, təhlükəyə yol verməmək üçün onu Philips, Philips-in rəsmi xidmət mərkəzi və ya oxşar səlahiyyətə malik peşəkar şaxslər dəyişdirməlidir.
- Maşın və ya elektrik naqilində düzəlişlər etməyin.
- Təhlükəsinin qarşısını almaq üçün təmir işləri yalnız Philips şirkətinin səlahiyyətli xidmət mərkəzi tərəfindən icraedilməlidir.
- Maşın 8 yaşından kiçik uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməlidir.
- Bu maşın yaşı 8-dən çox olan uşaqlar və fiziki, hissiyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud maşının istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara maşının təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılırlıblar.
- Təmizlik və ya istifadəçi baxımının 8 yaşdan kiçik və nəzarət altında olmayan uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməsinə icazə verilməməlidir.
- Cihazı, aksesuarlarını və kabelini 8 yaşdan kiçik uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Maşınla oynamamaları üçün uşaqlar nəzarət altında olmalıdır.
- Barmağınızı və ya başqa əşyaları heç vaxt qəhvə dəyirmanına salmayın.
- İsti suyu tökərkən və maşın sistemi yaxalayarkən ehtiyatlı olun. Suyu tökməzdən əvvəl isti su kranından kiçik su damlaları düşə bilər. Maşından istifadə etməyə başlamazdan əvvəl suyun paylanması bitməsini gözləyin.

# Diqqət

## Ümumi məlumat

- Bu maşın yalnız normal məişət istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mağazalar, ofislər, təsərrüfatların və ya digər iş mühitlərinin işçi mətbəxləri kimi mühitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır.
- Maşını həmişə hamar və sabit səthə yerləşdirin. Daşınma zamanı daxil olmaqla, düz şəkildə saxlayın
- Maşını qaynar altlıq və ya birbaşa ocağın, sobanın və ya bənzər istilik mənbəyinin üstünə qoymayın.
- Qəhvə bankasına yalnız qovrulmuş qəhvə dənələri qoyun. Üyüdülülmüş qəhvə, hazır qəhvə, xam dənələr və ya başqa qəhvə-əvəzləyiciləri qəhvə bankasına qoymaq maşını zədələyə bilər.
- Karamelizə edilmiş və ya ətirli qəhvə dənələrindən istifadə etməyin.
- Hər hansı hissəsini yerləşdirməzdən və ya çıxarmazdan öncə maşının soyumasına imkan verin. İsidici səthlər istifadədən sonra isti qala bilər.
- Su çənini heç zaman iliq, qaynar və ya qazlı su ilə doldurmayın, belə ki, bu, su çəki və maşını zədələyə bilər.
- Maşını təmizləmək üçün heç vaxt qab süngərləri, cilalayıcı təmizləyici vasitələr, benzin və ya aseton kimi sərt mayelərdən istifadə etməyin. Sadəcə olaraq su ilə nəmləndirilmiş yumşaq parçadan istifadə edin.
- Maşınızı mütəmadi olaraq ərpədən təmizləyin. Ərpədən təmizlənməli olduqda, maşın xəbərdarlıq edir. Bunu etməsəniz, maşınızı düzgün işləməyacək. Bu zaman təmir işləri zəmanətinizlə ehtiva edilməyəcək.
- Maşını 0 °C/32 °F-dən aşağı temperaturda saxlamayın. İsitmə sistemində qalan su dona və zədələnməyə səbəb ola bilər.
- Maşından uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, su çənində su saxlamayın. Su kirlənə bilər. Hər dəfə maşından istifadə edərkən təmiz su götürün.
- Heç vaxt digər istehsalçıların istehsal etdiyi və ya Philips tərəfindən xüsusi lə tövsiyə edilməyən aksesuar və ya hissələri istifadə etməyin. Belə aksesuar və ya hissələrdən istifadə etsəniz, zəmanətiniz etibarsız hesab olunur.
- Daimi təmizlik və texniki qulluq maşınınızın xidmət müddətini uzadır və qəhvənin optimal keyfiyyəti və dadını təmin edir.
- Maşın daima nəm, qəhvə və ərp olan mühitdə saxlanılmışdır. Bu səbəbdən maşını istifadəçi təlimatından və websaytda göstərilən şəkildə mütəmadi olaraq təmizləmək və qulluq etmək çox vacibdir. Bu təmizlik və qulluq prosedurlarını icra etmədiyinizdə, maşınız nəticədə korlana bilər. Bu zaman təmir işləri zəmanətinizlə ehtiva edilməyəcək.
- Filtr səbətini qabyuyan maşında yumayın və onun yuyulması üçün maye qabyuyan vasitələr və ya təmizlik vasitələrdən istifadə etməyin. Bu, filtr səbətində nasazlıq səbəb ola və nəticədə qəhvənin dadına mənfi təsir edə bilər.
- Dəmləmə dəstində liflərin yiğilmasının qarşısını almaq üçün dəmləmə dəstini parça ilə qurutmayın.
- Ərpədən təmizləmə proseduru zamanı çıxan suyu heç zaman içməyin.
- Əvvəlcədən üyüdülülmüş qəhvə bölməsinə yalnız əvvəlcədən üyüdülülmüş qəhvə qoyun. Başqa maddə və əşyalar maşına ciddi zədə vura bilər. Bu zaman təmir işləri zəmanətinizlə ehtiva edilməyəcək.
- İstifadə zamanı maşını şafka qoymaq olmaz.

## Tənzimlənən lülə və süd borusu olan maşınlar

### Xəbərdarlıq

- Yanma təhlükəsinin qarşısını almaq üçün çıxan buxar və ya qaynar suyun mövcud olmasına və sonra da az miqdarda buxar və qaynar suyun çıxa bilməsinə diqqət edin.
- İçkilər çıxan zaman daxili kapuçinotorun qapısına heç zaman toxunmayın və ya onu açmayın, belə ki, qapı çox qaynar ola bilər.

## 8 Azərbaycanca

- Daxili kapuçinatorda təmizlik proqramlarının birini işə saldıqda və bundan dərhal sonra süd borusunun metal hissəsinə toxunmayın, belə ki, o, hələ də çox qaynar ola bilər. Əvvəl soyumasını gözləyin.
- Süd qabının aylıq təmizlənməsi zamanı çıxan suyu heç zaman içmeyin.

## Diqqət

- Gigiyyena səbəblərindən tənzimlənən lülə və ya süd borusunun xarici səthinin təmiz olmasını təmin edin.
- Süd tərkibli içki seçməzdən öncə süd borusunun kapuçinatora qoşulduğundan əmin olun.
- Süd konteynerinə su (təmizlik üçün) və ya süddən başqa maye qoymayın.
- Süd tərkibli içkilər hazırlayan zaman tənzimlənən lülədən avtomatik olaraq, az miqdarda buxar çıxaraq daxili kapuçinatoru təmizləyir.
- Ehtiyatlı olun — maşın təzəlikcə istifadə edildikdə, tənzimlənən lülə və süd borusunun metal hissəsi qaynar ola bilər.
- Daxili kapuçinatorun qapısını açan zaman ehtiyatlı olun — daxili kapuçinatorun təmizlənməsi üçün tənzimlənən lülədən az miqdarda buxar çıxa bilər.
- Daxili kapuçinatorun qapısını bağlamaq çətin olarsa, daxili kapuçinatorun düzgün daxil edilməsini yoxlayın. İstifadəçi təlimatlarındakı təlimatlara əməl edin. Daxili kapuçinatoru daxil edən zaman lüləni çox dərinə itələməyin. Bu zaman daxili kapuçinator südü içinə çəkə bilməyərək düzgün işləməyə bilər.
- Süd borusunun metal hissəsi qaynar ola bilər. Yanma təhlükəsinin qarşısını almaq üçün daxili kapuçinatorun təmizlik proqramını işə salmazdan öncə həmişə süd borusunu HygieSteam konteynerinə yerləşdirin.
- Daxili kapuçinatoru qabyuyan maşında yumayıñ.

## Wi-Fi bağlantısı olan maşınlar

## Diqqət

- Qəhvə maşınını uzaqdan idarə etməzdən əvvəl maşının mühitinin təhlükəsiz olduğundan əmin olun. Maşın uzaqdan idarə zamanı avtomatik yaxalama dövrünü də yerinə yetirəcək.

## AquaClean su filtri

AquaClean su filtrindən istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

## Xəbərdarlıq

- AquaClean su filtri yalnız təmizlənmiş şəbəkə suyu (yerli qaydalara əsasən daima nəzarət edilən və içilə bilən) və içmək üçün uyğun olduğu təsdiq edilən özəl təchizatdan gələn su ilə istifadə edilə bilər. Dövlət orqanlarından şəbəkə suyunun içməzdən öncə qaynadılmalı olduğu ilə bağlı təlimat alınarsa, filtrlənmiş su da qaynadılmalıdır. Suyun qaynadılmalı olması barədə təlimat qüvvədən düşərsə, bütün qəhvə maşını təmizlənməli və yeni kartric daxil edilməlidir.
- Su çənini mütamadi olaraq təmizləyin.
- AquaClean su filtri quraşdırılmış olduqda belə, müəyyən insanların (məsələn, immun sistemi zəif olan insanlar və uşaqlar) su çənini saflaşdırılmış su və ya qaynadılmış şəbəkə suyu ilə doldurması tövsiyə edilir.
- Gigiyyena səbəblərindən AquaClean su filtrinin materialı gümüşlə xüsusi emaldan keçirilir. Sağlamlıq üçün təhlükəli olmayan cüzi miqdarda gümüş filtrlənmiş suyun tərkibində mövcud ola bilər. Bu, Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) içməli su ilə bağlı tövsiyələrinə uyğundur.

- Böyrək probleminiz varsa, dializ xəstəsinizdə və/və ya tərkibində sodium olmayan pəhrizə əməl edirsinizsə, lütfən, nəzərə alın ki, filtrasıya prosesi zamanı sodium tərkibi azca yüksək ola bilər. Filtrlənmiş sudan istifadə etməzdən öncə həkiminizlə məsləhətləşməyinizi tövsiyə edirik.
- Qəhvə maşınınu ərpdən təmizləyən zaman həmişə AquaClean su filtrini su çənindən çıxarıın. Sonra bütün su çənini yaxşıca təmizləyin və AquaClean su filtrini dəyişin.
- AquaClean su filtrinin yuxarıda qeyd edilən istifadə və dəyişdirmə tövsiyələrinə əməl edilmədiqdə, Philips şirkəti bununla bağlı öhdəlik və ya məsuliyyəti qəbul etməyəcək.

## **Diqqət**

- Ehtiyat AquaClean su filtrlərini sərin və quru yerdə, orijinal bağlı qutusunda saxlayın.
- Su qida məhsulu olduğu üçün su çənindəki su 1–2 gün ərzində istifadə edilməlidir.
- Qəhvə maşınınından uzun müddət istifadə etməmisinizsə (məsələn, bayramlarda, quraşdırıldıqdan sonra 3 ay ərzində və ya yeni filtr tələb edildikdə), istifadəçi təlimatındaki "AquaClean su filtrinin aktivləşdirilməsi (5 dəq)" bölməsində təsvir edilən proseduru icra edin.

## **Elektromaqnit sahələr (EMS)**

Bu maşın elektromaqnit sahələrinin təsirinə məruz qalma ilə əlaqədar bütün tətbiq olunan standart və qaydalara uyğundur.

## **Təkrar emal**



- Bu simvol bu məhsulun normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir — (2012/19/EU).
- Ayri-ayri elektrik və elektron məhsulların ayrıca toplanması üçün ölkənizin qaydalarına əməl edin. Cihazın düzgün atılması cihazın ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün mənfi nəticələrinin qarşısını almağa kömək edir.

## **Zəmanət və dəstək**

Məlumat və ya dəstəyə ehtiyacınız varsa, [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) web-saytına daxil olun və ya ayrıca verilən beynəlxalq zəmanət bukletini oxuyun.

# Důležité bezpečnostní informace

Tento přístroj je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto pečlivě prostudujte a dodržujte bezpečnostní pokyny a přístroj používejte pouze v souladu s těmito pokyny, aby nedošlo k náhodnému poranění či škodě následkem nesprávného použití přístroje. Tuto příručku si uschovaje pro budoucí potřebu.

## Varování

### Obecné informace

- Než přístroj připojíte k síti, zkонтrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Přístroj připojujte do řádně uzemněných zásuvek.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes hrany stolu nebo pracovní plochy ani se dotýkat horkých povrchů.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte přístroj, elektrickou zástrčku ani síťový kabel do vody ani do jiné kapaliny.
- Vyvarujte se polití konektoru napájecího kabelu.
- Aby nevzniklo nebezpečí popálení, dbejte, abyste se nedostali do dosahu proudů horké vody tryskajících z přístroje.
- Nedotýkejte se horkých předmětů. Používejte rukojeti a knoflíky.
- Vypněte přístroj pomocí hlavního vypínače na zadní straně (je-li součástí přístroje) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky:
  - pokud dojde k závadě.
  - pokud nebudeste přístroj delší dobu používat.
  - před čištěním přístroje.
- Tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Neprovádějte žádné úpravy přístroje ani jeho napájecího kabelu.
- Opravy vždy svěřte servisnímu středisku autorizovaného společnosti Philips, vyhnete se tak nebezpečí.
- Přístroj by neměly používat děti mladší 8 let věku.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly použeny o bezpečném používání přístroje a že chápou rizika, která mohou hrozit.
- Děti starší 8 let nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud jsou bez dozoru.
- Přístroj i jeho příslušenství a kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Dohléďte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Do mlýnku na kávu nikdy nestrkejte prsty ani jakékoli předměty.
- Buděte opatrní při výdeji horké vody a když přístroj vyplachujete systém. Před začátkem dávkování může z dávkovací hubice krátce vytrysknout horká voda. Vyčkejte na dokončení dávkovacího cyklu. Až potom můžete začít přístroj používat.

# Upozornění

## Obecné informace

- Tento přístroj je určen výhradně do běžné domácnosti. Není určen k použití v prostředí, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v rámci obchodů, kanceláří, farem či jiných pracovišť.
- Přístroj vždy umístěte na rovnou stabilní podložku. Udržujte jej ve vzpřímené poloze, a to i při přemisťování.
- Nepokládejte přístroj na plotýnku ani přímo vedle horké trouby, topení nebo podobného zdroje tepla.
- Násypku na kávová zrna plňte výhradně praženou kávou. Pokud byste do násypky na kávová zrna vsypali mletou kávu, instantní kávu, nepražená kávová zrna nebo jakoukoli jinou hmotu, mohl by se přístroj poškodit.
- Nopoužívejte karamelizovaná nebo jinak ochucená kávová zrna.
- Před vložením nebo vyjmutím jakékoli součásti nechte přístroj vychladnout. Topné plochy mohou po použití zůstat zahřáté.
- Nikdy neplňte nádržku na vodu teplou, horkou ani perlivou vodou, protože může dojít k poškození nádržky i přístroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo acetón. Použijte pouze měkký hadřík navlhčený ve vodě.
- Pravidelně z přístroje odstraňujte vodní kámen. Přístroj signalizuje, kdy je třeba odstranit vodní kámen. Pokud tak neučiníte, přístroj může přestat správně fungovat. V takovém případě jeho oprava není kryta zárukou.
- Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C. Zbylá voda v zahřívacím systému může zmrznout a přístroj poškodit.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neponechávejte v nádržce vodu. Voda se může kontaminovat. Při každém použití přístroje vždy použijte čerstvou vodu.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
- Pravidelné čištění a údržba prodlužuje životnost vašeho přístroje a zajišťuje optimální kvalitu a chuť vaší kávy.
- Přístroj je nepřetržitě vystaven vlhkmu, kávě a vodnímu kameni. Proto je velmi důležité přístroj pravidelně čistit a udržovat podle pokynů v této uživatelské příručce a na webových stránkách. Nebudete-li přístroj čistit a udržovat, přístroj může přestat fungovat. V takovém případě jeho oprava není kryta zárukou.
- Spařovací jednotku nečistěte v myčce nádobí ani k jejímu čištění nepoužívejte prostředek na nádobí či čistič. Mohlo by to poškodit spařovací jednotku a nepráznivě ovlivnit chuť kávy.
- Spařovací jednotku nesušte hadříkem, aby se uvnitř spařovací jednotky nezachytávala vlákna.
- Roztok vypuštěný během procesu odstranění vodního kamene nikdy nepijte.
- Do příhrádky na mletou kávu patří pouze mletá káva. Jiné látky a objekty by mohly přístroj velmi poškodit. V takovém případě jeho oprava není kryta zárukou.
- Pokud je přístroj používán, neumisťujte ho do skřínky.

## Přístroje s nastavitelnou hubicí a trubičkou na mléko

### Varování

- Aby nevzniklo nebezpečí popálení, mějte na paměti, že před dávkováním páry nebo horké vody nebo po něm může krátce vytrysknout horká voda či pára.

- Při přípravě nápojů se nedotýkejte dvířek vnitřního napěňovače mléka ani je neotvírejte, protože mohou být během používání velmi horká.
- Během spuštění jednoho z čisticích programů pro vnitřní napěňovač mléka či hned po něm se nedotýkejte kovové části trubičky na mléko, protože může být velmi horká. Nechte ji nejdřív vychladnout.
- Roztok vypuštěný během měsíčního procesu čištění okruhu na mléko nikdy nepijte.

## Upozornění

- Z hygienických důvodů se ujistěte, že vnější povrch nastavitelné hubice a trubičky na mléko je čistý.
- Před výběrem nápoje s mlékem se ujistěte, že je trubička na mléko připojena k napěňovači mléka.
- Do džbánu na mléko nelijte žádné jiné kapaliny, než je voda (při čištění) nebo mléko.
- Po přípravě nápojů obsahujících mléko vypouštěj nastavitelná hubice automaticky malé množství páry za účelem vyčištění vnitřního napěňovače.
- Budte opatrní, pokud byl přístroj nedávno používán. Nastavitelná hubice a kovová část trubičky na mléko mohou být horké.
- Při otevírání dvířek vnitřního napěňovače mléka budte opatrní. Nastavitelná hubice může vypouštět malé množství páry za účelem vyčištění vnitřního napěňovače.
- Pokud jdou dvířka vnitřního napěňovače mléka obtížně zavřít, zkontrolujte, zda je napěňovač správně zasunut. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce. Když vkládáte vnitřní napěňovač mléka, nenasouvezte ho příliš daleko na hubici. V takovém případě nemusí vnitřní napěňovač mléka správně fungovat, protože nebude moci nasávat mléko.
- Kovová část trubičky na mléko může být horká. Aby nevzniklo nebezpečí popálení, před spuštěním jednoho z čisticích programů pro vnitřní napěňovač mléka vždy vložte trubičku na mléko do nádoby HygieSteam.
- Vnitřní napěňovač mléka nemyjte v myčce nádobí.

## Přístroje s Wi-Fi připojením

## Upozornění

- Před dálkovým ovládáním kávovaru se ujistěte, že je prostředí přístroje bezpečné. Přístroj bude během dálkového provozu provádět také automatický cyklus vyplachování.

## Vodní filtr AquaClean

Před použitím vodního filtru AquaClean si pečlivě přečtěte tyto důležité informace a uschovejte je pro budoucí použití.

## Varování

- Vodní filtr AquaClean je určen k použití pouze s kohoutkovou vodou upravenou pro využití pro obyvatelstvo (která je nepřetržitě pod kontrolou a jejíž pití je podle předpisů bezpečné) nebo s vodou ze soukromých zdrojů, jejíž pití bylo schváleno jako bezpečné. Pokud příslušné orgány vydají pokyn, že je nutné obecní vodu převařovat, je nutné převařovat i filtrovanou vodu. Pokud již pokyn převařovat vodu není v platnosti, je nutné celý kávovar vyčistit a vložit novou patronu.
- Pravidelně čistěte nádržku na vodu.
- Při používání určitými skupinami osob (např. u osob s oslabeným imunitním systémem a u malých dětí) se obecně doporučuje plnit nádržku na vodu přefiltrovanou vodou nebo převařenou kohoutkovou vodou. Platí to i v případě, že je nainstalován vodní filtr AquaClean.

- Z hygienických důvodů se pro materiál vodního filtru AquaClean využívá speciální ošetření stříbrem. Ve filtrované vodě se může nacházet malé množství stříbra, které je neškodné lidskému zdraví. Toto ošetření je v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou vodu.
- Pokud trpíte onemocněním ledvin, docházíte jako pacient na dialýzu, případně držíte dietu s omezením sodíku, mějte na paměti, že během procesu filtrace se může obsah sodíku mírně zvýšit. Než začnete filtrovanou vodu používat, doporučujeme poradit se s lékařem.
- Když z kávovaru odstraňujete vodní kámen, vždy vodní filtr AquaClean z nádržky na vodu vyjměte. Poté celou nádržku na vodu důkladně vyčistěte a vodní filtr AquaClean vratte na místo.
- Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazek, pokud nedodržíte výše uvedená doporučení týkající se používání a výměny vodního filtru AquaClean.

## Upozornění

- Náhradní vodní filtry AquaClean skladujte na chladném a suchém místě v původním, uzavřeném obalu.
- Protože voda je potravina, musí se voda v nádržce na vodu spotřebovat do 1 až 2 dnů.
- Pokud jste kávovar delší dobu nepoužívali (např. během dovolené nebo po dobu 3 měsíců od uvedení do provozu), případně pokud je požadován nový filtr, provedte postup popsaný níže v kapitole příručky „Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.

## Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

## Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Záruka a podpora

Více informací nebo podporu najeznete na adresu [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) nebo na samostatném záručním listu.

# Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Læs og følg dog sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, og brug kun maskinen som beskrevet i denne brugervejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller ting som følge af ukorrekt brug af maskinen. Gem dette sikkerhedshæfte til senere brug.

## Advarsel

### Generelt

- Kontrollér, om den angivne netspænding på maskinen svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Maskinen skal sluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af et bord eller komme i kontakt med varme overflader.
- For at undgå faren for elektrisk stød må du aldrig nedsænke maskinen, netstikket eller ledningen i vand eller en anden væske.
- Stikket på netledningen må ikke komme i kontakt med væske.
- For at undgå fare for forbrændinger skal kropsdele holdes væk fra de stråler med varmt vand, som maskinen producerer.
- Rør ikke ved de varme overflader. Brug maskinens håndtag og knapper.
- Sluk for maskinen på hovedkontakten på bagsiden (hvis den findes), og tag netstikket ud af stikkontakten:
  - hvis der opstår en funktionsfejl.
  - hvis du ikke skal bruge apparatet i lang tid.
  - før maskinen rengøres.
- Træk i stikket, ikke i ledningen.
- Rør ikke ved det netstikket med våde hænder.
- Brug aldrig maskinen, hvis netstik, netledning eller selve maskinen er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Du må ikke foretage ændringer i maskinen eller maskinens netledning.
- For at undgå fare må reparationer må kun udføres af en forhandler, der er godkendt af Philips.
- Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
- Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de medfølgende risici.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
- Hold maskinen, dens tilbehør og ledning utilgængelig for børn under 8 år.
- Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med maskinen.
- Stik aldrig fingre eller andre genstande ind i kaffekværnen.
- Vær forsiktig, når du dispenser varmt vand, og når maskinen skyller systemet. Inden der hældes vand op, kan der komme små vandstråler ud af varmtvandsudløbet. Vent, til vandet er hældt op, før du begynder at bruge maskinen.

# Forsiktig

## General

- Denne maskine er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer som f.eks. personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser.
- Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag. Den skal altid være placeret opretstående, også under transport.
- Stil ikke maskinen på en varmeplade eller direkte ved siden af en varm ovn, et varmeapparat eller lignende varmekilder.
- Hæld kun ristede kaffebønner i beholderen. Hvis der hældes formalet kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller et andet stof i beholderen til kaffebønner, kan det medføre skade på maskinen.
- Brug ikke karamelliserede kaffebønner eller kaffebønner med tilsat smag.
- Lad maskinen køle ned, før der indsættes eller fjernes dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brug.
- Fyld aldrig vandtanken med varmt vand eller danskvand, da det kan beskadige vandtanken og maskinen.
- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet. Bare brug en blød klud, der er fugtet med vand.
- Sørg for at afkalke din maskine regelmæssigt. Maskinen viser, når den har brug for at blive afkalket. Hvis der ikke udføres afkalkning, vil maskinen holde op med at fungere korrekt. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien.
- Maskinen må ikke opbevares ved temperaturer under 0°C. Hvis der er vand i opvarmningssystemet kan det fryse og forårsage skader.
- Efterlad ikke vand i vandtanken, når maskinen ikke skal bruges i længere tid. Vandet kan blive snavset. Brug rent vand, hver gang du bruger maskinen.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Garantien bortfalder, hvis du bruger sådant tilbehør eller sådanne dele.
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse forlænger maskinens levetid og sikrer optimal kvalitet og kaffesmag.
- Maskinen udsættes løbende for fugt, kaffe og kalk. Det er derfor meget vigtig at rengøre og vedligeholde maskinen regelmæssigt som beskrevet i brugervejledningen og vist på webstedet. Hvis du ikke udfører disse rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, kan maskinen med tiden ophøre med at fungere. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien.
- Kom ikke bryggeenheden i opvaskemaskinen, og undgå at bruge opvaskemiddel eller rengøringsmiddel. Dette kan medføre funktionsfejl i bryggeenheden og have en negativ virkning på kaffens smag.
- Undlad at tørre bryggeenheden med en klud for at forhindre, at der samler sig fibre i bryggeenheden.
- Drik aldrig den opløsning, der afgives ved afkalkningsprocessen.
- Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hvis der bruges andre substanser eller genstande, kan det medføre alvorlig skade på maskinen. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien.
- Maskinen må ikke placeres i et skab, når det er i brug.

## Maskiner med justerbart udløb og mælkerør

### Advarsel

- For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der før og efter dispenseringen af damp eller varmt vand kan komme små stråler varmt vand eller damp.

- Berør eller åbn aldrig lågen til den indbyggede mælkeopskummer under dispensing af drikke, da den kan blive meget varm.
- Rør aldrig ved metaldelen af mælkerøret under og lige efter kørslen af et af rengøringsprogrammerne til den indbyggede mælkeopskummer, da den bliver meget varm. Lad det køle ned først.
- Drik aldrig den, opløsning af vand og rengøringsmiddel, der løber ud i forbindelse med den månedlige rengøring af det automatiske mælkekredsløb.

## Forsiktig

- Af hensyn til hygiejnen skal du sørge fro, at den ydre overflade af det justerbare udløb og mælkerøret er rent.
- Sørg for, at mælkerøret er forbundet til mælkeopskummeren, før du vælger en mælkebaseret drik.
- Brug ikke andre væsker i mælkebeholderen end vand (til rengøring) eller mælk.
- Efter brygning af mælkebaserede drikke dispenserer det justerbare udløb automatisk en smule damp for at rense den indbyggede mælkeopskummer.
- Vær forsiktig, det justerbare udløb og metaldelen af mælkerøret kan være varme, hvis maskinen er blevet brugt for nylig.
- Vær forsiktig, når du åbner lågen til den indbyggede mælkeopskummer, det justerbare udløb dispenser muligvis en smule damp for at rense den indbyggede mælkeopskummer.
- Hvis det er svært at lukke den indbyggede mælkeopskummer, skal du kontrollere, at den indbyggede mælkeopskummer er isat korrekt. Følg instruktionerne i brugervejledningen. Tryk ikke den indbyggede mælkeopskummer for langt på udløbet, når du isætter den. Dette kan medføre, at den indbyggede mælkeopskummer ikke fungerer korrekt, da den ikke vil kunne suge mælk op.
- Metaldelen af mælkerøret kan blive varm. For at undgå fare for forbrændinger skal du altid placere mælkerøret i HygieSteam-beholderen, før du starter rengøringsprogrammet til den indbyggede mælkeopskummer.
- Brug ikke opvaskemaskine til at vaske de indvendige dele af mælkeopskummeren.

## Maskiner med Wi-Fi forbindelse

### Forsiktig

- Før du fjernbetjener kaffemaskinen, skal du være sikker på, at maskinens omgivelser er sikre. Maskinen vil også udføre automatisk gennemskyldning under fjernbetjeningsprocessen.

## AquaClean-vandfilter

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden AquaClean-vandfilteret tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

### Advarsel

- AquaClean-vandfilteret er kun beregnet til kommunalt behandlet vand fra vandhanen (dette vand kontrolleres løbende og er ifølge lovmaessige bestemmelser sikkert at drikke) og vand fra private forsyninger, der er testet og sikkert at drikke. Hvis der er modtaget en besked fra myndighederne om, at det kommunale vand skal koges, skal det filtrerede vand også koges. Når vejledningen om, at vandet skal koges, ikke længere gælder, skal hele kaffemaskinen rengøres, og der skal isættes en ny patron.
- Rengør vandtanken regelmæssigt.

- Når vandet er til bestemte personer (f.eks. personer med nedsat immunforsvar eller spædbørn), anbefales det normalt at bruge destilleret vand eller kogt vand fra hanen til fyldes vandtanken med, selv når AquaClean-vandfilteret er installeret.
- Af hygiejniske grunde har materialet i AquaClean-vandfilteret fået en specialbehandling med sølv. En lille mængde sølv, som ikke er skadelig for helbredet, kan ende i det filtrerede vand. Dette er i overensstemmelse med WHO's (World Health Organisation) anbefalinger for drikkevand.
- Hvis du lider af en nyresydom, er dialysepatient og/eller følger en natriumreduceret diæt, skal du være opmærksom på, at natriumindholdet kan være øget en smule under filtreringsprocessen. Vi anbefaler, at du taler med din læge, inden du bruger det filtrerede vand.
- Når du afkalker kaffemaskinen, skal du altid fjerne AquaClean-vandfilteret fra vandtanken. Rengør derefter hele vandtanken grundigt, og udskift AquaClean-vandfilteret.
- Philips påtager sig intet ansvar, hvis du ikke overholder ovenstående anbefalinger for brug og udskiftning af AquaClean-vandfilteret.

## Forsiktig

- Opbevar AquaClean-vandfilteret på et køligt og tørt sted i den oprindelige, forseglede forpakning.
- Da vand er en fødevarer, skal vandet i vandtanken bruges inden for 1 til 2 dage.
- Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i en længere periode (f.eks. en ferie, en periode på mere end 3 måneder efter installation, eller når et nyt filter er påkrævet), skal du udføre den procedure, som er beskrevet i "Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min.)" i brugervejledningen.

## Elektromagnetiske felter (EMF)

Maskinen overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

## Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortslettes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg den nationale lovgivning om særligt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

## Reklamationsret og support

Hvis du har brug for information eller support, så besøg [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), eller læs den særskilte garantibrochure.

# Wichtige Sicherheitsinformationen

Diese Maschine verfügt über Sicherheitsmerkmale. Lesen Sie die Sicherheitshinweise dennoch sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Verwenden Sie die Maschine nur gemäß der Beschreibung in diesen Hinweisen, um versehentliche Verletzungen oder Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch der Maschine zu vermeiden. Bewahren Sie diese Sicherheitsbroschüre zur späteren Verwendung auf.

## Warnhinweis

### Allgemeines

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf der Maschine mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Die Netzsteckdose muss schutzgeerdet sein.
- Das Netzkabel darf nicht über die Kante des Tischs oder der Arbeitsfläche hängen und keine heißen Flächen berühren.
- Tauchen Sie die Maschine, den Netzstecker oder das Netzkabel nie in Wasser, andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über den Netzstecker.
- Um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden, Körperteile nicht in der Nähe der von der Maschine produzierten Heißwasserstrahlen halten.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Fassen Sie die Maschine an den Griffen und Knöpfen an.
- Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter an der Rückseite aus (wenn vorhanden), und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
  - wenn eine Störung auftritt
  - wenn Sie vorhaben, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen.
  - vor dem Reinigen der Maschine.
- Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie an der Maschine und an dem Netzkabel keine Veränderungen vor.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Philips-Vertragskundendienst durchführen, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Maschine soll nicht von Kindern unter 8 Jahren bedient werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und besondere Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beim Gebrauch des Geräts beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zu der Maschine, dem Zubehör und zum Kabel der Maschine haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Maschine spielen.
- Stecken Sie nie die Finger oder andere Gegenstände in das Mahlwerk.

- Vorsicht, wenn Sie heißes Wasser ausgeben und wenn die Maschine das System spült. Vor der Ausgabe können kleine Wasserstrahlen aus dem Heißwasserauslauf austreten. Warten Sie das Ende des Ausgabevorgangs ab, bevor Sie die Maschine verwenden.

## Achtung

### General

- Diese Maschine ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt. Sie ist nicht für den Gebrauch in Personalküchen, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen gewerblichen Umgebungen vorgesehen.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche. Halten Sie die Maschine aufrecht, auch beim Transport.
- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Warmhalteplatte, direkt neben einen heißen Ofen, eine Heizung oder eine ähnliche Wärmequelle.
- Befüllen Sie den Bohnenbehälter nur mit gerösteten Kaffeebohnen. Befüllen des Kaffeebohnenbehälters mit gemahlenem Kaffee, Instantkaffee, rohen Kaffeebohnen oder anderen Stoffen kann zu Schäden an der Maschine führen.
- Verwenden Sie keine karamellisierten oder aromatisierten Kaffeebohnen.
- Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie Teile einsetzen oder abnehmen. Die Heizflächen können nach dem Gebrauch noch heiß sein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nie mit warmem, heißem oder Mineralwasser, da dies zu Schäden am Wasserbehälter und an der Maschine führen kann.
- Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Scheuerschwamm oder Scheuermittel oder mit aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton. Verwenden Sie einfach ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Entkalken Sie Ihre Maschine regelmäßig. Die Maschine zeigt an, wenn sie entkalkt werden muss. Wenn Sie dies ignorieren, funktioniert die Maschine nicht mehr richtig. In diesem Fall ist die Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.
- Die Maschine keinen Temperaturen unterhalb von 0°C aussetzen. Im Heizsystem verbleibendes Wasser kann gefrieren und Schäden verursachen.
- Lassen Sie kein Wasser im Wasserbehälter, wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird. Das Wasser kann verunreinigt werden. Verwenden Sie bei jedem Gebrauch Ihrer Maschine frisches Wasser.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie solches Zubehör oder solche Teile verwenden, verfällt Ihre Garantie.
- Regelmäßiges Reinigen und Warten verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschine und garantieren eine optimale Qualität und optimalen Geschmack Ihres Kaffees.
- Die Maschine ist ständig den Einflüssen von Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt. Deshalb ist es sehr wichtig, die Maschine regelmäßig gemäß der Beschreibung in der Bedienungsanleitung und auf der Website zu reinigen und zu warten. Bei Nichtdurchführung dieser Reinigungs- und Wartungsverfahren kann letztlich ein Defekt der Maschine auftreten. In diesem Fall ist die Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.
- Reinigen Sie die Brühgruppe nicht in der Spülmaschine, und verwenden Sie kein Spülmittel oder Reinigungsmittel. Dies kann zu Störungen an der Brühgruppe führen und den Geschmack des Kaffees negativ beeinflussen.
- Trocknen Sie die Brühgruppe nicht mit einem Tuch, damit keine Fusseln in die Brühgruppe gelangen.
- Trinken Sie niemals die während des Entkalkungsvorgangs ausgegebene Lösung.

- Geben Sie vorgemahlenen Kaffee nur in den dafür vorgesehenen Behälter. Andere Substanzen und Gegenstände können schwere Schäden an der Maschine verursachen. In diesem Fall ist die Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.
- Die Maschine darf während der Benutzung nicht in einem Schrank platziert werden.

## Maschinen mit einstellbarem Auslauf und Milchschauch

### Vorsicht

- Beachten Sie zur Vermeidung von Verbrennungen, dass vor und nach der Ausgabe von Dampf oder heißem Wasser möglicherweise kleine Heißwasser- und Dampfstrahlen auftreten können.
- Berühren oder öffnen Sie auf keinen Fall die Klappe des internen Cappuccinatore während der Ausgabe von Getränken, da er sehr heiß werden kann.
- Berühren Sie nie den Metallteil des Milchrohrs während der Reinigungsprogramme für den internen Cappuccinatore oder direkt danach, da er sehr heiß werden kann. Lassen Sie es zuerst abkühlen.
- Trinken Sie keinesfalls die Lösung, die beim monatlichen Reinigungsvorgang des Milchkreislaufs ausgegeben wird.

### Achtung

- Stellen Sie aus Hygienegründen sicher, dass die Außenfläche des einstellbaren Auslaufs und Milchschauchs sauber ist.
- Achten Sie vor der Auswahl eines milchhaltigen Getränks darauf, dass der Milchschauch mit dem Cappuccinatore verbunden ist.
- Geben Sie in den Milchbehälter keine anderen Flüssigkeiten als Milch oder Wasser (zum Reinigen).
- Nach der Zubereitung von milchhaltigen Getränken gibt der verstellbare Auflauf automatisch etwas Dampf aus, um den interne Cappuccinatore zu reinigen.
- Vorsicht, der einstellbare Auslauf und der Metallteil des Milchschauchs können heiß sein, wenn die Maschine kürzlich verwendet wurde.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Klappe des internen Cappuccinatore, da der einstellbare Auslauf eine kleine Menge Dampf ausgeben kann, um den internen Cappuccinatore zu reinigen.
- Wenn die Klappe des internen Cappuccinatore schwierig zu schließen ist, prüfen Sie, ob der interne Cappuccinatore richtig eingesetzt wurde. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Drücken Sie den internen Cappuccinatore beim Einsetzen nicht zu weit auf den Auslauf. In diesem Fall würde der interne Cappuccinatore keine Milch mehr ansaugen und nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Der Metallteil des Milchschauchs kann heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, setzen Sie den Milchschauch immer in den HygieSteam-Behälter ein, bevor Sie das Reinigungsprogramm für den internen Cappuccinatore starten.
- Der interne Cappuccinatore darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

## Maschinen mit WLAN-Verbindung

### Achtung

- Bevor Sie die Kaffeemaschine aus der Ferne bedienen, vergewissern Sie sich, dass die Umgebung der Maschine sicher ist. Die Maschine führt während der Fernsteuerung auch den automatischen Spülzyklus durch.

# AquaClean Wasserfilter

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des AquaClean Wasserfilters aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

## Vorsicht

- Der AquaClean Wasserfilter ist nur für den Gebrauch mit kommunal behandeltem Leitungswasser geeignet (das ständig kontrolliert wird und gemäß den gesetzlichen Vorschriften bedenkenlos getrunken werden kann), ebenso wie für Wasser aus privaten Quellen, das nachweislich über Trinkwasserqualität verfügt. Wenn Sie von den Behörden die Anweisung erhalten, das kommunale Leitungswasser abzukochen, muss das gefilterte Wasser ebenfalls abgekocht werden. Wenn das Abkochen des Wassers von behördlicher Seite nicht mehr notwendig ist, reinigen Sie die gesamte Kaffeemaschine und setzen eine neue Filterpatrone ein.
- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig.
- Für gewisse Personengruppen (z. B. Personen mit geschwächtem Immunsystem sowie Babys) wird im Allgemeinen empfohlen, den Wasserbehälter auch dann mit gereinigtem Wasser oder abgekochtem Leitungswasser zu füllen, wenn der AquaClean Wasserfilter eingesetzt ist.
- Aus hygienischen Gründen wird das Material des AquaClean Wasserfilters einer speziellen Behandlung mit Silber unterzogen. Das gefilterte Wasser kann eine geringe, nicht gesundheitsschädliche Menge Silber enthalten. Dies entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser.
- Falls Sie an einer Nierenerkrankung leiden, Dialysepatient sind und/oder eine natriumarme Ernährung einhalten, beachten Sie bitte, dass der Natriumgehalt während des Filterns möglicherweise leicht erhöht wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie das gefilterte Wasser verwenden.
- Entfernen Sie den AquaClean Wasserfilter aus dem Wassertank, wenn Sie die Kaffeemaschine entkalken. Anschließend reinigen Sie den gesamten Wassertank gründlich und setzen den AquaClean Wasserfilter wieder ein.
- Philips lehnt jegliche Verantwortung bzw. Haftung ab, wenn die oben aufgeführten Empfehlungen für die Verwendung und den Austausch des AquaClean Wasserfilters nicht befolgt werden.

## Achtung

- Bewahren Sie AquaClean Wasserfilter an einem kühlen und trockenen Ort und in der originalen, versiegelten Verpackung auf.
- Da Wasser ein Lebensmittel ist, muss das Wasser im Wassertank innerhalb von 1 bis 2 Tagen aufgebraucht werden.
- Wenn Sie Ihre Kaffeemaschine für einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben (z. B. während Sie im Urlaub waren, nach einem Zeitraum von mehr als 3 Monaten ab der Installation oder wenn ein neuer Filter erforderlich ist), führen Sie die im Kapitel „Den AquaClean-Wasserfilter aktivieren (5 Minuten)“ der Bedienungsanleitung beschriebenen Schritte durch.

## Elektromagnetische Felder (EMF)

Diese Maschine erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

## Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- 1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

## Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care), oder lesen Sie die separate Garantieschrift.

# Tähtis ohutusteave

See masin on varustatud ohutusfunktsoonidega. Sellele vaatamata lugege ja järgige hoolikalt ohutusjuhiseid ja kasutage masinat ainult nii nagu nendes juhistes kirjeldatud, et vältida juhuslikke vigastusi või kahjustusi masina ebaõige kasutamise tõttu. Hoidke see ohutusbrošüür tuleviku tarbeks alles.

## Hoiatus

### Üldteave

- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas masinale märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
- Ühendage masin maandatud seinakontakti.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva ega kokku puutuda kuumade pindadega.
- Elektrilöögiohu välimiseks ärge kunagi kastke masinat, toitejuhet ega toitejuhtme pistikut vette või muusse vedelikku.
- Ärge kunagi valage vedelikke toitejuhtme ühenduse lähedal.
- Pöletusohu välimiseks hoidke kehaosad eemal masinast väljuvatest kuumadest veepiritsmetest.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid ja nuppe.
- Lülitage masin selle tagaküljel asuvast pealülitist (kui olemas) välja ja eemaldage pistik seinakontaktist:
  - kui tekib tõrge.
  - kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada.
  - enne masina puhastamist.
- Tömmake alati pistikust, mitte toitejuhtmest.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage masinat, kui selle pistik, toitejuhe või masin ise on kahjustatud.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see ohu välimiseks lasta asendada Philipsil, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.
- Ärge tehke muudatusi masinale ega selle toitejuhtmele.
- Selleks, et vältida ohtu, laske remonditöid teostada vaid Philipsi poolt volitatud hoolduskeskustel.
- Masin ei ole möeldud kasutamiseks lastele, kes on vähem kui 8 aastat vanad.
- Seda masinat võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellega puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid masina ohutu kasutamise kohta ja kui nad möistavad sellega seotud ohte.
- Ärge laske lastel seadet puhastada ja hooldada, kui nad ei ole vähemalt 8 aastat vanad ja nad on järelvalvetanud.
- Hoidke masinat, selle tarvikuid ja toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks masinaga.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega muid esemeid kohiveskisse.
- Olge ettevaatlik, kui väljutate masinast kuuma vett ja kui masin loputab süsteemi. Valmistamis- või puhastustükli alguses võib kuumaveetilast eralduda auru ja pritsida kuuma vett. Enne masina kasutamist oodake kuni valmistamis- või puhastustükkel on lõppenud.

## Ettevaatust

### Üldteave

- Masin on möeldud kasutamiseks ainult tavalises kodumajapidamises. See ei ole möeldud kasutamiseks poodide personali köökides, kontorites, talude puhkeruumides ega teistes töökeskkondades.

- Alati asetage masin tasasele ja kindlale pinnale. Hoidke seda püstises asendis, ka transpordi ajal.
- Ärge asetage masinat keedualale ega kuuma ahju, küttekeha või sarnase soojusallika lähedusse.
- Oamahutisse pange vaid rõstitud kohviube. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi, toorete kohviubade või muude ainete oamahutisse panemine võib masinat kahjustada.
- Ärge kasutage karamelliseeritud või maitsestatud kohviube.
- Enne osade paigaldamist või eemaldamist laske masinal jahtuda. Küttepinnad võivad kasutamisjärgselt säilitada jäälsoojust.
- Ärge kunagi täitke veepaaki sooja, kuuma või gaseeritud veega, kuna see võib kahjustada veepaaki ja masinat.
- Äge kunagi kasutage masina puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puuhaustusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiini või atsetooni. Kasutage lihtsalt veega niisutatud pehmet lappi.
- Eemaldage seadmest katlakivi regulaarselt. Seade annab märku, millal tuleb katlakivi eemaldada. Kui jäätate selle tegemata, ei tööta seade enam õigesti. Sellel juhul ei hõlma garantii rikete parandamist.
- Ärge hoiundage masinat temperatuuril alla 0 °C / 32 °F. Küttesüsteemi jäänud vesi võib külmuda ja masinat kahjustada.
- Ärge jätke vett veepaaki, kui te ei kavatse masinat pikema aja jooksul kasutada. Vesi võib saastuda. Iga kord kui kasutate masinat, kasutage värsket vett.
- Ärge kunagi kasutage selliseid teiste tootjate tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või varuosade kasutamisel kaotab teie garantii kehtivuse.
- Regulaarne puuhaustamine ja hooldamine pikendab teie masina tööiga ja tagab kohvi parima kvaliteedi ning maitse.
- Masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga. Seetõttu on väga oluline masinat regulaarselt puuhaustada ja hooldada, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud ja veebisaidil näidatud. Kui te puuhaust- ja hooldusprotseduure eirate, võib masin lakata töötamast. Sellisel juhul remont garantii alla ei kuulu.
- Ärge peske kohvimoodulit nõudepesumasinas ega kasutage selle puuhaustamiseks pesemisvahendit või muid puuhasusaineid. See võib põhjustada kohvimooduli rikked ja möjuda halvasti kohvi maitsele.
- Ärge kuivatage kohvimoodulit lapiga, et vältida kiudude kogunemist kohvimooduli sisse.
- Ärge kunagi jooge katlakivieemaldamise protseduuri ajal masinast väljutatud vedelikku.
- Pange eeljahvatatud kohvi lahtrisse ainult eeljahvatatud kohvi. Teised ained või esemed võivad masinat tösiselt kahjustada. Sellel juhul ei hõlma garantii rikete parandamist.
- Masin ei tohi kasutamise ajal olla kapis.

## Reguleeritava väljutustila ja piimavoolikuga masinad

### Hoitatus!

- Pöletusoohu vältimiseks olge teadlik, et auru või kuuma vee väljutamisele võib eelneda või järgneda mõningane kuuma vee või auru pritsimine.
- Ärge puudutage ega avage jookide väljutamise ajal sisemise cappuccinatore luuki, sest see võib olla väga kuum.
- Ärge katsuge piimavooliku metallosa mõne sisemise cappuccinatore puuhaustusprogrammi teostamise ajal või vahetult pärast seda, sest piimavooliku metallosa võib minna väga kuumaks. Laske sel kõigepealt maha jahtuda.
- Ärge jooge piimaringe igakuise puuhaustusprotseduuri ajal väljutatud lahust.

### Ettevaatust!

- Hügieenikaalutlustel veenduge, et reguleeritav väljutustila ja piimavoolik oleksid väljastpoolt puhtad.

- Enne piima sisaldava joogi valimist kontrollige, et piimavoolik oleks cappuccinatorega ühendatud.
- Piimaanumasse ei tohi panna muid vedelikke peale vee (pesemiseks) ja piima.
- Pärast piimapõhiste kohvijookide valmistamist väljutab reguleeritav tila väikesel hulgal auru, et puhastada sisemine cappuccinatore.
- Olge ettevaatlik, sest reguleeritav väljutustila ja piimavooliku metallosa võivad olla kuumad, kui masinat on äsja kasutatud.
- Olge ettevaatlik sisemise cappuccinatore luugi avamisel, sest reguleeritav väljutustila võib sisemise cappuccinatore puhastamiseks väljutada väikesel hulgal auru.
- Kui sisemise cappuccinatore luuki on raske sulgeda, kontrollige, et sisemine cappuccinatore oleks korralikult sisestatud. Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid. Sisemise cappuccinatore sisestamisel ärge lükake seda liiga kaugele väljutustilale. Sellisel juhul ei tööta sisemine cappuccinatore korralikult, sest ta ei saa piima imeda.
- Piimavooliku metallosa võib minna väga kuumaks. Pöletusohu vältimiseks pange piimavoolik HygieStami anumasse enne, kui käivitate sisemise cappuccinatore puhastusprogrammi.
- Sisemist piimavahustit ei tohi pesta nöudepesumasinas.

## Wi-Fi-ühendusega masinad

### Ettevaatust

- Enne kohvimasina kaugjuhtimisega kasutamist veenduge, et masin oleks ohutus kohas. Masin teostab kaugjuhtimisega töötamise ajal ka automaatse loputustsüklki.

## AquaClean-veefilter

Enne AquaClean-veefiltrti kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

### Hoiatus!

- AquaClean-veefilter on loodud kasutamiseks vaid omavalitsuse veepuhastussüsteemi läbinud kraaniveega (mida kontrollitakse pidevalt ja mis on vastavalt õigusnormidele joomiskõlblik) ja joomiskõlblikuks tunnistatud eraveevõrgu veega. Kui ametiasutuste juhiste kohaselt on omavalitsuse vett tarvis keeta, tuleb filtreeritud vett samuti keeta. Kui vee keetmist enam ei nõuta, peab puhastama terve kohvimasina ning masinasse sisestama uue kasseti.
- Puhastage veepaaki regulaarselt.
- Mõne inimese korral (nt nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesed ja imikud) on üldiselt soovitatav täita veepaak puhastatud vee või läbikesedetud kraaniveega, isegi kui paigaldatud on AquaCleani veefilter.
- Hügieenilistel kaalutlustel läbib AquaClean-veefiltrti materjal eritöötlemise hõbedaga. Väike kogus hõbedat, mis on tervisele kahjutu, võib sattuda filtreeritud vette. See on kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustega joogiveele.
- Kui teil on neeruhaigus, olete dialüüsipatsient ja/või järgite naatriumivaest dieeti, pange tähele, et filtreerimise käigus võib naatriumi sisaldus veidi suureneda. Soovitame enne filtreeritud vee kasutamist konsulteerida oma arstiga.
- Kui puhastate kohvimasinat katlakivist, eemaldage AquaClean-veefilter alati veepaagist. Seejärel puhastage põhjalikult veepaak ning vahetage AquaClean-veefilter.
- Philips ei võta endale vähimatkki vastutust, kui eespool toodud soovitusi AquaClean-veefiltrti kasutamiseks ja vahetamiseks eiratakse.

## Ettevaatust!

- Hoidke AquaClean-veefiltrit jahedas kuivas kohas ning kinnises originaalpakendis.
- Kuna vesi on toiduaine, tuleb veepaagis olev vesi ära kasutada ühe-kahe ööpäeva jooksul.
- Teostage kasutusjuhendi jaotises „AquaClean-veefiltrri aktiveerimine (5 min)” kirjeldatud toiming, kui te pole kohvimasinat pikemat aega kasutanud (nt puhkuse ajal), kui filtr paigaldamisest on möödunud rohkem kui kolm kuud või kui tuleb paigaldada uus filter.

## Elektromagnetväljad (EMF)

See masin vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

## Taaskasutus



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

## Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) või lugege läbi kaasasolev eraldi garantileht.

# Información de seguridad importante

Este aparato dispone de funciones de seguridad. No obstante, lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad. Utilice la cafetera solamente como se describe en estas instrucciones con el fin de evitar lesiones o daños accidentales debidos al uso inadecuado del aparato. Conserve este folleto de seguridad para consultarla en el futuro.

## Advertencia

### General

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la cafetera se corresponde con el voltaje de red local.
- Conecte el aparato a un enchufe de pared con toma de tierra.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
- Para evitar el peligro de descarga eléctrica, no sumerja en agua, ni en ningún otro líquido, el aparato, el enchufe ni el cable de red.
- No vierta líquidos en el conector del cable de alimentación.
- Manténgase alejado de los chorros de agua caliente que produce el aparato para evitar quemaduras en el cuerpo.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
- Apague el aparato con el interruptor principal situado en la parte posterior (si existe) y desenchúfelo de la toma de corriente en las situaciones siguientes:
  - si se produce una avería.
  - si no va a utilizar la cafetera durante un tiempo prolongado.
  - antes de limpiar la cafetera.
- Tire de la clavija, no del cable de alimentación.
- No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo Philips, un centro de servicio autorizado por Philips o personal con una cualificación similar a fin de evitar situaciones de peligro.
- No haga ninguna modificación en el aparato ni en el cable de alimentación.
- Repare el aparato solamente en un centro de servicio autorizado por Philips para evitar riesgos.
- El aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años de edad.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas cuya capacidad física, psíquica o sensorial esté reducida o no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si cuentan con supervisión o formación sobre el uso seguro del aparato y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y cuenten con supervisión.
- Mantenga la máquina, sus accesorios y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el molinillo de café.
- Tenga cuidado al dispensar agua caliente y cuando el aparato esté enjuagando el sistema. Antes de dispensar, pueden salir pequeños chorros de agua por la boquilla de agua caliente. Espere hasta que termine el ciclo de dispensación antes de empezar a utilizar el aparato.

# Precaución

## General

- Este aparato está diseñado únicamente para un uso doméstico normal. No se ha diseñado para usarlo en entornos como cocinas para empleados de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos laborales.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable. Manténgalo en posición vertical, incluso durante el transporte.
- No coloque el aparato sobre una placa caliente, justo al lado de un horno caliente, un calefactor u otra fuente de calor similar.
- Ponga solamente granos de café tostados en la tolva de granos. Si pone café molido, café instantáneo, granos de café crudos o cualquier otra sustancia en la tolva de granos de café, puede provocar daños en el aparato.
- No utilice granos de café con sabores o caramelizados.
- Deje que la cafetera se enfrie antes de insertar o retirar cualquier pieza. Las superficies calentadoras pueden retener calor residual después del uso.
- No llene nunca el depósito de agua con agua templada, caliente o con gas, ya que esto puede provocar daños en el depósito de agua y en la cafetera.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato. Utilice simplemente un paño suave humedecido con agua.
- Elimine los depósitos de cal del aparato periódicamente. El aparato indica cuándo es necesaria la descalcificación. Si no se realiza, el aparato dejará de funcionar correctamente. En este caso, la garantía no cubre la reparación.
- No guarde la cafetera a temperaturas inferiores a 0 °C. El agua que queda en el sistema de calentamiento podría congelarse y provocar daños.
- No deje agua en el depósito de agua cuando no vaya a utilizar la cafetera durante un largo período de tiempo. El agua puede contaminarse. Utilice agua limpia cada vez que utilice el aparato.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips Avent no recomienda específicamente. Si utiliza este tipo de accesorios o piezas, la garantía quedará anulada.
- Una limpieza y un mantenimiento regulares prolongan la vida de la cafetera y garantizan una calidad óptima y el sabor perfecto para su café.
- La cafetera está expuesta de forma continua a humedad, café y cal. Por eso, es muy importante limpiar y mantener la cafetera con regularidad según se describe en el manual de usuario y en el sitio web. Si no sigue estos procedimientos, la cafetera podría dejar de funcionar. En este caso, la garantía no cubre la reparación.
- No lave el grupo de preparación del café en el lavavajillas y no utilice detergente líquido ni ningún otro limpiador para lavarlo. Puede provocar que el grupo de preparación del café se averíe y afectar al sabor del café.
- Para evitar que se introduzcan fibras en el interior, no seque el grupo de preparación del café con un paño.
- No beba la solución que se dispensa durante el proceso de eliminación de los depósitos de cal.
- Añada solo café molido al compartimento de café molido. Otras sustancias y objetos podrían provocar daños graves en el aparato. En este caso, la garantía no cubre la reparación.
- No use la máquina dentro de un armario.

# Máquinas con boquilla ajustable y tubo de leche.

## Advertencia

- Para evitar quemaduras, tenga en cuenta que antes y después de la dispensación de vapor o agua caliente pueden salir pequeños chorros de agua caliente o vapor.
- No toque ni abra la puerta del espumador de leche interno mientras se dispensan las bebidas porque podría estar muy caliente.
- No toque nunca la parte metálica del tubo de leche durante y después de finalizar uno de los programas de limpieza del espumador de leche interno, ya que puede estar muy caliente. Espere hasta que se enfrie.
- No beba nunca la solución que se dispensa durante el proceso de limpieza mensual del circuito de leche.

## Precaución

- Por motivos de higiene, asegúrese de que la superficie exterior de la boquilla ajustable y del tubo de leche esté limpia.
- Asegúrese de que el tubo de leche esté conectado al espumador de leche antes de seleccionar una bebida con leche.
- Añada solo leche o agua (para limpiar) en el depósito de leche.
- Despues de preparar bebidas a base de leche, la boquilla ajustable dispensa automáticamente una pequeña cantidad de vapor para limpiar el espumador de leche interno.
- Tenga cuidado porque la boquilla ajustable y la parte metálica del tubo de leche podrían estar calientes si se ha usado la cafetera recientemente.
- Tenga cuidado cuando abra la puerta de espumador de leche interno porque la boquilla ajustable puede dispensar automáticamente una pequeña cantidad de vapor para limpiar el espumador de leche interno.
- Si la puerta del espumador de leche interno se cierra con dificultad, compruebe que el espumador está insertado correctamente. Siga las instrucciones del manual de usuario. No empuje demasiado el espumador de leche interno al insertarlo en la boquilla. Si lo hace, puede que el espumador de leche interno no funcione correctamente porque no aspira la leche.
- La parte metálica del tubo de leche puede calentarse. Para evitar el riesgo de quemaduras, ponga siempre el tubo de leche en el recipiente HygieSteam antes de iniciar el programa de limpieza del espumador de leche interno.
- No lave las piezas del espumador de leche interno en el lavavajillas.

## Modelos con conexión Wi-Fi

## Precaución

- Antes de utilizar la cafetera de forma remota, asegúrese de que el entorno de la máquina sea seguro. La cafetera también realizará el ciclo de enjuagado automático durante el funcionamiento remoto.

## Filtro de agua AquaClean

Antes de usar el filtro de agua AquaClean, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

## Advertencia

- El filtro de agua AquaClean está diseñado únicamente para su uso con agua de grifo potable (cuyo consumo es seguro y está controlado de acuerdo con las normativas legales) y con agua de suministros privados aprobada como apta para el consumo. Si las autoridades advierten de que es necesario hervir el agua, el agua filtrada también deberá hervirse. Cuando esta indicación deje de estar vigente, deberá limpiar la cafetera por completo e insertar un cartucho nuevo.
- Limpie el depósito de agua con regularidad.
- Por lo general, para determinados grupos de personas (por ejemplo, personas con el sistema inmunológico debilitado y bebés), se recomienda llenar el depósito de agua con agua purificada o agua del grifo hervida, incluso aunque el filtro de agua AquaClean esté instalado.
- Por motivos de higiene, el material del filtro de agua AquaClean se somete a un tratamiento especial con plata. Una pequeña cantidad de plata, inofensiva para la salud, podría pasar al agua filtrada. Este procedimiento cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto al agua potable.
- Si padece una enfermedad renal, se está sometiendo a diálisis o sigue una dieta restringida en sodio, tenga en cuenta que, durante el proceso de filtrado, el contenido de sodio puede aumentar ligeramente. Le recomendamos que consulte a su médico antes de empezar a utilizar el agua filtrada.
- Cuando elimine los depósitos de cal de la cafetera, retire el filtro de agua AquaClean del depósito de agua. Limpie meticulosamente el depósito de agua y reemplace el filtro de agua AquaClean.
- Philips no asume responsabilidad alguna en el caso de que no se sigan las recomendaciones anteriores de uso y sustitución del filtro de agua AquaClean.

## Precaución

- Guarde el filtro de agua AquaClean de repuesto en un lugar seco y fresco y en su embalaje original cerrado.
- Dado que es un producto alimenticio, el agua del depósito debe consumirse en 1 o 2 días.
- Si no ha utilizado la cafetera durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, unas vacaciones, un período de más de 3 meses desde su instalación o cuando se necesite un nuevo filtro), realice el procedimiento descrito en el capítulo 'Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)' del manual del usuario.

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

## Reciclaje



- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) o lea el folleto de garantía específico.

# Informations de sécurité importantes

Cette machine est équipée de fonctions de sécurité. Veuillez néanmoins lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et utiliser la machine uniquement tel qu'indiqué dans ces instructions, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentels dus à une mauvaise utilisation. Conservez cette brochure de sécurité pour toute consultation ultérieure.

## Avertissement

### Informations d'ordre général

- Avant de brancher la machine, vérifiez que la tension indiquée sur la machine correspond à la tension secteur.
- Branchez la machine sur une prise murale mise à la terre.
- Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Pour éviter le risque d'électrocution, ne plongez jamais la machine, le cordon ou le câble d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne versez pas de liquides sur le connecteur du cordon d'alimentation.
- Pour éviter le risque de brûlure, évitez tout contact avec les jets d'eau chaude émis par l'appareil.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et boutons.
- Éteignez la machine au moyen de l'interrupteur principal situé à l'arrière (le cas échéant) et retirez le cordon d'alimentation de la prise murale :
  - en cas de dysfonctionnement.
  - si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
  - avant de nettoyer la machine.
- Tirez sur la prise et non sur le cordon d'alimentation.
- Ne touchez pas la prise secteur avec les mains humides.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un centre de service autorisé par Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Évitez d'effectuer toute modification de la machine ou de son cordon d'alimentation.
- Effectuez uniquement les réparations auprès d'un centre de service autorisé par Philips pour éviter tout risque.
- la machine ne peut être utilisée par des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cette machine peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de la machine et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Tenez la machine, ses accessoires et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'insérez jamais les doigts ni d'autres objets dans le moulin à café.
- Faites attention lorsque vous faites couler de l'eau chaude et lorsque la machine rince le système. Avant l'écoulement, de petits jets d'eau peuvent s'échapper de la buse de distribution d'eau chaude. Attendez la fin de l'écoulement avant d'utiliser la machine.

# Attention

## General

- Cette machine est uniquement destinée à un usage domestique normal. Elle ne peut être utilisée dans des environnements tels que des cuisines réservées aux employés dans les entreprises, magasins, fermes et autres environnements de travail.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane. Maintenez-le en position verticale, également pendant le transport
- Ne placez pas la machine sur une plaque chauffante ou directement à côté d'un four chaud, d'un appareil de chauffage ou d'une source similaire de chaleur.
- Veillez à placer uniquement des grains de café torréfiés dans le bac à grains. Placer du café moulu, du café soluble, des grains de café bruts ou toute autre substance dans le bac à grains risquerait d'endommager la machine.
- N'utilisez pas de grains de café caramélisés ou aromatisés.
- Laissez refroidir la machine avant d'insérer ou de retirer tout composant. Les surfaces de chauffe risquent de retenir la chaleur après leur utilisation.
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec de l'eau chaude, tiède ou gazeuse car vous risqueriez de l'endommager ou d'endommager la machine.
- N'utilisez jamais des tampons à récurer, des produits abrasifs ou des détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la machine. Utilisez uniquement un chiffon doux humidifié avec de l'eau.
- Détarrez votre machine régulièrement. La machine indiquera lorsqu'un détartrage sera nécessaire. Sans détartrage, votre machine cessera de fonctionner correctement. Dans ce cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie.
- Ne conservez pas la machine à une température inférieure à 0 °C. L'eau laissée dans le système de chauffe peut geler et provoquer des dommages.
- Veillez à ne pas laisser d'eau dans le réservoir lorsque la machine est inutilisée pendant une période prolongée. Il est possible que l'eau soit contaminée. Utilisez de l'eau fraîche à chaque utilisation de la machine.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie n'est plus valable en cas d'utilisation de tels accessoires/pièces.
- Un nettoyage et un entretien réguliers prolongent la durée de vie de votre machine et assurent la qualité et le goût de votre café.
- La machine est constamment exposée à de l'humidité, du café et du tartre. Il est donc très important de nettoyer et d'entretenir régulièrement la machine comme décrit dans le manuel d'utilisation et illustré sur le site Web. Si vous n'accomplissez pas ces opérations de nettoyage et d'entretien, il est possible que votre machine cesse de fonctionner. Dans ce cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie.
- Ne nettoyez pas le groupe café dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de liquide vaisselle ou de détergent pour le nettoyer. Cela peut causer un mauvais fonctionnement du groupe de percolation et avoir un effet nuisible sur le goût du café.
- évitez de sécher le groupe de percolation avec un chiffon, afin d'empêcher que des fibres ne tombent dedans.
- Ne buvez jamais la solution versée pendant l'étape de détartrage.
- Placez uniquement du café prémoulu dans le compartiment du café prémoulu. D'autres substances et objets peuvent fortement endommager la machine. Dans ce cas, la réparation n'est pas couverte par la garantie.
- La machine ne doit pas être placée dans une armoire pendant son utilisation.

# Machines avec bec verseur ajustable et bec d'admission de lait

## Avertissement

- Pour éviter le risque de brûlure, vous devez tenir compte du fait que la distribution de vapeur ou d'eau chaude peut être précédée et suivie par l'émission de petits jets d'eau chaude.
- Ne touchez et n'ouvez jamais la porte du cappuccinatore interne lors de la préparation de boissons, car elle peut devenir très chaude.
- Ne touchez jamais la partie métallique du bec d'admission de lait pendant et juste après avoir effectué l'un des programmes de nettoyage du cappuccinatore interne, car elle peut être très chaude. Laissez-la d'abord refroidir.
- Ne buvez jamais la solution qui s'écoule pendant le nettoyage mensuel du circuit de lait.

## Attention

- Pour des raisons d'hygiène, vérifiez que la surface extérieure du bec verseur ajustable et du bec d'admission de lait est propre.
- Assurez-vous que le bec d'admission de lait est relié au cappuccinatore avant de sélectionner une boisson à base de lait.
- Ne placez aucun autre liquide que du lait ou de l'eau (à des fins de nettoyage) dans le réservoir de lait.
- Après la préparation de boissons à base de lait, le bec verseur ajustable envoie automatiquement une petite quantité de vapeur pour nettoyer le cappuccinatore interne.
- Soyez prudent, car le bec verseur ajustable et la partie métallique du bec d'admission de lait peuvent être chauds si la machine a été utilisée récemment.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte du cappuccinatore interne, car le bec verseur ajustable peut envoyer une petite quantité de vapeur pour nettoyer le cappuccinatore interne.
- Si la porte du cappuccinatore interne est difficile à fermer, assurez-vous que ce dernier est correctement inséré. Suivez les instructions du manuel d'utilisation. Ne poussez pas le cappuccinatore interne trop loin sur le bec verseur lorsque vous l'insérez. Dans ce cas, le cappuccinatore interne ne fonctionnerait pas correctement, car il ne pourrait pas aspirer de lait.
- La partie métallique du bec d'admission de lait peut être chaude. Afin d'éviter tout risque de brûlure, placez toujours le bec d'admission de lait dans le réservoir HygieSteam avant de démarrer le programme de nettoyage du cappuccinatore interne.
- Ne nettoyez pas le cappuccinatore interne au lave-vaisselle.

# Machines avec connexion Wi-Fi

## Attention

- Assurez-vous que l'environnement de la machine à café est sûr avant de la faire fonctionner à distance. La machine effectuera également un cycle de rinçage automatique pendant son fonctionnement à distance.

# Filtre à eau AquaClean

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser le filtre à eau AquaClean et conservez-les pour un usage ultérieur.

## Avertissement

- Le filtre à eau AquaClean est conçu uniquement pour être utilisé avec de l'eau du robinet traitée (laquelle fait l'objet de contrôles réguliers et est potable selon les réglementations) ou de l'eau provenant de sources privées qui est contrôlée et jugée potable. Si les autorités indiquent que l'eau du robinet doit être bouillie, l'eau filtrée doit l'être également. Lorsque cette consigne n'est plus en vigueur, toute la machine à café doit être nettoyée et une nouvelle cartouche doit être insérée.
- Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau.
- Pour certaines catégories de population (par exemple, les personnes immunodéprimées et les nourrissons), il est généralement recommandé de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau purifiée ou de l'eau du robinet bouillie, même si le filtre à eau AquaClean est installé.
- Pour des raisons d'hygiène, le matériau du filtre à eau AquaClean est soumis à un traitement spécial à l'argent. Une petite quantité d'argent, qui est sans danger pour la santé, peut se retrouver dans l'eau filtrée. Ceci est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'eau potable.
- Si vous souffrez d'une maladie des reins, si vous êtes sous dialyse et/ou si vous suivez un régime pauvre en potassium, veuillez noter que, pendant la filtration, la quantité de potassium peut augmenter légèrement. Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant d'utiliser de l'eau filtrée.
- Lorsque vous détardez la machine à café, enlevez toujours le filtre à eau AquaClean du réservoir d'eau. Ensuite, nettoyez soigneusement tout le réservoir d'eau et remplacez le filtre à eau AquaClean.
- Philips décline toute responsabilité en cas de non-respect des recommandations relatives à l'utilisation et au remplacement du filtre à eau AquaClean.

## Attention

- Conservez les filtres à eau AquaClean de recharge dans un endroit frais et sec dans leur emballage d'origine non ouvert.
- L'eau étant un aliment, l'eau contenue dans le réservoir doit être utilisée dans un délai de 1 à 2 jours.
- Si vous n'avez pas utilisé la machine à café pendant une période prolongée (par exemple, lorsque vous partez en vacances, pendant une période de plus de trois mois après l'installation ou alors qu'un nouveau filtre est nécessaire), exécutez la procédure décrite dans la section « Activation du filtre à eau AquaClean (5 min.) » du mode d'emploi.

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cette machine est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

## Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.saeco.com/care** ou lisez le dépliant de garantie distinct.

# Važne sigurnosne informacije

Ovaj aparat opremljen je sigurnosnim značajkama. Ipak, pažljivo pročitajte i slijedite sigurnosne upute i koristite aparat samo kako je opisano u ovim uputama, da biste izbjegli slučajnu ozljedu ili štetu zbog nepravilne uporabe aparata. Sačuvajte ovu sigurnosnu knjižicu za buduću uporabu.

## Upozorenje

### Općenito

- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li mrežni napon naznačen na aparatu naponu lokalne mreže.
- Aparat priključujte u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola ili radne površine te ne smije dodirivati vruće površine.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, aparat, utikač napajanja ili kabel za napajanje nikada ne uranajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte izlijevati tekućine po priključku kabela za napajanje.
- Kako biste izbjegli opasnost od opeklina, dijelove tijela držite podalje od mlazova vruće vode koje aparat proizvodi.
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke i gumbe.
- Glavnim prekidačem na stražnjoj strani aparat (ako je dio opreme) isključite aparat i izvadite utikač napajanja iz zidne utičnice:
  - ako dode do kvara;
  - ako se neko vrijeme ne namjeravate koristiti uređajem;
  - prije čišćenja aparat.
- Povlačite utikač, a ne kabel za napajanje.
- Nemojte dodirivati utikač napajanja vlažnim rukama.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač ili kabel za napajanje, ili sam aparat oštećeni
- Ako se kabel napajanje oštetи, zamijenu mora izvršiti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Nemojte raditi nikakve preinake na aparatu ili kabelu za njegovo napajanje.
- Kako biste izbjegli opasnost, popravke vršite samo u servisnim centrima koji su ovlašteni od strane tvrtke Philips.
- Aparat ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju aparat a iako razumiju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje smiju obavljati djeca starija od 8 godina, ako su pod nadzorom.
- Aparat, njegovu dodatnu opremu i kabel držite izvan dosega djece mlađe od 8 godina.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
- U mlinac za kavu nikad ne stavljajte prste ili druge predmete.
- Budite pažljivi kada ispuštaćete toplu vodu i kada uređaj ispire sustav. Prije ispuštanja, mali mlazovi vruće vode mogu izlaziti izvan žlijeba za istjecanje vruće vode. Prije nego što počnete upotrebljavati uređaj pričekajte dovršetak ciklusa ispuštanja vode.

# Oprez

## Općenito

- Ovaj aparat namijenjen je samo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu. Držite ga u okomitom položaju, također i tijekom transporta
- Aparat nikad nemojte postavljati na grijaču ploču ili u neposrednu blizinu vruće pećnice, grijalice ili sličnog izvora topline.
- U lijevak za kavu u zrnu stavljajte samo pržena zrna kave. Ako u lijevak za kavu u zrnu stavite mljevenu kavu, instant kavu, neprženu kavu u zrnu ili bilo koji drugi sadržaj, to može izazvati oštećenje aparata.
- Nemojte upotrebljavati karmeliziranu ili aromatiziranu kavu u zrnu.
- Prije umetanja ili uklanjanja bilo kojeg dijela, ostavite aparat da se ohladi. Površine koje se zagrijavaju mogu ostati vruće nakon uporabe.
- Spremnik za vodu nikada nemojte puniti topлом, vrućom ili gaziranom vodom jer biste tako mogli oštetiti spremnik za vodu i aparat.
- Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona. Koristite običnu mekanu krpnu namoćenu vodom.
- Redovito čistite uredaj od kamenca. Uredaj pokazuje kada treba provesti postupak uklanjanja kamenca. Ako to ne učinite vaš uredaj može prestati pravilno raditi. U tom slučaju popravak nije obuhvaćen jamstvom.
- Ne postavljajte aparat pri temperaturama nižim od 0°C. Voda zaostala u sustavu grijanja može se zamrznuti i prouzročiti oštećenje.
- Nemojte ostavljati vodu u spremniku za vodu ako aparat ne namjeravate upotrebljavati tijekom duljeg razdoblja. Voda se može onečistiti. Pri svakoj uporabi aparata koristite se svježom vodom.
- Nikad se nemojte koristiti dodacima ili dijelovima drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako se koristite takvim dodacima ili dijelovima, vaše jamstvo neće biti važeće.
- Redovitim čišćenjem i održavanjem produžuje se vijek trajanja aparata te se osigurava optimalna kvaliteta i okus kave.
- Aparat je neprekidno izložen vlazi, kavi i kamencu. Stoga je vrlo važno redovito čistiti i održavati aparat kao što je opisano u korisničkom priručniku i prikazano na mrežnoj stranici. Ako ne vršite te postupke čišćenja i održavanja, vaš aparat nakon određenog razdoblja može prestati raditi. U tom slučaju popravak nije obuhvaćen jamstvom.
- Nemojte prati sklop za kuhanje u stroju za pranje posuda i nemojte se koristiti deterdžentom ili sredstvima za čišćenje. To može izazvati kvar sklopa za kuhanje i negativno se odraziti na okus kave.
- Sklop za kuhanje nemojte brisati krpom kako biste spriječili nakupljanje vlakana u sklopu.
- Nikad nemojte piti otopinu koja istječe tijekom postupka uklanjanja kamenca.
- U odjeljak za unaprijed mljevenu kavu stavljajte samo unaprijed mljevenu kavu. Druge tvari i objekti mogu ozbiljno oštetiti aparat. U tom slučaju popravak nije obuhvaćen jamstvom.
- Aparat se ne smije postavljati u ormarić dok se upotrebljava.

## Aparati s podesivom mlaznicom i cijevi za mlijeko

### Upozorenje

- Kako biste izbjegli opasnost od opeklina, imajte na umu da ispuštanju pare ili vruće vode mogu prethoditi i biti popraćeni malim mlazovima vruće vode ili pare.

- Nikada ne dodirujte niti otvarajte vrata unutarnjeg dijela aparata za cappuccino dok se toči napitak jer može biti jako vruć.
- Nikada nemojte dodirivati metalni dio cijevi za mlijeko tijekom i odmah nakon izvođenja nekog od programa čišćenja za unutarnji aparat za cappuccino jer može biti jako vruć. Neka se prvo ohladi.
- Nikada nemojte piti otopinu nastalu tijekom postupka mjesecnog čišćenja kruga kretanja mlijeka.

## Oprez

- Iz higijenskih razloga, vanjski dio podesive mlaznice i cijevi za mlijeko mora biti čist.
- Prije nego što odaberete napitak na bazi mlijeka provjerite je li cijev za mlijeko priključena na uređaj za cappuccino.
- Nemojte stavljati nikakve druge tekućine u spremnik za mlijeko osim vode (za čišćenje) ili mlijeka.
- Nakon izrade pića na bazi mlijeka podesiva mlaznica automatski ispušta malu količinu pare kako bi se očistio unutarnji dio aparata za cappuccino.
- Budite pažljivi jer podesiva mlaznica i metalni dio cijevi za mlijeko mogu biti vrući ako je aparat nedavno koriten.
- Budite pažljivi pri otvaranju vrata aparata za cappuccino, podesiva mlaznica može ispustiti malu količinu pare kako bi se očistio unutarnji dio aparata za cappuccino.
- Ako se vrata unutarnjeg aparata za cappuccino teško za zatvaraju, provjerite je li unutarnji aparat za cappuccino pravilno umetnut. Slijedite upute korisničkog priručnika. Nemojte unutarnji aparat za cappuccino previše gurnuti na mlaznicu pri umetanju. U tom slučaju unutarnji aparat za cappuccino neće ispravno raditi jer neće moći usisati mlijeko.
- Metalni dio cijevi za mlijeko može biti vruć. Da biste izbjegli opasnost od opeklina, uvijek postavite cijev za mlijeko u spremnik HygieTeam prije pokretanja programa za čišćenje za unutarnji aparat za cappuccino.
- Unutarnji dio uređaja za cappuccino nemojte prati u stroju za pranje posuda.

## Uređaji s Wi-Fi vezom

## Oprez

- Prije daljinskog upravljanja aparatom za kavu, provjerite je li okruženje u kojem je aparat postavljen sigurno. Aparat će tijekom rada na daljinu izvršiti automatski ciklus ispiranja.

## Filtar za vodu AquaClean

Pažljivo pročitajte ove važne informacije prije uporabe filtra vode AquaClean i sačuvajte ih za buduću uporabu.

## Upozorenje

- Filtar vode AquaClean osmišljen je za uporabu samo s tretiranom vodom iz gradskog vodovoda (koja se stalno kontrolira i sigurna je za piće prema zakonskim uvjetima) i s vodom iz privatnih izvora koja je odobrena kao sigurna za piće. Ako vlasti izdaju uputu da se gradska voda mora prokuhati, filtrirana voda se također mora prokuhati. Kada uputa o prokuhanju vode više ne bude na snazi, cijeli aparat za kavu se mora očistiti i mora se staviti novi uložak.
- Redovito čistite spremnik za vodu.

- Za odredene skupine ljudi (npr. ljudi oslabljenog imunosnog sustava i dojenčad) općenito se preporuča punjenje spremnika za vodu pročišćenom vodom ili prokuhanom vodom iz slavine, čak i kada je instaliran filter AquaClean.
- Zbog higijenskih razloga, materijal filtra vode AquaClean podložan je posebnom tretmanu srebrom. Mala količina srebra, koja je bezopasna za zdravlje, može završiti u filtriranoj vodi. Ovo je u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)
- Ukoliko bolujete od bolesti bubrega, idete na dijalizu i/ili ste na dijeti s ograničenim natrijem, molimo imajte na umu da se tijekom postupka filtracije, sadržaj natrija može malo povećati. Savjetujemo Vam da prije prve uporabe filtrirane vode konzultirate svog liječnika.
- Kada uklanjate aparat za kavu, filter vode AquaClean uvijek uklonite iz spremnika za vodu. Zatim detaljno očistite cijeli spremnik za vodu i zamijenite filter vode AquaClean.
- Philips ne prihvata bilo kakvu odgovornost ako se ne slijede gore navedene preporuke za uporabu i zamjenu filtra vode AquaClean.

## Oprez

- Zamjenski filter vode AquaClean čuvajte na hladnom i suhom mjestu te u njegovom originalnom, zapečaćenom pakiranju.
- Kako je voda hrana, voda u spremniku vode se mora iskoristili u roku od 1 do 2 dana.
- Ako uredaj za kavu niste koristili dulje vrijeme (npr. praznici, razdoblje od preko 3 mjeseca od instalacije ili kad je potreban novi filter), provedite postupak opisan u poglavljju „Aktiviranje filtra vode AquaClean (5 min)” korisničkog priručnika.

## Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

## Recikliranje



- Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom (2012/19/EU).
- Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnog i elektroničkog otpada. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite adresu: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ili pročitajte zasebni jamstveni letak.

# Informazioni di sicurezza importanti

Questa macchina è dotata di funzionalità di sicurezza. Tuttavia, leggete e seguite con attenzione le istruzioni di sicurezza e utilizzate la macchina solo come descritto in questo manuale per evitare lesioni accidentali o danni dovuti a un uso improprio. Tenete a portata di mano questo libretto sulla sicurezza per eventuali riferimenti futuri.

## Avvertenza

### Indicazioni generali

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla macchina corrisponda alla tensione disponibile.
- Collegate la macchina a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro e non lasciate che tocchi superfici calde.
- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non immergete mai la macchina, la spina o il cavo di alimentazione in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non versate liquidi sul connettore del cavo di alimentazione.
- Per evitare il pericolo di ustioni, tenete le parti del corpo lontane dai getti di acqua calda prodotti dalla macchina.
- Non toccate le superfici calde. Utilizzate impugnature e manopole.
- Spegnete la macchina dall'interruttore principale sulla parte posteriore (se presente) e rimuovete la spina di alimentazione dalla presa di corrente nei seguenti casi:
  - in caso di malfunzionamento.
  - se pensate di non usare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.
  - prima di pulire la macchina.
- Tirate la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non toccate la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzate la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la macchina stessa sono danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- Non apportate modifiche alla macchina o al cavo di alimentazione.
- In caso di riparazioni rivolgetevi esclusivamente a un centro di assistenza autorizzato Philips per evitare pericoli.
- La macchina non deve essere usata da bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questa macchina può essere usata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare la macchina in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- La manutenzione e la pulizia possono essere eseguite da bambini purché di età superiore agli 8 anni e in presenza di un adulto.
- Tenete la macchina, i suoi accessori e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con la macchina.
- Non inserite mai dita o altri oggetti nel macinacaffè.
- Prestate attenzione durante l'erogazione di acqua calda e mentre la macchina sta sciacquando il sistema. Prima dell'erogazione della bevanda, piccoli getti d'acqua potrebbero fuoriuscire dal beccuccio dell'acqua calda. Attendete la fine del ciclo di erogazione prima di iniziare a utilizzare la macchina.

# Attenzione

## General

- Questa macchina è destinata esclusivamente a un uso domestico. Non deve essere utilizzata in ambienti quali cucine dei dipendenti all'interno di punti vendita, uffici, aziende agricole o altri ambienti lavorativi.
- Posizionate sempre la macchina su una superficie piana e stabile. Tenetela in posizione verticale, anche durante il trasporto.
- Non posizionate la macchina su una piastra calda o vicino a un forno caldo, un calorifero o fonti di calore simili.
- Inserite esclusivamente chicchi di caffè tostato nel contenitore del caffè in grani. L'inserimento di caffè macinato, caffè solubile, caffè in grani non tostato o qualsiasi altra sostanza potrebbe danneggiare la macchina.
- Non usate caffè in grani caramellato o aromatizzato.
- Lasciate raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi componente. Le superfici riscaldanti potrebbero trattenere calore residuo dopo l'uso.
- Non riempite mai il serbatoio dell'acqua con acqua calda, bollente o frizzante per evitare di danneggiare il serbatoio stesso e la macchina.
- Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire la macchina. Utilizzate semplicemente un panno morbido inumidito con acqua.
- Eseguite regolarmente la pulizia anticalcare della macchina. Sarà la macchina stessa a indicare quando è necessaria, per evitare che non funzioni più correttamente. In questo caso un'eventuale riparazione non è coperta da garanzia.
- Non lasciate la macchina a temperature inferiori a 0°C/32°F. L'acqua lasciata nel sistema di riscaldamento potrebbe congelarsi e causare danni.
- Non lasciate acqua nel serbatoio quando la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo. L'acqua potrebbe diventare contaminata. Utilizzate acqua fresca tutte le volte che usate la macchina.
- Non utilizzate mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Una regolare pulizia e manutenzione prolungano la vita utile della macchina e assicurano un caffè dal gusto e dalla qualità ottimale.
- La macchina è esposta continuamente a umidità, caffè e calcare. Pertanto è molto importante pulire regolarmente la macchina ed eseguire la manutenzione come descritto nel manuale dell'utente e mostrato sul sito Web. Se non si eseguono queste procedure di pulizia e manutenzione, la macchina potrebbe anche smettere di funzionare. In questo caso un'eventuale riparazione non è coperta da garanzia.
- Non lavate il gruppo infusore in lavastoviglie e non utilizzate detersivi per piatti o detergenti, poiché potreste provocare il malfunzionamento del gruppo infusore e il sapore del caffè potrebbe risentirne.
- Non asciugate il gruppo infusore con panni per evitare l'accumulo di fibre al suo interno.
- Non ingerite mai la soluzione erogata durante il processo di rimozione del calcare.
- Inserite solo caffè pre-macinato nell'apposito scomparto. Altre sostanze e altri oggetti potrebbero causare seri danni alla macchina. In questo caso un'eventuale riparazione non è coperta da garanzia.
- La macchina non dovrebbe essere posizionata in un armadietto quando in uso.

# Macchine con beccuccio regolabile e tubo del latte

## Avvertenza

- Per evitare il pericolo di ustioni, prestate attenzione che l'erogazione di vapore o acqua calda sia preceduta e seguita da piccoli getti di acqua calda o vapore.
- Non toccate mai né aprite lo sportello del cappuccinatore interno durante l'erogazione delle bevande, perché potrebbe diventare bollente.
- Non toccate mai la parte metallica del tubo del latte durante e subito dopo l'esecuzione di uno dei programmi di pulizia per il cappuccinatore interno, perché potrebbe diventare bollente. Lasciatelo prima raffreddare.
- Non ingerite mai la soluzione erogata durante la procedura di pulizia mensile del circuito del latte.

## Attenzione

- Per motivi di igiene, assicuratevi che la superficie esterna del beccuccio regolabile e del tubo del latte sia pulita.
- Assicuratevi che il tubo del latte sia collegato al cappuccinatore prima di selezionare una bevanda a base di latte.
- Non inserite nel contenitore del latte altri liquidi oltre l'acqua (per la pulizia) o il latte.
- Dopo l'erogazione di bevande a base di latte, il beccuccio regolabile eroga automaticamente una piccola quantità di vapore per pulire il cappuccinatore interno.
- Prestate attenzione perché il beccuccio regolabile e la parte metallica del tubo del latte potrebbero essere caldi se la macchina è stata usata di recente.
- Prestate attenzione quando aprite lo sportello del cappuccinatore interno perché il beccuccio regolabile potrebbe erogare una piccola quantità di vapore per pulire il cappuccinatore interno.
- Se lo sportello del cappuccinatore interno è difficile da chiudere, verificate che il cappuccinatore interno sia inserito correttamente. Seguite le istruzioni riportate nel manuale per l'utente. Non spingete il cappuccinatore interno troppo avanti sul beccuccio quando lo inserite. In questo caso, il cappuccinatore interno non funzionerà correttamente poiché potrebbe non aspirare il latte.
- La parte metallica del tubo del latte potrebbe diventare calda. Per evitare il pericolo di ustioni, tenete sempre il tubo del latte nel contenitore HygieSteam prima di avviare il programma di pulizia per il cappuccinatore interno.
- Non lavate il cappuccinatore interno nella lavastoviglie.

# Macchine con connessione Wi-Fi

## Attenzione

- Prima di utilizzare la macchina da caffè in remoto, assicuratevi che l'ambiente sia sicuro. La macchina eseguirà anche il ciclo di risciacquo automatico durante il funzionamento da remoto.

# Filtro dell'acqua AquaClean

Prima di utilizzare il filtro dell'acqua AquaClean, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

## Avvertenza

- Il filtro dell'acqua AquaClean è stato progettato solo per l'utilizzo con acqua di rubinetto cittadina trattata, costantemente controllata e sicura da bere in base alle normative legali, e con acqua proveniente da forniture private, approvata come potabile. Se le autorità locali dichiarano che l'acqua deve essere bollita, dovete bollire anche l'acqua filtrata. Quando eventuali ordinanze per far bollire l'acqua non sono più in vigore, dovete pulire l'intera macchina per caffè e inserire una nuova cartuccia.
- Pulite periodicamente il serbatoio dell'acqua.
- Per alcuni gruppi di persone, ad esempio chi ha il sistema immunitario indebolito e i neonati, generalmente è consigliato riempire il serbatoio dell'acqua con acqua purificata o acqua di rubinetto bollita, anche quando è installato il filtro dell'acqua AquaClean.
- Per motivi igienici, il materiale del filtro dell'acqua AquaClean è sottoposto a un trattamento speciale con argento. Una piccola quantità di argento, innocua per la salute, può finire nell'acqua filtrata; si tratta di una quantità conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'acqua potabile.
- Se soffrite di disturbi ai reni, siete sottoposti a dialisi e/o seguite una dieta iposodica, poiché durante il processo di filtraggio il sodio contenuto potrebbe essere leggermente aumentato, vi consigliamo di consultare un medico prima di utilizzare l'acqua filtrata.
- Quando eseguite la pulizia anticalcare della macchina, rimuovete il filtro dell'acqua AquaClean dal serbatoio dell'acqua. Pulite quindi accuratamente l'intero serbatoio e sostituite il filtro dell'acqua AquaClean.
- Philips non si assume alcuna responsabilità se le suddette raccomandazioni per l'uso e la sostituzione del filtro dell'acqua AquaClean non sono rispettate.

## Attenzione

- Conservate il filtro dell'acqua AquaClean di ricambio in un luogo fresco e asciutto, nella loro confezione sigillata originale.
- Poiché l'acqua è un elemento utilizzato a scopo alimentare, l'acqua all'interno del serbatoio deve essere consumata entro 1-2 giorni.
- Se non avete utilizzato la macchina per il caffè per un lungo periodo (ad esempio perché siete stati in vacanza, dopo un periodo di oltre 3 mesi dall'installazione o quando è necessario un nuovo filtro), eseguite la procedura descritta "Attivazione del filtro dell'acqua AquaClean (5 min.)" nel manuale dell'utente.

## Campi elettromagnetici (EMF)

Questa macchina è conforme a tutti gli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione a campi elettromagnetici.

## Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

- 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
  - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettronici ed elettronici superiore ai 400 m<sup>2</sup>.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

## Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.saeco.com/care** oppure leggete l'opuscolo della garanzia a parte.

# Svarīga informācija par drošību

Šī ierīce ir aprīkota ar drošības funkcijām. Tomēr rūpīgi izlasiet un ievērojet drošības norādījumus un izmantojet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajos norādījumos, lai izvairītos no nejaūšām traumām vai bojājumiem ierīces neatbilstošas lietošanas rezultātā. Saglabājiet šo drošības brošūru turpmākai atsaucei.

## Brīdinājums

### Vispārīgi

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas kontaktligzdai
- Neļaujiet elektroapgādes vadam pārkarāties pāri galda vai darba virsmas malai vai pieskarties karstām virsmām.
- Lai izvairītos no strāvas trieciena riska, nekādā gadījumā neiegredējiet ierīci, kontaktdakšu vai elektroapgādes vadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Nelejiet šķidrumus uz barošanas vada savienotāja.
- Lai neapdedzinātos, raugiet, lai ķermenē daļas neatrastos vietās, kur no automāta izplūst karsta ūdens šķakatas.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi tās aizmugurē (ja tāds ir) un atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas tālāk norādītajos gadījumos:
  - ja ir darbības traucējumi.
  - ja ilgāku laiku nelietosiet ierīci.
  - pirms ierīces tīrišanas.
- Velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz elektroapgādes vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, barošanas vads vai pati ierīce.
- Ja strāvas vads ir bojāts, briesmu novēršanas nolūkā vada nomaiņu drīkst veikt Philips pārstāvis, Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra pārstāvis vai līdzīgi kvalificētas personas.
- Nepārveidojiet ierīci vai tās barošanas vadu.
- Remontu jaujiet veikt tikai „Philips“ apstiprinātam pakalpojumu centram, lai novērstu bīstamību.
- Ierīci nav atļauts izmantot bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot iespējamo bīstamību.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi, vienīgi, ja viņi vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Glabājiet ierīci, tās piederumus un strāvas vadu vietās, kuras nav pieejamas bērniem vecumā līdz 8 gadiem.
- Jāraugās, lai bērni nerotaļājas ar ierīci.
- Nekad nelieciet pirkstus vai kādus priekšmetus kafijas pupiņu smalcinātājā.
- Ievērojet piesardzību, kad ieslēdzat karstā ūdens padevi un kad ierīce skalo sistēmu. Pirms ierīce sāk liet ūdeni, no karstā ūdens padeves teknes var izšķautties ūdens. Pirms sākat lietot ierīci, uzgaidiet, līdz ūdens padeves cikls ir pabeigts.

# levērībai

## Vispārīgi

- Ierīce ir paredzēta tikai standarta lietošanai mājsaimniecībā. Tā nav paredzēta lietošanai tādās vietās kā, piemēram, personāla virtuvēs vai veikalos, birojos, saimniecībās vai citās darba vietās.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzzenas un stabilas virsmas. Glabājiet vertikāla stāvoklī, arī transportēšanas laikā.
- Nenovietojiet ierīci uz sildvirsmas vai tieši blakus karstai krāsnij, sildītājam vai līdzīgiem siltuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē ievietojiet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek ievietota malta kafija, šķistošā kafija, negrauzdētas kafijas pupiņas vai citas vielas, ierīci ir iespējams sabojāt.
- Neizmantojiet kafijas pupiņas, kas ir karamelizētas vai ar pievienotu garšu.
- Ľaujiet ierīcei atdzist, pirms ievietojat vai izņemat jebkādas daļas. Sildišanas virsmas pēc lietošanas var saglabāt atlikušo siltumu.
- Nekad neiepildiet ūdens tvertnē siltu, karstu vai dzirkstošu ūdeni, jo tas var bojāt ūdens tvertni un ierīci.
- Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet tīrišanas sūklī, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu. Izmantojiet mīkstu, ūdenī samitrinātu drānu.
- Regulāri atkalķojet ierīci. Ierīce norāda, kad nepieciešama atkalķošana. Ja neatkalķo, ierīce pārstāj darboties pareizi. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.
- Neglabājiet kafijas automātu temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C (32 °F). Sildišanas sistēmā palikušais ūdens varētu sasalt un radīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja plānojat ilgu laiku neizmantot ierīci. Ūdens var kļūt piesārņots. Katru reizi, izmantojot ierīci, izmantojiet svaigu ūdeni.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Ja izmantojat šādus aksesuārus vai detaļas, jūsu garantija vairs nav spēkā.
- Regulāra tīrišana un kopšana pagarina ierīces darbmūžu un nodrošina optimālu jūsu kafijas kvalitāti un garšu.
- Ierīce pastāvīgi saskaras ar mitrumu, kafiju un katlakmeni. Tāpēc ir svarīgi regulāri tīrīt un kopt ierīci saskaņā ar norādēm lietotāja rokasgrāmatā un tīmekļa vietnē. Ja šīs tīrišanas un kopšanas darbības netiek veiktas, ierīce varētu pārstāt darboties. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.
- Netiriet gatavošanas vienību trauku mazgājamajā mašīnā un neizmantojiet tīrišanai mazgājamo šķidumu vai tīrišanas līdzekli. Tas var izraisīt gatavošanas vienības darbības traucējumus un negatīvi ietekmēt kafijas garšu.
- Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru uzkrāšanos gatavošanas vienībā.
- Nekad nedzeriet šķidumu, kas tiek izvadīts atkalķošanas procesa laikā.
- Iepriekš samالت kafijas nodalījumā iepildiet tikai iepriekš samaltu kafiju. Citas vielas vai priekšmeti var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.
- Ierīces lietošanas laikā tā nedrīkst būt ievietota noslēgtā plauktā.

## Ierīcēm ar regulējamu tekni un piena caurulīti

### Brīdinājums!

- Lai novērstu apdedzināšanās risku, ņemiet vērā, ka pirms un pēc tvaika vai karsta ūdens padeves var izplūst nelielas karsta ūdens šķakatas vai tvaiks.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties iekšējā piena putotāja vākam un neatveriet to dzērienu padeves laikā, jo tas var stipri sakarst.
- Laikā, kamēr darbojas kāda no iekšējā piena putotāja tīrišanas programmām, un tieši pēc tam nekādā gadījumā nepieskarieties piena caurulītes metāla dalai, jo tā var stipri sakarst. Vispirms ļaujiet tai atdzist.

- Nekādā gadījumā nedzeriet šķidumu, kas tiek izvadīts, reizi mēnesī tīrot piena kontūru.

## **levērībai!**

- Higiēnas apsvērumu dēļ pārliecinieties, ka regulējamās teknes un piena caurulītes ārpuse ir tīra.
- Pirms izvēlaties ar pienu pagatavotu kafijas dzērienu, pārliecinieties, vai piena caurulīte ir savienota ar piena putotāju.
- Piena tvertnē nelejet nekādus citus šķidrumus kā tikai ūdeni (tīrišanai) vai pienu.
- Pēc dzērienu ar pienu pagatavošanas regulējamajā tekñē automātiski tiek izvadīts neliels tvaika daudzums, lai iztīrtu iekšējo piena putotāju.
- Esiet uzmanīgs! Ja ierīce ir nesen izmantota, regulējamā tekne un piena caurulītes metāla daļa varētu būt karsta.
- Esiet uzmanīgs, atverot iekšējā piena putotāja vāku, jo regulējamajā tekñē var tikt izvadīts neliels tvaika daudzums, lai iztīrtu iekšējo piena putotāju.
- Ja iekšējā piena putotāja vāks neveras ciet, pārbaudiet, vai iekšējais piena putotājs ir pareizi ievietots. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus. Ievietojot iekšējo piena putotāju, nebūdiet to pārāk tālu uz teknes. Šādā gadījumā iekšējais piena putotājs nedarbosies pareizi, jo tas nevarēs iesūkt pienu.
- Piena caurulītes metāla daļa var stipri sakarst. Lai novērstu apdedzināšanās risku, vienmēr pirms iekšējā piena putotāja tīrišanas programmas uzsākšanas ievietojiet piena caurulīti HygieSteam traukā.
- Nemazgājiet iekšējo piena putotāju trauku mazgājamajā mašīnā.

## **Kafijas automāti ar Wi-Fi savienojumu**

### **levērībai**

- Pirms sākat lietot kafijas automātu attālināti, pārliecinieties, vai automāta vide ir droša. Tālvadības darbības laikā kafijas automāts veiks arī automātisko skalošanas ciklu.

## **Ūdens filtrs „AquaClean”**

Pirms AquaClean ūdens filtra lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

### **Brīdinājums!**

- AquaClean ūdens filtrs ir izstrādāts tikai izmantošanai ar pilsētas krāna ūdeni (kurš tiek pastāvīgi pārbaudīts un ir drošs dzeršanai atbilstoši juridiskajiem noteikumiem) un ūdeni no privātā pievada, kas apstiprināts kā dzeršanai drošs. Ja no pašvaldības iestādēm ir saņemts norādījums, ka pašvaldības nodrošinātajam ūdenim jābūt vārītam, filtrētais ūdens ir arī jāvāra. Ja norādījums par ūdens vārīšanu vairs nav spēkā, viss kafijas automāts jāiztira un jāievieto jauna kasetne.
- Regulāri iztīriet ūdens tvertni.
- Noteiktām cilvēku grupām (piem., personām ar novājinātu imūnsistēmu un zīdaiņiem) parasti ieteicams ūdens tvertnes uzpildīšanai izmantot attīrtu ūdeni vai vārītu krāna ūdeni arī tad, ja ir uzstādīts AquaClean ūdens filtrs.
- Higiēnas apsvērumu dēļ AquaClean ūdens filtra materiāls tiek īpaši apstrādāts ar sudrabu. Neliels daudzums sudraba, kas ir nekaitīgs veselībai, var nokļūt filtrētajā ūdenī. Tas atbilst Pasauļes Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem par dzeramo ūdeni.

- Ja jums ir niero slimība, jūs esat dialīzes pacients un/vai ieturat diētu ar ierobežotu nātrija patēriņu, lūdzu, ņemiet vērā, ka filtrēšanas procesa laikā nātrija saturs ūdens var būt nedaudz palielināts. Pirms filtrēta ūdens lietošanas uzturā iesakām konsultēties ar ārstu.
- Pirms kafijas automāta atkalķošanas izņemiet AquaClean ūdens filtru no ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet visu ūdens tvertni un nomainiet AquaClean ūdens filtru.
- Philips neuznemas atbildību vai saistības, ja netiek ievēroti iepriekš sniegtie ieteikumi par AquaClean ūdens filtra lietošanu un nomaiņu.

## **ievērībai!**

- Glabājiet rezerves AquaClean ūdens filtru vēsā un sausā vietā tā oriģinālajā, slēgtajā iepakojumā.
- Tā kā ūdens tiek lietots pārtikā, ūdens tvertnē jāizlieto 1–2 dienu laikā.
- Ja ilgstoši neesat lietojis kafijas automātu (piemēram, brīvdienās, vairāk nekā 3 mēnešus kopš uzstādišanas vai kad ir nepieciešams jauns filtrs), veiciet procedūru, kas aprakstīta lietotāja rokasgrāmatas nodalā "AquaClean ūdens filtra aktivizēšana (5 min)".

## **Elektromagnētiskie lauki (EML)**

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

## **Otrreizējā pārstrāde**



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitigu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

## **Garantija un atbalsts**

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, apmeklējiet vietni [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) vai lasiet atsevišķo garantijas bukletu.

# Svarbi saugos informacija

Ši mašina aprūpinta saugos funkcijomis. Nežiūrint to, perskaitykite ir atidžiai laikykitės saugos instrukcijų, ir mašiną naudokite tik taip, kaip aprašyta šiose instrukcijose, kad išvengtumėte atsitsiktinio sužalojimo ar apgadinimo netinkamai naudodami mašiną. Išsaugokite šį saugos bukletą ateičiai.

## Įspėjimas

### Bendrasis aprašymas

- Prieš prijungdami prietaisą patirkrinkite, ar ant mašinos nurodyta įtampa atitinka vėtos elektros tinklo įtampą.
- Mašiną prijunkite prie įžeminto sieninio lizdo.
- Nepalikite maitinimo laido nukarusio nuo stalo ar darbinio stalviršio krašto ir neleiskite, kad jis liestų karštus paviršius.
- Kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus, niekada nemerkite mašinos, tinklo kištuko ar maitinimo laido į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Nepilkite skysčių ant maitinimo laido jungties.
- Kad išvengtumėte nudegimų pavojaus, laikykite kūno dalis toliau nuo mašinos gaminamų karšto vandens čiurkšlių.
- Nelieskite karštu paviršiu. Naudokite rankenas ir rankenėles.
- Išjunkite mašiną pagrindiniu jungikliu, esančiu galinėje dalyje (jei yra), ir ištraukite maitinimo kištuką iš sieninio lizdo:
  - jei jvyksta gedimas.
  - jei ilgesnį laiką neketinate naudoti prietaiso:
  - prieš jums valant mašiną.
- Traukite už kištuko, ne už maitinimo laido.
- Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite mašinos, jei apgadintas jos tinklo kištukas, maitinimo laidas ar apgadinta pati mašina.
- Jei apgadintas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“, „Philips“ įgaliotas priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojus.
- Nedarykite jokių mašinos nei jos maitinimo laido pakeitimų.
- Kad būtų išvengta pavojaus, remontą atlikite tik „Philips“ įgaliotame priežiūros centre.
- Mašinos negalima naudoti jaunesniems kaip 8 metų vaikams.
- Šią mašiną gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos, kaip saugiai naudotis mašina, ir jei jie supranta, kokie yra susiję pavojai.
- Vaikams negalima valyti ir atliglioti priežiūrą, jei jiems néra 8 metų ir jie néra prižiūrimi.
- Laikykite mašiną, jos priedus ir jos laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su mašina.
- Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į kavos malūnėlį.
- Būkite atsargūs išpildami karštą vandenį ir kai mašina skalauja sistemą. Prieš išpilant mažos vandens čiurkšlės gali purkšti iš karšto vandens snapelio. Palaukite, kol išpylimo ciklas bus baigtas, ir tik tada pradékite naudoti įrenginį.

# Atsargiai!

## Bendrasis aprašymas

- Ši mašina skirta tik normaliai naudoti buityje. Ji neskirta naudoti tokioje aplinkoje, kaip virtuvė parduotuvui, biurų, fermų personalui ar kitoje darbo aplinkoje.
- Mašią visada statykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus. Laikykite ją stačią, taip pat ir gabendami.
- Nedékite mašinos ant kaitlentės ar šalia karštos orkaitės, šildytuvo ar panašaus karščio šaltinio.
- Jų kavos pupelių bunkerį pilkite tik skrudintų kavos pupelių. Jei jų kavos pupelių bunkerį jđedama maltos kavos, tirpios kavos, neskrudintų kavos pupelių ar kitos medžiagos, taip galima apgadinti mašiną.
- Nenaudokite karamelizuotų arba aromatizuotų kavos pupelių.
- Prieš jđedami ar išimdamis bet kurias dalis leiskite mašinai atvéssti. Kaitinimo paviršiai po naudojimo gali išlikti karšti.
- Niekada nepilkite jų vandens baką šilto, karšto ar putojančio vandens, nes taip galima apgadinti vandens baką ir mašiną.
- Niekada nevalykite mašinos šiurkščiomis kempinémis, abrazyviniais valikliais ar agresyviais skysčiais, pvz., benzinu arba acetonu. Tiesiog naudokite minkštą audeklą, sudrékintą vandeniu.
- Reguliariai šalinkite mašinos nuoviras. Mašina parodo, kai reikia šalinti nuoviras. Jei to nepadarysite, jūsų mašina tinkamai nebeveiks. Tokiu atveju remontui garantija netaikoma.
- Nelaikykite mašinos žemesnėje kaip 0 °C / 32 °F temperatūroje. Kaitinimo sistemoje paliktas vanduo gali užšalti ir lemти apgadinimą.
- Nepalikite vandens bake, kai mašinos planuojate nenaudoti ilgą laiko tarpą. Vanduo gali būti užterštas. Kiekvieną kartą naudodami mašiną pripilkite į ją šviežio vandens.
- Nenaudokite kitų gamintojų tiekiamų ar konkretių „Philips“ nerekomenduojamų priedų ar dalių. Jei naudosite tokius priedus ar dalis, jūsų garantija nebegalios.
- Reguliariai valant ir prižiūrint pailgėja jūsų mašinos naudojimo laikas ir užtikrinama optimali jūsų kavos kokybę ir skonis.
- Mašiną nuolat veikia drégmė, kava ir nuoviros. Todėl labai svarbu reguliariai valyti ir prižiūrėti mašiną, kaip aprašyta naudotojo vadove ir parodyta žiniatinklio svetainėje. Jei neatliksite šių valymo ir priežiūros procedūrų, jūsų mašina galiausiai nustos veikti. Tokiu atveju remontui garantija netaikoma.
- Neplaukite virimo grupės indaplovėje ir jai valyti nenaudokite skystų ploviklių ar valymo priemonių. Dėl to virimo grupė gali blogai veikti ir galimas neigiamas poveikis kavos skoniui.
- Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad pluošto nesusikauptu virimo grupės viduje.
- Niekada negerkite per nuovirų šalinimo procesą išpiltos tirpalos.
- Iš anksto sumaltą kavą dékite tik į iš anksto sumaltos kavos talpyklą. Kitos medžiagos ir daiktai gali lemти didelj mašinos apgadinimą. Tokiu atveju remontui garantija netaikoma.
- Naudojant mašinos negalima déti į spintą.

## Įrenginiai su reguliuojama čiurkšle ir pieno vamzdeliu

### Ispėjimas

- Kad išvengtumėte nudegimų pavojaus žinokite, kad prieš garų ar karšto vandens išleidimą ir po jo galimos mažos karšto vandens ar garų čiurkšlės.
- Niekada nelieskite ir neatidarykite vidinio kapučino įtaiso durelių išpildami gérimus, nes jos gali pasidaryti labai karštos.

- Niekada nelieskite metalinės pieno vamzdelio dalies, kai vykdoma viena iš vidinio kapučino įtaiso valymo programų ar iškart po to, nes ji gali pasidaryti labai karšta. Pirmausia leiskite atvėsti.
- Niekada negerkite tirpalą, kuris išpilamas per kasmėnesinę pieno grandinės valymo procedūrą.

## Atsargiai!

- Dėl higienos priežasčių įsitikinkite, kad išorinis reguliuojamos čiurkšlės ir pieno vamzdelio paviršius yra švarus.
- Prieš pasirinkdami gérimą su pienu įsitikinkite, kad pieno vamzdelis yra prijungtas prie „cappuccinatore”.
- Nepilkite jokių kitų skysčių į pieno talpyklą, išskyrus vandenį (valymui) ar pieną.
- Paruošus gérimus su pienu reguliuojama čiurkšlės vamdelis automatiškai išmeta šiek tiek garą, kad išvalytų „cappuccinatore” vidų.
- Būkite atsargūs – jei įrenginys neseniai naudotas, reguliuojamos čiurkšlės įtaisas ir metalinės pieno vamzdelio dalys gali būti karštos.
- Būkite atsargūs atidarydami vidines „cappuccinatore” dureles, nes reguliuojamos čiurkšlės įtaisas gali išpūsti šiek tiek garą, kad išvalytų „cappuccinatore” vidų.
- Jei vidinio kapučino įtaiso dureles sunku uždaryti, patirkrinkite, ar vidinis kapučino įtaisas tinkamai įstatytas. Vykdykite naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas. Įstatydami nespauskite vidinės „cappuccinatore” dalies per giliai į čiurkšlės įtaisą. Šiuo atveju vidinis kapučino įtaisas tinkamai neveiks, nes negalės įsiurbti pieno.
- Metalinės pieno vamzdelio dalys gali būti karštos. Norédami išvengti nudegimų pavojaus, visada dékite pieno vamzdelį į „HygieSteam” talpą prieš pradédami „cappuccinatore” vidaus valymo programą.
- Neplaukite vidinio kapučino įtaiso indaplovėje.

## Aparatai, kuriuose veikia „Wi-Fi” ryšys

## Atsargiai!

- Prieš valdydami kavos aparatą nuotoliniu būdu, įsitikinkite, kad jo aplinka yra saugi. Valdant nuotoliniu būdu, aparatas taip pat atliks automatinio skalavimo ciklą.

## „AquaClean” vandens filtras

Prieš pradédami naudoti „AquaClean” vandens filtrą atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir išsaugokite ją ateičiai.

## Įspėjimas

- „AquaClean” vandens filtras skirtas naudoti tik su apdorotu vandeniu iš komunalinių tinklų videntiekio čiaupo (kuris yra nuolat kontroliuojamas ir saugus gerti pagal teisinius reikalavimus) ir vandeniu iš privačių šaltinių, patvirtintam kaip saugus gerti. Jei gaunamas pareigūnų nurodymas, kad komunaliniai tinklais tiekiamas vanduo turi būti virinamas, filtruotą vandenį taip pat būtina virinti. Kai nurodymas virinti vandenį nustoją galioji, visą kavos mašiną būtina išvalyti ir įdėti naują kasetę.
- Reguliariai valykite vandens bakelį.
- Tam tikroms žmonių grupėms (pvz., žmonėms su nusilpusia imunine sistema ir kūdikiams) paprastai rekomenduojama pilti į vandens baką grynią ar virintą vandenį, net jei yra sumontuotas „AquaClean” vandens filtras.

- Higienos sumetimais „AquaClean“ vandens filtro medžiaga yra specialiai apdorota sidabru. Mažas sidabro kiekis, nepavojingas sveikatai, gali būti filtruotame vandenye. Tai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas geriamam vandeniui.
- Jei sergate inkstų liga, jei jums atliekamos dializės procedūros ir (arba) galite valgyti tik mažai natrio turintį maistą, nepamirškite, kad filtruojant natrio kiekis gali šiek tiek padidėti. Patariame prieš naudojant filtruotą vandenį pasitarti su gydytoju.
- Kai šalinate nuoviras iš kavos mašinos, visada išimkite „AquaClean“ vandens filtrą iš vandens bako. Paskui kruopščiai išvalykite visą vandens baką ir pakeiskite „AquaClean“ vandens filtrą.
- „Philips“ neprisiima jokios atsakomybės, jei nesilaikoma minėtu „AquaClean“ vandens filtro naudojimo ir keitimo rekomendacijų.

## Atsargiai!

- Atsarginj „AquaClean“ vandens filtrą laikykite vésioje ir sausoje vietoje originalioje, sandarioje pakuotėje.
- Kadangi vanduo yra maisto produktas, vandens bake esantį vandenį reikia suvartoti per 1–2 dienas.
- Jei kavos mašinos nenaudojote ilgesnį laiką (pvz. per atostogas, ilgiau kaip 3 mėnesius po sumontavimo, ar kai reikia naujo filtro), atlikite skyriuje „AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.)” aprašytą procedūrą.

## Elektromagnetiniai laukai (EML)

Ši mašina atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

## Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
- Laikykite jūsų šalyje galiojančių taisykių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos produktų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) arba perskaitykite atskirą garantijos lankstinuką.

# Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék biztonsági funkciókkal van ellátva. mindenéppen figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat, és csak az ebben a használati útmutatóban leírtak szerint használja a készüléket a nem rendeltetésszerű használat által okozott véletlen sérülések vagy károk elkerülése érdekében. Órizze meg a biztonsági füzetet későbbi használat céljából.

## Vigyázat!

### Általános információk

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a gépen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csatlakoztassa a készüléket földelt fali konnektorhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a munkalapról, illetve hogy ne érjen forró felülethez.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a gépet, a hálózati dugaszt és a tápkábelt.
- Ne öntsön folyadékot a hálózati kábel csatlakozójára.
- Az egési sérülések elkerülése érdekében tartsa távolt testrészeit a gépből kijövő forróvízsugaraktól.
- Ne érintse meg a forró felületeket. A készülék kezeléséhez használja a fogantyúkat és a gombokat.
- Kapcsolja ki a készüléket a hátulján található főkapcsolóval (ha ez részét képezi a gép felszereltségének), és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból:
  - ha rendellenes működés történik.
  - ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
  - a készülék tisztítása előtt.
- A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a dugónál fogva húzza ki.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozódugót.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a tápkábel vagy maga a készülék sérült.
- Ha a tápkábel meghibásodott, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne végezzen módosítást a készüléken vagy a tápkábelén.
- A veszélyek elkerülése érdekében csak a Philips által jóváhagyott szakszervizben végezzen javítást.
- A készüléket nem használhatják 8 évesnél fiatalabb gyermekek.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.
- A készüléket, a tartozékokat és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Vigyázzon, hogy gyermeket ne játsszanak a készülékkel.
- Soha ne helyezze az ujjait vagy más tárgyat a kávédárlóból.
- Legyen óvatos, amikor forró vizet adagol, és amikor a készülék öblíti a rendszert. Az adagolás előtt kis mennyiségű víz távozhat a forró víz kifolyócsövéből. A készülék használata előtt mindenig várja meg az adagolási ciklus végét.

# Figyelem!

## Általános információk

- A készülék általános otthoni használatra készült. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába.
- A készüléket mindenkor sima, stabil felületre helyezze. Tartsa mindenkor állítva, szállítás közben is.
- Ne tegye a készüléket melegítőlapra vagy forró sütő, fűtőtest, illetve hasonló hőforrás közvetlen közelébe.
- A szemeskávé-tartályba csak pörkölt kávészemet helyezzen. Károsíthatja a készüléket, ha őrült kávét, instant kávét, pörköletlen kávészemet vagy bármilyen más anyagot helyeznek a szemeskávé-tartályba.
- Ne használjon karamellizált vagy ízesített szemes kávét.
- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja a készüléket lehűlni. A melegítőegység felülete a használatot követően is forró maradhat.
- Soha ne töltse fel a víztartályt meleg, forró vagy szénsavas ásványvízzel, mert az károsíthatja a víztartályt és a készüléket.
- A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, sürolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. benzint vagy acetont). Egyszerűen csak nedves törlőruhát használjon e célra.
- Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket. A készülék jelzi, ha vízkőmentesítésre van szükség. Ha ezt nem végzi el, előfordulhat, hogy a készülék nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a készülék javítását nem fedeli a jótállás.
- Ne tartsa a gépet 0 °C alatti hőmérsékleten. A fűtőrendszerben maradt víz megfagyhat, és károsodást okozhat.
- Ne hagyjon vizet a víztartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem fogják használni. Ilyenkor a víz szennyezetté válhat. A készülék minden használata alkalmával friss vizet használjon.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- A rendszeres tisztítás és karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát, és biztosítja a kávé optimális minőségét és ízét.
- A gépet folyamatosan nedvesség, kávé és vízkő éri. Ezért rendkívül fontos, hogy a gépet rendszeresen tisztitsák és karbantartsák a használati útmutatóban, illetve a weboldalon olvasható utasításoknak megfelelően. Ha nem végzi el ezeket a tisztítási és karbantartási műveleteket, a gép idővel működésképtelené válhat. Ebben az esetben a készülék javítását nem fedeli a jótállás.
- Ne tegye a főzőegységet mosogatógéphez, és ne tisztítsa mosogatószerrel vagy tisztítószerrel. Ez a főzőegység meghibásodását okozhatja, és ronthatja a kávé ízét.
- Ne tisztítsa a főzőegységet ruhával, mert a belsejében összegyűlhetnek a ruhából származó szálak.
- A vízkőmentesítés során kiadagolt oldatot tilos meginni.
- Az őrült kávé tartályába csak őrült kávét helyezzen. Más anyagok és tárgyak súlyos károkat okozhatnak a gépen. Ebben az esetben a készülék javítását nem fedeli a jótállás.
- A használatban lévő gépet ne tegye szekrénybe.

## Készülékek állítható kifolyóval és tejadagoló csővel

### Figyelmeztetés

- Az égési sérülések elkerülése érdekében mindenkor tartsa észben, hogy a gőz vagy a forró víz adagolását kisebb forróvízsugarak vagy forró gőz követhetik és előzhetik meg.

- Italok készítésekor soha ne érjen hozzá pusztá kézzel és ne nyissa ki a belső tejhabosító ajtaját, mivel az rendkívül forró lehet.
- Soha ne érjen pusztá kézzel a tejfelszívó tömlő fém részéhez a belső tejhabosító valamely tisztítóprogramjának végrehajtásakor vagy közvetlenül a végrehajtás után, mivel a fém rész ilyenkor nagyon forró lehet. Először hagyja lehűlni.
- Ne igya meg az tejkör havi tisztítása során keresztet oldatot.

## **Figyelem!**

- Higiéniai okokból tartsa tisztán az állítható kifolyó és tejadagoló cső külső felületét.
- Ügyeljen arra, hogy a tejadagoló cső csatlakoztatva legyen a tejhabosítóhoz, mielőtt tejlapú italt választ.
- A tejartóba kizárálag vizet (a tisztításhoz) vagy tejet töltön.
- Tejalapú italok készítését követően az állítható kifolyón a készülék automatikusan kienged egy kis mennyiségű forró gőzt, hogy megtisztítsa a belső tejhabosítót.
- Legyen óvatos, mert az állítható kifolyó és a tejadagoló cső fém része forró lehet, ha a gépet nemrégiben használták.
- Legyen óvatos a belső tejhabosító ajtajának kinyitásakor, mert az állítható kifolyón keresztül a készülék kis mennyiségű forró gőzt engedhet ki a belső tejhabosító tisztításához.
- Ha a belső tejhabosító ajtaja nehezen záródik, akkor győződjön meg arról, hogy a belső tejhabosító megfelelően lett-e behelyezve. Kövesse a használati útmutatóban szereplő utasításokat. A behelyezésnél ne tolja rá túlságosan a belső tejhabosítót a kifolyóra. Ebben az esetben a belső tejhabosító nem fog megfelelően működni, mivel nem tudja majd felszívni a tejet.
- A tejadagoló cső fém része forró lehet. Az égesi sérülés veszélyének elkerülése érdekében a belső tejhabosító tisztítóprogramjának minden indítása előtt helyezze a tejadagoló csövet a HygieSteam tartóba.
- Ne tisztítsa a belső tejhabosítót mosogatógépben.

## **Wi-Fi-kapcsolattal rendelkező készülékek**

## **Figyelem!**

- A kávédőző távoli működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a gép környezete biztonságos. A készülék automatikus öblítési ciklust is végez a távoli működtetés során.

## **AquaClean vízsűrő**

Az AquaClean vízsűrő használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi fontos tudnivalókat, és őrizze meg a dokumentumot későbbi használatra.

## **Figyelmeztetés**

- Az AquaClean vízsűrő csak hatóságilag kezelt (folyamatosan ellenőrzött és a törvényi előírásoknak megfelelően biztonsággal fogyasztható) csapvízzel vagy saját készletből származó, bevízsgált, ihatóvízzel használható. Ha olyan utasítás érkezik a hatóságok felől, hogy a csapvizet fel kell forralni, akkor a szűrt vizet is fel kell forralni. Ha a víz forralására vonatkozó utasítás már nincs érvényben, a teljes kávédőzőt ki kell tisztítani, és új patront kell behelyezni.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt.

- Bizonyos emberek (pl. gyenge immunrendszerrel rendelkezők és csecsemők) számára általában ajánlott tisztított vízzel vagy forralt csapvízzel feltölteni a víztartályt, még az AquaClean vízszűrő használata esetén is.
- Higiéniai okokból az AquaClean vízszűrő anyagát speciálisan, ezüsttel kezelik. Egy kevés, az egészségre ártalmatlan mennyiségű ezüst bekerülhet a szűrt vizbe. Ez megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ivóvízre vonatkozó ajánlásának.
- Ha vesebetegségeben szenved, dialíziskezelésben részesül, és/vagy korlátozott nátriumtartalmú diétát folytat, figyelembe kell vennie, hogy a szűrőfolyamat során a víz nátriumtartalma kissé növekedhet. Javasoljuk, hogy a szűrt víz használata előtt kérje ki orvosa véleményét.
- Ha vízkőmentesíti a kávéfőzőt, minden vegye ki az AquaClean vízszűrőt a víztartályból. Ezután alaposan tisztítsa meg a teljes víztartályt, és cserélje ki az AquaClean vízszűrőt.
- A Philips nem vállal semminemű felelősséget, ha az AquaClean vízszűrő használatára és cseréjére vonatkozó fentebb javaslatokat nem tartják be.

## **Figyelem!**

- A tartalék AquaClean vízszűrőt tárolja száraz és hűvös helyen, lezárt eredeti csomagolásban.
- Mivel a víz élelmiszer, a víztartályban található vizet 1–2 napon belül fel kell használni.
- Ha hosszabb ideig nem használta a kávéfőzőt (például nyaraláskor, a beszereléstől eltelt 3 hónap után, illetve ha új szűrő szükséges), végezze el „Az AquaClean vízszűrő aktiválása (5 perc)” című szakaszban ismertetett lépéseket.

## **Elektromágneses mezők (EMF)**

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

## **Újrahasznosítás**



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

## **Garancia és terméktámogatás**

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) weboldalra, vagy olvassa el a különálló jótállási füzetet.

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit apparaat is voorzien van beveiligingsfuncties. Toch verzoeken we u de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, en het apparaat alleen te gebruiken zoals beschreven in deze instructies om te voorkomen dat u per ongeluk letsel of schade oploopt door verkeerd gebruik van het apparaat. Bewaar deze veiligheidsinformatie goed om deze zo nodig te kunnen raadplegen.

## Waarschuwing

### Algemeen

- Controleer of het voltage dat staat aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Sluit de machine uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt en zorg dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Dompel het apparaat, de stekker of het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof om het gevaar van een elektrische schok te vermijden.
- Giet geen vloeistoffen over de stekker
- Voorkom brandwonden door lichaamsdelen uit de buurt te houden van de hete waterstraaltjes die het apparaat produceert.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen en knoppen.
- Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar op de achterzijde (indien aanwezig) en haal de stekker uit het stopcontact:
  - als zich een storing voordoet.
  - als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
  - voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Trek aan de stekker en niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, het snoer of de machine zelf beschadigd is.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips erkend servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Breng geen aanpassingen aan de machine of het snoer aan.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een door Philips erkend servicecentrum om gevaar te vermijden.
- De machine moet niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van de machine en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.
- Houd het apparaat, de bijbehorende accessoires en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine gaan spelen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.
- Wees voorzichtig wanneer u heet water tapt en wanneer het apparaat het systeem spoelt. Voordat de afgifte begint, kunnen er straaltjes water uit het heetwaterpijpje komen. Wacht tot het einde van de afgiftecyclus voordat u het apparaat gebruikt.

# Let op

## General

- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Houd de machine rechtop, ook tijdens transport.
- Plaats de machine niet op een warmhouplaat of naast een hete oven, verwarmingselement of vergelijkbare warmtebron.
- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen. Als u het bonenreservoir vult met gemalen koffie, oploskoffie, ongebrande koffiebonen of een andere substantie, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of koffiebonen met een smaakje.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert. De verwarmingsoppervlakken houden na gebruik nog een tijdje warmte vast.
- Vul het waterreservoir nooit met warm of heet water of met sputtwater, omdat dit schade kan veroorzaken aan het waterreservoir en aan de machine.
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de machine schoon te maken. Gebruik een zachte vochtige doek.
- Ontkalk uw apparaat regelmatig. Het apparaat geeft aan wanneer u dit moet ontkalken. Als u dit niet doet, zal het apparaat na verloop van tijd niet meer goed werken. In dit geval vallen reparaties niet onder de garantie.
- Bewaar het apparaat niet bij temperaturen lager dan 0 °C. Water dat in het verwarmingssysteem achterblijft, kan bevriezen en schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Het water is na langere tijd niet vers meer. Gebruik altijd vers water wanneer u het apparaat gebruikt.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Door het apparaat regelmatig schoon te maken en goed te onderhouden verlengt u de levensduur van het apparaat en zorgt u voor een optimale kwaliteit en smaak van de koffie.
- Het apparaat wordt voortdurend blootgesteld aan vocht, koffie en kalk. Daarom is het zeer belangrijk dat u het apparaat regelmatig schoonmaakt en onderhoudt zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding en uitgelegd op de website. Als u deze schoonmaak- en onderhoudsprocedures niet uitvoert, zal het apparaat uiteindelijk mogelijk niet meer werken. In dit geval vallen reparaties niet onder de garantie.
- Maak de zetgroep niet schoon in de vaatwasmachine en gebruik geen afwasmiddel of schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken. Dit kan een storing in de zetgroep veroorzaken en een negatief effect hebben op de smaak van de koffie.
- Droog de zetgroep niet met een doek om te voorkomen dat zich vezels ophopen in de zetgroep.
- Drink nooit de vloeistof die tijdens het ontkalken wordt afgegeven.
- Doe alleen gemalen koffie in het compartiment voor gemalen koffie. Andere substanties en voorwerpen kunnen ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. In dit geval vallen reparaties niet onder de garantie.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik niet in een kast.

# Apparaten met instelbare tuit en melkslang

## Waarschuwing

- Voorkom brandwonden door er rekening mee te houden dat er straaltjes heet water of stoom uit het apparaat kunnen komen voordat er stoom of heet water wordt afgegeven.
- Zorg dat u het deurtje van de interne cappuccinatore niet aanraakt of opent terwijl er dranken worden afgegeven, omdat dit erg heet kan worden.
- Raak het metalen gedeelte van het melkbuisje niet aan tijdens en vlak na het uitvoeren van een van de reinigingsprogramma's voor de interne cappuccinatore, omdat dit erg heet kan worden. Laat het eerst afkoelen.
- Drink nooit de oplossing die wordt afgegeven tijdens de maandelijkse reinigingsprocedure van het melkdoorloopsysteem.

## Let op

- Uit hygiënische overwegingen moet u ervoor zorgen dat de buitenkant van de instelbare tuit en melkslang schoon is.
- Controleer of de melkslang goed op de cappuccinatore is aangesloten voordat u koffie met melk selecteert.
- Vul de melkkan niet met een andere vloeistof dan water (voor reiniging) of melk.
- Na het zetten van koffie met melk geeft de instelbare tuit automatisch een kleine hoeveelheid stoom af om de interne cappuccinatore te reinigen.
- Wees voorzichtig: de instelbare tuit en het metalen deel van de melkslang kunnen heet zijn als het apparaat omlangs is gebruikt.
- Wees voorzichtig bij het openen van het deurtje van de interne cappuccinatore: de instelbare tuit kan een kleine hoeveelheid stoom afgeven om de interne cappuccinatore te reinigen.
- Als het deurtje van de interne cappuccinatore moeilijk dicht gaat, controleert u of de interne cappuccinatore op de juiste manier is geplaatst. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing. Druk de interne cappuccinatore niet te ver op de tuit wanneer u deze plaatst. De interne cappuccinatore werkt dan niet goed aangezien deze geen melk kan opzuigen.
- Het metalen gedeelte van de melkslang kan heet worden. Voorkom brandwonden en zet de melkslang altijd in de HygieSteam-container voordat u het reinigingsprogramma voor de interne cappuccinatore start.
- Maak de ingebouwde cappuccinatore niet schoon in de vaatwasmachine.

# Apparaten met een Wi-Fi-verbinding

## Let op

- Controleer of de omgeving rond het koffiezetterapparaat veilig is voordat u het apparaat op afstand bedient. Het apparaat voert tijdens bediening op afstand ook de automatische spoelcyclus uit.

# AquaClean-waterfilter

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het AquaClean-waterfilter gebruikt en bewaar dit document om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

## Waarschuwing

- Het AquaClean-waterfilter is alleen ontworpen voor gebruik met door het waterbedrijf behandeld kraanwater (dat voortdurend wordt gecontroleerd en volgens de wettelijke voorschriften veilig is om te drinken) en niet met particulier water dat is goedgekeurd om te drinken. Als u van de autoriteiten een instructie ontvangt dat het water van het waterbedrijf moet worden gekookt, moet het gefilterde water ook worden gekookt. Wanneer de instructie om het water te koken niet meer van kracht is, moet het hele koffiezetterapparaat worden schoongemaakt en moet er een nieuwe cartridge worden geplaatst.
- Maak het waterreservoir regelmatig schoon.
- Voor bepaalde groepen (bijv. mensen met een zwakker immuunsysteem en baby's) wordt het altijd aangeraden de watertank te vullen met gezuiverd water of gekookt kraanwater, zelfs als het AquaClean-waterfilter is geïnstalleerd.
- Het materiaal van het AquaClean-waterfilter wordt om redenen van hygiëne behandeld met zilver. Er kan een kleine hoeveelheid zilver, die niet schadelijk is voor de gezondheid, in het gefilterde water terechtkomen. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO (World Health Organisation) voor drinkwater.
- Als u een nierziekte hebt, afhankelijk bent van dialyse en/of een natriumarm dieet volgt, moet u er rekening mee houden dat het natriumgehalte tijdens het filterproces mogelijk enigszins hoger wordt. We raden u aan om eerst uw arts te raadplegen voor u gefilterd water gebruikt.
- Wanneer u het koffiezetterapparaat ontkalkt, moet u altijd het AquaClean-waterfilter uit het waterreservoir verwijderen. Maak het waterreservoir vervolgens grondig schoon en vervang het AquaClean-waterfilter.
- Philips aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de bovenstaande aanbevelingen voor het gebruik en de vervanging van het AquaClean-waterfilter niet worden gevolgd.

## Let op

- Bewaar vervangende AquaClean-waterfilters op een koele en droge plaats in de originele, gesloten verpakking.
- Water is een levensmiddel en het water in het waterreservoir moet daarom binnen 1 tot 2 dagen worden gebruikt.
- Als u het koffiezetterapparaat gedurende een langere periode niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), als u het filter langer dan 3 maanden geleden hebt geplaatst of wanneer u een nieuw filter plaatst, moet u de procedure volgen die in het hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter activeren (5 min.)' wordt beschreven.

## Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

## Recyclen



- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).

## 62 Nederlands

- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Garantie en ondersteuning

Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) of lees de afzonderlijke garantieverklaring.

# Viktig sikkerhetsinformasjon

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner. Les og følg allikevel sikkerhetsinstruksjonene nøyde, og bruk maskinen bare som beskrevet i disse instruksjonene, for å unngå utilsiktet skade eller skade som følge av uriktig bruk av maskinen. Ta vare på dette sikkerhetsheftet for senere referanse.

## Advarsel

### Generelt

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på maskinen, stemmer overens med nettspenningen.
- Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
- Ikke la strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk, og ikke la det komme i kontakt med varme overflater.
- For å unngå fare for elektrisk støt er det viktig at maskinen, stopselet og strømledningen aldri senkes ned i vann eller annen væske.
- Ikke hell væske på kontakten til strømledningen.
- Det kan komme ut stråler med varmt vann fra maskinen, så hold avstand for å unngå å brenne deg.
- Ikke berør de varme flatene. Bruk håndtakene og knappene.
- Slå av maskinen med hovedbryteren på baksiden (hvis utstyrt), og ta stopselet ut av stikkontakten:
  - hvis det oppstår en feil.
  - hvis du ikke skal bruke apparatet på lengre tid.
  - før du rengjør maskinen.
- Trekk i stopselet, ikke i strømledningen.
- Ikke berør nettstopselet med våte hender.
- Du må ikke bruke maskinen hvis nettstopselet, strømledningen eller selve maskinen er skadet.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må du få den skiftet enten av Philips, på et servicesenter som er godkjent av Philips, eller av annet kvalifisert personell, slik at du unngår farlige situasjoner.
- Du må ikke gjøre endringer på maskinen eller strømledningen.
- For å unngå risiko må du la alle reparasjoner utføres av et Philips-autorisert servicesenter.
- Maskinen må ikke brukes av barn som er yngre enn 8 år.
- Denne maskinen kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av maskinen eller tilsyn som sikrer trygg bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
- Hold maskinen, tilbehøret og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med maskinen.
- Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i kaffekvernen.
- Vær forsiktig når du tapper varmt vann, og når maskinen skyller gjennom systemet. Før dispensering, kan det komme små vannstråler ut av varmtvannstuten. Vent til tappesyklusen er ferdig før du begynner å bruke maskinen.

# Forsiktig

## General

- Denne maskinen er bare ment til vanlig husholdningsbruk. Den er ikke ment for bruk i omgivelser som kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårder eller i andre arbeidsmiljøer.
- Sett alltid maskinen på et flatt og stabilt underlag. Maskinen skal alltid stå oppreist, også under transport.
- Ikke plasser maskinen på en kokeplate eller ved siden av en varm ovn, et varmeelement eller en lignende varmekilde.
- Bruk bare brente kaffebønner i bønnetrakten. Hvis du heller malt kaffe, pulverkaffe, ubrente kaffebønner eller andre stoffer i kaffebønnetrakten, kan dette føre til skader på maskinen.
- Ikke bruk karamelliserte eller smaksatte kaffebønner.
- La maskinen kjøles ned før du setter inn eller fjerner deler. Varmeflatene kan være varme etter bruk.
- Ikke fyll vanntanken med varmt eller kullsyreholdig vann – dette kan føre til skader på vanntanken og maskinen.
- Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller sterke væsker som bensin eller aceton til å rengjøre maskinen. Bruk en myk klut fuktet med vann.
- Avkalk maskinen regelmessig. Maskinen viser et varsel når det er nødvendig med avkalking. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende at maskinen slutter å virke som den skal. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C / 32°F. Vann som er igjen i oppvarmingssystemet, kan fryse og medføre skade.
- Ikke la det være vann i vanntanken hvis du ikke skal bruke maskinen på lengre tid. Vannet kan bli forurenset. Bruk friskt vann hver gang du bruker maskinen.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Regelmessig rengjøring og vedlikehold forlenger levetiden til maskinen og sikrer optimal kvalitet og kaffesmak.
- Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk. Det er derfor svært viktig å rengjøre og vedlikeholde maskinen med jevne mellomrom slik det beskrives i brukerhåndboken og på nettstedet. Manglende rengjøring og vedlikehold kan over tid føre til at maskinen slutter å virke. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.
- Ikke rengjør bryggeheten i oppvaskmaskinen, og ikke bruk oppvaskmiddel eller rengjøringsmidler til å rengjøre den. Dette kan føre til at bryggeheten slutter å fungere, og det kan ha en negativ innvirkning på kaffesmaken.
- Ikke bruk klut/håndkle til å tørke bryggeheten. Dette kan føre til at det samler seg fibre inne i bryggeheten.
- Ikke drikk løsningen som skylles ut under avkalkingen.
- Hell kun forhåndsmalt kaffe i kammeret for forhåndsmalt kaffe. Andre stoffer og gjenstander kan føre til store skader på maskinen. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.
- Ikke bruk maskinen mens den står i et skap.

## Maskiner med justerbar tut og melkeslange

### Advarsel

- Det kan komme ut små stråler med varmt vann eller damp når maskinen slipper ut damp eller varmt vann, så pass på at du ikke brenner deg.

- Ikke ta på eller åpne døren til den integrerte melkesummeren når du brygger drikker – den kan være svært varm.
- Ta aldri på metalldelen av melkeslangen under eller rett etter å ha utført et rengjøringsprogram for den integrerte melkesummeren – den kan bli svært varm. La det avkjøles først.
- Ikke drikk løsningen som dispenseres under den månedlige rengjøringsprosedyre av melkesystemet.

## Forsiktig

- Av hensyn til hygienen er det viktig at den justerbare tuten og melkeslangen er ren.
- Sørg for at melkeslangen er koblet til den integrerte melkesummeren før du velger en melkebasert drikk.
- Ikke ha andre væsker i melkebeholderen enn vann (for rengjøring) eller melk.
- Etter tilbereding av melkebaserte drikker, vil den justerbare tuten automatisk slippe ut en liten mengde damp for å rengjøre den integrerte melkesummeren.
- Vær forsiktig, hvis maskinen nylig har vært i bruk kan metalldelen på melkeslangen fortsatt være varm.
- Vær forsiktig når du åpner døren til den integrerte melkesummeren, da den justerbare tuten kan slippe ut en liten mengde damp for å rengjøre den integrerte melkesummeren.
- Hvis døren til den integrerte melkesummeren er vanskelig å lukke, kontroller du at den integrerte melkesummeren er satt inn riktig. Følg instruksjonene i brukerhåndboken. Ikke trykk den integrerte melkesummeren for langt inn på tuten når du setter den inn. Den integrerte melkesummeren vil ellers ikke klare å suge opp melk slik den skal.
- Metalldelen av melkeslangen kan bli varm. Sett alltid melkeslangen i HygieSteam-beholderen før du starter rengjøringsprogrammet til den integrerte melkesummeren.
- Ikke vask noen deler av den integrert automatiske melkesummeren i oppvaskmaskinen.

## Maskiner med Wi-Fi-tilkobling

### Forsiktig

- Før du fjernstyrer kaffemaskinen, må du forsikre deg om at maskinen er plassert på et sted der den er trygg å bruke. Maskinen vil utføre den automatiske skyllesyklusen også når den fjernstyrtes.

## AquaClean-vannfilter

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker AquaClean-vannfilteret, og ta vare på den for senere referanse.

### Advarsel

- AquaClean-vannfilteret er bare utformet for bruk med offentlig behandlet springvann (som blir kontrollert kontinuerlig, og er trygt å drikke ifølge lover og forskrifter) og med vann fra private forsyninger som har blitt godkjent som trygt å drikke. Hvis du mottar instruksjoner fra myndighetene om at vann fra springen må kokes, må det filtrerte vannet også kokes. Når instruksjonen om å koke vann ikke lenger er i kraft, må du rengjøre hele kaffemaskinen og sette inn en ny patron.
- Rengjør vannbeholderen regelmessig.
- For enkelte mennesker (f.eks. for personer med nedsatt immunforsvar og for babyer) anbefales det vanligvis å fylle opp vanntanken med renset vann eller kokt vann fra springen, selv om AquaClean-vannfilteret er installert.

- Av hygieniske årsaker blir materialet i AquaClean-vannfilteret utsatt for en spesialbehandling med sølv. En ørliten mengde sølv, som ikke utgjør noen som helst helsefare, kan ende opp i det filtrerte vannet. Dette er i overensstemmelse med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for drikkevann.
- Hvis du har en nyresykdom, er en dialysepasient og/eller følger en diett med natriumbegrensning, må du være klar over at natriuminnholdet kan økes noe under filtreringsprosessen. Vi anbefaler deg at du kontakter fastlegen din før du bruker det filtrerte vannet.
- Når du skal avkalke kaffemaskinen, må du alltid ta av AquaClean-vannfilteret fra vannbeholderen. Deretter må du rengjøre hele vannbeholderen grundig og sette AquaClean-vannfilteret på igjen.
- Philips kan ikke påta seg ansvaret hvis du ikke følger anbefalingene ovenfor for bruk av og bytte av AquaClean-vannfilteret.

## Forsiktig

- Oppbevar ekstra AquaClean-vannfiltre forseglet i originalemballasjen på et kjølig og tørt sted.
- Siden vann kan regnes som ferskvare, må vannet i vannbeholderen brukes opp i løpet av et par dager.
- Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen over et lengre tidsrom (f.eks. en ferie, en periode på over tre måneder fra installasjonen eller når du trenger et nytt filter), må du utføre prosedyren beskrevet i brukerhåndboken under avsnittet "Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min.)".

## Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne maskinen overholder alle aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

## Resirkulering



- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske og elektroniske produkter. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

## Garanti og støtte

Gå til [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) eller les det separate garantivedlegget hvis du trenger mer informasjon eller støtte.

# Xavfsizlikka oid muhim axborot

Bu mashina xavfsizlik funksiyalari bilan jihozlangan. Shunga qaramay, xavfsizlik ko'rsatmalarini diqqat bilan o'qib, ularga rioya qiling va mashinadan noto'g'ri foydalinish tufayli baxtsiz hodisa yoki shikastlanishdan saqlanish uchun undan faqat bu ko'rsatmalarda tavsiflanganidek foydalaning. Bu xavfsizlik bo'yicha broshyurani kelgusida murojaat qilish uchun saqlab qo'ying.

## Ogohlantirish

### Umumiylar

- Jihozni ularshdan avval mashinada ko'rsatilgan kuchlanish mahalliy tarmoq kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.
- Mashinani yerga ulanishga ega bo'lgan rozetkaga ulang.
- Quvvat kabeli jihoz turadigan stol qirrasi yoki oshxona bari yuzasidan osilib turishiga yoki issiq yuzalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
- Tok urishi xavfidan saqlanish uchun mashina, tarmoq vilkasi yoki quvvat kabelini suv yoki boshqa biror suyuqlikka botirmang.
- Quvvat shnuri ulagichi ustiga suyuqlik quymang.
- Kuyish xavfidan saqlanish uchun asosiy qismalarni mashina hosil qiladigan issiq suv oqimlaridan uzoqroqda saqlang.
- Issiq yuzalarga teginmang. Dastak va tutqichlardan foydalaning.
- Mashinani orqa tomonida joylashgan asosiy tugma (mavjud bo'lsa) yordamida o'chirib, tarmoq vilkasini devordagi rozetkadan chiqarib oling:
  - agar noto'g'ri ishlasa.
  - agar uzoq vaqt davomida mashinani ishlatmoqchi bo'lmashangiz.
  - mashinani tozalashningizdan avval.
- Quvvat kabelidan emas, vilkadan ushlab torting.
- Tarmoq vilkalariga ho'l qo'llar bilan teginmang.
- Agar tarmoq vilkasi, quvvat kabeli yoki mashinaning o'zi shikastlangan bo'lsa, mashinani ishlatmang.
- Agar quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfdan saqlanish uchun uni Philips, Philips tomonidan vakolatlangan servis markazi yoki unga teng vakolatli shaxs orqali almashtirishingiz lozim.
- Mashinaning o'ziga yoki uning quvvat kabeliga biror o'zgartirishlar kiritmang.
- xavfidan saqlanish uchun faqat vakolatli Philips xizmat ko'rsatish markazlari orqali ta'mirlating.
- Mashinani 8 yoshdan kichik bolalar ishlatishi mumkin emas.
- Bu mashina 8 yoshdan katta bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ularga mashinadan xavfsiz foydalinish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan bo'lsa yoki ular nazorat ostida bo'lsalar va agar ular undan kelib chiqishi mumkin bo'lган xavfni tushunsalar, ishlatilishi mumkin.
- Agar bolalar 8 yoshdan katta va nazorat ostida bo'lmashalar, ular jihozni tozalashlari va xizmat ko'rsatish ishlarini amalga oshirishlari mumkin emas.
- Mashina, uning aksessuarlarini va kabelini 8 yoshdan katta bo'lmagan bolalardan uzoqda saqlang.
- Bolalar mashina bilan o'ynamasligi nazorat qilinishi lozim.
- Qahva yanchgichga barmoqlar yoki boshqa buyumlarni mutlaqo tiqmang.
- Qaynoq suv quyishda va mashina tizimini chayayotganda ehtiyoj bo'ling. Quyishdan avval, qaynoq suv jo'mragidan mayda suv tomchilari otlib chiqishi mumkin. Mashinani ishlatishni boshlappingizdan avval quyish sikli yakunlangunicha kuting.

# Diqqat

## Umumiy

- Bu mashina faqat odatiy uy sharoitida ishlatalish maqsadida ishlab chiqilgan. U do'kon, idora, ferma va boshqa ish joylaridagi xodimlar oshxonasida foydalanishga mo'ljallanmagan.
- Mashinani har doim tekis va barqaror yuzaga qo'ying. Uni, shuningdek, tashish paytida ham tik holatda tuting
- Mashinani issiq plitaga yoki bevosita issiq pech, isitkich yoki shu kabi issiqlik manbasi yoniga qo'y mang.
- Qahva doni bunkeriga faqat qovurilgan qahva donini soling. Qahva doni bunkeriga yanchilgan qahva, tezkor qahva, xom qahva doni yoki boshqa biror moddani solish mashinaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Karamellangan yoki xushbo'ylantririlgan qahva donlarini ishlatmang.
- Biror qismini joylash yoki chiqarib olishdan avval mashina sovishini kuting. Isituvchi yuzalar foydalanishdan keyin issiqlik qoldig'ini saqlab qolishi mumkin.
- Suv idishni hech qachon issiq, qaynoq yoki gazli suv bilan to'ldirmang, chunki bu suv idish va mashinaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Mashinani tozalash uchun hech qachon tozalovchi mochalkalar, abraziv tozalash vositalari yoki benzin yoki atseton kabi o'tkir suyuqliklardan foydalanmang. Shunchaki suv shimidirligan nam matodan foydalaning.
- Mashinangizni qasmoqdan muntazam tozalab turing. Mashina quyqumdan tozalash zarurligini ko'rsatadi. Bunday qilmaslik mashinangiz to'g'ri ishlashdan to'xtashiga olib keladi. Bunday holatda ta'mirlash kafolat varaqangiz orqali qoplanmaydi.
- Mashinani 0°C/32°F dan past haroratda saqlamang. Isitish tizimida qolgan suv muzlab, shikastlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Mashinadan uzoq vaqt davomida foydalanmoqchi bo'imasangiz, suv idishda suv qoldirmang. Keyin suv ifloslanib qolishi mumkin. Har safar mashinadan foydalanganingizda yangi suv ishlatning.
- Boshqalar ishlab chiqargan yoki Philips alohida tavsija etmagan aksessuarlar yoki qismarlarni hech qachon ishlatmang. Agar siz bunday aksessuarlar va qismardan foydalansangiz, sizdagagi kafolat o'z kuchini yo'qotadi.
- Muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatish mashinangizning xizmat muddatini uzaytiradi va maqbul qahva sifati va ta'mini ta'minlaydi.
- Mashinaga uzlusiz namlik, qahva va qasmoq ta'sir qiladi. Shu bois mashinani foydalanuvchi qo'llanmasida tavsiflanganidek va veb-saytda ko'rsatilganidek muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatish juda muhimdir. Agar bu tozalash va texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini bajarmasangiz, mashinangiz sekin-asta ishlashdan to'xtab qoladi. Bunday holatda ta'mirlash kafolat varaqangiz orqali qoplanmaydi.
- Damlagichni idish yuvish mashinasida tozalamang va uni tozalashda idish yuvish suyuqligi yoki tozalovchi vositanidan foydalanmang. Bu damlagichning noto'g'ri ishlashiga sabab bo'lishi va qahva ta'miga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
- Damlagich ichida tolalar to'planib qolmasligi uchun damlagichni mato bilan quritmang.
- Hech qachon tozalash jarayonida quylgan eritmani ichmang.
- Birlamchi yanchilgan qahva bo'imasiga faqat birlamchi yanchilgan qahva soling. Boshqa moddalar yoki buyumlar mashinaga jiddiy shikast yetishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda ta'mirlash kafolat varaqangiz orqali qoplanmaydi.
- Mashina ishlatilayotgan paytda javonga qo'yilmasligi kerak.

# Rostlanadigan jo'mrakli va sut naychali mashinalar

## Ogohlantirish

- Kuyishdan saqlanish maqsadida, qaynoq suvning kichik tomchilari va bug' ortidan qaynoq suv va bug' otlib chiqishidan ehtirot bo'ling.
- Ichimliklarni quyayotganda ichki kapuchinator eshigiga mutlaqo teginmang yoki ochmang, chunki u juda qaynoq bo'lishi mumkin.
- Ichki kapuchinator bo'yicha tozalash dasturlaridan birini bajarish paytida undan keyinoq hech qachon sut naychasining metall qismiga teginmang, chunki u juda qaynoq bo'lishi mumkin. Avval sovitishga qo'ying.
- Hech qachon sut sxemasini oylik tozalash jarayoni davomida quyilgan eritmani ichmang.

## Diqqat

- Gigiyenik sabablarga ko'ra rostlanadigan jo'mrak va sut naychasining tashqi yuzasi toza ekaniga ishonch hosil qiling.
- Sutli ichimlikni tanlashdan avval sut naychasi kapuchinorga ulanganiga ishonch hosil qiling.
- Sut konteyneriga suv (tozalash uchun) yoki sутдан boshqa biror suyuqlikni solmang.
- Sutli ichimliklarni damlagandan keyin rostlanadigan jo'mrak avtomatik tarzda ichki kapuchinorni tozalash uchun biroz miqdorda bug' chiqaradi.
- Agar mashina yaqinda ishlatalgan bo'lsa, rostlanadigan jo'mrak yoki sut naychasining metall qismi qaynoq bo'lishi mumkinligidan ehtirot bo'ling.
- Ichki kapuchinator eshigini ochganingizda rostlanadigan jo'mrak ichki kapuchinorni tozalash uchun biroz miqdorda bug' chiqarishi mumkinligidan ehtirot bo'ling.
- Agar ichki kapuchinator eshigini yopish qiyin bo'lsa, ichki kapuchinator to'g'ri joylanganini tekshiring. Foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga rioya qiling. Ichki kapuchinorni joylayotganda uni jo'mrak ustiga juda qattiq bosmang. Bunday holatda ichki kapuchinator sutni so'rib ololmasligi bois to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- Sut naychasining metall qismi qaynoq bo'lishi mumkin. Kuyish xavfidan saqlanish uchun ichki kapuchinorni tozalash dasturini boshlashingizdan avval sut naychasi doim HygieSteam konteyneriga soling.
- Ichki kapuchinorni idish yuvish mashinasida tozalamang.

## Wi-Fi aloqали mashinalar

## Diqqat

- Qahva mashinasini masofadan ishlatalishdan avval mashina atrof-muhiti xavfsiz ekaniga ishonch hosil qiling. Mashina masofadan ishlatalganida ham avtomatik chayish siklini bajaradi.

## AquaClean suv filtri

AquaClean suv filtrini ishlatingizdan avval bu muhim ma'lumotni diqqat bilan o'qib, keyinchalik murojaat qilish uchun saqlab qo'ying.

## Ogohlantirish

- AquaClean suv filtri faqat mahalliy tozalashdan o'tgan vodoprovod suvi (doimiy nazorat qilinadigan va huquqiy qoidalarga muvofiq ichishga yaroqli bo'lган) va ichishga yaroqli ekani tasdiqlangan xususiy ta'minot manbalari suvi bilan ishlatalishga mo'ljallangan. Agar vakolatlari organlardan mahalliy suv qaynatilishi zarurligi haqida ko'rsatma olingen bo'lsa, filtrlangan suv ham qaynatilishi lozim. Suvni qaynatish bo'yicha ko'rsatma ortiq kuchga ega bo'limasa, butun qahva mashinasi tozalanishi va yangi kartrij joylanishi zarur.
- Suv idishni muntazam tozalang.
- Muayyan kishilar guruhi (masalan, immun tizimi zaif kishilar va chaqaloqlar) uchun, umuman olganda, hatto AquaClean suv filtri o'rnatilgan bo'lsa ham, suv idishni tozalangan suv yoki qaynatilgan vodoprovod suvi bilan to'ldirish tavsija etiladi.
- Gigiyenik sabablarga muvofiq AquaClean suv filtri materialiga kumush bilan maxsus ishlov berish tatbiq etiladi. Salomatlikka zararsiz miqdorda ozroq kumush suvgaga tushishi mumkin. Bu suv iste'moli bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyalariga muvofiq bajariladi.
- Agar siz buyrak xastaligidan aziyat cheksangiz, dializ olayotgan va/yoki natriy cheklangan parhezda bo'lsangiz, filtrlash jarayonida natriy kontenti biroz oshishi mumkinligiga e'tibor bering. Filtrlangan suvni ishlatalishdan avval shifokoringiz bilan maslahatlashishni tavsija qilamiz.
- Qahva mashinasini qasmoqdan tozalaganingizda har doim AquaClean suv filtrini suv idishdan chiqarib oling. Keyin butun suv idishni yaxshilab tozalab, AquaClean suv filtrini almashtiring.
- Agar AquaClean suv filtridan foydalanish va uni almashtirish bo'yicha yuqoridagi tavsiyalarga rioya qilinmasa Philips hech qanday majburiyat yoki javobgarlikni zimmasiga olmaydi.

## Diqqat

- Zaxira AquaClean suv filtrlarini salqin va quruq joyda o'zining asl, germetikli qadog'ida saqlang.
- Suv ozuqa mahsuloti hisoblangani bois suv idishdagisi suv 1-2 kungacha ishlatalishi zarur.
- Agar qahva mashinangizdan uzoq muddat (masalan, ta'til, o'rnatgandan yoki yangi filtr talab qilinganidan keyin 3 oydan ortiq muddatda) foydalanmagan bo'lsangiz, foydalanuvchi qo'llanmasidagi "AquaClean suv filtrini faollashtirish (5 daq.) ruknida tavsiflangan jarayonni bajaring.

## Elektromagnit maydonlar (EMF)

Ushbu mashina elektromagnit maydonlar ta'siriga nisbatan amal qiladigan barcha standartlar va normalarga mos keladi.

## Qayta ishslash



- Bu maxsus belgi bu mahsulot odatiy xo'jalik chiqindisi sifatida chiqitga chiqarilmasligini anglatadi (2012/19/EU).
- Mamlakatingizdagi elektrotexnika va elektronika mahsulotlarini alohida to'plash qoidalariiga amal qiling. Chiqindini to'g'ri yo'q qilish, atrof-muhitga va inson salomatligiga yetkaziladigan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.

## Kafolat va qo'llab-quvvatlash

Agar sizga ma'lumot yoki yordam zarur bo'lsa, [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) veb-saytiga kiring yoki alohida kafolat varaqasiga qarang.

# Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa. Niemniej dokładnie zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom ciała lub uszkodzeniom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem. Zachowaj tę broszurę informacyjną na przyszłość.

## Ostrzeżenie

### Opis ogólny

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy podane na nim napięcie jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Dopiłnij, aby kabel zasilający nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu i aby nie dorykał gorących powierzchni.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, wtyczki zasilającej ani przewodu zasilającego w wodzie lub w jakimkolwiek innym płynie.
- Nie wylewaj żadnych płynów na złącze przewodu zasilającego.
- Aby uniknąć oparzeń, zawsze trzymaj części ciała w bezpiecznej odległości od strumieni gorącej wody wyrzucanych przez urządzenie.
- Nie dorykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów i pokręteł.
- Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu (jeśli urządzenie go ma) i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego:
  - jeśli wystąpi awaria,
  - jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas,
  - przed czyszczeniem urządzenia.
- Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Nie dorykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub samego urządzenia.
- Ze względu na bezpieczeństwo wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nie wprowadzaj modyfikacji urządzenia ani jego przewodu zasilającego.
- Naprawy zlecaj wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci do lat 8.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi funkcjami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w bezpieczny sposób, o ile są w stanie zrozumieć istniejące zagrożenia.
- Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie, o ile ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie, akcesoria oraz przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do młynka do kawy.
- Należy zachować ostrożność podczas dozowania gorącej wody oraz w trakcie płukania układu przez ekspres. Przed dozowaniem mogą wypłynąć niewielkie strumyki gorącej wody. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zaczekać, aż zakończy się cykl dozowania.

# Uwaga

## Opis ogólny

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku w takich miejscach, jak kuchnie w sklepach, biurach, na farmach i w innych miejscach pracy.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Dbaj, aby było ustawione w pozycji pionowej, także podczas transportu.
- Nie umieszczaj urządzenia na płycie grzejnej ani obok gorącego piekarnika, grzejnika lub podobnego źródła ciepła.
- Do pojemnika na ziarna wsypuj wyłącznie palone ziarna kawy. Wsypanie do pojemnika na ziarna kawy mielonej lub rozpuszczalnej, ziaren niepalonych bądź innej substancji może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie użyj karmelizowanych ani aromatyzowanych ziaren kawy.
- Przed włożeniem lub wyjęciem jakichkolwiek części poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Po użyciu urządzenia powierzchnie grzewcze mogą być gorące.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą, gorącą ani gazowaną wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbiornika na wodę i urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna czy acetona. Używaj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.
- Regularnie odwapniaj urządzenie. Urządzenie sygnalizuje, kiedy należy przeprowadzić odwapnianie. W przeciwnym wypadku przestanie działać prawidłowo. W takiej sytuacji naprawa nie będzie objęta gwarancją.
- Nie przechowuj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C. Woda pozostała w systemie grzejnym może zamarańczyć i uszkodzić urządzenie.
- Nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę, jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas. Woda może ulec zanieczyszczeniu. Przy każdym korzystaniu z urządzenia używaj zawsze świeżej wody.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów oraz takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Użycie takich akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Regularne czyszczenie i konserwacja wydłużają okres eksploatacji urządzenia oraz zapewniają optymalną jakość i smak kawy.
- Urządzenie jest cały czas wystawione na wilgoć, kawę i kamień. W związku z tym koniecznie należy regularnie czyścić ekspres i poddawać go konserwacji zgodnie z opisami zamieszczonymi w instrukcji i na stronie internetowej. Jeśli procedury czyszczenia i konserwacji nie będą wykonywane, urządzenie może przestać działać. W takiej sytuacji naprawa nie będzie objęta gwarancją.
- Nie myj jednostki zaparzającej w zmywarce i nie używaj płynu do mycia naczyń ani innych środków czyszczących. Może to spowodować wadliwe działanie jednostki zaparzającej i negatywnie odbić się na smaku kawy.
- Nie osuszaj jednostki zaparzającej szmatką, aby we wnętrzu nie nie zbierały się włókienka.
- Nigdy nie pij płynu, który wyleje się z urządzenia podczas procesu odwapniania.
- Do pojemnika na kawę mieloną należy wsypywać wyłącznie kawę mieloną. Inne substancje lub przedmioty mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. W takiej sytuacji naprawa nie będzie objęta gwarancją.
- Podczas użytkowania ekspres nie może znajdować się w szafce.

# Urządzenia z regulowanym dozownikiem i rurką do mleka

## Ostrzeżenie

- Aby uniknąć ryzyka oparzenia, należy pamiętać, że zarówno przed dozowaniem gorącej wody lub pary, jak i po nim, mogą wypływać strumienie gorącej wody lub ulatniać się para.
- Nigdy nie wolno dotykać ani otwierać drzwiczek wewnętrznego systemu cappuccinatore podczas przygotowywania napojów ze względu na bardzo wysoką temperaturę.
- Nigdy nie należy dotykać metalowej części rurki do mleka w trakcie i tuż po uruchomieniu programów czyszczących wewnętrzny system cappuccinatore ze względu na bardzo wysoką temperaturę. Należy dać jej czas na ostygnięcie.
- Nigdy nie pij roztworu wylewającego się z urządzenia podczas comiesięcznej procedury czyszczenia obiegu mleka.

## Uwaga

- Ze względów higienicznych należy dbać o czystość zewnętrznej powierzchni regulowanego dozownika i rurki do mleka.
- Przed wybraniem napoju na bazie mleka upewnij się, że rurka do mleka jest podłączona do cappuccinatore.
- Nie wlewaj do pojemnika na mleko żadnych innych płynów niż woda (podczas czyszczenia) i mleko.
- Podczas zaparzania napojów na bazie mleka regulowany dozownik automatycznie podaje małą ilość pary w celu oczyszczenia wewnętrznego cappuccinatore.
- Uwaga! Regulowany dozownik i metalowa część rurki do mleka mogą być gorące, jeśli urządzenie było niedawno używane.
- Należy uważać przy otwieraniu drzwiczek wewnętrznego systemu cappuccinatore. Z regulowanego dozownika mleka może wydostać się niewielka ilość pary w celu przeszczyczenia wewnętrznego systemu cappuccinatore.
- Jeśli pojawiają się trudności z zamknięciem drzwiczek wewnętrznego systemu cappuccinatore, należy sprawdzić, czy został on prawidłowo włożony. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Nie należy wsuwać wewnętrznego cappuccinatore zbyt głęboko na dozownik. Przy zbyt głębokim położeniu system nie będzie funkcjonować poprawnie, gdyż nie będzie w stanie zasysać mleka.
- Metalowa część rurki do mleka może się rozgrzać. Aby uniknąć ryzyka oparzenia, należy zawsze wkładać rurkę do pojemnika systemu HygieSteam przed rozpoczęciem programu czyszczenia wewnętrznego systemu cappuccinatore.
- Nie czyść wewnętrznego cappuccinatore w zmywarce do naczyń.

## Urządzenia z modułem Wi-Fi

## Uwaga

- Zanim uruchomisz ekspres do kawy zdalnie, upewnij się, że środowisko urządzenia jest bezpieczne. W trakcie pracy zdalnej urządzenie wykona również automatyczne płukanie.

# Filtr wody AquaClean

Przed rozpoczęciem korzystania z filtra wody AquaClean należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi ważnymi informacjami i zachować je na przyszłość.

## Ostrzeżenie

- Filtr wody AquaClean jest przeznaczony do użytku wyłącznie z wodą z wodociągów miejskich (która podlega stałej kontroli i zgodnie z przepisami jest bezpieczna do picia) oraz z wodą z prywatnych źródeł, która została zatwierdzona jako bezpieczna do picia. Jeśli władze wydадzą instrukcje, zgodnie z którymi należy przegotowywać wodę z wodociągów miejskich, będzie to również dotyczyło wody przefiltrowanej. Gdy instrukcja dotycząca gotowania wody przestanie obowiązywać, należy wyczyścić cały ekspres i włożyć nowy wkład.
- Należy regularnie czyścić zbiornik wody.
- Niektórym grupom ludzi (np. osobom o osłabionym układzie odpornościowym i dzieciom) na ogół zaleca się napełnienie zbiornika wodą oczyszczoną lub przegotowaną wodą z kranu, nawet jeśli został zainstalowany filtr AquaClean.
- Ze względów higienicznych materiał, z którego wykonany jest filtr wody AquaClean, wzboagacono dodatkiem srebra. Niewielka ilość srebra, nieszkodliwa dla zdrowia, może przedostać się do przefiltrowanej wody. Filtr spełnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie wody pitnej.
- Osoby cierpiące na chorobę nerek, poddawane dializom lub będące na diecie niskosodowej powinny pamiętać, że podczas procesu filtracji zawartość sodu może nieznacznie wzrosnąć. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z przefiltrowanej wody.
- Podczas usuwania kamienia z ekspresu do kawy należy zawsze wyjąć filtr wody AquaClean ze zbiornika wody. Następnie dokładnie wyczyścić cały zbiornik wody, po czym ponownie włożyć filtr wody AquaClean.
- Firma Philips nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika powyższych zaleceń w zakresie użytkowania i wymiany filtra wody AquaClean.

## Uwaga

- Filtr wody AquaClean należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu — w oryginalnym, szczelnym opakowaniu.
- Woda jest środkiem spożywczym, dlatego wodę w zbiorniku należy zużyć w ciągu maksymalnie dwóch dni.
- Jeśli ekspres do kawy nie był używany przez dłuższy czas (np. podczas wakacji, przez ponad 3 miesiące od instalacji lub gdy potrzebny jest nowy filtr), należy przeprowadzić procedurę opisaną w instrukcji obsługi w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)“.

## Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

## Recykling

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów -

w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnego, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

## Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz informacji lub pomocy, odwiedź stronę [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.

# Informações de segurança importantes

Este aparelho está equipado com funcionalidades de segurança. No entanto, leia e siga cuidadosamente as instruções de segurança e utilize a máquina apenas conforme descrito nestas instruções para evitar ferimentos ou danos accidentais devido a uma utilização incorreta da máquina. Guarde este folheto de segurança para consultas futuras.

## Aviso

### Aspectos gerais

- Verifique se a voltagem indicada na máquina corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Ligue a máquina a uma tomada com ligação à terra.
- Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada e não o deixe entrar em contacto com superfícies quentes.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, nunca mergulhe a máquina, a ficha ou o cabo de alimentação em água ou em qualquer outro líquido.
- Não verta líquidos sobre o conector do cabo de alimentação.
- Para evitar o perigo de queimaduras, mantenha partes corpo afastadas dos jatos de água quente produzidos pela máquina.
- Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas e os botões.
- Desligue a máquina através do interruptor principal localizado na parte posterior (se aplicável) e retire a ficha de alimentação da tomada elétrica:
  - se ocorrer uma avaria.
  - se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo,
  - antes de limpar a máquina.
- Utilize a ficha, e não o cabo de alimentação, para a retirar da tomada.
- Não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Não utilize a máquina se a ficha, o cabo de alimentação ou a própria máquina estiverem danificados.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado a Philips ou por pessoal devidamente qualificado, para evitar situações de perigo.
- Não faça quaisquer modificações na máquina ou no respectivo cabo de alimentação.
- Todas as reparações devem ser realizadas por um centro de assistência autorizado pela Philips para se evitarem situações de perigo.
- A máquina não deve ser utilizada por crianças com idade inferior a 8 anos.
- Esta máquina pode ser utilizada por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura da máquina e se compreenderem os perigos envolvidos.
- A limpeza e manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha a máquina, os respetivos acessórios e o cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com a máquina.
- Nunca introduza os seus dedos ou objetos no moinho de café.
- Proceda com cuidado ao distribuir água quente e quando a máquina estiver a enxaguar o sistema. Antes de iniciar a distribuição, podem sair pequenos jatos de água pelo bico de água quente. Antes de começar a utilizar a máquina, aguarde até o ciclo de tiragem terminar.

# Cuidado

## General

- Esta máquina destina-se apenas a uma utilização doméstica normal. Não se destina a ambientes como copas de pessoal em lojas, escritórios, quintas e outros ambientes de trabalho.
- Coloque sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável. Mantenha-a na posição vertical, incluindo durante o transporte da mesma.
- Não coloque a máquina sobre uma placa de aquecimento ou imediatamente ao lado de um forno quente, aquecedor ou fonte de calor semelhante.
- Coloque apenas grãos de café torrados no depósito de grãos. A colocação de café moído, café instantâneo, grãos de café cru ou qualquer outra substância no depósito de grãos de café, pode causar danos na máquina.
- Não utilize grãos de café caramelizados nem aromatizados.
- Deixe a máquina arrefecer antes de introduzir ou retirar quaisquer peças. As superfícies de aquecimento podem conter calor residual após a utilização.
- Nunca encha o depósito de água com água morna, quente ou água com gás, pois isto pode causar danos no depósito de água e na máquina.
- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como gasolina ou acetona para limpar a máquina. Utilize apenas um pano macio humedecido com água.
- Descalcifique a sua máquina regularmente. A máquina indica quando é necessária a descalcificação. Se não o fizer, a máquina deixa de funcionar corretamente. Neste caso, a garantia não cobre a reparação.
- Não mantenha a máquina a temperaturas inferiores a 0 °C. A água que se encontra no sistema de aquecimento pode congelar e causar danos.
- Não deixe água no depósito de água quando não pretender utilizar a máquina durante um longo período de tempo. A água pode ficar contaminada. Utilize água limpa sempre que utilizar a máquina.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha recomendado especificamente. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
- A limpeza e a manutenção regulares prolongam a vida útil da sua máquina e asseguram uma qualidade e sabor ótimos do seu café.
- A máquina é continuamente exposta à humidade, ao café e ao calcário. Por esse motivo, é muito importante limpar e manter regularmente a máquina conforme é descrito no manual de utilizador e ilustrado no Web site. Se não realizar estes procedimentos de limpeza e manutenção, a sua máquina vai acabar por deixar de funcionar. Neste caso, a garantia não cobre a reparação.
- Não lave o grupo de preparação na máquina de lavar loiça e não utilize detergente da loiça nem agentes de limpeza para o lavar. Tal pode avariar o grupo de preparação e ter um efeito negativo no sabor do café.
- Não seque o grupo de preparação com um pano para impedir a acumulação de fibras no mesmo.
- Nunca beba a solução distribuída durante o processo de descalcificação.
- Coloque apenas café pré-moído no compartimento para café pré-moído. Outras substâncias e objetos podem causar danos graves na máquina. Neste caso, a garantia não cobre a reparação.
- A máquina não deverá encontrar-se dentro de um armário quando estiver a ser utilizada.

## Máquinas com bico ajustável e tubo de leite

## Aviso

- Para evitar o perigo de queimaduras, tenha em atenção que a distribuição de vapor ou água quente pode ser precedida e seguida de pequenos jatos de água quente ou vapor.

- Nunca toque nem abra a porta do cappuccinatore interno durante a distribuição de bebidas, pois pode ficar muito quente.
- Nunca toque na peça metálica do tubo do leite durante e depois de executar um dos programas de limpeza do cappuccinatore interno, pois pode ficar muito quente. Deixe-o arrefecer primeiramente.
- Nunca beba a solução que saiu durante o procedimento de limpeza mensal do circuito do leite.

## Atenção

- Por questões de higiene, certifique-se de que as superfícies exteriores do bico ajustável e do tubo do leite estão limpas.
- Certifique-se de que tubo do leite está ligado ao cappuccinatore antes de selecionar uma bebida à base de leite.
- Não coloque quaisquer outros líquidos no recipiente de leite além de água (para limpeza) ou leite.
- Após a preparação de bebidas à base de leite, o bico ajustável emite automaticamente uma pequena quantidade de vapor para limpar o cappuccinatore interno.
- Tenha cuidado porque o bico ajustável e a peça metálica do tubo do leite podem estar quentes se a máquina tiver sido utilizada há pouco tempo.
- Tenha cuidado ao abrir a porta do cappuccinatore interno porque o bico ajustável pode emitir uma pequena quantidade de vapor para limpar o cappuccinatore interno.
- Se tiver dificuldade em fechar a porta do cappuccinatore interno, verifique se este foi inserido corretamente. Siga as instruções no manual do utilizador. Não empurre demasiado o cappuccinatore interno no bico quando o introduzir. Caso contrário, o cappuccinatore interno não funcionará corretamente porque não conseguirá aspirar o leite.
- A peça metálica do tubo do leite pode ficar quente. Para evitar o perigo de queimaduras, coloque sempre o tubo do leite no recipiente HygieSteam antes de executar o programa de limpeza do cappuccinatore interno.
- Não lave o cappuccinatore interno na máquina de lavar a loiça.

## Máquinas com ligação Wi-Fi

## Cuidado

- Antes de utilizar a máquina de café remotamente, certifique-se de que o ambiente da máquina é seguro. A máquina também efetuará o ciclo de enxaguamento automático durante a utilização remota.

## Filtro de água AquaClean

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o filtro de água AquaClean e guarde-as para consultas futuras.

## Aviso

- O filtro de água AquaClean foi concebido para utilização apenas com água canalizada tratada da rede pública (que é constantemente controlada e potável de acordo com normas legais) e com água de fornecimento privado que tenha sido aprovada como potável. Se as autoridades indicarem que a água da rede pública tem de ser fervida, a água filtrada também tem de ser fervida. Quando a instrução para a fervura da água deixar de estar em vigor, a máquina de café tem de ser totalmente limpa e tem de ser inserida uma nova recarga.
- Limpe o depósito de água regularmente.

- Para determinados grupos de pessoas (por exemplo, pessoas com sistema imunitário debilitado e bebés), é recomendável encher o depósito com água purificada ou água da torneira fervida, mesmo que o filtro de água AquaClean esteja instalado.
- Por questões de higiene, o material do filtro de água AquaClean é sujeito a um tratamento especial com prata. Uma pequena quantidade de prata (inofensiva para a saúde) pode residir na água filtrada. Isto está em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) relativamente à água potável.
- Se sofrer de doença renal, estiver a receber diálise e/ou seguir uma dieta com restrição de sódio, tenha em atenção que durante o processo de filtragem o teor de sódio pode aumentar ligeiramente. Aconselhamo-lo a consultar o seu médico antes de utilizar água filtrada.
- Quando descalcificar a máquina de café, retire sempre o filtro de água AquaClean do depósito de água. Em seguida, limpe cuidadosamente o depósito de água completo e substitua o filtro de água AquaClean.
- A Philips não assume qualquer responsabilidade se as recomendações apresentadas acima relativas à utilização e substituição do filtro de água AquaClean não forem seguidas.

## Atenção

- Guarde o filtro de água AquaClean de substituição num local fresco e seco, na embalagem original selada.
- Visto que a água é um bem consumível, a água no depósito deve ser utilizada num intervalo de 1 a 2 dias.
- Se não tiver utilizado a máquina de café durante um período prolongado (por exemplo, férias ou mais de 3 meses após a instalação) ou quando é necessário um novo filtro, efetue o procedimento descrito no capítulo "Ativar o filtro de água AquaClean (5 min.)" no manual do utilizador.

## Campos electromagnéticos (CEM)

Esta máquina cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

## Reciclagem



- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.

## Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ou leia o folheto da garantia separado.

# Informații importante privind siguranță

Acest aparat dispune de caracteristici de siguranță. Cu toate acestea, pentru a evita vătămarea corporală accidentală sau deteriorarea cauzată de utilizarea necorespunzătoare a aparatului, citiți și urmați cu atenție instrucțiunile de siguranță și utilizați aparatul doar conform descrierii din aceste instrucțiuni. Păstrați această broșură privind siguranță pentru consultarea ulterioară.

## Avertisment

### Generalități

- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii din rețeaua locală.
- Conectați aparatul la o priză de perete dotată cu împământare.
- Evitați situațiile în care cablul de alimentare atârnă de pe masă sau de pe blatul de lucru și nu permiteți contactul acestuia cu suprafețe fierbinți.
- Pentru a evita electrocutarea, nu introduceți niciodată aparatul, ștecherul de alimentare sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.
- Nu turnați lichide pe conectorul cablului de alimentare.
- Pentru a evita producerea arsurilor, mențineți părțile corpului la distanță de jeturile de apă fierbinți produse de aparat.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerele și butoanele.
- Opriți aparatul de la întrerupătorul general amplasat pe partea din spate (dacă acesta există) și scoateți ștecherul din priză:
  - dacă se constată defecțiuni.
  - dacă intenționați să nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată de timp.
  - Înainte de a curăța aparatul.
- Trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu utilizați aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul propriu-zis rezultă a fi deteriorate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniul pentru a evita orice pericol.
- Nu modificați și nu interveniți în niciun fel asupra aparatului sau asupra cablului de alimentare.
- Toate reparațiile trebuie să fie efectuate de un centru de asistență autorizat Philips, pentru a evita orice fel de pericol.
- Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii cu vîrstă mai mică de 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacitate fizice, psihice sau senzoriale reduse ori cu experiență și/sau competențe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii, decât dacă aceștia au vîrstă mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul, accesorile și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vîrstă sub 8 ani.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în râșnița de cafea.
- Aveți grijă atunci când distribuiți apă fierbinți și atunci când aparatul clătește sistemul. Înainte de distribuire, jeturi mici de apă pot ieși din distribuitorul de apă fierbinți. Așteptați până la finalul ciclului de distribuire, înainte de a începe să utilizați aparatul.

# Atenție

## Generalități

- Acest aparat este conceput numai pentru utilizarea casnică normală. Nu este conceput pentru utilizarea în medii cum ar fi zona bucătăriei pentru personalul din magazine, birouri, ferme și alte medii de lucru.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă. Mențineți-l în poziție verticală, inclusiv în timpul transportului.
- Nu așezați aparatul pe o plită sau direct lângă un cuptor fierbinte, un încălzitor sau o sursă asemănătoare de căldură.
- Introduceți numai boabe de cafea prăjite în compartimentul pentru cafea boabe. Introducerea de cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea neprăjite, precum și orice alte substanțe în compartimentul pentru cafea boabe pot cauza deteriorarea aparatului.
- Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau cu arome.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a introduce sau de a îndepărta orice componentă. Suprafețele de încălzire prezintă căldură reziduală după utilizare.
- Nu umpleți niciodată rezervorul de apă cu apă caldă, fierbinte sau carbogazoasă, deoarece acestea ar putea deteriora rezervorul de apă și aparatul.
- Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive, cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul. Este suficientă o cârpă moale, umezită în apă.
- Realizați periodic detartrarea aparatului. Aparatul va indica momentul în care este necesară efectuarea detartrării. Dacă nu se efectuează această operație, aparatul va înceta să mai funcționeze corect. În acest caz, repararea nu este acoperită de garanție.
- Nu țineți aparatul la temperaturi sub 0°C/32°F. Apa rămasă în sistemul de încălzire poate îngheța și poate produce deteriorarea aparatului.
- Nu lăsați apă în rezervor când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată de timp. Apa poate suferi contaminații. Folosiți apă curată de fiecare dată când utilizați aparatul.
- Nu utilizați niciodată accesoriu sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips AVENT. Dacă folosiți asemenea accesoriu sau piese, garanția dvs. își va pierde valabilitatea.
- Curățarea și întreținerea în mod regulat prelungesc durata de viață a aparatului și asigură calitate și gust optim pe cafeaua dvs.
- Aparatul este expus continuu la umezeală, cafea și calcar. De aceea este foarte important să curățați și întrețineți în mod regulat aparatul în modul descris în manualul utilizatorului și prezentat pe site-ul web. Dacă nu efectuați aceste proceduri de curățare și întreținere, aparatul va înceta, la un moment dat, să funcționeze. În acest caz, repararea nu este acoperită de garanție.
- Nu curățați unitatea de infuzare în mașina de spălat vase și nu utilizați lichid de spălare sau agenți de curățare pentru a o curăța. Acest lucru poate cauza defectarea unității de infuzare și poate avea un efect negativ asupra gustului cafelei.
- Nu uscați unitatea de infuzare cu o cârpă, pentru a evita acumularea fibrelor în interiorul acesteia.
- Nu ingerați niciodată soluția distribuită în cursul procesului de detartrare.
- Introduceți numai cafea pre-măcinată în compartimentul pentru cafea pre-măcinată. Alte substanțe și obiecte pot cauza deteriorarea severă a aparatului. În acest caz, repararea nu este acoperită de garanție.
- Este interzisă introducerea aparatului într-un dulap în timpul utilizării.

# Aparate cu gură de scurgere ajustabilă și tub de lapte

## Avertisment

- Pentru a evita producerea arsurilor, rețineți faptul că distribuirea de abur sau apă fierbinte poate fi precedată și urmată de jeturi mici de apă fierbinte sau de aburi.
- Nu atingeți sau deschideți niciodată ușa cappuccinatore-ului intern în timp ce se distribuie băuturile, deoarece este posibil ca acesta să fie foarte fierbinte.
- Nu atingeți niciodată partea metalică a tubului de lapte în timpul sau imediat după efectuarea unui program de curățare al cappuccinatore-ului intern, deoarece este posibil ca acesta să fie foarte fierbinte. Lăsați-l să se răcească.
- Nu ingerăți niciodată soluția distribuită în cursul procedurii lunare de curățare a circuitului de lapte.

## Atenție

- Din motive de igienă, asigurați-vă că suprafața exterioară a gurii de scurgere ajustabile și a tubului de lapte este curată.
- Asigurați-vă că tubul de lapte este conectat la cappuccinatore înapoi de a selecta o băutură pe bază de lapte.
- Nu introduceți niciun alt lichid în afara de apă (pentru curățare) sau lapte în recipientul pentru lapte.
- După prepararea băuturilor pe bază de lapte, gura de scurgere ajustabilă distribuie automat o cantitate mică de aburi pentru a curăța cappuccinatore-ul intern.
- Atenție, gura de scurgere ajustabilă și partea metalică a tubului de lapte pot fi fierbinți dacă aparatul a fost utilizat recent.
- Aveți grijă atunci când deschideți ușa cappuccinatore-ului intern, deoarece gura de scurgere ajustabilă poate distribui o cantitate mică de aburi pentru a curăța cappuccinatore-ul intern.
- Dacă ușa cappuccinatore-ului intern este prea greu de închis, verificați dacă acesta este introdus corect. Urmați instrucțiunile din manualul utilizatorului. Nu apăsați cappuccinatore-ul intern prea departe pe gura de scurgere atunci când îl montați. În caz contrar, cappuccinatore-ul intern nu va funcționa corect, deoarece nu va putea absorbi lapte.
- Partea metalică a tubului de lapte poate să fie fierbinte. Pentru a evita arsurile, așezați întotdeauna tubul de lapte în recipientul HygieSteam înapoi de a porni programul de curățare al cappuccinatore-ului intern.
- Nu spălați cappuccinatore-ul intern în mașina de spălat vase.

# Aparate cu conexiune Wi-Fi

## Atenție

- Înainte de a utiliza cafetiera de la distanță, asigurați-vă că mediul aparatului este sigur. În timpul utilizării de la distanță, aparatul va efectua și ciclul de clătire automată.

# Filtru de apă AquaClean

Citiți cu atenție aceste informații importante înapoi de a utiliza filtrul de apă AquaClean și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

## Avertisment

- Filtrul de apă AquaClean este conceput numai pentru utilizare cu apă de la robinet, tratată în stațiile municipale (care este controlată în permanență și poate fi băută în siguranță în conformitate cu reglementările legale) și cu apă de la furnizorii privați, care a fost aprobată ca fiind sigură pentru băut. Dacă primiți instrucțiuni de la autorități pentru a fierbe apa din rețea, apa filtrată trebuie, de asemenea, fiartă. Când instrucțiunea de a fierbe apa nu mai este în vigoare, trebuie curățat întregul aparat de cafea și trebuie introdus un cartuș nou.
- Curățați regulat rezervorul de apă.
- Pentru anumite grupuri de persoane (de exemplu: persoane cu sisteme imunitare slabite și bebeluși) se recomandă, în general, umplerea rezervorului de apă cu apă purificată sau cu apă fiartă de la robinet, chiar și atunci când filtrul de apă AquaClean este instalat.
- Din motive de igienă, materialul filtrului de apă AquaClean este supus unui tratament special cu argint. O cantitate mică de argint, care este inofensivă pentru sănătate, poate ajunge în apă filtrată. Acest lucru este în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru apă potabilă.
- Dacă suferiți de afecțiuni ale rinichilor, dacă sunteți un pacient supus la dializă și/sau urmați o dietă fără sodiu, vă rugăm să rețineți că, în timpul procesul de filtrare, conținutul de sodiu poate fi mărit ușor. Vă sfătuim să consultați medicul înainte de a utiliza apă filtrată.
- Atunci când detartrați aparatul de cafea, îndepărtați întotdeauna filtrul de apă AquaClean din rezervorul de apă. Apoi curățați bine întregul rezervor de apă și înlocuiți filtrul de apă AquaClean.
- Philips nu își asumă nicio responsabilitate și nicio răspundere dacă recomandările de mai sus pentru utilizarea și înlocuirea filtrului de apă AquaClean nu sunt respectate.

## Atenție

- Depozitați filtrul de apă AquaClean într-un loc uscat și răcoros, în ambalajul original, închis.
- Deoarece apă este un produs alimentar, apa din rezervor trebuie să fie utilizată în 1-2 zile.
- Dacă nu ați utilizat aparatul de cafea pentru o perioadă prelungită (de exemplu: o vacanță, o perioadă mai mare de 3 luni de la instalare) sau atunci când este necesar un filtru nou, efectuați procedura descrisă în „Activarea filtrului de apă AquaClean (5 min.)” din manualul de utilizare.

## Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

## Reciclarea



- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer (2012/19/UE).
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

## Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) sau consultați certificatul de garanție separat.

# Informacion i rëndësishëm sigurie

Kjo makinë është e pajisur me funksione sigurie. Megjithatë, lexoni dhe ndiqni udhëzimet e sigurisë me kujdes dhe përdoreni makinën vetëm siç pëershkruehet në këto udhëzime, për të shbangur lëndimet dhe dëmtimet aksidentale për shkak të përdorimit papërshtatshëm të makinës. Mbajeni këtë broshurë sigurie për referencë në të ardhmen.

## Paralajmërim

### Të përgjithshme

- Kontrolloni nëse tensioni i treguar në makinë korrespondon me tensionin elektrik lokal përpara se ta lidhni pajisjen.
- Lidheni makinën me një prizë të tokëzuar.
- Mos e lini kordonin elektrik të varet në skajin e tavolinës apo banakut dhe mos e lejoni atë të prekë në sipërfaqe të nxehta.
- Për të shbangur goditjen elektrike, mos e zhysni asnëjherë makinën, spinën ose kordonin elektrik në ujë apo në ndonjë lëng tjetër.
- Mos derdhni lëngje në bashkuesin e kordonit elektrik.
- Për të shbangur rrezikun e djegieve, mbajini pjesët e trupit larg nga spërkat e ujit të nxeh të prodhuar nga makina.
- Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Përdorni mbajtëset dhe dorezat.
- Fikeni makinën me çelësin kryesor që ndodhet në pjesën e pasme (nëse ka) dhe hiqeni spinën nga priza:
  - nëse ndodh ndonjë keqfunkcionim.
  - nëse nuk do ta përdorni makinën për një kohë të gjatë.
  - përpara se ta pastroni makinën.
- Tërhiqeni nga spina, jo nga kordoni elektrik.
- Mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Mos e përdorni makinën nëse spina, kordoni elektrik apo vetë makina është e dëmtuar.
- Për të shbangur rrezikun në rastet kur kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga "Philips", nga një qendër shërbimi i autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm.
- Mos i bëni modifikime makinës apo kordonit së saj elektrik.
- Për të shbangur rrezikun, kryejini riparimet vetëm në një qendër shërbimi të autorizuar nga "Philips".
- Makina nuk duhet të përdoret nga fëmijët nën moshën 8 vjeçare.
- Kjo makinë mund të përdoret nga fëmijët 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvoje e njohurish, nëse mbikëqyrjen apo udhëzohen për përdorimin e sigurt të makinës dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët nëse ata janë nën 8 vjeç dhe të pamlikëqyrur.
- Mbajeni makinën, aksesorët dhe kordonin e saj larg fëmijëve nën 8 vjeç.
- Fëmijët duhet të mbikëqyrjen për t'u siguruar që të mos luajnë me makinën.
- Mos i fusni asnëjherë gishtat apo objekte të tjera në bluesin e kafesë.
- Bëni kujdes kur nxirri ujin e nxeh të dhe kur makina shpëlan sistemin. Përpara nxjerrjes, nga gryka e ujit të nxeh të mund të dalin spërka të vogla uji. Prisni deri në fund të ciklit të nxjerrjes përpara se të filloni ta përdorni makinën.

# Kujdes

## Të përgjithshme

- Kjo makinë synohet vetëm për përdorim normal në shtëpi. Ajo nuk synohet të përdoret në mjetëse të tilla si kuzhinat e personelit të dyqaneve, zyrave, fermave apo në mjetëse të tjera pune.
- Vendosni makinën gjithmonë në sipërfaqe të sheshta dhe të qëndrueshme. Mbajeni atë në pozicion vertikal edhe gjatë transportit
- Mos e vendosni makinën në një pllakë të nxeh të apo direkt pranë një furre të nxeh të, ngrohësi ose burimeve të njashme nxehësie.
- Vendosni vetëm kokrra të pjakura kafeje në enën e kokrrave të kafesë. Vendosja e kafesë së bluar, kafes së gatshme, kokrrave të papërpunuara të kafesë ose e lëndëve të tjera në enën e kokrrave të kafesë mund të dëmtojë makinën.
- Mos përdorni kokrra kafeje të karamelizuara apo aromatike.
- Lëreni makinën të ftohen përpëra se të fusni apo hiqni ndonjë pjesë. Sipërfaqet e nxehjes mund ta ruajnë nxehësinë e mbetur pas përdorimit.
- Mos e mbushni asnijëherë depozitën e ujit me ujë të ngrohtë, të nxeh të apo me gaz, pasi kjo mund ta dëmtojë depozitën e ujit dhe makinën.
- Asnjëherë mos përdorni sfungjerë pastrimi, agjentë pastrimi gjerrys ose lëngje agresive të tilla si benzina apo acetoni për të pastruar makinën. Përdorni thjesht një leckë të njomur me ujë.
- Pastrojeni rregullisht makinën nga çmërsi. Makina tregon se kur nevojitet pastrimi i çmërsit. Nëse nuk e pastroni, makina juaj nuk do të funksionojë siç duhet. Në këtë rast, riparimi nuk mbulohet nga garancia.
- Mos e mbani makinën në temperaturë nën 0°C/32°F. Uji i mbetur në sistemin e nxehjes mund të ngrijë dhe të shkaktojë dëme.
- Mos lini ujë në depozitën e ujit nëse nuk do ta përdorni makinën për një periudhë të gjatë kohore. Uji mund të kontaminohet. Përdorni ujë të pastër sa herë që e përdorni makinën.
- Asnjëherë mos përdorni aksesorë ose pjesë nga prodhues të tjerë ose që "Philips" nuk i rekomandon në mënyrë të posaçme. Nëse përdorni aksesorë ose pjesë të tilla, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullt rrit jetëgjatësinë e makinës suaj dhe siguron cilësi dhe shije optimale të kafesë suaj.
- Makina ekspozohet vazhdimesh ndaj lagështirës, kafesë dhe çmërsit. Si rrjedhojë, është shumë e rëndësishme ta pastroni dhe mirëmbani rregullisht makinën, siç përshtruhet në manualin e përdorimit dhe siç tregohet në faqen e internetit. Nëse nuk i kryeni procedurat e pastrimit dhe mirëmbajtjes, eventualisht makina juaj mund të ndalojë së funksionuari. Në këtë rast, riparimi nuk mbulohet nga garancia.
- Mos e pastroni grupin e përgatitjes së kafesë në enëlarëse dhe mos përdorni detergjent enësh të lëngshëm apo solucion pastrimi për ta pastruar atë. Kjo mund të shkaktojë keqfunkcionimin e grupit të përgatitjes së kafesë dhe mund të ketë një efekt negativ në shijen e saj.
- Mos e thani grupin e përgatitjes së kafesë me leckë për të parandaluar grumbullim e fibrave brenda grupit të përgatitjes së kafesë.
- Mos e pini asnijëherë tretësirën e nxjerrë gjatë procesit të pastrimit të çmërsit.
- Vendosni vetëm kafe të bluar në folenë e kafesë së bluar paraprakisht. Substanca dhe objekte të tjera mund t'i shkaktojnë makinës dëmtime të rënda. Në këtë rast, riparimi nuk mbulohet nga garancia.
- Makina nuk duhet të vendoset në dollap gjatë përdorimit.

# Makina me gryka të rregullueshme dhe tub për qumështin

## Paralajmërim

- Për të shmangur rrezikun e djegieve, kini parasysh se nxjerrja e avullit ose ujit të nxehtë mund të paraprihet dhe të pasohet nga spërka të vogla uji të nxehtë ose avulli.
- Mos e prekni ose hapni asnijëherë derën e shtojcës së brendshme për kapuçino gjatë nxjerrjes së pijeve, pasi mund të nxehet shumë.
- Mos e prekni asnijëherë pjesën metalike të tubit të qumëshit gjatë kryerjes së një prej programeve të pastrimit apo menjëherë pas saj, për shtojcën e brendshme për kapuçino, pasi mund të nxehet shumë. Fillimi i lëreni atë të ftohet.
- Mos e pini asnijëherë tretësirën e nxjerrë gjatë procedurës mujore të pastrimit të qarkut të qumëshit.

## Kujdes

- Për arsy higjenike, sigurohuni që sipërfaqja e jashtme e grykës së rregullueshme dhe tubit të qumëshit tjetë e pastër.
- Sigurohuni që tubi i qumëshit tjetë i lidhur me shtojcën për kapuçino përpara se të zgjidhni një pije me bazë qumëshi.
- Mos hidhni lëngje tjetra në enën e qumëshit përvèç ujit (për pastrim) ose qumëshit.
- Pas përgatitjes së pijeve me bazë qumëshi, gryka e rregullueshme nxjerr automatikisht një sasi të vogël avulli për të pastruar shtojcën e brendshme për kapuçino.
- Bëni kujdes, pasi gryka e rregullueshme dhe pjesa metalike e tubit të qumëshit mund tjetë tjetë nxehta nëse makina është përdorur së fundmi.
- Kini kujdes kur hapni derën e shtojcës së brendshme për kapuçino, pasi gryka e rregullueshme mund tjetë nxjerrë një sasi të vogël avulli për të pastruar shtojcën e brendshme për kapuçino.
- Nëse dera e shtojcës së brendshme për kapuçino mylllet me vështirësi, kontrolloni nëse shtoja e brendshme për kapuçino është futur siç duhet. Ndiqni udhëzimet në manualin e përdorimit. Kur ta fusni shtojcën e brendshme për kapuçino te gryka, mos e shtyni atë shumë larg. Në këtë rast, shtoja e brendshme për kapuçino nuk do të funksiononte siç duhet pasi nuk do të mund tjetë tithite qumësh.
- Pjesa metalike e tubit të qumëshit mund tjetë nxehet. Për të shmangur rrezikun e djegieve, vendoseni gjithmonë tubin e qumëshit në enën e "HygieSteam" para se të filloni programin e pastrimit për shtojcën e brendshme për kapuçino.
- Mos e pastroni shtojcën e brendshme për kapuçino në enëlarëse.

## Aparatet me lidhje Wi-Fi

## Kujdes

- Para se ta përdorni aparatin e kafesë në distancë, sigurohuni që mjesidi ku do të qëndrojë aparati tjetë i sigurt. Gjatë përdorimit në distancë, aparati do të kryejë gjithashtu ciklin automatik tjetë shpëlarjes.

## Filtr i ujit "AquaClean"

Lixojeni me kujdes këtë informacion tjetë rëndësishëm para se të përdorni filtrin e ujit "AquaClean" dheruanjeni atë për referencë në të ardhmen.

## Paralajmërim

- Filtri i ujit "AquaClean" është projektuar vetëm për përdorim me ujë rubineti të trajtuar nga bashkia (i cili kontrollohet vazhdimesh dhe është i sigurt për t'u pirë sipas rregulloreve ligjore) dhe me ujë nga furnizimet private, i cili është miratuar si i sigurt për t'u pirë. Nëse merret ndonjë udhëzim nga autoritetet se uji i rubinetit duhet të zihet, uji i filtruar duhet të zihet gjithashtu. Kur udhëzimi për të zierë ujin nuk është më i vlefshëm, e gjithë makina e kafesë duhet të pastrohet dhe duhet të futet një kapsulë e re.
- Pastro rregullishit depozitën e ujit.
- Për grupe të caktuara njerëzish (p.sh. njerëzit me sistem imunitar të dobët dhe foshnjat) zakonisht rekomandohet ta mbushin depozitën e ujit me ujë të pastër ose me ujë rubineti të zierë, edhe nëse filtri i ujit "AquaClean" është i instaluar.
- Për arsyе higjenike, materiali i filtrit të ujit "AquaClean" i nënshtronhet një trajtimi të veçantë me argjend. Një sasi e vogël argjendi, e cila është e padëmshme për shëndetin, mund të përfundojë në ujin e filtruar. Kjo është në përputhje me rekondimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për ujin e pijshëm.
- Nëse vuani nga sëmundje të veshkave, jeni pacient me dializë dhe/ose ndiqni një dietë të kufizuar në sodium, kini parasysh se gjatë procesit të filtrimit, përbajtja e sodiumit mund të rritet pak. Ju këshillojmë që të konsultoheni fillimisht me mjekun tuaj përparrë se të përdorni ujin e filtruar.
- Kur pastroni makinën e kafesë nga çmërsi, hiqeni gjithmonë filtrin e ujit "AquaClean" nga depozita e ujit. Më pas, pastroni mirë të gjithë depozitën e ujit dhe ndërroni filtrin e ujit "AquaClean".
- "Philips" nuk pranon asnjë përgjegjësi ose detyrim nëse nuk ndiqen rekondimet e mësipërme për përdorimin dhe ndërrimin e filtrit të ujit "AquaClean".

## Kujdes

- Ruani filtrat zëvendësues të ujit "AquaClean" në një vend të freskët dhe të thatë në paketimin e tyre origjinal e të myllur.
- Duke qenë se uji është ushqim, uji në depozitë duhet të konsumohet brenda 1-2 ditëve.
- Nëse nuk e keni përdorur makinën tuaj të kafesë pér një periudhë të gjatë (p.sh. një festë, një periudhe mbi 3 muaj nga instalimi ose kur kërkohet një filtër i ri), kryeni procedurën e që përshkruhet te "Aktivizimi i filtrit të ujit "AquaClean" (5 min.)" në manualin e përdorimit.

## Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo makinë është në përputhje me të gjitha standartet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

## Riciklimi



- Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/EU).
- Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

## Garancia dhe mbështetja

Nëse keni nevojë për informacion ose mbështetje, vizitoni [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ose lexoni fletëpalosjen e veçantë të garancisë.

# Pomembne varnostne informacije

Aparat je opremljen z varnostnimi funkcijami. Vseeno preberite in natančno upoštevajte varnostna navodila in aparat uporabljajte samo v skladu s temi navodili, da preprečite poškodbe ali škodo zaradi nepravilne uporabe. To varnostno knjižico shranite za prihodnjo uporabo.

## Opozorilo

### Splošno

- Preden aparatu priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat priključite v ozemljeno stensko vtičnico.
- Napajalni kabel naj ne visi čez rob mize ali delovne površine in ne sme priti v stik z vročimi površinami.
- Zaradi preprečevanja električnega udara aparata, vtičača ali napajalnega kabla nikoli ne potapljaljte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Na priključek napajalnega kabla ne zlivajte tekočin.
- Zaradi preprečevanja opeklin se izogibajte curkom vroče vode, ki jih ustvari aparatu.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje in gumbe.
- V naslednjih primerih z morebitnim stikalom na hrbtni strani izklopite aparatu in vtičač napajalnega kabla izvlecite iz vtiča:
  - v primeru okvare;
  - če aparata dalj časa ne boste uporabljali;
  - pred čiščenjem aparata.
- Ne vlecite napajalnega kabla, temveč primite vtičač in ga povlecite.
- Vtičač napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtičač napajalnega kabla, napajalni kabel ali sam aparatu.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezeno usposobljeno osebje, da se izognete nevarnosti.
- Aparata in njegovega napajalnega kabla ne spreminjaite na kakršen koli način.
- Popravila naj izvede samo Philipsov pooblaščeni servisni center, da se izognete nevarnosti.
- Aparata naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 8 let,
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so prejеле navodila za varno uporabo aparata in se zavedajo morebitne nevarnosti.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Aparat, dodatno opremo zanj in kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
- V kavni mlinček nikoli ne vtičajte prstov ali drugih predmetov.
- Bodite previdni, ko aparat toči vročo vodo in ko izpira sistem. Pred začetkom točenja lahko iz dulca za vročo vodo brizgne nekaj manjših curkov vode. Počakajte, da se konča cikel točenja, preden začnete uporabljati aparat.

## Pozor

### Splošno

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Namenjen ni uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, obratih ali v drugih delovnih okoljih.
- Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino. Biti mora v pokončnem položaju, tudi med transportom.
- Aparat ne postavljajte na grelno ploščo ali ob vročo pečico, grelnik ali podoben topotni vir.
- V posodi za zrna uporabljajte samo pražena kavna zrna. Če vanjo vstavite mleto kavo, kavo instant, surova kavna zrna ali katero koli drugo snov, lahko s tem poškodujete aparat.
- Ne uporabljajte karameliziranih kavnih zrn ali takih z dodanim okusom.
- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov naj se aparat ohladi. Grelne površine so lahko vroče tudi po uporabi.
- V zbiralnik za vodo ne nalivajte tople, vroče ali mineralne vode, ker lahko s tem poškodujete zbiralnik za vodo in aparat.
- Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton. Uporabite mehko krpo, ki jo navlažite z vodo.
- Iz aparata redno odstranjujte vodni kamen. Aparat vas bo opozoril, ko bo iz njega treba odstraniti vodni kamen. Če tega ne storite, aparat ne bo več deloval pravilno. Za morebitna popravila v tem primeru garancija ne velja.
- Aparata ne hranite pri temperaturi pod 0 °C. Preostala voda v grelnem sistemu lahko zamrzne in povzroči poškodbe.
- Če aparata ne boste uporabljali dalj časa, v zbiralniku za vodo ne puščajte vode. Postane lahko namreč onesnažena. Pri vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev oziroma delov, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Če uporabite take nastavke ali dele, je garancija neveljavna.
- Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem podaljšate življenjsko dobo aparata ter zagotovite optimalno kakovost in okus kave.
- Aparat je stalno izpostavljen vlagi, kavi in vodnemu kamnu. Zato je pomembno, da ga redno čistite in vzdržujete, kot je opisano v uporabniškem priročniku in prikazano na spletnem mestu. Če teh postopkov čiščenja in vzdrževanja ne izvajate redno, bo aparat sčasoma morda prenehal delovati. Za morebitna popravila v tem primeru garancija ne velja.
- Kuhalnega sklopa ne pomivajte v pomivalnem stroju in ga ne čistite s čistilom za posodo ali čistilnim sredstvom. To lahko povzroči okvaro kuhalnega sklopa in lahko negativno vpliva na okus kave.
- Kuhalnega sklopa ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.
- Raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, iztočene med postopkom odstranjevanja kamna, ne pijte.
- V predel za mleto kavo vstavite samo mleto kavo. Druge snovi in predmeti lahko resno poškodujejo aparat. Za morebitna popravila v tem primeru garancija ne velja.
- Ko aparata ne uporabljate, ne sme biti v omari.

### Aparati s prilagodljivim dulcem in cevjo za mleko

#### Opozorilo

- Zaradi preprečevanja opekliv upoštevajte, da bo aparat pred točenjem pare ali vroče vode in po njem morda izpuščal manjše curke vroče vode ali pare.
- Med točenjem napitkov se nikoli ne dotikajte vratc vgrajene enote za pripravo kapučina in jih ne odpirajte, ker se lahko zelo segrejejo.

- Med delovanjem čistilnih programov za vgrajeno enoto za pripravo kapučina in takoj po njih se nikoli ne dotikajte kovinskega dela cevi za mleko, ker se lahko zelo segreje. Počakajte, da se ohladi.
- Nikoli ne pijte raztopine, iztočene med mesečnim postopkom čiščenja mlečnega krogotoka.

## Opozorilo

- Iz higienskih razlogov poskrbite, da bo zunanja površina prilagodljivega dulca in cevi za mleko čista.
- Poskrbite, da bo cev za mleko priključena na enoto za pripravo kapučina, preden izberete mlečni napitek.
- V posodo za mleko ne dajajte nobene tekočine, razen vode (za čiščenje) ali mleka.
- Prilagodljivi dulec po pripravi mlečnih napitkov samodejno iztoči majhno količino pare za čiščenje vgrajene enote za pripravo kapučina.
- Pazite: prilagodljivi dulec in kovinski del cevi za mleko bosta morda vroča, če je bil aparat pred nedavnim uporabljen.
- Pri odpiranju vratc vgrajene enote za pripravo kapučina bodite previdni, ker lahko prilagodljivi dulec iztoči majhno količino pare za čiščenje vgrajene enote za pripravo kapučina.
- Če je vratca vgrajene enote za pripravo kapučina težko zapreti, preverite ali je enota pravilno vstavljena. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku. Vgrajene enote za pripravo kapučina pri vstavljanju ne potisnite predaleč na dulec. Vgrajena enota za pripravo kapučina v tem primeru ne bo delovala pravilno, saj ne bo mogla sesati mleka.
- Kovinski del cevi za mleko se lahko segreje. Cev za mleko pred začetkom čistilnega programa za vgrajeno enoto za pripravo kapučina vedno postavite v posodo HygieSteam, da preprečite nevarnost opeklin.
- Vgrajene enote za pripravo kapučina ne pomivajte v pomivalnem stroju.

## Aparati s povezavo Wi-Fi

## Pozor

- Pred upravljanjem aparata za kavo na daljavo se prepričajte, da je okolje aparata varno. Aparat bo med oddaljenim delovanjem izvedel tudi cikel samodejnega izpiranja.

## Vodni filter AquaClean

Pred uporabo vodnega filtra AquaClean skrbno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejo uporabo.

## Opozorilo

- Vodni filter AquaClean je namenjen za uporabo s komunalno obdelano vodo iz pipe (ki je pod stalnim nadzorom in je v skladu s pravnimi predpisi neoporečna) in z vodo iz zasebne oskrbe, ki je bila potrjena kot varna za pitje. Če lokalne oblasti izdajo navodilo, da je treba komunalno vodo prekuhavati, je treba prekuhavati tudi filtrirano vodo. Ko to navodilo ne velja več, očistite celotni kavni aparat in vstavite nov vložek.
- Redno čistite zbiralnik za vodo.
- Za določene skupine (npr. osebe z oslabljenim imunskim sistemom in majhne otroke) na splošno priporočamo, da zbiralnik za vodo napolnite s filtrirano ali prekuhanou vodo iz pipe, tudi če je nameščen vodni filter AquaClean.
- Iz higienskih razlogov material v vodnem filtru AquaClean posebej obdelamo s srebrom. V filtrirano vodo lahko tako pride manjša količina srebra, ki ni škodljiva zdravju. To je skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) glede pitne vode.

- Če imate ledvično obolenje, hodite na dializo in/ali imate dieto z omejenim vnosom natrija, upoštevajte, da se lahko med filtriranjem vsebnost natrija rahlo poveča. Priporočamo, da se pred uporabo filtrirane vode posvetujete z zdravnikom.
- Ko iz kavnega aparata odstranjujete vodni kamen, iz zbiralnika za vodo zmeraj odstranite vodni filter AquaClean. Nato temeljito očistite celoten zbiralnik za vodo in zamenjajte vodni filter AquaClean.
- Philips ne prevzema nikakršnih obveznosti ali odgovornosti, če ne upoštevate zgoraj navedenih priporočil za uporabo in zamenjavo vodnega filtra AquaClean.

## Opozorilo

- Nadomestni vodni filter AquaClean v zaprti originalni embalaži hranite na hladnem in suhem mestu.
- Ker je voda živilo, morate vodo v zbiralniku za vodo porabiti najpozneje v dveh dneh.
- Če kavnega aparata dlje časa niste uporabljali (na primer med dopustom, več kot tri mesece od namestitve ali ko je potrebna zamenjava filtra), uporabite postopek, opisan v poglavju »Aktiviranje vodnega filtra AquaClean (5 min.)« uporabniškega priročnika.

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetskim poljem.

## Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zvreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

## Garancija in podpora

Če potrebuje informacije ali podporo, obiščite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ali preberite ločen garancijski list.

# Dôležité bezpečnostné informácie

Toto zariadenie je vybavené bezpečnostnými funkciami. Bez ohľadu na to si však pozorne prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny a zariadenie používajte len podľa týchto pokynov, aby ste predišli poraneniu alebo poškodeniu z dôvodu nesprávneho použitia zariadenia. Túto bezpečnostnú brožúru uchovajte na neskoršie použitie.

## Varovanie

### Všeobecné informácie

- Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v sieti.
- Zariadenie pripojte do uzemnej zásuvky.
- Nedovolte, aby sieťový kábel prevísal cez okraj stola alebo pracovnej dosky a zabráňte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom, zariadenie, sieťovú zástrčku ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.
- Na zástrčku napájacieho kábla konektora nelejte kvapaliny.
- Žiadnu časťou tela sa nepribližujte k prúdu horúcej vody vychádzajúcej zo zariadenia, aby ste predišli riziku popálenia.
- Nedotýkajte sa horúcich plôch. Používajte rukoväte a ovládacie prvky.
- Zariadenie vypnite hlavným vypínačom, ktorý sa nachádza v zadnej časti (ak je súčasťou zariadenia), a zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky:
  - v prípade poruchy.
  - ak zariadenie nebude dlhý čas používať.
  - pred čistením zariadenia.
- Čahajte za zástrčku, nie za napájaci kábel.
- Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená sieťová zástrčka, napájaci kábel alebo samotné zariadenie.
- Poškodený napájaci kábel smie vymeniť len personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Zariadenie ani jeho napájaci kábel žiadnym spôsobom neupravujte.
- Opravy smie vykonať len servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips, aby sa predišlo riziku.
- Zariadenie nesmú používať deti mladšie než 8 rokov.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Deti staršie ako 8 rokov smú čistiť a vykonávať údržbu tohto zariadenia len pod dozorom.
- Zariadenie, príslušenstvo a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Do mlynčeka na kávu nikdy nestrukajte prsty ani iné predmety.
- Pri dávkovaní horúcej vody a pri preplachovaní systému zariadenia postupujte opatrne. Pred dávkovaním môže z výpustu na dávkovanie horúcej vody vytiečť malé množstvo vody. Pred použitím zariadenia počkajte, kým sa neskončí dávkovací cyklus.

# Výstraha

## Všeobecné informácie

- Toto zariadenie je určené len na bežné používanie v domácnosti. Nie je určené na používanie v prostrediah, ako sú kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach, farmách či inom pracovnom prostredí.
- Zariadenie vždy umiestnite na rovný a stabilný povrch. Aj počas prepravy ho postavte do zvislej polohy.
- Zariadenie nestavajte na ohrevnú platňu alebo priamo k horúcej rúre, kúreniu či podobnému zdroju tepla.
- Do násypky dopĺňajte len praženú zrnkovú kávu. Doplnenie mletej kávy, instantnej kávy, nepražených kávových zŕn alebo iných látok do násypky na kávu môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Nepoužívajte karamelizované alebo ochutnené kávové zrná.
- Pred vkladaním alebo odoberaním akýchkoľvek súčastí nechajte zariadenie vychladnúť. Povrch ohreviacích telies môže mať po použití stále zvyškové teplo.
- Zásobník na vodu nikdy neplňte teplou, horúcou ani perlivou vodou, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu zásobníka na vodu a zariadenia.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón. Použitie jednoducho mäkkú handričku navlhčenú vodou.
- V zariadení pravidelne odstraňujte vodný kameň. Zariadenie Vám signalizuje, kedy je odstraňovanie vodného kameňa potrebné. Ak to zanedbáte, zariadenie prestane správne fungovať. V takomto prípade sa na opravu nevzťahuje záruka.
- Zariadenie nevystavujte teplotám pod 0 °C/32 °F. Voda v systéme ohrevu môže zamrznúť a spôsobiť poškodenie.
- V prípade, že zariadenie nebude dlhodobo používať, nenechávajte vodu v zásobníku. Môže dôjsť k jej kontaminácii. Pri používaní zariadenia vždy používajte čerstvú vodu.
- Nikdy nepoužívajte žiadne príslušenstvo alebo súčasťky od iných výrobcov, ani príslušenstvo, ktoré výslovne neodporúča spoločnosť Philips. Ak budete takéto príslušenstvo alebo súčasťky používať, vaša záruka bude neplatná.
- Pravidelné čistenie a údržba predlžuje životnosť zariadenia a zabezpečuje optimálnu kvalitu a chut' kávy.
- Zariadenie je neustále vystavené pôsobeniu vlhkosti, kávy a vodného kameňa. Preto je veľmi dôležité vykonávať pravidelné čistenie a údržbu zariadenia podľa popisu v návode na používanie a zobrazenia na webovej stránke. V prípade, že tieto postupy čistenia a údržby nebudeš vykonávať, Vaše zariadenie napokon môže prestať fungovať. V takomto prípade sa na opravu nevzťahuje záruka.
- Varnú jednotku nečistite v umývačke riadu a na jej čistenie nepoužívajte tekutý prostriedok na riad ani iný čistiaci prostriedok. Mohlo by to spôsobiť poškodenie varnej jednotky a negatívne ovplyvniť chut' kávy.
- Varnú jednotku nevysúšajte handričkou, aby sa vlákna z nej nenahromadili vnútri varnej jednotky.
- Nikdy nepite roztok vypúštaný počas procesu odstraňovania vodného kameňa.
- Do priestoru na predmletú kávu pridávajte len predmletú kávu. Ostatné látky a predmety môžu spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. V takomto prípade sa na opravu nevzťahuje záruka.
- Pri používaní sa zariadenie nesmie nachádzať v skrinke.

# Zariadenia s nastaviteľným výpustom a trubicou na mlieko

## Varovanie

- Dávajte pozor na horúcu vodu, ktorá môže v malých množstvach striekať zo zariadenia pred a po dávkovaní pary a horúcej vody, aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia.
- Nikdy sa nedotýkajte dvierok vnútorného speňovača mlieka počas dávkowania nápojov ani ich neotvárajte, pretože môžu byť veľmi horúce.
- Nikdy sa nedotýkajte kovovej časti trubice na mlieko počas alebo hneď po vykonaní niektorého z čistiacich programov vnútorného speňovača mlieka, pretože môžе byť veľmi horúca. Najskôr nechajte ochladíť.
- Nikdy nepite roztok, ktorý sa vypúšťa počas mesačného čistenia okruhu mlieka.

## Výstraha

- Z hygienických dôvodov zaistite, aby bol vonkajší povrch nastaviteľného výpustu a trubice na mlieko čistý.
- Pred výberom mliečneho nápoja sa presvedčte, či je trubica na mlieko spojená so speňovačom mlieka.
- Okrem vody (pri čistení) alebo mlieka nelejte do zásobníka na mlieko žiadne iné kvapaliny.
- Po príprave mliečnych nápojov nastaviteľný výpust automaticky vypustí menšie množstvo pary na prečistenie vnútorného speňovača mlieka.
- Dávajte pozor, pretože nastaviteľný výpust a kovová časť trubice na mlieko môžu byť horúce, ak sa zariadenie nedávno používalo.
- Pri otváraní dvierok vnútorného speňovača mlieka budete opatrní, pretože nastaviteľný výpust môžе vypustiť menšie množstvo pary na prečistenie vnútorného speňovača mlieka.
- Ak sa dvierka vnútorného speňovača mlieka ľahko zatvárajú, skontrolujte, či je vnútorný speňovač mlieka správne vložený. Postupujte podľa pokynov v návode na používanie. Vnútorný speňovač mlieka pri vkladaní nezatláčajte príliš ďaleko na výpust. V takomto prípade by vnútorný speňovač mlieka nemusel správne fungovať a nedokázal by nasávať mlieko.
- Kovová časť trubice na mlieko môže byť horúca. Aby ste sa vyhli nebezpečiu popálenia, pred spustením programu čistenia vnútorného speňovača mlieka vždy vložte trubicu na mlieko do nádoby HygieSteam.
- Vnútorný speňovač mlieka neumývajte v umývačke na riad.

# Zariadenia s Wi-Fi pripojením

## Výstraha

- Pred ovládaním kávovaru na diaľku sa uistite, že prostredie zariadenia je bezpečné. Počas ovládania na diaľku bude zariadenie vykonávať aj automatický cyklus preplachovania.

## Vodný filter AquaClean

Pred použitím vodného filtra AquaClean si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

## Varovanie

- Vodný filter AquaClean je určený iba na používanie s komunálne upravenou vodou z vodovodu (ktorá sa neustále kontroluje a je bezpečná na pitie podľa právnych predpisov) a s vodou zo súkromných zdrojov, ktoré boli schválené ako bezpečné na pitie. Ak dostanete od orgánov pokyn na to, že komunálnu vodu treba prevárať, prevárať bude treba aj filtrovanú vodu. Po skončení účinnosti tohto pokynu o preváraní vody treba celý kávovar vyčistiť a vložiť novú kazetu.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu.
- Pre určité skupiny ľudí (napr. ľudí s oslabeným imunitným systémom a deti) sa všeobecne odporúča naplniť zásobník na vodu vyčistenou vodou alebo prevarenou vodou z vodovodu, a to aj v prípade, že je nainštalovaný vodný filter AquaClean.
- Z hygienických dôvodov je materiál vodného filtra AquaClean podrobnený špeciálnej úprave pomocou striebra. Vo filtrovanej vode sa môže objaviť malé množstvo striebra, ktoré nie je zdraviu škodlivé. Je to v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúcimi sa pitnej vody.
- Ak trpíte ochorením obličiek, ste pacientom na dialýze alebo ak držíte diétu so zníženým obsahom sodíka, upozorňujeme, že počas filtračného procesu môže dôjsť k miernemu zvýšeniu obsahu sodíka. Pred použitím filtrovanej vody odporúčame konzultáciu s lekárom.
- Počas odstraňovania vodného kameňa z kávovaru vždy vyberajte vodný filter AquaClean zo zásobníka na vodu. Potom celý zásobník na vodu dôkladne vyčistite a vymeňte vodný filter AquaClean.
- Spoločnosť Philips neprijíma žiadnu zodpovednosť v prípade, ak sa nedodržiavajú nasledujúce odporúčania na používanie a výmenu kazety vodného filtra AquaClean.

## Výstraha

- Náhradný vodný filter AquaClean skladujte na chladnom a suchom mieste v jeho pôvodnom uzavretom obale.
- Keďže sa voda považuje za potravinu, vodu v zásobníku na vodu treba spotrebovať do 1 až 2 dní.
- Ak ste kávovar dlhšiu dobu nepoužívali (napríklad počas dovolenky, viac ako 3 mesiace od inštalačie alebo ak treba vymeniť filter), postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie v časti „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.

## Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

## Recyklácia



- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) alebo si preštudujte informácie v priloženom záručnom liste.

# Važne bezbednosne informacije

Ovaj aparat je opremljen bezbednosnim funkcijama. Ipak, pročitajte i pažljivo pratite bezbednosna uputstva, te koristite aparat isključivo kako je opisano u ovim uputstvima da biste izbegli slučajnu povredu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem aparata. Sačuvajte ovu brošuru o bezbednosti za buduće upotrebe.

## Upozorenje

### Opšte

- Pre nego što priključite uredaj na zidnu utičnicu, proverite da li napon uredaja koji je naznačen na aparatu odgovara lokalnom mrežnom naponu.
- Priključite aparat u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine, kao ni da dodiruje vrele površine.
- Da biste izbegli opasnost od strujnog udara, nikad nemojte da potapate aparat, utikač ili kabl za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte da sipate tečnosti na priključak kabla za napajanje.
- Da biste izbegli opasnost od opeketina, držite delove tela dalje od mlazova vrele vode koje proizvodi aparat.
- Nemojte da dodirujete vrele površine. Koristite drške i dugmad.
- Isključite aparat pomoću glavnog prekidača koji se nalazi sa njegove zadnje strane (ako postoji) i izvucite utikač iz zidne utičnice:
  - ukoliko dode do kvara;
  - ako ne planirate da koristite aparat duže vreme.
  - pre čišćenja aparata.
- Povlačite utikač, ne kabl za napajanje.
- Nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama.
- Nemojte da koristite aparat ukoliko je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Nemojte da vršite nikakve izmene na aparatu niti na njegovom kablu za napajanje.
- Popravke može da obavlja samo ovlašćeni Philips servisni centar kako bi se izbegle opasne situacije.
- Deca mlađa od 8 godina ne treba da koriste aparat.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili nedostatkom iskustva i znanja pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobili uputstvu za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat, prilog i kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlin za kafu.
- Budite oprezni prilikom ispuštanja vrele vode i kada aparat ispira sistem. Pre ispuštanja, mali mlazevi vode mogu da izadu iz grlića za ispuštanje vrele vode. Sačekajte da se ciklus ispuštanja završi pre nego što počnete da koristite aparat.

# Oprez

## Opšte

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uobičajenu upotrebu u domaćinstvu. On nije predviđen da se koristi u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima.
- Uvek postavite aparat na ravnu i stabilnu podlogu. Držite ga u uspravnom položaju, čak i tokom transporta.
- Nemojte da stavljate aparat na grejnu ploču ili neposredno pored vrele pećnice, grejača ili sličnog izvora toplote.
- U posudu za kafu u zrnu stavljajte samo pržena zrna kafe. Stavljanje mlevene kafe, instant kafe, sirovih zrna kafe ili drugih supstanci u posudu za kafu u zrnu može oštetići aparat.
- Nemojte koristiti karamelizovana ili aromatizovana zrna kafe.
- Pustite da se aparat ohladi pre nego što umeđete ili uklonite bilo koje delove. Grejne površine mogu da zadrže zaostalu toplotu nakon upotrebe.
- Nikada nemojte da napunite rezervoar za vodu toploim, vrelom ili gaziranom vodom zato što to može da ošteti rezervoar i aparat.
- Nikada nemojte da koristite sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton za čišćenje aparata. Jednostavno koristite meku krpnu natopljenu vodom.
- Redovno uklanjajte kamenac iz aparata. Aparat pokazuje kada je potrebno ukloniti kamenac. Ukoliko to ne učinite, aparat će prestati da radi ispravno. U tom slučaju, popravka nije obuhvaćena garancijom.
- Nemojte da držite aparat na temperaturi ispod 0° C/32 °F. Preostala voda u sistemu za grejanje može da se zamrzne i dovede do oštećenja.
- Nemojte da ostavljate vodu u rezervoaru kada ne nameravate da koristite aparat duže vreme. Voda može da se zagradi. Prilikom svake upotrebe aparata koristite svežu vodu.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača, kao ni one koje kompanija Philips nije izričito preporučila. Ako budete koristili takve dodatke ili delove, vaša garancija će prestati da važi.
- Redovno čišćenje i održavanje produžava vek trajanja aparata i osigurava optimalan kvalitet i ukus vaše kafe.
- Aparat je konstantno izložen vlazi, kafi i kamencu. Zato je veoma važno da aparat redovno čistite i održavate u skladu sa uputstvima u korisničkom priručniku i na web stranici. Ako ne budete obavljali postupke čišćenja i održavanja, aparat može da prestane da radi. U tom slučaju popravka nije obuhvaćena garancijom.
- Nemojte da perete blok za kuvanje u mašini za pranje sudova niti da koristite tečnost za pranje sudova ili druga sredstva za čišćenje da biste ga očistili. Ovo može da izazove kvar na bokalu za kuvanje i negativno utiče na ukus kafe.
- Nemojte da sušite blok za kuvanje krpom kako se vlakna krpe ne bi sakupljala unutar njega.
- Nikad nemojte da pijete rastvor koji se ispusti tokom postupka uklanjanja kamenca.
- U deljak za prethodno samlevenu kafu stavljajte isključivo prethodno samlevenu kafu. Ostale supstance i predmeti mogu ozbiljno da oštete aparat. U tom slučaju, popravka nije obuhvaćena garancijom.
- Aparat se ne smije stavljati u ormarić tokom upotrebe.

## Aparati sa podesivim grlićem i cevi za mleko

### Upozorenje

- Da biste izbegli opasnost od opeketina, imajte u vidu da mali mlazevi vrele vode ili pare mogu da prethode ili uslede nakon ispuštanja pare ili vrele vode.

- Nikada nemojte da dodirujete ili da otvarate vrata unutrašnjeg cappuccinatore-a tokom ispuštanja napitaka, jer može da bude veoma vruć.
- Nikada nemojte da dirate metalni deo cevi za mleko tokom i odmah nakon vršenja jednog od programa čišćenja za unutrašnji cappuccinatore, jer može da bude veoma vruć. Ostavite ga da se prvo ohladi.
- Nemojte da pijete rastvor koji je ispušten tokom postupka mesečnog čišćenja kruga kretanja mleka.

## Oprez

- Iz higijenskih razloga, proverite da li je spoljašnja površina podesivog grlića i cevi za mleko čista.
- Pre nego što izaberete napitak na bazi mleka, uverite se da je cev za mleko povezana na cappuccinatore.
- U posudu za mleko nemojte stavljati nijednu drugu tečnost osim vode (za čišćenje) ili mleka.
- Nakon kuvanja napitaka od mleka, podesivi grlić automatski ispušta malu količinu pare da bi očistio unutrašnji cappuccinatore.
- Budite oprezni: podesivi grlići i metalni deo cevi za mleko su možda vrući ako je aparat skoro korišćen.
- Budite oprezni kada otvarate unutrašnja vrata cappuccinatore-a, jer podesivi grlić može da ispusti malu količinu pare da bi očistio unutrašnji cappuccinatore.
- Ukoliko je teško zatvoriti unutrašnja vrata cappuccinatore-a, proverite da li je unutrašnji cappuccinatore ispravno ubačen. Pratite uputstva iz korisničkog priručnika. Kada ubacujete unutrašnji cappuccinatore, nemojte previše da ga gurnete na grlić. U ovom slučaju, unutrašnji cappuccinatore ne bi radio ispravno jer ne bi mogao da usisa mleko.
- Metalni deo cevi za mleko može da postane vruć. Da biste izbegli opasnost od opeketina, obavezno stavite cev za mleko u HygieSteam posudu pre nego što započnete program čišćenja unutrašnjeg cappuccinatore-a.
- Nemojte da perete unutrašnji cappuccinatore u mašini za sudove.

## Aparati sa Wi-Fi vezom

## Oprez

- Pre nego što daljinski upravljate aparatom za kafu, uverite se da je okruženje u kome je postavljen bezbedno. Aparat će obaviti i ciklus automatskog ispiranja tokom rada na daljinu.

## Filter za vodu AquaClean

Pre upotrebe filtera za vodu AquaClean pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

## Upozorenje

- Filter za vodu AquaClean predviđen je samo za upotrebu sa komunalno tretiranom vodom sa česme (koja se stalno kontroliše i bezbedna je za piće u skladu sa zakonskim propisima) i sa vodom iz privatnih izvora koji su potvrdeni kao bezbedni za piće. Ako primite uputstvo od organa vlasti da komunalna voda mora da se prokuva, filtrirana voda takođe mora da se prokuva. Kada uputstvo za prokuvanjem više ne bude na snazi, celi aparat za kafu mora da se očisti i da se stavi nova patrona.
- Redovno čistite rezervoar za vodu.
- Za određene grupe ljudi (npr. osobe sa oslabljenim imunim sistemima i bebe) uopšteno se preporučuje punjenje rezervoara za vodu prečišćenom vodom ili prokuvanom vodom sa česme, čak i kada je instaliran AquaClean filter za vodu.

- Iz higijenskih razloga materijal filtera za vodu AquaClean predmet je posebnog tretiranja srebrom. Mala količina srebra, koja nije štetna po zdravlje, može da dospe u filtriranu vodu. To je u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) u vezi sa vodom za piće.
- Ako patite od bolesti bubrega, primate dijalizu i/ili se pridržavate ishrane sa ograničenim unosom natrijuma, treba da imate na umu da tokom procesa filtracije može doći do blagog povećanja sadržaja natrijuma. Preporučujemo da se posavetujete sa svojim lekarom pre upotrebe filtrirane vode.
- Kada uklanjate kamenac iz aparata za kafu, uvek uklonite filter za vodu AquaClean iz rezervoara za vodu. Zatim temeljno očistite celi rezervoar za vodu i zamenite filter za vodu AquaClean.
- Kompanija Philips ne snosi nikakvu odgovornost za korišćenje i zamenu filtera za vodu AquaClean u slučaju nepridržavanja prethodno navedenih preporuka.

## Oprez

- Rezervni filter za vodu AquaClean čuvajte na hladnom i suvom mestu u originalnoj, neotvorenoj ambalaži.
- Budući da voda spada u namirnice, voda u rezervoaru za vodu mora da se potroši u roku od 1 do 2 dana.
- Ako niste koristili aparat za kafu duže vreme (npr. tokom praznika, perioda preko 3 meseca od postavljanja ili kada je potreban novi filter), obavite proceduru opisanu u poglavlju „Aktivacija filtera za vodu AquaClean (5 min.)“ u korisničkom priručniku.

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat je usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetskim poljima.

## Reciklaza



- Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

## Garancija i podrška

Ukoliko su vam potrebne informacije ili podrška, posetite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ili pročitajte posebni garantijski list.

# Tärkeitä turvallisuustietoja

Tässä laitteessa on turvatoimintoja. Lue ja noudata turvallisuusohjeita huolellisesti ja käytä laitetta ainoastaan näissä ohjeissa neuvotulla tavalla, jotta voit välttää koneen virheellisestä käytöstä johtuvat loukkaantumiset ja viat. Säilytä tämä turvallisuuslehtinen myöhempää käyttöä varten.

## Varoitus

### Yleistä

- Tarkista, että laitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä sähköiskuvaaran vältämiseksi koskaan upota laitetta, pistoketta tai virtajohtoa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä kaada nestettä virtajohtoliittään.
- Pidä palovammojen vältämiseksi kehon osat poissa laitteen tuottamien kuumien vesisuihkujen tieltä.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Sammuta laite laitteen takana olevalla päakytkimellä (jos laitteessa on sellainen) ja irrota pistoke pistorasiasta:
  - jos tapahtuu toimintahäiriö
  - jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan
  - ennen laitteen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohdosta.
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, virtajohto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Älä muuta millään tavoin laitetta tai virtajohtoa.
- Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite, sen lisävarusteet ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.
- Ole varovainen, kun annosteleet kuumaa vettä ja kun laite huuhtelee järjestelmää. Ennen annostelua kuumavesisuittimesta voi suihkuta pieniä määriä vettä. Odota, että annostelujakso päättyy, ennen kuin aloitat laitteen käytön.

# Varoitus

## General

- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi myymälöiden, toimistojen, maatalojen tai muiden työympäristöjen henkilökuntaruoaloissa.
- Aseta laite viileälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pidä laite pystyasennossa myös kuljetuksen aikana.
- Älä sijoita laitetta lämpölevylle tai kuuman uunin, patterin tai vastaan lämmönlähteentä viereen.
- Lisää kahvipapusäiliöön vain paahdettuja kahvipapuja. Kahvisäiliöön lisätty jauhettu kahvi, pikakahvi, raa'at kahvipavut ja mitkä tahansa muut aineet voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä sokeroituja tai maustettuja kahvipapuja.
- Anna laitteen jäähdytä, ennen kuin asennat tai poistat mitään laitteen osia. Lämmitysvastukset voivat olla kuumia käytön jälkeen.
- Älä kaada vesisäiliöön lämmintä tai kuumaa vettä tai kivennäisvettä, sillä ne saattavat vaurioittaa vesisäiliötä ja laitetta.
- Älä puhdista laitetta naarmuttavilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai -välaineilla (kuten bensiinillä tai asetonilla). Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Poista kalkki laitteesta säännöllisesti. Laite ilmoittaa, milloin kalkinpoisto on tarpeellista. Jos ohjeita ei noudateta, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Siinä tapauksessa takuu ei kata korjausta.
- Älä säilytä laitetta alle 0 °C:een lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmään jäenty vesiputki voi jäädä ja aiheuttaa vaurioita.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilantua. Käytä puhdasta vettä aina, kun käytät laitetta.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Säännöllinen puhdistus ja ylläpito pidentää laitteen käyttöikää ja takaavat kahvin optimaalisen laadun ja maun.
- Laite altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia laitteen säännöllisestä puhdistuksesta ja ylläpidosta käyttöoppaan ja sivustossa kuvatulla tavalla. Jos et suorita näitä puhdistus- ja ylläpitotoimenpiteitä, laita saattaa lakata toimimasta. Siinä tapauksessa takuu ei kata korjausta.
- Älä puhdista kahviyksikköä astianpesukoneessa. Älä myöskään käytä astianpesuainetta tai puhdistusainetta yksikön puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön kahviyksikössä ja heikentää kahvin makua.
- Älä kuivaa kahviyksikköä liinalla, jotta yksikköön ei kerry kuituja.
- Älä koskaan juo kalkinpoiston aikana annosteltua liuosta.
- Lisää esijauhetun kahvin säiliöön vain esijauhettua kahvia. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa laitteelle vakavia vahinkoja. Siinä tapauksessa takuu ei kata korjausta.
- Laitetta ei saa laittaa kaappiin, kun se on käytössä.

## Laitteet, joissa on säädettävä suutin ja maitoputki

### Varoitus

- Huomaa palovammojen välttämiseksi, että laitteesta voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja tai höyryä ennen höyryntai kuuman vedien annostelua ja sen jälkeen.
- Älä koskaan kosketa tai avaa sisäisen cappuccinatoren luukkua juomien annostelun aikana, sillä se voi olla hyvin kuumaa.

- Älä koskaan kosketa maitoputken metalliosaa sisäisen cappuccinatoren puhdistusohjelman suorittamisen aikana tai väliittömästi sen jälkeen, sillä se voi olla hyvin kuuma. Anna sen jäähtyä ensin.
- Älä koskaan juo maitojärjestelmän kuukausittaisen puhdistuksen aikana annosteltua liuosta.

## Varoitus

- Varmista hygieniayistä, että säädettävän suuttimen ja maitoputken ulkopinta on puhdas.
- Varmista ennen maitoa käyttävän juoman valitsemista, että maitoputki on liitetty sisäiseen cappuccinatoreen.
- Älä kaada maitosäiliöön muita nesteitä kuin vettä (puhdistamista varten) tai maitoa.
- Maitoa käyttävien juomien valmistuksen jälkeen säädettävä suutin annostelee automaattisesti pienen määrän höyryä sisäisen cappuccinatoren puhdistamista varten.
- Ole varovainen, sillä säädettävä suutin ja maitoputken metalliosa voivat olla kuumia, jos laitetta on käytetty hiljattain.
- Ole varovainen, kun avaat sisäisen cappuccinatoren luukun, sillä säädettävä suutin voi annostella pienen määrän höyryä sisäisen cappuccinatoren puhdistamista varten.
- Jos sisäisen cappuccinatoren luukku on vaikea sulkea, varmista, että sisäinen cappuccinatore on asetettu paikalleen oikein. Toimi käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Älä paina sisäistä cappuccinatorea liian pitkälle suuttimeen, kun asennat sen. Tällöin sisäinen cappuccinatore ei toimi oikein, sillä se ei pysty imemään maitoa.
- Maitoputken metalliosa voi olla kuuma. Aseta maitoputki palovammojen välttämiseksi aina HygieSteam-säiliöön, ennen kuin käynnistät sisäisen cappuccinatoren puhdistusohjelman.
- Älä puhdista sisäistä cappuccinatorea astianpesukoneessa.

## Wi-Fi-yhteydellä varustetut laitteet

## Varoitus

- Ennen kuin käytät kahvinkeitintä etänä, varmista, että laitteen ympäristö on turvallinen. Laite suorittaa automaattisen huuhtelun myös etäkäytön aikana.

## AquaClean-vesisuodatin

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen AquaClean-vesisuodattimen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

## Varoitus

- AquaClean-vesisuodatin on suunniteltu käytettäväksi vain kunnallisesti käsitellyn vesijohtoveden (jota valvotaan jatkuvasti paikallisten määräysten mukaan ja jota on turvallista juoda) ja yksityisistä lähteistä peräisin olevien, juomakelpoisiksi todettujen vesien kanssa. Jos kunnallinen vesi on viranomaisten mukaan keittävä, myös suodatettu vesi on keittävä. Kun veden keittämistä koskeva määräys ei enää ole voimassa, koko kahvinkeitin on puhdistettava ja siihen on asennettava uusi patruuna.
- Puhdista vesisäiliö säännöllisesti.
- Joidenkin ihmisyryhmien (esimerkiksi ihmisten, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, ja vauvojen) tapauksessa suositellaan vesisäiliön täyttämistä puhdistetulla vedellä tai keitettyllä vesijohtovedellä, vaikka AquaClean-vesisuodatin olisi asennettuna.

- Hygieniasyistä AquaClean-vesisuodattimen materiaali on erikoiskäsitetty hopealla. Suodatettuun veteen voi joutua pieni määärä hopeaa, joka on terveyden kannalta vaaratonta. Tämä vastaa Maailman terveysjärjestön (WHO) juomavettä koskevia suosituksia.
- Jos kärsit munuaistaudista, saat dialyysihoitoa ja/tai noudatat natriumia alentavaa ruokavaliota, huomaa, että veden natriumpitoisuus voi nousta hieman suodatusprosessin aikana. Kehotamme sinua neuvottelemaan lääkärin kanssa ennen suodatetun veden käyttöä.
- Kun suoritat kahvinkeitimen kalkinpoiston, poista aina AquaClean-vesisuodatin vesisäiliöstä. Puhdista sen jälkeen koko vesisäiliö ja vaihda AquaClean-vesisuodatin.
- Philips ei ota mitään vastuuta, jos edellä mainittuja AquaClean-vesisuodattimen käytöön ja vaihtoon liittyviä suosituksia ei noudateta.

## Varoitus

- Säilytä AquaClean-vaihtovesisuodatinta viileässä ja kuivassa paikassa sen alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa.
- Koska vesi on elintarvike, vesisäiliössä oleva vesi on käytettävä 1–2 päivän kuluessa.
- Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä pitkään aikaan (esimerkiksi jos olet ollut lomalla, asennuksesta on kulunut yli kolme kuukautta aikaa tai on asennettava uusi suodatin), suorita käyttöoppaan AquaClean-vesisuodattimen aktivointi (5 min) -kohdassa mainitut toimet.

## Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite noudattaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä koskevia standardeja ja säädöksiä.

## Kierrätyks



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierräystä ja hävittämistä koskevia säätöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille koituvia haittavaikutuksia.

## Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy osoitteessa [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) tai lue erillinen takuulehtinen.

# Viktig säkerhetsinformation

Den här apparaten är utrustad med olika säkerhetsfunktioner. Du bör trots detta ändå läsa och följa säkerhetsföreskrifterna noga och endast använda apparaten enligt dessa anvisningar för att undvika personskador eller andra skador till följd av felaktig användning av apparaten. Behåll häftet med säkerhetsinformation för framtida bruk.

## Varng

### Allmänt

- Innan du ansluter apparaten ska du kontrollera att nätspänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Koppla maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk och låt den inte heller komma i kontakt med heta ytor.
- Sänk aldrig ned apparaten, nätsladden eller stickkontakten i vatten eller annan vätska eftersom detta utgör en risk för elektriska stötar.
- Häll inte vätska på nätsladdens stickkontakt.
- För att förhindra brännskador ska du hålla dina kroppsdelar borta från varma vattenstrålar som produceras av apparaten.
- Rör aldrig vid varma ytor. Använd handtagen och knapparna.
- Stäng av apparaten med hjälp av huvudströmbrytaren (om sådan finns) som är placerad på apparatens baksida och dra ut stickkontakten ur vägguttaget:
  - om ett fel uppstår
  - om du inte ska använda apparaten under en längre tid
  - innan du rengör apparaten.
- Dra i stickkontakten – inte i nätsladden.
- Rör inte vid stickkontakten med fuktiga händer.
- Använd inte bryggaren om stickkontakten, nätsladden eller själva bryggaren är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Modifiera inte bryggaren eller nätsladden på något sätt.
- Reparationer får endast utföras av ett servicecenter som har auktoriseraats av Philips för att undvika faror.
- Bryggaren bör inte användas av barn under åtta år.
- Den här maskinen kan användas av barn som är över åtta år, personer med olika funktionshinder eller personer som inte har kunskap om hur maskinen används så länge det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de eventuella medförlada riskerna.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över åtta år och under tillsyn av vuxen.
- Se till att maskinen, dess tillbehör och dess nätsladd är placerade utan räckhåll för barn under åtta år.
- Låt inte barn leka med bryggaren.
- Stoppa aldrig in fingrar eller föremål i kaffekvarnen.
- Var försiktig när du pumpar ut varmvatten och när apparaten sköljer systemet. Före pumpningen kan små vattenstrålar rinna ut från varmvattenmunstycket. Vänta tills pumpningscykeln är klar innan du använder apparaten.

# Försiktighet

## General

- Den här bryggaren är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Den är inte avsedd för användning i miljöer som personalkök i verkstäder, på kontor eller i andra arbetsmiljöer.
- Bryggaren ska stå på en plan och stabil yta. Den måste alltid förvaras stående, även under transport.
- Ställ inte maskinen på en värmeplatta eller nära en ugn, värmeelement eller annan liknande värmekälla.
- Fyll enbart på rostade kaffebönor i bönbehållaren. Om du häller malet kaffe, snabbkaffe, råa kaffebönor eller andra substanser i bönbehållaren kan apparaten skadas.
- Använd inte karamelliserade eller smaksatta kaffebönor.
- Låt apparaten svalna innan du sätter i eller tar bort några delar. Uppvärmningsytorna förblir varma även efter användning.
- Fyll aldrig vattenbehållaren med varmt, hett eller kolsyrat vatten eftersom det kan orsaka skador på vattenbehållaren och bryggaren.
- Rengör aldrig bryggaren med skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton. Använd endast en mjuk trasa fuktad med vatten.
- Avkalka maskinen regelbundet. Maskinen indikerar när en avkalkning behöver genomföras. Om du inte avkalkar maskinen kan den sluta fungera korrekt. Om detta inträffar omfattas inte nödvändiga reparationer av garantin.
- Förvara inte apparaten i temperaturer under 0 °C. Vatten som blir kvar i uppvärmningssystemet kan frysa och orsaka skador.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om du inte ska använda apparaten under en längre tidsperiod. Vattnet kan bli förorenat. Fyll vattenbehållaren med nytt vatten varje gång du använder apparaten.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar upphör garantin att gälla.
- Regelbunden rengöring och underhåll förlänger apparatens livslängd och ger ett kaffe med optimal kvalitet och smak.
- Apparaten utsätts hela tiden för fukt, kaffe och kalkavlagringar. Det är därför viktigt att rengöra och underhålla apparaten regelbundet enligt beskrivningen i användarhandboken och så som visas på webbplatsen. Om du inte utför rengörings- och underhållsprocedurerna kan din apparat så småningom sluta fungera. Om detta inträffar omfattas inte nödvändiga reparationer av garantin.
- Rengör inte bryggruppen i diskmaskinen och använd inte diskmedel eller rengöringsmedel vid rengöringen. Det kan orsaka fel i bryggruppen och påverka kaffets smak på ett negativt sätt.
- Torka inte bryggruppen med en handduk eftersom det kan leda till att tygfibrer samlas i bryggruppen.
- Drick aldrig den lösning som pumpas ut ur apparaten under avalkningsprocessen.
- Häll enbart föрмаlet kaffe i behållaren för föрмаlet kaffe. Andra substanser eller föremål kan orsaka allvarliga skador på apparaten. Om detta inträffar omfattas inte nödvändiga reparationer av garantin.
- Apparaten ska inte stå i ett skåp när den används.

## Apparater med justerbart munstycke och mjölkrör

### Varning

- Tänk på att apparaten kan avge små vattenstrålar med ånga eller varmt vatten vid pumpning av ånga eller varmt vatten, vilket kan orsaka brännskador.
- Vidrör eller öppna inte luckan till den inbyggda cappuccinatoren när drycker tillverkas, eftersom den kan bli mycket varm.

- Vridrör aldrig metalldelen på mjölkörret under och efter körning av rengöringsprogram för den inbyggda cappuccinatoren, eftersom den kan bli mycket varm. Låt svalna först.
- Drick inte lösningen som töms ut under den månatliga rengöringscykeln för mjölkretsen.

## Varning

- Av hygieniska skäl ska du se till att utsidan av det justerbara munstycket och mjölkörret är ren.
- Kontrollera att mjölkörret är anslutet till cappuccinatoren innan du väljer en mjölkbaseras dryck.
- Häll inga andra typer av vätskor i mjölkbehållaren utöver vatten (för rengöring) eller mjölk.
- Efter bryggning av mjölkbaseras drycker släpper det justerbara munstycket automatiskt ut en liten mängd ånga som rengör den inbyggda cappuccinatoren.
- Tänk på att det justerbara munstycket och metalldelen på mjölkörret kan vara varma om apparaten nyligen har använts.
- Var försiktig när luckan till den inbyggda cappuccinatoren öppnas. Det justerbara munstycket kan släppa ut en liten mängd ånga som rengör den inbyggda cappuccinatoren.
- Om det är svårt att stänga luckan till den inbyggda cappuccinatoren kan du kontrollera om cappuccinatoren är isatt korrekt. Följ anvisningarna i användarhandboken. Tryck inte den inbyggda cappuccinatoren för långt mot munstycket när du sätter i den. Om det sker kan inte den inbyggda cappuccinatoren suga upp mjölk och fungera korrekt.
- Metalldelen på mjölkörret kan bli varm. För att förhindra brännskador ska mjölkörret alltid placeras i HygieSteam-hållaren innan rengöringsprogrammet för den inbyggda cappuccinatoren startas.
- Rengör inte den inbyggda cappuccinatoren i diskmaskin.

## Maskiner med Wi-Fi-anslutning

### Försiktighet

- Säkerställ att installationsplatsen är säker innan du fjärranvänder kaffemaskinen. Maskinen kör en automatisk sköljcykel under fjärranvändningen.

## Aquaclean-vattenfilter

Läs igenom den här viktiga informationen noggrant innan du använder AquaClean-vattenfiltret och spara den för framtida bruk.

## Varning

- AquaClean-vattenfiltret är enbart avsett att användas ihop med kommunalt vatten (som hela tiden kontrolleras och är säkert att dricka enligt ansvariga myndigheter) och ihop med enskilt vatten som har godkänts som dricksvatten. Om myndigheterna meddelar att vattnet måste kokas ska även det filtrerade vattnet kokas. När vattnet enligt myndigheterna inte längre behöver kokas ska hela kaffebryggaren rengöras och en ny patron ska sättas i.
- Rengör vattentanken regelbundet.
- För vissa grupper av människor (t.ex. personer med nedsatt immunförsvar och bebisar) bör vattentanken generellt sett alltid fyllas med renat vatten eller kokt kranvattnet, även när AquaClean-vattenfiltret är installerat.
- Av hygieniska skäl har materialet i AquaClean-vattenfiltret specialbehandlats med silver. En liten mängd silver, som är ofarligt för hälsan, kan hamna i det filtrerade vattnet. Det här uppfyller Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för dricksvatten.

- Om du lider av en njursjukdom, genomgår dialysbehandlingar och/eller har ordinerats saltfattig kost bör du tänka på att saltmängden kan öka en aning under filtreringsprocessen. Vi rekommenderar att du rådfrågar en läkare före användning av filtrerat vatten.
- När du kalkar av kaffebryggaren ska du alltid ta bort AquaClean-vattenfiltret från vattenbehållaren. Rengör sedan hela vattenbehållaren grundligt och byt ut AquaClean-vattenfiltret.
- Philips avsäger sig allt ansvar om ovanstående rekommendationer om användning och byte av AquaClean-vattenfiltret inte följs.

## Varning!

- Förvara AquaClean-vattenfiltren i originalförpackningen på en sval och torr plats.
- Eftersom vatten betraktas som livsmedel ska vattnet i vattenbehållaren förbrukas inom 1–2 dagar.
- Om det var länge sedan du använde kaffebryggaren (exempelvis på grund av semester, om det har gått 3 månader sedan apparaten installerades eller om filtret behöver bytas) ska du utföra proceduren som beskrivs i avsnittet "Aktivera AquaClean-vattenfiltret (5 min.)" i användarhandboken.

## Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här maskinen uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering för elektromagnetiska fält.

## Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) eller läsa den separata garantiqbroschyren.

# Möhüm howpsuzlyk maglumaty

Bu gaýnadyjy howpsuzlyk funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan. Şeýle-de bolsa, howpsuzlyk gözükdirijilerini üns berip okaň we gaýnadyjynyň nädogrý ulanylmaý zerarly töötänleýin şikes ýa-da zeper ýetmeginiň öünü almak üçin gaýnadyjyny diňe şu gözükdirijilerde beýan edilişi ýaly ulanyň. Şu howpsuzlyk kitapçasyny geljekde gollanmak üçin saklaň.

## Duýduryş

### Umumy

- Enjam toga dakmazdan ozal gaýnadyjyda görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamynyň güýjenmesine gabat gelýändigini barlaň.
- Gaýnadyjyny topraklama edilen diwar rozetkasyna birikdiriň.
- Elektrik kabeliniň enjamýň duran stolunyň ýa-da iş desgasynyň gyrasyndan sallanyp durmagyna ýol bermäň.
- Tok urmagynyň öünü almak üçin gaýnadyjyny, elektrik dürtgüjini ýa-da elektrik kabelini hiç haçan suwa ýa-da islendik başga suwuklyga çümdürmäň.
- Elektrik kabelini birikdirijiniň üstüne suwuklyklary guýmaň.
- Ýanyklaryň ýuze çykma howpuňy öünü almak üçin bedeniň böleklerini gaýnadyjydan çykýan gyzgyn suw çüwdürimlerindene uzakda saklaň.
- Gyzgyn ýüzlere degmäň. Tutawaçlardan we nurbatlardan peýdalanyň.
- Gaýnadyjynyň arka tarapyndaky elektrik geçirgiji (bar bolsa) bilen gaýnadyjyny öçürüň we elektrik dürtgüjini diwar rozetkasından aýryň:
  - näsazlyk ýuze çyksa.
  - gaýnadyjyny uzak wagtlap ulanmajak bolsaňyz.
  - gaýnadyjyny arassalamazdan ozal.
- Elektrik käbelinden däl-de, elektirk dürtgüjinden tutup çekiň.
- Elektrik dürtgüjini çygly elliňiz bilen ellemäň.
- elektrik dürtgüjine, elektrik kabeline ýa-da gaýnadyjynyň özüne zeper ýeten bolsa, gaýnadyjyny ulanmaň.
- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň öünü almak üçin onuň Philips tarapyndan, Philips ygyýarly tehniki hyzmat merkezi ýa-da şoňa meňzeş ygyýarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyny üpjün etmeli.
- Gaýnadyjyda ýa-da onuň elektrik kabeline hıllı üýtgeşiklik etmäň.
- Howpuň öünü almak üçin bejeriş işleriniň diňe Philips tarapyndan ygyýarlandyrylan tehniki hyzmat merkezlerinde geçirilmegini üpjün ediň
- Gaýnadyjyny 8 ýaşyndan kiçi çagalar ulanmaly däl.
- Gaýnadyjyny 8 ýaşyny doldurun we has uly ýaşlı çagalar, şeýle hem, eger gaýnadyjyny howpsuz görnüşde ulanmak boýunça gözegçilik edilýän ýa-da gözükдirme berlen bolsa we olar degişli howplara düşünyän bolsalar, onda fiziki, duýgurluk ýa-da zehin ukyplary peselen ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk adamlar ulanyp biler.
- Eger 8 ýaşy dolmadyk bolsa we gözegçilik astynda däl bolsa, çagalaryň enjamý arassalamagyna we onuň tehniki hyzmatyny amala aşyrmagyna rugsat bermek bolmaýar.
- Gaýnadyjyny, onuň esbaplaryny we tok şurunry 8 ýaşdan kiçi çagalaryň eli ýetmejek yerde saklaň.
- Çagalaryň gaýnadyjy bilen oýnamazlygyny üpjün etmek üçin olary gözegçilikde saklamaly.
- Kofe üweýiniň içine hiç haçan barmaklaryňzy ýa-da başga närseleri girizmäň.
- Gyzgyn suw guýanyňzda we gaýnadyjy ulgamy ýuwýan wagty seresap boluň. Guýmazdan ozal gyzgyn suw jüründiginden ownuk suw çüwdürimleri çykyp biler. Gaýnadyjyny ulanyp başlamazdan ozal guýuş döwresiniň tamamlanmagyna garaşyň.

# Seresap boluň

## Umumy

- Bu gaýnadyjy diňe öý hojalygynda adaty ulanylmaǵa niýetlenilýär. Ol dükanlaryň, ofisleriň, fermalaryň ýada beýleki iş ýérleriniň işgärlər aşhanasynda ulanylmaklyga niýetlenilmeyär.
- Gaýnadyjyny elmydama gury, tekiz we durnukly ýerde ýerleşdiriň. Şeýle hem, ony daşayán wagtypyz dik ýagdaýda saklaň.
- Gaýnadyjyny gyzgyn pejň üstünde ýa-da gyzgyn ojagyň, ýyladyjynyň ýa-da şoňa meňzeş ýýlylygyň çeşmesiniň edil ýanynda goýmaň.
- Däne guýgujyna diňe gowrulan kofe dänelerini guýuň. Kofe dänelerine niýetlenen guýguja üwelen kofe, çalt ereýän kofe, çig kofe däneleri ýa-da kofe dänelerinden başga islendik madda salynsa, gaýnadyja zeper ýetip biler.
- Karamelli ýa-da ysly kofe dänelerini utanmaň.
- Islendik bölegi dakmazdan ýa-da aýyrmadan ozal gaýnadyjynyň sowamagyna maý beriň. Ulanychsan soň ýyladış yüzlerinde galyndy ýýlylyk bolup biler.
- Suw gabyny hiç haçan ýýly, gyzgyn ýa-da köpürjikleyän suw bilen doldurmaň, sebäbi beýtmek suw gabyna we gaýnadyja zeper ýetirip biler.
- Gaýnadyjyny arassalamak üçin gazawlary, iýiji arassacylyk serişdelerini ýa-da benzin ýa-da aseton ýaly güýçli suwuklyklary utanmaň. Diňe suw bilen öllenen çygly matany ulanyň.
- Gaýnadyjyňzyň kesmegini wagtly-wagtynda aýryp duruň. Gaýnadyjy haçan kesmegi aýýrmalydygyny görkezýär. Muny ýerine ýetirmeseňiz, gaýnadyjyňz talabalaýyk işlemegini bes eder. Şeýle ýagdaýda bejeriş işleri size berlen kepilliğinä çägien girmeýär.
- Gaýnadyjyny 0 °C/32 °F gradusdan pes temperaturada saklamaň. Ýyladış ulgamynda galan suw doşup we zeper ýetmegine sebäp bolup biler.
- Gaýnadyjyny uzak wagtlap ulanmajak bolsaňyz, suw gabynda suw galдыrmaň. Suw hapalanyp bilýär. Gaýnadyjyňzy her gezek ulananyňzda täze suw ulanyň.
- Başga öndürüjiler tarapyndan öndürilen ýa-da Philips tarapyndan ýörite maslahat berilmeýän esbaplary ýa-da şaulary hiç haçan utanmaň. Şeýle esbaplary ýa-da şaulary ulansaňz, size berlen kepillik öz güýjünü ýitirýär.
- Wagtly-wagtyna arassalamak we abatlamaǵa gaýnadyjyňzyň hyzmat ömrüni uzaldýar we kofeňiziň ajaýp hilini hem-de tagamyny üpjün edýär.
- Gaýnadyjy yzygiderli ýagdaýda çyga, kofä we çökündilere sezewar bolýar. Şol sebäpli, gaýnadyjyny ulanyjy gollanmasında beýan edilişi we websaýtda görkezilişi ýaly wagtly-wagtynda arassalamak hem-de abatlamaǵ iňňän möhüm ähmiyete eýe bolup durýar. Şu arassacylyk we abatlaýys işlerini ýerine ýetirmeseňiz, ahyrynda gaýnadyjyňz işlemegini bütinley bes edip biler. Şeýle ýagdaýda bejeriş işleri size berlen kepilliğinä çägien girmeýär.
- Demleyiš toparyny gap-gaç ýuwujyda arassalamaň we ony arassalamak üçin gap-gaç ýuwujy suwuklykdan ýa-da arassacylyk serişdesinden peýdalanmaň. Beýtmek demleyiš toparyna zeper ýetmegine ýol açıp biler we kofeniň tagamyna ýaramaz tásır edip biler.
- Gaýnadyş toparynyň içinde süyümeliň üzüsmeginiň öňüni almak üçin, gaýnadyş toparyny mata bilen guratmaň.
- Kesmegi aýrylýan wagty guýulýan suwuklygy içmek bolmaýar.
- Üwelen kofe bölümine diňe üwelen kofe guýuň. Başga maddalar we närseler gaýnadyja agyr zyýan ýetirip biler. Şeýle ýagdaýda bejeriş işleri size berlen kepilliğinä çägien girmeýär.
- Gaýnadyjy ulanylýan wagty ony şkafyň içinde goýmaly däl.

# Sazlanylýan jüründikli we süýt guýyan turbajyklý gaýnadyjylar

## Duýduryş

- Ýanyk howpunyň öünü almak üçin guýmazdan ozal çykmagy mümkün bugdan ýada gyzgyn suwdan we guýlandan soň çykýan gyzgyn suwuň kiňi çüwdürimlerinden ýa-da bugdan ägä boluň.
- Içgiler guýulýan wagty içerki kapuçinatoryň gapagyna hiç haçan degmäň ýa-da ony açmaň, sebäbi ol iňňän gyzgyn bolup bilyär.
- Içerki kapuçinator üçin arassagylyk programmalarynyň biri ýerine ýetirilýän wagty ýerine ýetirileniniň yzysüre süýt guýyan turbajygyň metal bölegine hiç haçan degmäň, sebäbi ol iňňän gyzgyn bolup bilyär. Ilki onuň sowamagyna maý beriň.
- Süýt konturynyň aýlyk arassagylyk prosedurasynyň dowamynda guýulýan suwuklygy içmek bolmaýar.

## Seresap boluň

- Tämizligi üpjün etmek üçin sazlanýan jüründigiň we süýt guýyan turbajygyň daş ýüzünüň arassadygyna göz ýetiriň.
- Süýt esasly içgini saylamazdan ozal süýt guýyan turbajygyň kapuçinatora birkdirilendigine göz ýetiriň.
- Süýt gabyna suwdan (arassagylyk üçin) ýa-da süýtden başga hiç hili suwuklygy guýmaň.
- Süýt esasly içgiler demlenenden soň sazlanýan jüründik içerki kapuçinatory arassalamak üçin az mukdarda bugy awtomatik usulda goýberýär.
- Seresap boluň — eger gaýnadyjy glaýda ulanylan bolsa, sazlanýan jüründik we süýt guýyan turbajygyň metal bölegi gyzgyn bolup biler.
- Içerki kapuçinatoryň gapagyny açanyňzda ägä boluň, sazlanýan jüründik içerki kapuçinatory arassalamak üçin az mukdarda bugy goýberip biler.
- Içerki kapuçinatoryň gapagyny ýapmak juda kyn bolsa, içerki kapuçinatoryň dogry daklylyp-dakylmandygyny barlaň. Ulanıjy gollanmasyndaky gözükdirijileri berjaý ediň. Içerki kapuçinatory dkaanyňzda ony jüründigin gaty aňyrsyna čenli iteklemäň. eger ony gaty aňryk itekleseňiz, içerki kapuçinator dogry işlemez, sebäbi ol süýdi sorup bilmez.
- Süýt guýyan turbajygyň metal bölegi gyzgyn bolup bilyär. Ýanyk howpunyň öünü almak üçin içerki kapuçinatory arassalamak programmasyny başlatmazdan ozal elmydama süýt guýyan turbajygy HygieSteam gabyna ýerleşdiriň.
- Içerki kapuçinator gap-gaç ýuwujy maşynda arassalamaň.

## Wi-Fi birikmeli gaýnadyjylar

## Seresap boluň

- Kofe gaýnadyjyny uzakdan işletmezden ozal gaýnadyjynyň daş-töwereginiň howpsuzdygyna göz ýetiriň. Gaýnadyjy uzakdan işledilýän wagty awtomatik ýuwuş döwresini hem ýerine ýetirer.

## AquaClean suw filtri

AquaClean suw filtrini ullanmadan ozal şu maglumatlary üns bilen okaň hem-de geljekde gollanmak üçin olary saklaň.

## Duýduryş

- AquaClean suw filtri diňe şäheriň suw ulgamyndan gelýän (zygiderli gözegçilik edilýän we kanunçylyk düzgünnamalaryna laýyklykda içmäge ýaramyl) suw we içmäge ýaramlydyg tassyklanylan hususy üpjünçilerden alnan suw bilen işlemäge niyetlenilýär. Eger häkimiyet edaralary şäheriň suw ulgamyndan gelýän suwy gaýnatmalydyg barada gözükdirome berse, süzülen suwy hem gaýnatmaly. Suwy gaýnatmak barada görkezmäniň möhleti geçen bolsa, kofe gaýnadyjyny tutuşlygyna arassalamaly we täze kartrij dakmaly.
- Suw gabyny wagtly-wagtynda arassalaň.
- Adamlaryň bellı bir topary üçin (mysal üçin, immuniteti pes adamlar we bäbekler) hatda AquaClean suw filtry gurnalan hem bolsa, suw gabyny arassalanan suw ýa-da şäheriň suw ulgamyndan alnan hem-de gaýnadylan suw bilen doldurmak umuman maslahat berilýär.
- Tämizligi üpjün etmek için AquaClean suw filtriniň materialy kümüş bilen ýörite işlendi. Süzülen suwda kümüşiň azajyk mukdary bolup biler, onuň saglyga zyýany ýok. Bu Bütindünýä Saglygy Gorayış Guramasynyň (BSGG) agyz suwuna degişli maslahatlaryna gabat gelýär.
- Böwrek keselinden ejir çekýän bolsaňyz, dializ ulanýan hassa bolsaňyz we/ýa-da natriý çäklendirilen iýimit tertibine uýyan bolsaňyz, süzüş amalyňyň dowamında suwuň düzümindäki natriniň sähelce köpelmeginiň mümkindigini göz öňünde tutuň. Süzülen suwy ulanmazdan ozal lukmanyýyz bilen maslahatlaşsaňyz, gönwejáy bolar.
- Kofe gaýnadyjynyň kesmegini aýranyňzda elmydama AquaClean suw filtrini suw gabynadan aýryň. Soňra suw gabyny oňat edip arassalaň we AquaClean suw filtrini çalşyryň.
- AquaClean suw filtrini ulanmak we çalşyrmaq boýunça ýokarda berlen gözükdirijiler berjaý edilmese, Philips hiç hili jogapkärçilik ýa-da maddy borçnama kabul etmeýär.

## Seresap boluň

- Ätiýaçlyk AquaClean suw filtrlерini salkyn we gury ýerde öz hakyky, berk ýapylan gabynanda saklaň.
- Suw azykönümi bolup durýär, suw gabydaky suwy 1-2 günüň içinde ulanmaly.
- Kofe gaýnadyjynyň uzak wagtlap ulanmadık bolsaňyz (mysal üçin, baýramçylkda, gurnalanyndan soň 3 aýdan köp wagtlap ýa-da täze filtr gerek bolanynda), ulanyjy gollanmasynda "AquaClean suw filtrini işjeňleşdirmek (5 min.)" bölümünde beýan edilen prosedurany ýetiriň.

## Elektromagnit meýdançalar (EMF)

Bu gaýnadyjy elektromagnit meýdanlaryna sezewar bolmak bilen baglanyşykly hereket edýän ähli standartlara we düzgünnamalara laýyk gelýär.

## Gaytadan işleme



- Bu nyşan buönümi adaty hojalyk zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar (2012/19/EU).
- Öz ýurduňyzyň elektrikli we elektron önümleri aýratynlykda ýygnamak boýunça düzgünlerini berjaý ediň. Olary dogry zyňmaklyk daşky gurşaw we adam saglygy üçin ýaramaz netijeleriň ýuze çykmagynyň öňünü alýar.

## Kepillik we goldaw

Maglumat ýa-da goldaw gerek bolsa, [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) salgysyna giriň ýa-da aýratyn kepillik hatyny okaň.

# Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Αυτή η μηχανή διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ωστόσο, διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση της μηχανής. Φυλάξτε το φυλλάδιο ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.

## Προειδοποίηση

### Γενικά

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε αν η τάση που αναγράφεται στη μηχανή αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα με γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και μην το αφήνετε να ακουμπά σε καυτές επιφάνειες.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας, μην βυθίζετε ποτέ τη μηχανή, το φίς ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη ρίχνετε υγρά στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στο ζεστό νερό που εκτοξεύεται από τη μηχανή.
- Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές και διακόπτες.
- Απενεργοποιήστε τη μηχανή με τον κύριο διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος (αν υπάρχει) και αφαιρέστε το φίς από την πρίζα:
  - Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία.
  - Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Προτού καθαρίσετε τη μηχανή.
- Τραβήξτε το φίς και όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το φίς με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν το φίς, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η μηχανή έχουν υποστεί φθορά
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε μετατροπή στη μηχανή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Να αναθέτετε τις επισκευές μόνο σε κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips για να αποφεύγετε τον κίνδυνο.
- Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της μηχανής και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός κι εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Διατηρείτε τη μηχανή, τα εξαρτήματα και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ποτέ μην τοποθετείτε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στο μύλο του καφέ.
- Να είστε προσεκτικοί κατά την εκροή ζεστού νερού και όταν η μηχανή ξεπλένει το σύστημα. Πριν από την εκροή, ενδέχεται να εκτοξευτούν μικρές σταγόνες νερού από το στόμιο εκροής ζεστού νερού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος εκροής πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

# Προσοχή

## Γενικά

- Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, φάρμας ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Να τη διατηρείτε σε κάθετη θέση, και κατά τη μεταφορά
- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε θερμαινόμενη πλάκα ή απευθείας δίπλα σε ζεστό φουρνο, καλοριφέρ ή παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Τοποθετείτε μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων. Αν τοποθετήσετε αλεσμένο καφέ, στιγμιαίο καφέ, ωμούς κόκκους καφέ ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στη χοάνη κόκκων καφέ, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.
- Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή αρωματισμένους κόκκους καφέ.
- Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες μπορεί να συγκρατήσουν υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.
- Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό, καυτό ή ανθρακούχο νερό, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο νερού και τη μηχανή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της μηχανής. Απλά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι που έχετε υγράνει σε νερό.
- Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη μηχανή. Η μηχανή υποδεικνύει πότε απαιτείται αφαλάτωση. Αν παραλείψετε αυτήν τη διαδικασία, η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μην φυλάσσετε τη μηχανή σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C. Το νερό που απομένει στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκληθεί βλάβη.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού όταν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια αξεσουάρ ή εξαρτήματα, η εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
- Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση αυξάνουν τη διάρκεια ζωής της μηχανής σας και προσφέρουν τη βέλτιστη ποιότητα και γεύση του καφέ σας.
- Η μηχανή είναι διαρκώς εκτεθειμένη σε υγρασία, καφέ και άλατα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζετε και να συντηρείτε τακτικά τη μηχανή, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη και όπως υποδεικνύεται στη διαδικτυακή τοποθεσία. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης, στο τέλος η μηχανή σας θα σταματήσει να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μην καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής στο πλυντήριο πάτων και μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο καθαριστικό για να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της ομάδας παρασκευής και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη γεύση του καφέ.
- Μην στεγνώνετε την ομάδα παρασκευής με πανί, για να αποφύγετε τη συγκέντρωση ινών μέσα στην ομάδα παρασκευής.
- Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παράγεται κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.
- Τοποθετείτε μόνο προαλεσμένο καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ. Άλλες ουσίες και αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρότατη βλάβη στη μηχανή. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η μηχανή δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι κατά τη χρήση.

# Μηχανές με προσαρμόσιμο στόμιο και σωληνάκι γάλακτος

## Προειδοποίηση

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, λάβετε υπόψη ότι πριν ή μετά την εκροή ατμού ή ζεστού νερού μπορεί να εκτοξευτούν μικρές ποσότητες ζεστού νερού ή ατμού.
- Ποτέ μην αγγίζετε ή μην ανοίγετε το πορτάκι του εσωτερικού εξαρτήματος για αφρόγαλα κατά την εκροή ροφημάτων, καθώς η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ.
- Ποτέ μην αγγίζετε το μεταλλικό τμήμα του σωλήνα γάλακτος κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εκτέλεση ενός προγράμματος καθαρισμού του εσωτερικού εξαρτήματος για αφρόγαλα, καθώς η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ. Αφήστε το πρώτα να κρυώσει.
- Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παράγεται κατά τη διαδικασία μηνιαίου καθαρισμού του κυκλώματος γάλακτος.

## Προσοχή

- Για λόγους υγιεινής, να βεβαιώνεστε ότι η εξωτερική επιφάνεια του προσαρμόσιμου στομίου και σωλήνα γάλακτος είναι καθαρή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας γάλακτος είναι συνδεδεμένος στο εξάρτημα για αφρόγαλα πριν επιλέξετε ρόφημα με βάση το γάλα.
- Μην τοποθετείτε στο δοχείο γάλακτος άλλα υγρά εκτός από νερό (για καθαρισμό) ή γάλα.
- Μετά την παρασκευή ροφημάτων με γάλα, το προσαρμόσιμο στόμιο παράγει αυτόματα μια μικρή ποσότητα ατμού για τον καθαρισμό του εσωτερικού εξαρτήματος για αφρόγαλα.
- Να είστε προσεκτικοί, καθώς το προσαρμόσιμο στόμιο και το μεταλλικό τμήμα του σωλήνα γάλακτος μπορεί να καίνε, αν η μηχανή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε το πορτάκι του εσωτερικού εξαρτήματος για αφρόγαλα, καθώς από το προσαρμόσιμο στόμιο μπορεί να εξαχθεί μικρή ποσότητα ατμού για τον καθαρισμό του εσωτερικού εξαρτήματος για αφρόγαλα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το εσωτερικό εξάρτημα για αφρόγαλα, αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το πορτάκι του. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Μην πιέζετε υπερβολικά το εσωτερικό εξάρτημα για αφρόγαλα στο στόμιο όταν το τοποθετείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, το εσωτερικό εξάρτημα για αφρόγαλα δεν θα λειτουργεί σωστά, καθώς δεν θα μπορεί να αναρροφήσει γάλα.
- Η θερμοκρασία του μεταλλικού τμήματος του σωλήνα γάλακτος μπορεί να αυξηθεί. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, να τοποθετείτε πάντα τον σωλήνα γάλακτος στο δοχείο HygieSteam πριν από την έναρξη του προγράμματος καθαρισμού του εσωτερικού εξαρτήματος για αφρόγαλα.
- Μην πλένετε το εσωτερικό εξάρτημα για αφρόγαλα στο πλυντήριο πιάτων.

## Συσκευές με σύνδεση Wi-Fi

## Προσοχή

- Πριν από τον απομακρυσμένο χειρισμό της καφετιέρας, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον της συσκευής είναι ασφαλές. Η μηχανή θα εκτελέσει και τον αυτόματο κύκλο καθαρισμού κατά την απομακρυσμένη λειτουργία.

## Φίλτρο νερού AquaClean

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το φίλτρο νερού AquaClean και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

### Προειδοποίηση

- Το φίλτρο νερού AquaClean είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο με νερό βρύσης (που ελέγχεται διαρκώς και είναι πόσιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία) και με νερό από ιδιωτικές προμήθειες που έχει πιστοποιηθεί ότι είναι πόσιμο. Αν δοθεί από τις αρχές οδηγία ότι το νερό από το δημόσιο δίκτυο πρέπει να βράζεται, το φίλτραρισμένο νερό θα πρέπει επίσης να βράζεται. Όταν η οδηγία για το βράσιμο του νερού δεν ισχύει πλέον, τότε ολόκληρη η μηχανή καφέ θα πρέπει να καθαριστεί και να εισαχθεί καινούρια κασέτα.
- Καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού τακτικά.
- Για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. άτομα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα και βρέφη), συνιστάται κατά κανόνα να γεμίζετε το δοχείο νερού με φίλτραρισμένο νερό ή βρασμένο νερό βρύσης, ακόμα και όταν έχει εγκατασταθεί το φίλτρο AquaClean.
- Για λόγους υγιεινής, το υλικό του φίλτρου νερού AquaClean υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία με άργυρο. Μια μικρή ποσότητα αργύρου που είναι ακίνδυνη για την υγεία ενδέχεται να καταλήξει στο φίλτραρισμένο νερό. Αυτό γίνεται σε συμφωνία με τις συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφορικά με το πόσιμο νερό.
- Αν πάσχετε από νεφρική νόσο, κάνετε αιμοκάθαρση ή/και ακολουθείτε δίαιτα πτωχή σε νάτριο, έχετε υπόψη ότι κατά τη διαδικασία φίλτραρισματος, το περιεχόμενο σε νάτριο ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρώς. Συνιστούμε να απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το φίλτραρισμένο νερό.
- Όταν αφαιρείτε τα άλατα από τη μηχανή καφέ, αφαιρείτε πάντοτε το φίλτρο νερού AquaClean από το δοχείο νερού. Στη συνέχεια ξεπλύνετε σχολαστικά ολόκληρο το δοχείο νερού και αντικαταστήστε το φίλτρο νερού AquaClean.
- Η Philips δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω συστάσεις για τη χρήση και την αντικατάσταση του φίλτρου νερού AquaClean.

### Προσοχή

- Αποθηκεύτε το ανταλλακτικό φίλτρο νερού AquaClean σε δροσερό και ξηρό μέρος στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του.
- Επειδή το νερό είναι τρόφιμο, το νερό στο δοχείο νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 1 με 2 ημέρες.
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη μηχανή καφέ για μακρό χρονικό διάστημα (π.χ. σε περίπτωση διακοπών, για χρονική περίοδο άνω των 3 μηνών από την εγκατάσταση ή όταν απαιτείται καινούριο φίλτρο), εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Ενεργοποίηση του φίλτρου νερού AquaClean (5 λεπτά)» του εγχειριδίου χρήσης.

### Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη μηχανή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

## Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειαστείτε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της εγγύησης.

## Важна информация за безопасност

Машината е снабдена със защитни функции. Независимо от това внимателно прочетете и спазвайте инструкциите за безопасност и използвайте машината само по начина, описан в тези инструкции, за да избегнете случайно нараняване или повреди, причинени от неправилната ѝ употреба. Пазете това ръководство за безопасност за справка в бъдеще.

## Предупреждение

### Обща информация

- Преди да включите машината, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Включете машината в заземен контакт.
- Не оставяйте захранващия кабел да виси през ръба на маса или плот и да докосва горещи повърхности.
- За да избегнете опасността от токов удар, никога не потапяйте машината, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.
- Не изливайте течности върху съединителя на захранващия кабел.
- За да избегнете опасността от изгаряния, дръжте частите на тялото далече от горещи водни струи, произведени от машината.
- Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките и регулаторите.
- Изключете машината от главния превключвател, разположен от задната страна (ако е наличен), и извадете захранващия щепсел от контакта:
  - ако възникне повреда;
  - ако няма да използвате уреда за дълъг период от време;
  - преди да почистите машината.
- Изключвайте от контакта, като дърпате за захранващия щепсел, а не за захранващия кабел.
- Не докосвайте захранващия щепсел с мокри ръце.
- Не използвайте машината, ако захранващият щепсел, захранващият кабел или самата машина са повредени.
- С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервис или квалифициран техник.
- Не извършвайте модификации по машината или захранващия кабел.
- Давайте машината за ремонт само в оторизиран сервизен център на Philips, за да избегнете опасности.
- Машината не бива да се използва от деца под 8-годишна възраст.
- Тази машина може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на машината и ако разбират евентуалните опасности.
- Почистването и поддръжката от потребителя не може да се извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и са под надзор.
- Пазете машината, принадлежностите и кабела ѝ далече от достъпа на деца под 8-годишна възраст.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с машината.
- Никога не пъхайте пръсти или други предмети в кафемелачката.
- Внимавайте, когато пускате гореща вода и когато машината изплаква системата. Преди наливане на напитката от чучура за гореща вода може да излязат малки пръски вода. Изчакайте до края на цикъла на наливане, преди да започнете да използвате машината.

# Внимание

## Обща информация

- Тази машина е предназначена само за обикновени битови цели. Тя не е предназначена за използване на места, като кухни за персонала в магазини, офиси, ферми или други работни среди.
- Винаги поставяйте машината върху равна и стабилна повърхност. Дръжте я в изправено положение, включително и при транспортиране.
- Не поставяйте машината върху котлон или непосредствено до гореща готварска печка, отоплителен уред или друг подобен източник на топлина.
- Поставяйте само печено кафе на зърна в съда за зърна. Ако в него се постави мляно кафе, разтворимо кафе, сувово кафе на зърна или други продукти, това може да доведе до повреда на машината.
- Не използвайте карамелизиирани или ароматизирани зърна кафе.
- Оставете машината да се охлади, преди да поставяте или изваждате части от нея. Нагревателните повърхности може да задържат остатъчна топлина след употреба.
- Никога не пълнете резервоара за вода с топла, гореща или газирана вода, тъй като това може да доведе до повреда на резервоара за вода и машината.
- Никога не почиствайте машината с абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като например бензин или ацетон. Използвайте само мека кърпа, напоена с вода.
- Редовно премахвайте накипа от машината. Машината показва кога е необходимо да се премахне накипът. Ако не направите това, машината няма да работи изправно. Ремонтите в такива случаи не се покриват от гаранцията.
- Не дръжте машината на температури под 0 °C/32 °F. Останалата в нагревателя вода може да замръзне и да причини повреди.
- Не оставяйте вода в резервоара, когато няма да използвате машината продължително време. Водата може да се замърси. Наливайте прясна вода всеки път, когато използвате машината.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Редовното почистване и премахване на накипа удължава живота на вашата машина и гарантира оптимално качество и вкус на кафето ви.
- Машината се излага непрекъснато на влага, кафе и накип. Поради тази причина е изключително важно редовно да почиствате и поддържате машината, както е описано в потребителското ръководство и показано на уебсайта. Ако не извършвате тези процедури по почистване и поддръжка, машината може в крайна сметка да спре да работи. Ремонтите в такива случаи не се покриват от гаранцията.
- Не почиствайте блока за приготвяне в съдомиялна машина и не използвайте течен препарат за миене или почистващ препарат. Това може да доведе до неизправност на блока за приготвяне и да влоши вкуса на кафето.
- Не подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в него.
- Никога не пийте разтвора, който изтича при процеса на премахване на накип.
- Поставяйте само предварително смляно кафе в отделението за предварително смляно кафе. Други продукти и предмети може да причинят сериозна повреда на машината. Ремонтите в такива случаи не се покриват от гаранцията.
- Машината не трябва да бъде поставяна в шкафче, когато се използва.

# Машини с регулируем чучур и тръбичка за мляко

## Предупреждение

- За да избегнете опасността от изгаряния, имайте предвид, че преди и след излизането на пара или гореща вода може да бъдат изпуснати леки струйки гореща вода или пара.
- Никога не докосвайте и не отваряйте вратата на вътрешния капучинатор, докато излизат напитки, тъй като може да бъде много гореща.
- Никога не докосвайте металната част на маркуча за мляко по време на и непосредствено след изпълнение на някоя от програмите за почистване на вътрешния капучинатор, тъй като може да бъде много гореща. Оставете я най-напред да се охлади.
- Никога не пийте от разтвора, който изтича от машината по време на месечната процедура за почистване на кръга за мляко.

## Внимание

- От хигиенни съображения се уверявайте, че външната повърхност на регулируемия чучур и тръбичката за мляко е чиста.
- Уверете се, че тръбичката за мляко е свързана към капучинатора, преди да изберете напитка с мляко.
- Не поставяйте други течности в съда за мляко освен вода (за почистване) или мляко.
- След пригответяне на напитки с мляко регулируемият чучур автоматично изпуска малко количество пара, за да почисти вътрешния капучинатор.
- Бъдете внимателни, защото регулируемият чучур и металната част на тръбичката за мляко може да са горещи, ако машината е била използвана насокро.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на вътрешния капучинатор, защото регулируемият чучур може да изпусне малко количество пара, за да почисти вътрешния капучинатор.
- Ако вратата на вътрешния капучинатор се затваря трудно, проверете дали той е поставен правилно. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя. Не натискайте вътрешния капучинатор твърде навътре върху чучура, когато го поставяте. В този случай вътрешният капучинатор няма да работи правилно, тъй като няма да може да засмука мляко.
- Металната част на тръбичката за мляко може да се нагорещи. За да избегнете опасността от изгаряния, винаги поставяйте тръбичката за мляко в контейнера HygieSteam, преди да стартирате програмата за почистване на вътрешния капучинатор.
- Не мийте вътрешния капучинатор в съдомиялна машина.

# Машини с Wi-Fi връзка

## Внимание

- Преди да използвате кафе машината дистанционно, уверете се, че околната среда на машината е безопасна. Машината ще изпълнява и автоматичният цикъл на изплакване по време на дистанционна работа.

## Воден филтър AquaClean

Преди да използвате филтъра за вода AquaClean, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдещи справки.

### Предупреждение

- Филтърът за вода AquaClean е предназначен за използване само с чешмяна вода, обработена от местното водоснабдително дружество (която се контролира постоянно и е безопасна за пиене съгласно законовите разпоредби), и с вода от частни водоизточници, което е одобрена като безопасна за пиене. Ако от властите издадат заповед, че водата от местната водопроводна мрежа трябва да се преварява, филтрираната вода също трябва да се преварява. Когато заповедта за преваряване на водата вече не е в сила, цялата кафемашина трябва да се почисти и да се постави нова касета.
- Почиствайте редовно водния резервоар.
- За някои групи от хора (например хора с отслабена имунна система и бебета) по принцип се препоръчва водният резервоар да се пълни с пречистена вода или преварена чешмяна вода дори когато филтърът за вода AquaClean е монтиран.
- От хигиенни съображения материалът на филтъра за вода AquaClean е преминал специална обработка със сребро. Малко количество сребро, което е безопасно за здравето, може да остава във филтрираната вода. Това съответства на препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за питейна вода.
- Ако страдате от бъбречно заболяване, подложени сте на диализно лечение и/или спазвате диета с ограничен прием на натрий, моля, имайте предвид, че в процеса на филтриране съдържанието на натрий е възможно леко да се увеличи. Препоръчваме ви да се консултирате с вашия лекар, преди да използвате филтрираната вода.
- Когато премахвате накипа от кафемашината, винаги изваждайте филтъра за вода AquaClean от водния резервоар. След това почистете старательно целия воден резервоар и сменете филтъра за вода AquaClean.
- Philips не поема никаква отговорност или задължение, ако препоръките за използване и смяна на филтъра за вода AquaClean, посочени по-горе, не се спазват.

### Внимание

- Съхранявайте резервните филтри за вода AquaClean на хладно и сухо място в оригиналната им запечатана опаковка.
- Тъй като водата е хранителен продукт, водата в резервоара трябва да се използва в рамките на 1 до 2 дни.
- Ако не сте използвали кафемашината си за продължителен период от време (напр. докато сте на почивка, за период над 3 месеца от датата на поставяне или когато е необходим нов филтър), извършете процедурата, описана в „Активиране на филтъра за вода AquaClean (5 мин.)“ в ръководството за потребителя.

## Електромагнитни полета (EMF)

Тази машина съответства на нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

## Рециклиране



- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/EC).
- Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне спомага за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) или прочетете отделната листовка с гаранция.

# Маанилүү коопсуздук маалыматы

Бул кофемашина коопсуздук функциялары менен камсыздалган. Ошого карабастан, коопсуздук нускамаларын кылдаттык менен окуп чыгып, аткарыңыз жана кофемашинаны туура эмес колдонуудан улам коокстуктан жаракат албоо үчүн, аны ушул нускамада сүрөттөлгөндөй гана колдонуңуз. Бул коопсуздук брошюрасын келечекте маалымат алуу үчүн сактап коюңуз.

## Эскертуу

### Жалпы

- Кофемашинаны туташтыруудан мурун, адаптерде көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү электр чыңалуусуна туура келерин текшериниз.
- Машинаны дубалдагы жердетилген розеткага туташтырыңыз.
- Электр шнурунун стoldун үстүндө же бышыруу түздүгүнүн четинде илинип турушуна жана ысык беттерге тийишине жол бербеш керек.
- Электр тогуна урунуп калбаш үчүн, эч качан кофемашинаны, сайгычты же шнурду сууга же башка суюктукка салбаңыз.
- Кубат кабелинин туташтыргычына суу куйбаңыз.
- Құйын коркунучун болтурбоо үчүн дene мүчөлөрүн кофемашина чыгарган ысык суу ағымдарынан алыс кармаңыз.
- Ысык беттерге тийбениз. Кармоочторду жана бурагычтарды колдонуңуз.
- Артында жайгашкан негизги өчүрүгүч (эгерде бар болсо) менен кофемашинаны өчүрүп, кубат айрысын розеткадан чыгарыңыз:
  - эгер бузулса.
  - эгерде кофемашинаны узак убакыт бою колдонууну пландабасаңыз.
  - кофемашинаны тазалаганга чейин.
- Электр шнурунан эмес, сайгычтан тартыңыз.
- Электр сайгычын суу колунуз менен кармабаңыз.
- Электр сайгычы, шнур же машинанын өзү бузулса, кофемашинаны колдонбонуз.
- Эгер кубат шнуру бузулган болсо, коркунучтарды болтурбоо үчүн аны Philips, Philips уруксат берген кызмат борборунан же ушундай квалификациясы бар адамдарга алмаштырып алышиңыз керек.
- Кофемашинага же анын электр шнуруна эч кандай өзгөртүлөрдү киргизбениз.
- Коркунучту болтурбоо үчүн ондоо иштерин Philips уруксат берген тейлөө борборунда гана жүргүзүңүз
- Кофемашинаны 8 жашка чейинки балдар колдонбошу керек.
- Машинаны 8 жаштан жогору балдар жана физикалык, сенсордук, ақыл-ес жөндөмү төмөн же тажыйбасы, ошондой эле билими жок адамдар коркунучтарды түшүнсө жана машинаны коопсуз жол менен пайдалануу туралуу нускамалар берилсе колдоно алышат.
- Тазалоо жана машинаны тейлөө иштерин 8 жаштан жогору балдар чоңдордун көзөмөлү астында гана жүргүзүшү керек.
- Машинаны, анын шаймандарын жана шнурун 8 жашка чыга элек балдардан алыс жерде сактаңыз.
- Балдар кофемашина менен ойнобогонун камсыз қылуу үчүн балдарды карап турруу керек.
- Эч качан кофе тегирменине манжаларды же башка нерселерди салбаңыз.
- Ысык суу берилип жатканда жана машина системаны чайкап жатканда этият болуңуз. Берүүдөн мурун ысык суу тутүкчөсүнөн бир аз суу агып чыгышы мүмкүн. Машинаны колдонуп баштоодон мурун суу берүү циклинин аягына чейин күтө туруңуз.

# Көңүл бурунуз

## Жалпы

- Бул машина кадимки үй шартында колдонуу үчүн арналган. Бул нерсе дүкөндөрдүн, кеңселердин, фермалардын же башка жумуш чөйрөлөрүнүн ашканасында колдонууга арналган эмес.
- Ар дайым кофемашинаны тегиз жана туруктуу бетке коюнүз. Аны башка жерге алып кетип жатканда да тик кармаңыз
- Кофемашинаны плитаның үстүнө же ысык мештин, жылыткычтын же ушул сыйктуу жылуулук булагынын жанына койбоңуз.
- Куурулган кофе дандарын гана дан контейнерине салыңыз. Тартылган кофе, эрүүчү кофе, чийки кофе дандары же башка кандаидыр бир заттарды кофе дандарынын контейнерине салуу кофемашинага зыян келтириши мүмкүн.
- Катуу отко бышырылган же татымал аралашкан кофе дандарын колдонбонуз.
- Кандайдыр бир бөлүкчөнү салып же чыгаруудан мурун кофемашинанын муздаганын күтүңүз. Колдонгондон кийин ысытуу беттери дагы эле ысык болушу мүмкүн.
- Суу резервуарына эч качан жылуу, ысык же газдалган сууну толтурбаңыз, анткени бил суу резервуарына жана кофемашинага зыян келтириши мүмкүн.
- Кофемашинаны тазалоодо бензин же ацетон сыйктуу абразивдүү тазалоо агенттерин, агрессивдүү суюктуктарды же губканы колдонбонуз. Жөн гана сууланган жумшак кездемени колдонунуз.
- Кофемашинаны маал-маалы менен кебээрден тазалаңыз. Кебээрден тазалоо керек болгондо, кофемашина көрсөтөт. Муну аткарбасаңыз, кофемашинаның жакшы иштебей калышы мүмкүн. Мындей жагдайда, ондоо иштери кепилдикке кирбей калат.
- Машинаны 0°C/32°F көрсөткүчүнөн төмөн температурада кармабаңыз. Ысытуу системасында калган суу тоонуп, бузулуга алып келиши мүмкүн.
- Кофемашинаны узак мөөнөткө колдонбай турсаңыз, суу резервуарында суу калтырбаңыз. Суу булганып калышы мүмкүн. Кофемашинаны ар колдонгон сайын жаңы суу күөп турунуз.
- Башка өндүрүүчүлөрдүн же Philips атайын сунуштабаган шаймандарды же бөлүктөрдү эч качан колдонбонуз. Мындей шаймандарды же бөлүктөрдү колдонсонуз, кепилдик жараксыз болуп калат.
- Үзгүлтүксүз тазалоо жана тейлөө кофемашинаның иштөө мөөнөтүн узартат жана кофениздин оптималдуу саптасын жана даамын камсыздайт.
- Кофемашина тынымсыз нымдуулукка, кофеге жана кебээрге душшар болот. Ошондуктан, колдонуу нускамасында сүрттөлгөн жана веб-сайтта көрсөтүлгөндөй, кофемашинаны үзгүлтүксүз тазалоо жана тейлөө абдан маанилүү. Эгер тазалоо жана тейлөө процедураларын аткарбасаңыз, кофемашинаның акыры иштебей калышы мүмкүн. Мындей жагдайда, ондоо иштери кепилдикке кирбей калат.
- Кайнатуу тобун идиш жуугучта тазалабаңыз жана аны тазалоо үчүн кир жуугуч суюктукту же тазалоочу каражатты колдонбонуз. Бул кайнатуу тобунун иштебей калышына жана кофенин даамына терс таасириң тийгизиш мүмкүн.
- Кайнатуучу топту кездеме менен сүртпөңүз, болбосо ал була менен бүтөлүп калышы мүмкүн.
- Кебээрди тазалоо процессинде берилген эритмени эч качан ичпениз.
- Алдын ала майдаланган кофени алдын ала майдаланган кофе бөлүкчөсүнө гана салыңыз. Бөтөн суюктуктар жана нерселер машинага олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Мындей жагдайда, ондоо иштери кепилдикке кирбей калат.
- Кофемашинаны колдонуп жатканда, аны шкафтын ичине коюуга болбойт.

# Жөндөлүүчү чоргосу жана сүт түтүгү бар кофемашиналар

## Эскертуу

- Күйүп калбаш учун, буу же ысык суу берүү алдында жана андан кийин ысык суу же буу майда ағымдар менен чыгышы мүмкүн экенин эске алыңыз.
- Суусундуктарды берип жатканда ички капучинатордун эшигине эч качан тийбениз же аны ачпаңыз, анткени ал абдан ысып кетиши мүмкүн.
- Ички капучинаторду тазалоо программаларынын бирин аткарып жатканда жана андан кийин сүт түтүкчөсүнүн металл бөлүгүнө эч качан тийбениз, анткени ал абдан ысып кетиши мүмкүн. Алгач, анын муздашын күтүп турунуз.
- Сүт схемасын ай сайын тазалоо процедурасы учурунда берилген эритмени эч качан ичпениз.

## Көңүл бурунуз

- Гигиеналык себептерден улам жөнгө салынуучу түтүктүн жана сүт түтүгүнүн сырткы бети таза экенин текшериңиз.
- Сүттүн негизиндеги суусундукту тандоодон мурун сүт түтүгү капучинаторго туташтырылганын текшериңиз.
- Сүт контейнерине суудан (тазалоо учун) же сүттөн башка суюктуктарды куйбаңыз.
- Сүткө негизделген суусундуктарды кайнаткандан кийин, жөнгө салынуучу чорго ички капучинаторду тазалоо учун автоматтык түрдө бир аз буу бөлүп чыгарат.
- Эгер кофемашина жакында колдонулган болсо, жөнгө салынуучу чорго жана сүт түтүгүнүн металл бөлүгү ысык болушу мүмкүн, андыктан, этият болунуз.
- Капучинатордун ички эшигин ачканда этият болунуз, жөнгө салынуучу чорго ички капучинаторду тазалоо учун бир аз буу бөлүп чыгарышы мүмкүн.
- Эгер ички капучинатордун эшигин жабуу кыйын болсо, анын туура киргизилгенин текшериңиз. Колдонуучу нускамасындағы көрсөтмөлөрдү аткарыңыз. Ички капучинаторду киргизгениңизде чоргону өтө алыс түртпөңүз. Бул учурда, ички капучинатор туура иштебайт, анткени ал сүттү соро албай калат.
- Сүт түтүкчесүнүн металл бөлүгү ысып кетиши мүмкүн. Күйүп калбоо учун, ички капучинаторду тазалоо программасын баштоодон мурун ар дайын сүт түтүгүн HygieSteam контейнерине салыңыз.
- Идиш жууучта ички капучинаторду тазалабаңыз.

## Wi-Fi туташуусу бар кофемашиналар

## Көңүл бурунуз

- Кофемашинаны алыстан иштетүүдөн мурун, машинанын чөйрөсү коопсуз экенин текшериңиз. Машина аралыктан иштөө учурунда да автоматтык чайкоо циклин аткарат.

## AquaClean сууну тазалоо учун чыпка

AquaClean суу чыпкасын колдонуудан мурун ушул маанилүү маалыматты кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчөрөк колдонуу учун сактап коюңуз.

## Эскертуу

- AquaClean суу чыпкасы муниципалдык тазаланган крандагы суу менен (ал дайыма көзөмөлдөнүп турат жана мыйзам ченемдерине ылайык ичүүгө коопсуз) жана ичүүгө коопсуз деп бекитилген жеке булактардан алынган суу менен гана колдонуу үчүн иштелип чыккан. Бийликтен муниципалдык сууну кайнатуу керек деген көрсөтмө түшсө, анда чыпкаланган сууну да кайнатуу керек. Сууну кайнатуу боюнча көрсөтмө күчүн жоготкондо, кофемашинаны толугу менен тазалап, жаңы картриджди салуу керек.
- Суу резервуарын маал-маалы менен тазалап турунуз.
- Адамдардын айрым топтору үчүн (мисалы, иммунитети начар адамдар жана ымыркайлар) AquaClean суу чыпкасы орнотулган болсо дагы, суу резервуарына тазаланган суу же кайнатылган крандагы сууну толтуруу сунушталат.
- Гигиеналык себептерден улам AquaClean суу чыпкасынын материалы күмүш менен атайдын тазалоодон өткөрүлөт. Ден соолукка зыяны жок аз өлчөмдөгү күмүш чыпкаланган сууга түшүп калышы мүмкүн. Бул Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (БСУ) ичүүчү суу боюнча сунуштарына ылайык келет.
- Эгерде бёйрөк оорусуна чалдыксаңыз, диализ менен оорусаңыз жана/же натрииди чектөө диетасын кармасаңыз, чыпкалоо процессинде натрийдин курамы бир аз көбөйшүү мүмкүн экенин эске алыңыз. Чыпкаланган сууну колдонуудан мурун дарыгериниз менен кенешүүнү сунуштайбыз.
- Кофемашинасынан кебээрди тазалаганыңызда, дайыма AquaClean суу чыпкасын суу резервуарынан алып чыгарыңыз. Андан кийин суу резервуарын жакшылап тазалап, AquaClean суу чыпкасын алмаштырыңыз.
- AquaClean суу чыпкасын колдонуу жана алмаштыруу боюнча жогорудагы сунуштар аткарылбаса, Philips эч кандай жоопкерчилики албайт.

## Көңүл бурунуз

- Алмаштырылуучу AquaClean суу чыпкаларын түпнуска, мөөр басылган таңгагында салкын жана кургак жerde сактаңыз.
- Суу - бул тамак-аш продуктусу болгондуктан, суу резервуарындағы суу 1-2 күндүн ичинде колдонулушу керек.
- Эгер сиз кофемашинаңызды узак мөөнөткө колдонбосонуз (мисалы, майрам, орнотулгандан кийин 3 айдан ашык убакыт же жаңы чыпка талап кылынса), колдонуучу нускамасындағы "AquaClean суу чыпкасын иштетүү (5 мүн.)" бөлүмүндө сүрөттөлгөн процедураны аткарыңыз.

## Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул кофемашина электромагниттик талаалардын таасири боюнча бардык тийиштүү стандарттарга жана мыйзамдарга жооп берет.

## Кайра иштетүү



- Бул символ билдирилген өнүмдүү кадимки тиричилик таштандысы катары ыргытпoo керектигин билдириет (2012/19/EU).

- Электрдик жана электрондук өнүмдөрдү өлкөнүздүн мыйзамдарына ылайык өзүнчө чогултунуз. Туура утилизациялоо айланы-чөйрөгө жана адамдардын ден соолугуна болгон терс таасириinin алдын алууга жардам берет.

## Кепилдик жана колдоо

Эгер сизге маалымат же колдоо керек болсо [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) веб-сайтына кирип же өзүнчө кепилдик баракчасын окуңуз.

## Важни безбедносни информации

Машината е опремена со безбедносни функции. Во секој случај, внимателно прочитајте ги и следете ги безбедносните упатства и користете ја машината само како што е описано во тие упатства, со цел да избегнете случајна повреда или оштетување поради несоодветно користење на машината. Чувайте ја оваа брошура за безбедност за прегледување во иднина.

## Предупредување

### Општо

- Пред да го поврзете уредот, проверете дали напонот наведен на машината одговара на напонот од локалната електрична мрежа.
- Поврзете ја машината со заземјен сиден електричен приклучок.
- Немојте да дозволите кабелот за напојување да виси преку работ на масата или работната површина и немојте да дозволувате да допира жешки површини.
- За да избегнете опасност од електричен удар, никогаш немојте да ја потопувате машината, приклучокот за електрична мрежа или кабелот за напојување во вода или во каква било друга течност.
- Немојте да истурате течности на приклучокот на кабелот за напојување.
- За да ја избегнете опасноста од изгореници, држете ги деловите на телото подалеку од млавовите жешка вода што ги произведува машината.
- Немојте да ги допирате жешките површини. Користете ракки и дршки.
- Исклучете ја машината со главниот прекинувач што се наоѓа на задниот дел (доколку е присутен) и отстранете го приклучокот за електрична мрежа од сидниот приклучок:
  - доколку настане дефект.
  - доколку не планирате да ја користите машината долго време.
  - пред да ја чистите машината.
- Влечете го приклучокот, а не кабелот за напојување.
- Немојте да го допирате приклучокот за напојување со влажни раце.
- Немојте да ја користите машината доколку приклучокот за напојување, кабелот за напојување или самата машина е оштетена.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да ви го замени Philips, сервисен центар овластен од Philips или слични квалификувани лица, со цел да се избегне опасност.
- Немојте да извршувате никакви измени на машината или на нејзиниот кабел за напојување.
- Поправките нека ги извршува само сервисен центар овластен од страна на Philips за да избегнете опасност
- Машината не треба да се користи од страна на деца помали од 8-годишна возраст.
- Оваа машина може да ја користат деца на возраст од 8 години нагоре, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на машината на безбеден начин и ако ги разбираат потенцијалните опасности.
- Децата не треба да го чистат и одржуваат уредот, освен ако не се постари од 8 години и се под надзор.
- Чувайте ги машината, нејзините додатоци и нејзиниот кабел надвор од дофат на деца на возраст помала од 8 години.
- Децата треба да бидат под надзор за да се осигури дека не си играат со машината.
- Никогаш немојте да ги ставате прстите или други предмети во мелницата за кафе.

- Внимавајте кога распрскувате жешка вода и кога машината го плакне системот. Пред да распрскувате, може да излезат мали млазови вода од одводот за жешка вода. Почекајте до крајот на циклусот на распрскување пред да почнете да ја користите машината.

## Внимание

### Општо

- Оваа машина е наменета само за употреба во обични домаќинства. Таа не е наменета за користење во средини како што се кујни за персоналот на продавници, канцеларии, фарми или други работни средини.
- Секогаш ставајте ја машината на рамна и стабилна површина. Држете ја во исправена положба, дури и при транспорт
- Немојте да ја ставате машината на жешка површина или веднаш до загреана рерна, грејач или слично грејно тело.
- Ставајте само печени зрна кафе во резервоарот за зрна кафе. Ставањето мелено кафе, инстант кафе, сирови зрна кафе или каква било друга супстанца во резервоарот за зрна кафе може да предизвика оштетување на машината.
- Немојте да користите карамелизирани зрна кафе или зрна кафе со посебен вкус.
- Оставете машината да се излади пред да вметнувате или отстранувате какви било делови. Површините за греенje може да задржат топлина по користењето.
- Никогаш немојте да го пополните резервоарот за вода со топла, жешка или кисела вода затоа што тоа може да ги оштети резервоарот за вода и машината.
- Никогаш немојте да користите сунѓери што гребат, абразивни средства за чистење или агресивни течности, како што се бензин или ацетон за да ја чистите машината. Користете само мека ткаенина натопена со вода.
- Редовно чистете го бигорот на вашата машина. Машината укажува кога е потребно чистење на бигорот. Ако не го сторите тоа, машината ќе престане да функционира како што треба. Во овој случај, поправката не е покриена со вашата гаранција.
- Немојте да ја чувате машината на температури под  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ . Водата што е останата во системот за греенje може да замрзне и да предизвика оштетување.
- Немојте да оставате вода во резервоарот за вода кога не планирате да ја користите машината долг временски период. Водата може да се контаминира. Користете свежа вода секој пат кога ќе ја користите машината.
- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители или оние што Philips не ги препорачува конкретно. Доколку користите такви додатоци или делови, вашата гаранција станува неважечка.
- Редовното чистење и одржување го продолжува работниот век на вашата машина и обезбедува оптимален квалитет и вкус на вашето кафе.
- Машината постојано е изложена на влага, кафе и бигор. Затоа е многу битно редовно да ја чистите и одржувате машината како што е описано во прирачникот за корисникот и прикажано на интернет страницата. Ако не ги извршите овие постапки за чистење и одржување, вашата машина на крајот може да престане да работи. Во овој случај, поправката не е покриена со вашата гаранција.
- Немојте да ја чистите групата за варење во машина за миење садови и немојте за да ја чистите да користите течност за миење или агенс за чистење. Ова може да предизвика групата за варење да има дефект и може да има негативен ефект врз вкусот на кафето.
- Немојте да ја сушите групата за варење со ткаенина за да спречите во групата за варење да се насоберат влакна.

- Никогаш немојте да го пиете растворот распрскан за време на процесот на чистење бигор.
- Претходно сомеленото кафе ставајте го само во делот за претходно сомелено кафе. Други супстанции и предмети може да предизвикаат сериозно оштетување на машината. Во овој случај, поправката не е покриена со вашата гаранција.
- Машината не треба да се става во ормарче кога се користи.

## **Машини со прилагодлив одвод и туба за млеко**

### **Предупредување**

- За да ја избегнете опасноста од изгореници, бидете свесни дека на пареата или жешката вода од распрскувањето може да ѝ претходат и следат мали млазови жешка вода или пареа.
- Никогаш немојте да ја допирате или отворате вратата на внатрешниот елемент за капучино додека се распрскуваат пијалаци, затоа што може да стане многу жежок.
- Немојте да го допирате металниот дел на тубата за млеко за време и веднаш по извршување на една од програмите за чистење за внатрешниот елемент за капучино, затоа што може да стане премногу жежок. Оставете прво да се излади.
- Никогаш немојте да го пиете растворот распрскан за време на месечната постапка за чистење на колото за млеко.

### **Внимание**

- Поради хигиенски причини, осигурете се дека надворешната површина на прилагодливиот одвод и тубата за млеко се чисти.
- Осигурете се дека тубата за млеко е поврзана со елементот за капучино пред да изберете пијалак со млеко како основа.
- Немојте да ставате никакви други течности во садот за млеко, освен вода (за чистење) или млеко.
- По варење пијалаци со млеко како основа, прилагодливиот одвод автоматски распрскува мала количина пареа за чистење на внатрешниот елемент за капучино.
- Внимавајте, прилагодливиот одвод и металниот дел на тубата за млеко може да бидат жешки ако машината била користена пред кратко време.
- Бидете внимателни кога ја отворате внатрешната врата на елементот за капучино затоа што прилагодливиот одвод може да распска мала количина пареа за чистење на внатрешниот елемент за капучино.
- Ако вратата на внатрешниот елемент за капучино е правилно вметнат. Следете ги упатствата во прирачникот за корисникот. Немојте да го туркате внатрешниот елемент за капучино предалеку на одводот кога го вметнувате. Во овој случај, внатрешниот елемент за капучино нема да функционира правилно затоа што нема да може да вшмукува млеко.
- Металниот дел на тубата за млеко може да стане жежок. За да ја избегнете опасноста од изгореници, секогаш ставајте ја тубата за млеко во садот HygieSteam пред да почнете со програмата за чистење за внатрешниот елемент за капучино.
- Немојте да го чистите внатрешниот елемент за капучино во машина за миење садови.

# Машини со Wi-Fi врска

## Внимание

- Пред да управувате со машината за кафе од далечина, проверете дали средината околу машината е безбедна. Машината ќе изврши и автоматски циклус на плакнење при далечинско работење.

## Филтер за вода AquaClean

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите филтерот за вода AquaClean и зачувайте ги за прегледување во иднина.

## Предупредување

- Филтерот за вода AquaClean е назначен за употреба само со вода од градски водовод (што е постојано контролирана и е безбедна за пиење, во согласност со правните прописи) и со вода од приватни добавувачи, што е одобрена како безбедна за пиење. Ако добиете некаква насока од властите дека водата од градскиот водовод мора да се преварува, и филтрираната вода исто така мора да се преварува. Кога насоката да се преварува водата повеќе нема да важи, целата машина за кафе мора да се исчисти и да се вметне нов картриџ.
- Редовно чистете го резервоарот за вода.
- За определени групи луѓе (на пример, луѓе со послаб систем за имунитет и бебиња), општо земено се препорачува да го наполните резервоарот за вода со прочистена вода или со преварена вода од чешма, дури и кога е монтиран филтерот за вода AquaClean.
- Поради хигиенски причини, материјалот на филтерот за вода AquaClean е подложен на посебен третман со сребро. Мала количина сребро, што е безопасна за здравјето, може да заврши во филтрираната вода. Ова е во согласност со препораките на Светската здравствена организација (СЗО) за вода за пиење.
- Ако страдате од заболување на бубрезите, сте пациент на дијализа и/или се придржувате до диета со ограничено внесување на натриум, земете предвид дека за време на процесот на филтрирање, содржината на натриум може малку да се зголеми. Ви препорачуваме прво да се посоветувате со вашиот лекар пред да ја користите филтрираната вода.
- Кога ќе ја чистите машината за кафе од бигор, секогаш отстранувајте го филтерот за вода AquaClean од резервоарот за вода. Потоа темелно исчистете го целиот резервоар за вода и заменете го филтерот за вода AquaClean.
- Philips не прифаќа никаква одговорност или вина доколку не се следат горенаведените препораки за користење и заменување на филтерот за вода AquaClean.

## Внимание

- Чувайте ги резервните филтри за вода AquaClean на ладно и суво место, во нивното оригинално, запечатено пакување.
- Водата претставува прехранбена состојка, а водата во резервоарот за вода мора да се искористи во рок од 1 до 2 дена.
- Ако не сте ја користеле машината за кафе подолг период (на пример, за време на празник, во период подолг од 3 месеци од монтирањето или кога е потребен нов филтер), извршете ја постапката описана во „Активирање на филтерот за вода AquaClean (5 мин.)“ во прирачникот за корисникот.

## Електромагнетни полиња (EMF)

Оваа машина е во согласност со сите важечки стандарди и регулативи во врска со изложеноста на електромагнетни полиња.

## Рециклирање



- Овој симбол означува дека овој производ не треба да се фрла заедно со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).
- Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични и електронски производи. Правилното отстранување помага да се спречат негативни последици за животната средина и здравјето на човекот.

## Гаранција и поддршка

Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) или прочитајте го посебниот гарантен лист.

# Важные сведения о безопасности - Дополнение к эксплуатационной документации

Прибор оснащен функциями безопасности. Тем не менее, во избежание травм и повреждений из-за неправильного использования прибора внимательно прочтайте руководство по безопасности и используйте прибор только в соответствии с инструкциями. Сохраните данную брошюру с правилами безопасности для дальнейшего использования.

## Предупреждение

### Общие сведения

- Перед подключением убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- Подключайте кофемашину к заземленной розетке.
- Шнур питания не должен свисать с края стола или рабочей поверхности или контактировать с горячими поверхностями.
- Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не допускайте попадания жидкости на разъем шнура питания.
- Во избежание ожогов не подставляйте части тела под потоки горячей воды, производимые прибором.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте предусмотренные на машине ручки.
- Отключите кнопку питания, расположенную на задней панели устройства (при ее наличии), и извлеките из розетки вилку сетевого шнура в следующих случаях:
  - при возникновении сбоя;
  - если прибор длительное время не будет использоваться;
  - перед очисткой прибора.
- При отключении держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- Запрещено пользоваться кофемашиной, если сетевая вилка, шнур питания или сам прибор повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию кофемашины или шнура питания.
- Во избежание рисков ремонт аппарата следует проводить только в сертифицированном сервисном центре Philips.
- К использованию машины не допускаются дети возрастом до 8 лет.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться кофемашиной только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию кофемашины и при условии понимания потенциальных опасностей.
- Дети старше 8 лет могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Храните прибор, его принадлежности и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с кофемашиной.
- Запрещается подносить к кофемолке пальцы или вставлять в нее посторонние предметы.

- Будьте осторожны, когда осуществляется подача горячей воды и когда кофемашина выполняет промывку системы. Перед подачей небольшие струи воды могут вытекать из носика для подачи горячей воды. Дождитесь завершения цикла подачи, прежде чем начать использование кофемашины.

## Внимание!

### Общие сведения

- Кофемашина предназначена только для домашнего использования в стандартных условиях. Она не предназначена для использования в качестве кухонного прибора в магазинах, офисах, сельскохозяйственных помещениях или на других рабочих местах.
- Устанавливайте кофемашину на ровную устойчивую поверхность. Прибор должен всегда находиться в вертикальном положении (включая период транспортировки).
- Не ставьте кофемашину на плиту, рядом с духовым шкафом, радиатором или другими источниками тепла.
- В контейнер можно засыпать только обжаренные кофейные зерна. Не загружайте в контейнер молотый и растворимый кофе, необжаренные зерна или любые другие продукты, так как это может привести к повреждению прибора.
- Не используйте карамелизированные или ароматизированные кофейные зерна.
- Дайте прибору остыть перед установкой или извлечением каких-либо деталей. Поверхность нагревательного элемента сохраняет остаточное тепло после использования.
- Не заполняйте резервуар для воды теплой, горячей или газированной водой, так как это может привести к повреждению резервуара и кофемашины.
- Запрещается использовать для чистки кофемашины губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона. Достаточно использовать мягкую ткань, смоченную водой.
- Регулярно выполняйте очистку прибора от накипи. Прибор предупреждает о необходимости удаления накипи. Несоблюдение этого требования приведет к сбоям в работе кофемашины. В таком случае гарантия на ремонт не распространяется.
- Не храните прибор при температуре ниже 0 °C. Оставшаяся в системе нагрева вода может замерзнуть и повредить прибор.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, то воду из резервуара необходимо слить. Вода может испортиться. Всегда используйте только свежую воду.
- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких принадлежностей или деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Регулярная очистка и обслуживание продлевают срок службы прибора и гарантируют оптимальное качество и вкус кофе.
- Прибор постоянно подвергается воздействию влаги, кофе и накипи. Поэтому его необходимо регулярно чистить и обслуживать в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя и на веб-сайте. Если чистка и обслуживание не выполняются, через некоторое время прибор может перестать работать. В таком случае гарантия на ремонт не распространяется.
- Не очищайте варочную группу в посудомоечной машине, а также не используйте для очистки жидкость для мытья посуды или другие чистящие средства. Это может привести к выходу варочной группы из строя и негативно сказаться на вкусовых качествах кофе.
- Не протирайте варочную группу тканью, в противном случае возможно ее засорение волокнами.
- Запрещается пить раствор, который выходит из прибора в процессе очистки от накипи.

- В отделение для предварительно молотого кофе можно загружать только молотый кофе. Другие продукты и предметы могут серьезно повредить прибор. В таком случае гарантия на ремонт не распространяется.
- Не устанавливайте прибор в шкафу, если вы собираетесь его использовать.

## **Кофемашины с регулируемым носиком и трубкой для подачи молока**

### **Предупреждение**

- Во избежание ожогов не забывайте, что перед подачей пара или горячей воды и после нее из прибора могут брызгать тонкие струи горячей воды или пара.
- Не открывайте крышку внутреннего капучинатора во время подачи напитков и не прикасайтесь к ней, поскольку она может сильно нагреваться.
- Не прикасайтесь к металлической части трубы для подачи молока во время и сразу после выполнения одной из программ очистки внутреннего капучинатора, поскольку она может сильно нагреваться. Дайте ей остыть.
- Запрещается пить раствор, который выходит из прибора во время ежемесячной очистки контура молока.

### **Внимание!**

- Из соображений гигиены следите за тем, чтобы регулируемый носик и трубка для подачи молока были чистыми.
- Перед выбором напитка на молочной основе убедитесь, что трубка для подачи молока подсоединенена к капучинатору.
- Не заливайте в емкость для молока никакие жидкости, кроме воды (для очистки) или молока.
- После приготовления напитков на молочной основе регулируемый носик автоматически подает небольшое количество пара для очистки внутреннего капучинатора.
- Не забывайте, что если прибор недавно использовали, регулируемый носик и металлическая часть трубы для подачи молока могут быть горячими.
- Будьте осторожны, открывая крышку внутреннего капучинатора, через регулируемый носик может подаваться небольшое количество пара для очистки внутреннего капучинатора.
- Если возникли трудности с закрытием крышки внутреннего капучинатора, проверьте, что внутренний капучинатор вставлен правильно. Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя. При установке не надвигайте внутренний капучинатор слишком далеко на носик. В этом случае внутренний капучинатор не сможет выполнять свою функцию, поскольку сбор молока станет невозможен.
- Металлическая часть трубы для подачи молока может сильно нагреваться. Во избежание ожогов перед запуском программы очистки внутреннего капучинатора всегда устанавливайте трубку для подачи молока в контейнер HygieSteam.
- Не мойте внутренний капучинатор в посудомоечной машине.

# Кофемашины с подключением Wi-Fi

## Внимание!

- Прежде чем приступать к удаленной работе с кофемашиной, убедитесь, что окружающая среда, в которой находится кофемашина, является безопасной. Во время удаленной работы кофемашина также будет выполнять цикл автоматической промывки.

## Фильтр для очистки воды AquaClean

Перед началом использования фильтра для воды AquaClean внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

## Предупреждение

- Фильтр для воды AquaClean предназначен для обработки водопроводной воды, находящейся в ведении местных органов самоуправления (качество воды должно постоянно контролироваться; она должна соответствовать нормам, регламентирующими качество питьевой воды), а также воды из частных источников, которая соответствует нормам, регламентирующим качество питьевой воды. Если в соответствии с нормами водопроводную воду из местного источника водоснабжения следует кипятить, фильтрованную воду также следует кипятить. Если требование по кипчению воды более недействительно, необходимо очистить кофемашину и заменить картридж.
- Регулярно очищайте резервуар для воды.
- Некоторым группам людей (например, людям с ослабленной иммунной системой и детям), как правило, рекомендуется заполнить резервуар для воды фильтрованной или кипяченой водопроводной водой, даже если установлен фильтр для воды AquaClean.
- Из соображений гигиены материал, из которого изготовлен фильтр для воды AquaClean, подвергается обработке с использованием серебра. В фильтрованной воде может оставаться небольшое количество серебра, безопасное для здоровья. Такая норма соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению качества питьевой воды.
- Если вы страдаете заболеванием почек, являетесь гемодиализным больным и/или придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, примите во внимание, что в процессе фильтрации содержание натрия может немного увеличиваться. Вам рекомендуется проконсультироваться с врачом относительно употребления фильтрованной воды.
- Перед очисткой кофемашины от накипи обязательно извлеките фильтр для воды AquaClean из резервуара. Затем тщательно очистите резервуар для воды и замените фильтр для воды AquaClean.
- Компания Philips не берет на себя ответственность в случае, если указанные выше рекомендации по использованию и замене фильтра для воды AquaClean не выполнялись.

## Внимание!

- Храните сменный фильтр для воды AquaClean в сухом, прохладном месте, в оригинальной запечатанной упаковке.
- Так как вода является продуктом питания, необходимо заменять воду в резервуаре каждые 1–2 дня.

- Если кофемашина не использовалась продолжительное время (например, во время отпуска, в течение 3 месяцев после установки, или когда требуется замена фильтра на новый), следует выполнить процедуру, описанную в разделе «Активация фильтра для воды AquaClean (5 мин.)» руководства пользователя.

## Электромагнитные поля (ЭМП)

Прибор соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

## Утилизация



- Этот символ означает, что изделие не может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами (2012/19/EC).
- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электрических и электронных изделий. Правильная утилизация поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

## Маълумоти муҳими бехатарӣ

Мошини қаҳвапазӣ бо хусусиятҳои бехатарӣ таъмин карда шудааст. Новобаста аз ин, барои пешгирий кардани ҷароҳати ногаҳон ё зиён ба сабаби нодуруст истифода бурдани мошин, лутфан Даствури бехатариро бодикӯт ҳонед ва мошинро танҳо мувофиқи дақиқи истифода баред. Китобчайи бехатариро барои истифодаи оянда нигоҳ доред.

## Оғоҳӣ

### Маълумоти умумӣ

- Пеш аз пайваст кардани мошин санҷед, ки агар волтажи муайяншуда дар адаптер ба волтажи маҳаллии асосӣ мутобиқ бошад.
- Дастворҳо ба васлаки девори заминӣ пайваст кунед.
- Имкон надиҳед, ки сими барқ болои канори миз ё сатҳи корие, кашол шавад ва ба сатҳҳои гарм расад.
- Барои пешгирий кардани ҳатари зарбаи барқӣ, ҳеч гоҳ мошини қаҳвапазӣ, сими барқ, ё барқчангакро ба об ё ягон моеи дигар ғарқ нақунед.
- Ба васлаки сими барқ ягон моеъ нагузоред.
- Барои пешгирий кардани ҳатари сӯхтани бадан, қисмҳои баданро ба ҷараёни оби гарме, ки мошин истеҳсол мекунанд, нагузоред.
- Сатҳҳои гармро нарасед. Аз дастакҳо ва барҷастагиҳо истифода баред.
- Тугмаи таъмини барқро аз тарафи қафои мошин (агар бошад) хомӯш кунед ва барқчангакро аз барқваслаки деворӣ чудо намоед:
  - агар вайроншавӣ пайдо шавад.
  - агар мошинро ба муддати дароз истифода набаред.
  - пеш аз тоза кардани мошин.
- Ҳангоми ҷудоҳунӣ сими барқро ба худ накашед, барқчангакро кашед.
- Сими барқро бо дасти тар нарасед.
- Агар сими барқ, васлаки барқ ё ҳуди мошин вайрон шуда бошад, мошинро истифода набаред.
- Агар симӣ барқ вайроншуда бошад, барои истифодаи бехатарии таҷхизот, сим бояд аз тарафи Philips иваз карда шавад, яне аз тарафи маркази хизматрасонии расмии Philips ё мутахассиси расмӣ.
- Ягон тағиирот ба мошин ё сими барқи он ворид нақунед.
- Барои пешгирий кардани ягон ҳатар, мошинро танҳо дар маркази хизматрасонии расмии Philips таъмир намоед.
- Ин мошин аз тарафи кӯдакон то синну соли 8 бояд истифода бурда нашавад.
- Дастворҳои мазкурро кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсоне, ки қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ надоранд ё таҷриба ва дониш надоранд, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба бехатар истифода бурдани дастворҳо дода шуда бошад ва агар онҳо фаҳмидани ҳатарҳои марбут истифода бурда метавонанд.
- Тозакунӣ ё нигоҳдории корбарӣ бояд бо кӯдаконе, ки синну солаш зиёда аз 8 сола мебошад ва дар зери назорати калонсолон иҷро карда шавад.
- Дастворҳо, лавозимот ва сими онро аз дастрасии кӯдакони то 8-сола нигоҳ доред.
- Барои мутмаин шудан, ки кӯдакон бо мошин бозӣ намекунанд, онҳо бояд дар зери назорат бошанд.
- Ҳеч гоҳ ангуштони худ ё ягон ҷизҳои дигарро ба ҳалқаи майдакунанди қаҳва нагузоред.

- Боеҳтиёт бошед вақте ки шумо оби гарм мерезед ва вақте ки мошин низомро тоза мекунад. Пеш аз диҳиши нӯшокӣ, ҷараёнҳои хурд метавонанд аз даҳанаи диҳиши оби гарм бароянд. Пеш аз оғози истифодаи мошини қаҳвапазӣ, то анҷоми иҷрои давраи диҳиши нӯшокӣ интизор шавед.

## Дикқат!

### Маълумоти умуми

- Ин дастгоҳ танҳо барои истифодаи муқаррарии ҳонавода пешбинӣ шудааст. Он барои истифода дар муҳитҳои пешбинӣ нашудааст, ба монанди ошхонаҳои кормандон дар мағозаҳо, оғисҳо, фермаҳо ё дигар муҳитҳои корӣ.
- Ҳамеша мошинро ба сатҳи ҳамвор ва устувор ҷойгир кунед. Онро ҳамеша ба таври амудӣ, ҳатто ҳангоми молқашонӣ, нигоҳ доред.
- мошини қаҳвапазиро болои оташдон ё дар назди танӯри гарм, гармкунак ё манбаи гармии монанд нағузоред.
- Дар зарфи дони қаҳва танҳо қаҳважои бирёншударо истифода баред. Ба зарфи дони қаҳва, қаҳваи майдашуда, қаҳваи тезпаз, донаҳои қаҳваи бирённашуда ё ягон ҳӯроки дигарро бор нақунед, зоро ки ин метавонад мошинро вайрон кунад.
- Донаҳои қаҳваро бо мазаи карамел ва қаҳваи хушбӯй истифода набаред.
- Пеш аз ҷудо қардани ягон қисми мошин, мошин бояд хунук карда шавад. Пас аз истифода, сатҳи гармкунанда гармии боқимондаро нигоҳ медорад.
- Ҳеч гоҳ обдонро бо оби нимгарм, гарм ё газнок пур нақунед, зоро ки ин метавонад обдон ва мошинро вайрон кунад.
- Ҳеч гоҳ сачоқҳои сӯфтақунӣ, воситаҳои тозакуни пурзӯр ё моеъҳои пурзӯр, монанди карасин ё атсетонро барои тозакуни мошин истифода набаред. Танҳо матои таркардашудаи нармаро истифода баред.
- мошини қаҳвапазиро аз оҳаксанг ба таври мунтазам тоза кунед. мошин нишон медиҳад вақте он бояд аз оҳаксанг тоза карда шавад. Агар тоза нақунед, мошин метавонад ба таври дуруст кор нақунад. Дар ин маврид, мошин мувофиқи кафолат таъмир карда намешавад.
- мошинро дар ҳарорати зери  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$  нигоҳ надоред. Оби боқимонда дар низоми гармдиҳӣ метавонад яҳ карда шавад ва мошинро вайрон кунад.
- Агар шумо мошинро ба муддати дароз истифода набаред, обро дар обдон намонед. Об метавонад вайрон карда шавад. Ҳамеша ҳангоми истифодаи мошин аз оби тоза истифода баред.
- Ҳеч гоҳ ягон лавозимот ё қисмҳоро аз истеҳсолкунандагони дигар, ё аз оне, ки Philips ҳусусан тавсия намедиҳед, истифода набаред. Агар шумо чунин лавозимот ё қисмҳоро истифода баред, кафолати шумо бекор карда мешавад.
- Тозакунӣ ва нигоҳдории мошин ба таври мунтазам муҳлати кори мошинро дароз мекунад ва сифати беҳтарини қаҳва ва таъми онро кафолат медиҳад.
- мошин ҳамеша дар зери таъсири намӣ, қаҳва ва оҳаксанг мебошад. Бинобар ин, хеле муҳим аст, ки онро ба таври мунтазам мувофиқи дастури корбар ё дастурҳои сомона тоза кунед ва ба таври дуруст нигоҳ доред. Агар шумо тозакунӣ ва нигоҳдории мошинро иҷро нақунед, мошини шумо метавонад пас аз ҷанд гаҳт вайрон карда шавад. Дар ин маврид, мошин мувофиқи кафолат таъмир карда намешавад.
- ғурӯҳи пухтупази қаҳваро дар мошини зарфшӯй тоза нақунед ва инчунин барои тозакуни он аз моеи шустушӯй ё воситаи тозакуни истифода набаред. Ин метавонад ғурӯҳи пухтупази қаҳваро вайрон кунад ва ба таъми нӯшокии қаҳва таъсири манғӣ расонад.
- Барои пешгирий қардани ҷамъшавии наҳҷо дар дохили ғурӯҳи пухтупаз, онро бо матоъ ҳушк нақунед.
- Ҳеч гоҳ маҳлуулро ки, дар ҷараёни тозакуни оҳаксанг ҳосил мешавад, нахӯред.

- Ба қисми хокай қаҳва танҳо қаҳваи қаблан майдашударо бор кунед. Маҳсулот ва моддахой дигар метавонанд ба мошин зарари чиддій расонанд. Дар ин маврид, мошин мувофиқи кафолат таъмир карда намешавад.
- Ҳангоми истифодабарӣ мошинро ба ҷевон нағузоред.

## мошинҳо бо даҳанаи диҳиш танзимшаванд ва лӯлаи шир

### Дикқат

- Барои пешгирий кардани хатари сӯхтан, боэҳтиёт бошед, ки ҳангоми диҳиши буғ ё оби гарм, ҷараёнҳои хурди оби гарм ё буғ метавонанд пеш аз вақт бароянд.
- Ҳагоми диҳиши ношӯкиҳо, ҳеч гоҳ даричаи капучинатори дохилиро накушоед ва ба он даст нарасед, зоро ки он метавонад хеле гарм шавад.
- Ҳангоми ва пас аз иҷро кардани яке аз барномаҳои тозакунии капучинатори дохилӣ, ба қисми металлии лӯлаи шир даст нарасонед, зоро ки он метавонад хеле гарм шавад. Бигузор он хунук карда шавад.
- Ҳеч гоҳ маҳлулро, ки дар ҷараёни тозакунии ҳармоҳаи контури шир ҳосил мешавад, наҳӯред.

### Дикқат!

- Бо мақсади риояи қоидаҳои беҳдошт, мутмаин шавед, ки даҳанаи диҳиши танзимшаванд ва лӯлаи шир тоза мебошанд.
- Пеш аз интиҳоби нӯшокии қаҳва дар асоси шир, мутмаин шавед, ки лӯлаи шир ба капучинатор пайваст шудааст.
- Ба зарфи шир ягон моеи дигарро, ба ғайр аз шир ё об (барои тозакунӣ) пур накунед.
- Пас аз тайёркуни нӯшокии ҳармоҳаи дар асоси шир, даҳанаи диҳиши танзимшаванд барои тозакунии капучинатори дохилӣ каме буғро ба таври ҳудкор мебарояд.
- Боэҳтиёт бошед, даҳанаи диҳиши танзимшаванд ва қисми металлии лӯлаи шир метавонад хеле гарм бошанд, агар мошин ба наздиқӣ истифода шуда бошад.
- Боэҳтиёт бошед, алалхусус вақте ки даричаи капучинатори дохилиро мекушоед, зоро ки даҳанаи диҳиши танзимшаванд метавонад барои тозакунии капучинатори дохилӣ каме буғро барояд.
- Агар ҳангоми күшодани даричаи капучинатори дохилӣ мушкилӣ кашед, санҷед агар капучинатори дохилӣ ба таври дуруст ворид шуда бошад. Даствурҳои корбарро риоя намоед. Ҳангоми ҷойгиркунӣ, капучинатори дохилиро ба даҳанаи диҳиш хеле дур тела накунед. Дар ин ҳолат, капучинатори дохилӣ метавонад ба таври дуруст кор накунад, зоро ки он натавонад ширро ба ҳуд кашад.
- Қисми металлии лӯлаи шир метавонад хеле гарм шавад. Барои пешгирий кардани хатари сӯхтани бадан, пеш аз оғози барномаҳои тозакунии капучинатори дохилӣ, лӯлаи ширро ҳамеша ба зарфи NygiSteam ҷойгир намоед.
- Капучинатори дохилиро дар мошини зарфшӯй нашӯед.

# мошинҳо бо пайвастӣ Wi-Fi

## Диққат!

- Пеш аз ба таври дурдаст идора кардани мошини қаҳвапазӣ, боварӣ ҳосил кунед, ки мошини қаҳвапазӣ дар муҳити бехатар қарор дорад. мошин инчунин метавонад давраи шустани худкорро ҳангоми идоракуни дурдаст иҷро намояд.

## Полои обии «AquaClean»

Пеш аз истифода бурдани полои обии «AquaClean», ин маълумоти муҳимро мутолиа кунед ва барои муроҷиати оянда нигоҳ доред.

## Диққат

- Полои обии «AquaClean» бояд танҳо барои тозакуни оби низомҳои обии шаҳрӣ (ки ба таври мунтазам дар зери назорат аст ва мувофиқи қонунгузорӣ барои нӯшидан бехатар аст) истифода бурда шавад, аз он ҷумла барои тозакуни об аз таъминоти ҳусусие, ки барои нӯшидан бехатар аст. Агар мувофиқи меъёроҳо расмии низомҳои обии шаҳрӣ ҷуҷӯндани об ҳатмӣ бошад, он гоҳ ҷуҷӯндани оби полошуҳда ҳам ҳатмӣ мебошад. Агар ҷуҷӯндани об дигар лозим намешавад, шумо бояд датгоҳи қаҳваро тоза кунед ва картричи навро ворид намоед.
- Обдонро ба таври мунтазам тоза намоед.
- Барои гурӯҳҳои муайянӣ одамон (масалан, одамони дорои низоми сироятнозазири заиф ва кӯдакон), умуман тавсия дода мешавад, ки обдонро бо оби полошуҳда ё ҷӯшонидашуда пур кунанд, ҳатто агар полои обии «AquaClean» наслб карда шуда бошад.
- Бо мақсади риояи қоидаҳои беҳдошт, маводи полои обии «AquaClean» маҳсус ба воситаи нуқта коркард мешавад. Оби полошуҳда метавонад дорои шумораи ками нуқра бошад, ки ба саломатӣ зарар намерасонад. Ин меъёр ба тавсияҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) оид ба сифати оби нӯшоқӣ мувофиқат мекунад.
- Агар шумо бемории гурда дошта бошед, беморони гирифтори гемодиализ бошед ва/ё дар парҳези натрийи паст қарор дошта бошед, лутфан, ба назар гиред, ки натрий ҳангоми раванди полои об метавонад каме зиёд шавад. Ба шумо тавсия дода мешавад, ки барои истифодаи оби полошуҳда бо табиби худ маслиҳат кунед.
- Вақте ки шумо мошини қаҳвапазӣро аз оҳаксанг тоза мекунед, ҳамеша полои обии «AquaClean»-ро аз обдон ҷудо намоед. Пас обдонро бодикӯат пурра тоза кунед ва полои обии «AquaClean»-ро иваз намоед.
- Агар тавсияҳои дар боло зикршуда оид ба истифода ва ивазкуни полои обии «AquaClean» риоя карда нашаванд, ширкати Philips ягон масъулиятиро ба дӯш намегирад.

## Диққат!

- Полоҳои обии «AquaClean»-и ивазшавандаро дар ҷойи салқин ва хушк доҳили қутти басташудаи аслии он нигоҳ доред.
- Зоро ки об маҳсулӣ ҳуҷқорӣ мебошад, шумо бояд оби обдонро ҳар 1 - 2 рӯз иваз намоед.
- Агар шумо мошини қаҳвапазӣ худро ба муддати тӯлонӣ истифода накарда бошед (масалан, рӯзҳои ид, ягон давраи зиёда аз 3 моҳ аз санаи оғози кори мошин ё вақте ки полои обии нав лозим аст), аз рӯи дастури корбар, банди «Фаъолсозии полои обии AquaClean» (5 дақиқа) амалҳои лозимиро иҷро намоед.

## Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин мошин ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

## Истифодаи партовҳо



- Ин рамз маъни онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии майшиӣ (2012/19/EU) партофта шавад.
- Қоидаҳои давлати худро барои ҷамъоварии алоҳидай маҳсулоти баркӣ ва электронӣ риоя кунед. Партофтани ба таври дуруст барои пешгирий кардани оқибатҳои манғӣ нисбат ба муҳит ва саломатии одам кӯмак мерасонад.

## Кафолат ва дастгирӣ

Агар ба шумо маълумот ё дастгирӣ лозим бошад, лутфанд, ба [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) гузаред ё варақчай кафолати алоҳидаро мутолиа намоед.

## Важлива інформація з техніки безпеки

Цю машину обладнано захисними механізмами. Але все одно уважно ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки та використовуйте машину лише згідно з ними, щоб уникнути травмування чи пошкодження внаслідок неправильного використання. Зберігайте цю брошурку з техніки безпеки для подальшого використання.

## Обережно

### Загальна інформація

- Перш ніж підключати машину до мережі, перевірте, чи збігається напруга, указанна на машині, з напругою в мережі.
- Розетка, до якої ви підключаєте машину, повинна мати заземлення.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення не звисав зі стола чи робочої поверхні й не торкався гарячих поверхонь.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте машину, штепсельну вилку або шнур живлення у воду чи інші рідини.
- Уникайте потрапляння рідини на з'єднувач шнура живлення.
- Щоб запобігти опікам, не підставляйте частини тіла під струмені гарячої води з машини.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь. Беріть машину лише за ручки.
- Вимикайте машину за допомогою головного вимикача, розташованого на задній частині машини (якщо є), і витягуйте штепсельну вилку з розетки:
  - якщо виникне несправність у роботі машини;
  - якщо не будете користуватися пристроям тривалий час;
  - перед очищенням машини.
- Тягніть за вилку, а не за шнур живлення.
- Не торкайтесь штепсельної вилки вологими руками.
- Не користуйтесь машину, якщо штепсельну вилку, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, авторизованого сервісного центру Philips або фахівців із належною кваліфікацією.
- Не переробляйте жодним чином машину або шнур живлення.
- Ремонтуйте машину лише в авторизованих сервісних центрах Philips, щоб уникнути небезпеки.
- Ця машина не призначена для використання дітьми до 8 років.
- Цією машину можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за умови, що використання відбувається під наглядом або ім було проведено інструктаж щодо того, як безпечно користуватися машину, і вони усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям (навіть старшим за 8 років) виконувати очищення та технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Тримайте машину, її приладдя та шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років.
- Дорослі мають стежити, щоб діти не бавилися машину.
- У жодному разі не вставляйте пальці або інші предмети в кавомолку.
- Будьте обережні, коли подаєте гарячу воду та коли машина сполоскує систему. Перед подачею з вузла подачі гарячої води можуть з'являтися невеликі бризки. Дочекайтесь кінця циклу подачі, перш ніж використовувати машину.

# Увага

## Загальна інформація

- Ця машина призначена виключно для звичайного побутового використання. Вона не призначена для використання на службових кухнях у магазинах, офісах, на фермерських господарствах і в інших виробничих умовах.
- Завжди ставте машину на рівну та стійку поверхню. Тримайте її у вертикальному положенні, навіть під час транспортування.
- Не ставте машину на гарячі поверхні, поблизу від гарячих печей, нагрівачів або інших подібних джерел тепла.
- Завжди засипайте в бункер для кавових зерен лише смажені кавові зерна. Якщо покласти в бункер для кавових зерен мелену або розчинну каву, сирі кавові зерна, а також інші речовини, можна пошкодити машину.
- Не використовуйте карамелізовані й ароматизовані кавові зерна.
- Перш ніж встановлювати чи виймати будь-які частини, дайте машині охолонути. Нагрівні поверхні можуть залишатися гарячими певний час після використання.
- Не наливайте в резервуар для води теплу, гарячу або газовану воду, оскільки це може пошкодити резервуар і машину.
- Не використовуйте для очищення машини жорсткі губки, абразивні засоби й агресивні рідини, як-от бензин чи ацетон. Достатньо м'якої тканини, зволоженої водою.
- Регулярно чистьте машину від накипу. Машина сама підкаже вам, коли необхідно видалити накип. Якщо пропускати регулярне чищення, машина перестане працювати належним чином. У такому разі ремонт не покривається гарантією.
- Не тримайте машину при температурі нижче 0 °C. Залишки води в системі нагрівання можуть замерзнути й пошкодити машину.
- Не залишайте воду в резервуарі, якщо збираєтесь не використовувати машину впродовж тривалого часу. Вода може зіпсуватися. Щоразу заливайте в машину свіжу воду.
- Не використовуйте пристрій чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендуються компанією Philips. Використання стороннього пристрію чи деталей призводить до втрати гарантії.
- Регулярне очищення та технічне обслуговування подовжує термін служби машини та гарантує найкращу якість і смак кави.
- Машина постійно зазнає впливу води, кави та накипу. Тому вкрай важливо регулярно очищувати й обслуговувати машину, як зазначено в посібнику користувача та на веб-сайті. Якщо нехтувати цими процедурами, машина може зламатися. У такому разі ремонт не покривається гарантією.
- Не мийте блок заварювання в посудомийній машині та не чистьте його миючими засобами або засобами для чищення. Це може привести до несправності блока заварювання та погіршити смак кави.
- Не протирайте блок заварювання ганчіркою, щоб усередину не потрапили волокна.
- Ніколи не пийте розчин, що зливається під час видалення накипу.
- Додавайте лише попередньо змелену каву у відсік для попередньо змеленої кави. Інші речовини та предмети можуть сильно пошкодити машину. У такому разі ремонт не покривається гарантією.
- Якщо машина не використовується, не потрібно ставити її в шафу.

# Машини з регульованим вузлом подачі молока й трубкою для молока

## Обережно!

- Щоб запобігти опікам, пам'ятайте, що перед подачею пари або гарячої води та після неї можливі бризки гарячої води або виділення пари.
- Під час подачі напоїв ніколи не торкайтесь дверцят внутрішнього капучинатора та не відкривайте їх, оскільки вони можуть сильно нагріватися.
- Ніколи не торкайтесь металевої частини трубки для молока під час і відразу після виконання однієї з програм очищенння внутрішнього капучинатора, оскільки він може сильно нагріватися. Дайте їй охолонути.
- Ніколи не пийте розчин, що зливається під час щомісячного очищення контуру молока.

## Увага!

- З міркувань гігієни підтримуйте в чистоті зовнішню поверхню регульованого вузла подачі молока й трубку для молока.
- Перш ніж вибирати напій із молоком, переконайтесь, що трубку під'єднано до капучинатора.
- Не наливайте в контейнер для молока інші рідини, окрім молока й води (для очищення).
- Після приготування напоїв із молока регульований вузол подачі автоматично подає невеликий обсяг пари для очищенння внутрішнього капучинатора.
- Будьте обережні: якщо машина нещодавно використовувалася, металева частина трубки для молока може бути гарячою.
- Обережно відкривайте дверцята внутрішнього капучинатора: регульований вузол може подати невеликий обсяг пари для очищенння внутрішнього капучинатора.
- Якщо дверцята внутрішнього капучинатора закриваються із зусиллям, перевірте, чи правильно він вставленій. Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача. Під час встановлення внутрішнього капучинатора на просувайте його надто вглиб. У такому разі внутрішній капучинатор не зможе втягувати молоко.
- Металева частина трубки для молока може нагріватися. Щоб запобігти опікам, завжди встановлюйте трубку для молока в контейнер NuigieSteam перед виконанням програми очищення внутрішнього капучинатора.
- Не можна мити будь-які частини внутрішнього капучинатора в посудомийній машині.

# Машини оснащено модулем Wi-Fi

## Увага

- Перш ніж користуватися кавоваркою дистанційно, переконайтесь, що її розміщено в безпечному середовищі. Під час дистанційного керування машина також виконує цикл автоматичного промивання.

# Фільтр для води AquaClean

Перш ніж використовувати фільтр для води AquaClean, уважно прочитайте цю важливу інформацію та зберігайте її для подальшого використання.

## Обережно!

- Фільтр AquaClean призначений для фільтрування лише очищеної водопровідної води (склад якої постійно контролюється та яку визнано питною відповідно до правових норм), а також води з приватних джерел, яку визнано питною. Якщо місцеві органи влади рекомендують кип'ятити водопровідну воду, фільтровану воду також слід кип'ятити. Після скасування такої вказівки очистьте усю кавомашину й замініть картридж.
- Регулярно чистьте резервуар для води.
- Для певних груп людей (наприклад, для людей з ослабленою імунною системою та немовлят) рекомендуємо заливати в резервуар для води очищену воду або кип'ячену воду з-під крана, навіть якщо установлено фільтр для води AquaClean.
- З міркувань гігієни фільтрувальний матеріал фільтра для води AquaClean спеціально обробляють сріблом. Невелика кількість срібла, яка не є шкідливою для здоров'я, може потрапляти у фільтровану воду. Це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо питної води.
- Якщо ви страждаєте від хвороби нирок, проходите курси діалізу або дотримуєтесь дієти з обмеженням натрію, зверніть увагу, що фільтрація може призводити до незначного збільшення вмісту натрію. Перед вживанням фільтрованої води рекомендуємо звернутися до лікаря.
- Перш ніж видаляти накип із кавомашини, завжди виймайте фільтр AquaClean із резервуара для води. Після цієї процедури ретельно очистьте весь резервуар і замініть фільтр для води AquaClean.
- Компанія Philips не несе жодної відповідальності в разі недотримання наведених вище рекомендацій щодо використання та заміни фільтрів для води AquaClean.

## Увага!

- Зберігайте запасні фільтри для води AquaClean у прохолодному й сухому місці в оригінальній герметичній упаковці.
- Оскільки вода є харчовим продуктом, воду з резервуара необхідно вжити протягом 1–2 днів.
- Якщо ви не використовували кавомашину протягом тривалого часу (наприклад, були у відпустці, минуло 3 місяці після установки або потрібно замінити фільтр), виконайте процедуру, описану в розділі "Активування фільтра для води AquaClean (5 хв.)" посібника користувача.

## Електромагнітні поля (ЕМП)

Ця машина відповідає усім чинним стандартам і законодавчим вимогам щодо впливу електромагнітних полів.

## Утилізація



- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил роздільного збору електричних і електронних пристрій в Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.

## Гарантія та підтримка

Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) або прочитайте гарантійний талон.

# Маңызды қауіпсіздік ақпараты - Қосымша пайдалану құжаттамасын

Құрылғы қауіпсіздік мүмкіндіктерімен жабдықталған. Дегенмен, құрылғыны дұрыс пайдаланбауға байланысты кездейсоқ жаракттануды немесе зақымды болдырмау үшін қауіпсіздік туралы нұсқауларды мүқият оқып, орындаңыз және құрылғыны тек осы нұсқауларда сипатталғандай пайдаланыңыз. Осы қауіпсіздік кітапшасын болашақта қарая үшін сақтап қойыңыз.

## Абайлаңыз

### Жалпы ақпарат

- Құралды қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті розетканың кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құрылғыны жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.
- Қуат сымы үстел немесе жұмыс орны жиегінен салбырап тұрмауы тиіс және ыстық беттерге тимеуі керек.
- Ток соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны, электр тығынын немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батырманды.
- Қуат сымы жалғаышына сұйықтықтарды ешқашан құймаңыз.
- Қүйік қаупін болдырмау үшін дene бөліктепін құрылғыдан шығатын ыстық су ағынынан алыс ұстаңыз.
- Ыстық беттерді ұстамаңыз. Саптарын және тұтқаларын қолданыңыз.
- Артқы тақтадағы (бар болса) негізгі қосқышпен құрылғыны өшіріп, электр тығынын қабырға розеткасынан алып тастаңыз:
  - Егер ақаулық орын алса.
  - Егер құрал ұзақ уақыт пайдаланылмаса.
  - Құрылғыны тазалау алдында.
- Қуат сымынан емес, тығынан тартыңыз.
- Электр тығынын ылғалды қолдармен тұртпеніз.
- Электр тығыны, қуат сымы немесе құрылғының өзі зақымданған болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips, Philips мақұлдаған қызмет орталығы немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғыға немесе қуат сымына өзгерістер жасамаңыз.
- Қауіпті болдырмау үшін жөндеу жұмыстары тек Philips үйымымен өкілеттік берілген қызмет орталығымен орындалуы керек.
- Құрылғыны 8 жастан кіші балалар пайдаланбауы керек.
- Бақылау астында болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балаларға және дene, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға пайдалануға болады.
- Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету қызметтерін 8 жастан кіші және бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.
- Құрылғыны, керек-жарақтарын және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаған жөн.
- Кофе тартқышқа саусақтар немесе басқа нысандар ешқашан салмаңыз.

- ыстық суды тамызу және құрылғымен жүйені шаю кезінде абай болыңыз. Тамызу алдында ыстық су шүмегінен аз ғана су шығуы мүмкін. Құрылғыны пайдалануды бастау алдында тамызу соңын күтіңіз.

## Абайлаңыз

### Жалпы ақпарат

- Осы құрылғы тек қалыпты тұрмыстық қолданысқа арналған. Ол дүкендердің, кеңселердің, фермалардың немесе басқа жұмыс орталарының қызметкерлердің ас үйлері сияқты орталарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны әрқашан тегіс және тұрақты бетке қойыңыз. Оны тасымалдау кезінде де тік күйде ұстаңыз
- Құрылғыны плиткаға, не болмаса ыстық духовканың, жылытқыштың немесе ұқсас жылу көзінің тікелей жаңына қоймаңыз.
- Дән ыдысына тек құрылған кофе дәндерін салыңыз. Ұнтақталған кофені, тез еритін кофені, өндемеген кофе дәндерін немесе басқа затты кофе дәні ыдысына салу бұл құрылғының зақымына себеп болуы мүмкін.
- Қарамельденген немесе тәтті кофе дәндерін пайдаланыңыз.
- Кез келген бөлшектерді салу немесе шығару алдында құрылғыны сұтының. Қыздыру беттерінде пайдаланудан кейін қалдық қызу болады.
- Су ыдысын жылы, ыстық немесе көпіршігендің сүмен ешқашан толтырмаңыз, өйткені бұл су ыдысын және құрылғының зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны тазалағанда ешқашан қырғыш шүберек пен тазалағыш агенттерді немесе жанармай мен ацетон сияқты агрессивті сүйкітықтарды қолданбаңыз. Сүмен суланған жұмсақ матаны пайдаланыңыз.
- Құрылғының қағын жүйелі түрде түсіріңіз. Құрылғы қағын түсіру керектігін көрсетеді. Бұлай істемеу машинаның дұрыс жұмыс істеудің тоқтатады. Бұндай жағдайда жөндеу жұмыстары кепілдікпен қамтылмайды.
- Құрылғыны 0°C/32°F көрсеткішінен төмен температураларда сақтамаңыз. Жылдыту жүйесінде қалған су қатып, зақым тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, су ыдысында су қалдырмаңыз. Су ластануы мүмкін. Құрылғыны пайдаланған сайын таза су пайдаланыңыз.
- Philips арнайы ұсынбаған жағдайда басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша бөлшектерін қолдануға болмайды. Егер осындай қосымша бөлшектер немесе бөлшектер пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болады.
- Жүйелі түрде тазалау және техникалық қызмет көрсету құрылғының қызмет көрсету мерзімін ұзартады және кофенің оңтайлы сапасы мен дәмін қамтамасыз етеді.
- Құрылғыға ылғал, кофе және қақ үздікісінә әсер етеді. Сол себепті, пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай және веб-торапта көрсетілгендей құрылғыға жүйелі тазалау және техникалық қызмет көрсету керек. Егер осы тазалау және техникалық қызмет көрсету процедуралары орындалmasa, құрылғы жұмысы тоқтауы мүмкін. Бұндай жағдайда жөндеу жұмысы кепілдікпен қамтылмайды.
- Қайнату құралын ыдыс жуу құрылғысында тазаламаңыз және оны тазалау үшін жуу сұйықтығын немесе тазалағыш зат пайдаланбаңыз. Бұл қайнату құралының ақаулығына себеп болып, кофе дәміне кері әсер етүі мүмкін.
- Талшықтардың қайнату құралында жиналуын болдырмай үшін қайнату құралын шүберекпен сүртпеніз.
- Қақ кетіру процесі барысында тамызылған ерітіндін ішпеніз.

- Алдын ала ұнтақталған кофені тек алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салыңыз. Басқа заттар және нысандар құрылғыға үлкен зақым келтіруі мүмкін. Бұндай жағдайда жөндеу жұмыстары кепілдікпен қамтылмайды.
- Құрылғыны пайдаланылатын корпусқа салмау керек.

## **Реттелетін шүмек пен сұт тұтігі бар машиналар**

### **Абайланызыз**

- Қыйқ қаупін болдырмай үшін бұ немесе ыстық су тамызу ыстық судың немесе будың кішкентай ағынынан абай болыңыз.
- Сусындарды тамызу кезінде ішкі каппучинатор есігін ешқашан тұртпеңіз немесе ашпаңыз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін.
- Ішкі каппучинатордың тазалау бағдарламаларының бірі барысында және кейін сұт тұтігінің металл бөлігін ешқашан тұртпеңіз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін. Алдымен, оны сұтыныңыз.
- Сұт тізбегін ай сайын тазалау процедурасы барысында тамызылған ерітіндін ешқашан ішпеніз.

### **Абайланызыз**

- Гигиеналық себептерге байланысты реттелетін шүмек пен сұт тұтігінің сыртқы беті таза екендігін тексеріңіз.
- Сұт негізінде сусынды таңдау алдында сұт тұтігі каппучинаторға қосылғанын тексеріңіз.
- Сұт контейнеріне судан (тазалауға арналған) немесе сүттен басқа сұйықтықтар құймаңыз.
- Сұт негізінде сусындарды қайнатқаннан кейін, реттелетін шүмек ішкі каппучинаторды тазалау үшін будың кішкентай мөлшерін автоматты түрде тамызады.
- Егер машина жақында пайдаланылса, реттелетін шүмек пен сұт тұтігінің металл бөлігі ыстық болуы мүмкін екендігін ескеріңіз.
- Ішкі каппучинатор есігін ашқан кезде, реттелетін шүмек ішкі каппучинаторды тазалау үшін будың кішкентай мөлшерін тамызыу мүмкін.
- Егер ішкі каппучинатор есігін жабу қын болса, ішкі каппучинатор дұрыс салынғанын тексеріңіз. Пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз. Ішкі каппучинаторды салу кезінде шумектен алыс баспаңыз. Бұндай жағдайда ішкі каппучинатор дұрыс жұмыс істемеу мүмкін, себебі сүтті сормауы мүмкін.
- Сұт тұтігінің металл бөлігі ыстық болуы мүмкін. Қыйқ қаупін болдырмай үшін, ішкі каппучинатор тазалау бағдарламасын бастау алдында HygieSteam контейнеріне үнемі сұт тұтігін салыңыз.
- Үйдіс жуғыш машинада ішкі каппучинаторды жууға болмайды.

## **Wi-Fi байланысы бар машиналар**

### **Абайланызыз**

- Кофе машинасын қашықтан басқармас бұрын машина ортасының қауіпсіз екендігіне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар машина қашықтан басқару барысында автоматты шаю циклін орындаиды.

## **AquaClean су сұзгісі**

AquaClean су сұзгісін пайдаланбас бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қараяу үшін сақтап қойыңыз.

## Абайлаңыз

- AquaClean су сүзгісі тек коммуналдық тазаланған ағын сүмен (құқықтық нормаларға сәйкес әрдайым бақыланатын және ішуге қауіпсіз) және ішуге қауіпсіз деп бекітілген жекеменшік сүмен қамтамасыз ету көздерінен алынған сүмен пайдалануға арналған. Егер құқықты органдардан коммуналдық су қайнатылуы тиіс деген нұсқау алынса, сүзілген су да қайнатылуы тиіс. Суды қайнату нұсқау қүшін жойғанда бүкіл кофе құрылғысы тазаланып, жаңа картридж салынуы қажет.
- Су ыдысын жіңі тазалап тұрыңыз.
- Тіпті AquaClean су сүзгісі орнатылғанымен, кейбір адамдар тобы үшін (мысалы, иммунитет жүйесі әлсіреген адамдар және нәрестелер) су ыдысын тазартылған сүмен немесе қайнатылған ағын сүмен толтыру ұсынылады.
- Гигиеналық мақсаттарда AquaClean су сүзгісінің материалы күміспен арнайы өндөледі. Денсаулықта қауіппі болып табылмайтын күмістің аз мөлшері сүзілген су құрамында болуы мүмкін. Бұл Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйімінде (ДДҮ) сәйкес ауыз су үшін ұсынылған.
- Егер бүйрекінде ауырса, гемодиализдік науқас және/немесе натрий шектелген диета болса, сүзу процесі барысында натрий құрамы сәл артуы мүмкін екенін ескерініз. Сүзілген суды пайдаланудың алдында дәрігермен кеңесуді ұсынамыз.
- Кофе құрылғысындағы қақты түсіргенде, AquaClean су сүзгісін үнемі су ыдысынан алып тастаңыз. Содан соң, бүкіл су ыдысын жақсылап тазалап, AquaClean су сүзгісін ауыстырыңыз.
- Егер жоғарыда көрсетілген AquaClean су сүзгісін пайдалану мен ауыстыру жөніндегі ұсыныстар сақталмаса, Philips компаниясы ешбір жағдайға жауапты болмайды.

## Абайлаңыз

- Ауыстырылатын AquaClean су сүзгісін салқын және құрғақ жерде, түпнұсқалы жабық орамда сақтаңыз.
- Су азық өнімі болып табылатындықтан, су ыдысындағы су 1–2 күн ішінде пайдаланылуы тиіс.
- Егер кофе құрылғысын ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз (мысалы, демалыс, орнатудан кейінгі 3 айлық кезең немесе жаңа сүзгі талап етілген кезде), пайдаланушы нұсқаулығындағы «AquaClean су сүзгісін белсендіру (5 мин)» тарауында сипатталған процедуралы орындаңыз.

## Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл құрылғы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сай.

## Өндіу



- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электрондық және электр өнімдерін бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз. Дұрыс тастау қоршаган ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізбеуге көмектеседі.

## Кепілдік және қолдау көрсетеу

Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) топабына кіріңіз немесе білек кепілдік парақшасын оқыңыз.

# Տեղեկություններ անվտանգության մասին

Այս մեքենան ունի անվտանգության գործառույթներ: Այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում ուշադիր կարդալ և հետևել այս անվտանգության կանոններին, և մեքենան օգտագործել միայն այս փաստաթղթում նշարագրված եղանակով՝ մեքենայի սխալ օգտագործման պատճառով պատահական վնասներից և վնասվածքներից խուսափելու համար: Պահպանեք այս անվտանգության գործույթը հետագա օգտագործման համար:

## Նախազգուշացում

### Ընդհանուր դրույթներ

- Մեքենան հոսանքին միացնելոց առաջ համոզվեք, որ դրա վրա նշված լարումը համապատասխանում է տեղական լարման նորմերին:
- Միացրեք մեքենան հողանցումով պատի վարդակին:
- Թույլ մի տվեր, որ հոսանքի լարը կախվի սեղանի կամ հարթության եզրից կամ դիաչի տաք մակերևույթներին:
- Յոսանքահարման վտանգից խուսափելու համար մեքենան, ինչպես նաև հոսանքի խրոցակը և լարը երբեք չդի կամ այլ հեղուկների մեջ մի սուզեք:
- Յոսանքի լարի միակցիք վրա հեղուկ մի լցրեք:
- Այրվածքներ ստանալու վտանգից խուսափելու համար մարմնի մասերը հեռու պահեք մեքենայից ցայտող տաք չդի շիթերից:
- Մի դիաչեք տաք մակերևույթներին: Օգտագործեք բռնակներ:
- Անշատեք սարքը՝ հետևի մասում գտնվող սննդաման փոխանջատիչի միջոցով (առկայության դեպքում) և հեռացրեք հոսանքի խրոցակը էլեկտրանուուցման վարդակից:
  - անսարքությունների առաջացման դեպքում:
  - եթե սարքը երկար ժամանակ չեք օգտագործելու:
  - նախքան մեքենան մաքրելու:
- Քաշեք հոսանքի խրոցակից, ոչ թե լարից:
- Յոսանքի խրոցակին թաց ձեռքերով մի դիաչեք:
- Մի օգտագործեք մեքենան, եթե վնասված է հոսանքի խրոցակը, հոսանքի լարը կամ հենց մեքենան:
- Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի Philips-ի, Philips-ի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնի կամ համապատասխան մասնագիտացում ունեցող անձանց կողմից՝ վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելու համար:
- Երբեք մի ձևակիրակեք մեքենան կամ դրա հոսանքի լարը:
- Վերանորոգումը պետք է իրականացնեն միայն Philips-ի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնները՝ վտանգներից խուսափելու համար
- Մեքենան չպետք է օգտագործվի 8 տարեկանից փոքր երեխաների կողմից:
- 8 տարեկան և ավելի մեծ երեխաների և ֆիզիկական, օգացողական կամ մոտավոր անկարողություններով մարդիկ կարող են օգտագործել մեքենան միայն վերահսկողության ներք, կամ եթե նրանք ստացել են օգտագործման համապատասխան հրահանգներ և հասկանում են հնարավոր վտանգները:
- Սարքի մաքրման և սպասարկման գործողությունները չեն կարող արվել երեխաների կողմից, եթե նրանց 8 տարեկանը չի լրացել, և նրանց գործողությունները չեն վերահսկվում:
- Մեքենան, դրա լրասարքերը և հոսանքի լարը պահեք 8 տարեկանից փոքր երեխաներից հեռու:
- Երեխաներին անհրաժեշտ է պահել վերահսկողության տակ՝ համոզվելու, որ նրանք չեն խաղում մեքենայի հետ:
- Մրջաղացի մեջ ձեր մատերը կամ այլ առարկաներ մի մտցրեք:

- Զգուշացեք, եթե մերենան տաք ջուր է արտամղում կամ կատարվում է համակարգի մաքրում: Ըստ պելիքան լցնելուց առաջ տաք ծորակից կարող են ջրի փոքրածավալ շիթեր արտամղվել: Մերենայի օգտագործումը սկսելուց առաջ սպասեք ըմպելիքի արտամղման ցիկլի ավարտին:

## Զգուշացում

### Ընդհանուր դրույթներ

- Այս մերենան նախատեսված է միայն տան պայմաններում սովորական օգտագործման համար: Այն նախատեսված է աշխատանքային խոհանոցներում, գրասենյակներում, գործարաններում կամ աշխատանքային այլ միջավայրերում օգտագործման համար:
- Մերենան միշտ տեղադրեք հարթ և կայուն մակերևոսից վրա: Այն միշտ պահեք կանգնած դիրքում՝ նոյնիսկ փոխադրման ընթացքում:
- Մերենան մի դրեք տակդիրի վրա կամ վառարանների, ջեռուցիչների և տաքույթան այլ աղբյուրների անվիճակն մոտակայքում:
- Սուրճի հատիկների տուսիի մեջ ավելացրեք միայն բոված հատիկներ: Սուրճի հատիկների տուսիի մեջ աղացած, լուծվող սուրճ, սուրճի չքոված հատիկներ կամ ցանկացած այլ նյութեր ավելացնելը կարող է վնաս պատճառել մերենային:
- Մի օգտագործեք կարամելացված կամ բրուավեն սուրճի հատիկներ:
- Նախքան մերենայի որևէ մաս տեղադրելը կամ հեռացնելը սպասեք, մինչև այն հովանա: Տաքացող մակերևոսիցները կարող են օգտագործումից հետո մնացորդային ջերմություն պահպանել:
- Ջրի բաքը երբեք մի լցրեք գոլ, տաք կամ փրփրոն ջրով, քանի որ դա կարող է վնասել ջրի բաքը և մերենան:
- Երբեք մի օգտագործեք քերիչներ, հղող մաքրող միջոցներ կամ ազրեսիվ հեղուկներ, ինչպիսիք են բժնդինը կամ ացետոնը, մերենան մաքրելու համար: “Պարզապես օգտագործեք խոնավ փափուկ գործվածք:
- Ձեր սարքը պարբերաբար մաքրեք նստվածքներից: Մերենան ձեզ ծանուցում է նստվածքները մաքրելու անհրաժեշտության մասին: Դա չանելը կարող է վլանգել ձեր սարքի բնականն աշխատանքը: Նման դեպքերում սարքի երաշխիքային վերանորոգում չի իրականացվում:
- Մերենան մի պահպանեք  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ -ից ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում: Տաքացման համակարգում մնացած ջուրը կարող է սարցակալել և առաջանել վնասվածքներ:
- Եթե մերենան երկար ժամանակ չի օգտագործվելու, ջրի բաքի մեջ ջուր մի թողեք: Ջուրը կարող է աղլուտվել: Ամենա անգամ մերենան օգտագործելիս բաքի մեջ թարմ ջուր լցրեք:
- Երբեք մի օգտագործեք մասեր կամ պիտոքըներ, եթե դրանք Philips-ի կողմից չեն երաշխավորված: Նման պիտոքըներ կամ մասեր օգտագործելու դեպքում ձեր երաշխիքը անվավեր կծանաչվի:
- Պարբերական մաքրումը և տեխսապատճենումը թույլ են տախի երկարացնել ձեր սարքի շահագործման տևողությունը և ապահովել սուրճի օպտիմալ որակը և գերազանց համը:
- Մերենան շարունակաբար ներարկվում է խոնավիթյան, սուրճի և նստվածքների ազդեցության: Ուստի շատ կարևոր է պարբերաբար մաքրել և սպասարկել մերենան՝ օգտագործողի ձեռնարկում նկարագրված և վեր կայթում ցուցադրված եղանակով: Մաքրման և տեխսապատճենման նշված ընթացակարգերը չլսատրելու դեպքում առաջանում է մերենայի աշխատանքի խաթարման վլան: Նման դեպքերում սարքի երաշխիքային վերանորոգում չի իրականացվում:
- Մրցենի խումբը մի լվացեք ամաններ լվացող սարքում և այն մաքրենու համար հեղուկը լվացամիջոցներ կամ մաքրող նյութեր մի օգտագործեք: Դա կարող է խաթարել սրճենի խմբի աշխատանքը և բացասական ազդեցություն ունենալ սուրճի համի վրա:
- Մրցենի խումբը գործվածքով մի չորացրեք, որպեսզի դրա մեջ մանրաթեթեր չլուսակվեն:
- Երբեք մի խմեր նստվածքների մաքրման ընթացքում սարքից արտահոսող լուծույթը:

- Աղացած սուլքը դրեք միայն դրա համար նախատեսված բաժանմունքի մեջ: Այլ նյութերը և առարկաները կարող են լրջորեն վնասել մեքենան: Նման դեպքերում սարդի երաշխիքային վերանդրոգում չի իրականացվում:
- Շահագործման ընթացքում մեքենան փակ դարակի մեջ մի դրեք:

## **Ծորակի կարգավորվող բարձրությամբ և կաթի խողովակով մեքենաներ**

### **Նախազգուշացում**

- Այրվածքներ ստանալու վտանգից խուսափելու համար ինդուստրիալ նկատի ունենալ, որ գոլորշու կամ տաք ջրի արտամղայից առաջ կամ հետո սարքից կարող են կաթի կամ գոլորշու փորութավալ շիթեր արտամղել:
- Երեք մի դիաչեր ներքին կապուչինաստորի բաժանմունքի դժնակին և մի բացեք այն, քանի դեռ սարքից հոսում է ըմպելիք, քանի որ այն կարող է չափազանց տաք լինել:
- Երեք մի դիաչեր կաթի խողովակի մետաղական մասերին ներքին կապուչինաստորի մաքրման ծրագրերի իրականացման ընթացքում և ավարտից անմիջապես հետո, քանի որ խողովակը կարող է ուժի տաքանալ: Սպասեք, մինչև այն հովանա:
- Երեք մի խմել կաթի բաշխման համակարգի ամսական մաքրման ընթացքում սարքից արտահոսող լուծույթ:

### **Զգուշացում**

- Յիգիենայի նկատառումներից ենթերվ համոզվեք, որ կարգավորվող բարձրությամբ ծորակի և կաթի խողովակի արտաքին մակերևույթը մաքրուի է:
- Կաթնային ըմպելիք ընտրելուց առաջ համոզվեք, որ կաթի խողովակը միացված է կապուչինաստորին:
- Կաթի կոնտեյների մեջ ջրից (մաքրելու նպատակով) կամ կաթից բացի այլ հեղուկներ մի լցուիք:
- Կաթնային ըմպելիքներ եփելուց հետո կարգավորվող ծորակն ավտոմատ կերպով արտամղում է փոքր քանակությամբ գոլորշի՝ ներքին կապուչինաստորը մաքրելու համար:
- Զգուշացեք, քանի որ սարքն օգտագործելուց անմիջապես հետո կարգավորվող ծորակը և կաթի խողովակի մետաղական մասերը կարող են տաք լինել:
- Ներքին կապուչինաստորի դժնակը բացելիս գգույշ եղեք, քանի որ կարգավորվող ծորակը կարող է արտամղել փոքր քանակությամբ գոլորշի՝ ներքին կապուչինաստորը մաքրելու համար:
- Եթե ներքին կապուչինաստորի դժնակը դժվար է փակվում, ստուգեք ներքին կապուչինաստորի ձիշտ տեղադրումը: Յետևեք օգտագործողի ծենարկում նկարագրված հրահանգներին: Ներքին կապուչինաստորը տեղադրելիս այն ծորակի վրա շատ խորը մի հրեք: Յակարակ դեպքում ներքին կապուչինաստորը ձիշտ չի աշխատի, քանի որ այն չի կարողանա ներկայանել կաթը:
- Կաթի խորովակի մետաղական հատվածը կարող է տաքանալ: Այրվածքներ ստանալու վտանգից խուսափելու համար, ներքին կապուչինաստորի մաքրման ծրագիրը գործարկելուց առաջ կաթի խողովակը դրեք HygicSteam կոնտեյների մեջ:
- Մի լվացեք ներքին կապուչինաստորը սպասքի լվացման մեքենայում:

# Wi-Fi կապակցմամբ մեքենաներ

## Զգուշացում

- Սրծեփ մեքենան հեռակա կարգով գործարկելուց առաջ համոզվեք, որ մեքենան գտնվում է ապահով միջավայրում: Նեռակա կարգով գործարկելու դեպքում մեքենան կկատարի նաև ավտոմատ պարզաբնակ ցիկլ:

## AquaClean ջրի գողիչ

AquaClean ջրի գողիչն օգտագործելուց առաջ կարենու տեղեկատվությունը և պահեք այս հետագայի համար:

## Նախազգուշացում

- AquaClean ջրի գողիչը կարող է օգտագործել միայն տեղական ջրմուղու ծորակի ջրի (Ի՞ր մշտապես վերահսկվում է և իրավական նորմերի համաձայն խմելու համար անվտանգ է), ինչպես նաև մասնավոր ընկերությունների կողմից մատակարարվող և որպես «խմելու համար անվտանգ» հաստատված ջրի համար: Եթե տեղական լիազոր մարմինները խորհրդություն տայիս խմելուց առաջ եռացնել ջրով, ապա նոյնը պետք է արվի նաև գողիչի միջով անցնող ջրի համար: Ջրի պարտադիր եռացման պահանջը չեղարկելու դեպքում պարտադիր մեքենան պետք է ամբողջությամբ մաքրվի, և դրանում պետք է նոր քարտրիչ տեղադրվի:
- Պարբերաբար մաքրեք ջրի բաքը:
- Մարդկանց որոշ խմբերին (օրինակ՝ թույլ իմունային համակարգով մարդկանց և երեխաներին), որպես կանոն, խորհրդություն է տրվում ջրի բաքը լցնել հասուն մաքրված կամ եռացրած ծորակի ջրով՝ նոյնիսկ AquaClean ջրի գողիչի առկայության դեպքում:
- Դիգիտալ նկատառությունից ենթելու, AquaClean ջրի գողիչ նյութը ենթարկվել է արձաքով հատուկ մշակման: Չուված ջրում կարող է պարունակվել փոքր քանակությամբ արծաթ, ինչը միանգամայն անվտանգ է առողջության համար: Արծաթի պարունակությունը համապատասխանում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՅԿ) կողմից խմելու ջրի համար սահմանված նորմերին:
- Եթե դուք ունեք երիկամային հիվանդություն, ենթարկվում եք դիախոզի պողոցեղորուաների և (կամ) պահպանում եք նատրիումի սահմանափակ օգտագործմամբ սննդակարգ, ինդուում ենք նկատի ունենալ, որ զունա ջրացքում նատրիումի պարունակությունը կարող է թթվական ավելանալ: Չուված ջրուն օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ:
- Սրծեփ մեքենան նստվածքներից մաքրելու AquaClean ջրի գողիչը հեռացրեք ջրի բաքից: Ապա մանրակրկիտ մաքրեք ջրի բաքը և փոխարինեք AquaClean ջրի գողիչը:
- AquaClean ջրի գողիչն օգտագործման և փոխարինման վերաբերյալ վերը նշված պահանջները չկատարելու դեպքում Philips-ը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում:

## Զգուշացում

- AquaClean պահուստային ջրի գողիչները պահեք սառը և չոր վայրում՝ փակ գործարանային փաթեթավլունան մեջ:
- Քանի որ ջուրը սննդամթերք է, ջրի բաքում պարունակվող ջուրը պետք է օգտագործվի 1-2 օրվա ընթացքում:
- Եթե սեղ սրծեփ մեքենան երկար ժամանակ չի օգտագործվել (օրինակ՝ արձակուրդի ժամանակ, տեղադրելուց հետո ավելի քան 3 ամսվա ընթացքում կամ նոր գողիչ տեղադրելու անհրաժեշտության դեպքում), կատարեք օգտագործողի ձեռնարկի «AquaClean ջրի գողիչ ակտիվացում (5 րոպե)» բաժնում նկարագրված ընթացակարգը:

## Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (EMF)

Այս մեքենան համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության վերաբերյալ կիրառվող բոլոր ստանդարտներին և նորմերին:

## Վերամշակում



- Սա նշանակում է, որ սարքավորումը չի կարող աղբահանվել սովորական կենցաղային աղբի հետ միասին (2012/19/EU):
- Չետևոր էլեկտրական և էլեկտրոնային ապրանքների աղբահանման վերաբերյալ ձեր երկրությունունված կանոններին: Պատշաճ աղբահանումն օգնում է խառսափել միջավայրի և մարդու առողջության համար բացասական հետևանքներից:

## Երաշխիք և աջակցում

Տեղեկությունների կամ աջակցման համար այցելեք [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) էջը կամ կարդացեք առանձին երաշխիքի թերթիկը:

# მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

ამ აპარატს აქვს უსაფრთხოების მახასიათებლები. მიუხედავად ამისა, ყურადღებით წაიკითხეთ და საგულიდაგულოდ დაიცავით უსაფრთხოების ინსტრუქციები და აპარატი გამოიყენეთ მხოლოდ წინამდებარე ინსტრუქციების შესაბამისად, რათა თავიდან აიცილოთ აპარატის არასათანადო გამოყენებით გამოწვეველი შემთხვევითი დაზიანება ან ტრავმა. შეინახეთ უსაფრთხოების წინამდებარე ბუკლეტი მომავალში გამოსაყენებლად.

## გაფრთხილება

### ზოგადი აღნერა

- შეამონეთ, რამდენად შეესაბამება აპარატზე მითითებული ვოლტაჟი ადგილობრივი ქსელის ძაბვას, სანამ შეაერთებთ მოწყობილობას.
- შეაერთეთ აპარატი კედლის დამინებულ როზეტში.
- არ დაუშვათ, რომ ელექტროსადენი გადმოეკიდოს იმ მაგიდის ან იმ სამუშაო ზედაპირის კიდეებიდან, რომელზეც მოთავსებულია მოწყობილობა, და არ დაუშვათ, რომ იგი შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- დენით დაზიანების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, არასდროს ჩადოთ ყავის აპარატი, ელექტრო შტეკერი ან ელექტროსადენი წყალში ან ნებისმიერ სხვა სითხეში.
- არ დაღვაროთ სითხეები ელექტროსადენის ქურობე.
- დამწვრობის მიღების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად სხეულის ნაწილები მოარიდეთ აპარატიდან გამომდინარე ცხელი წყლის ნაკადს.
- არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს. გამოიყენეთ სახელურები და საჭერები.
- გამორთეთ აპარატი მთავარი გამომრთველიდან, რომელიც მოთავსებულია აპარატის უკანა მხარეს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ან გამოაძრეთ ელექტრო შტეკერი კედლის როზეტიდან:
  - თუ აპარატი მწყობრიდან გამოვიდა.
  - თუ არ აპირებთ აპარატის ხანგრძლივი დროით გამოყენებას.
  - სანამ გაწმენდთ აპარატს.
- გამოქაჩეთ შტეკერი და არა ელექტროსადენი.
- არ შეეხოთ ელექტრო შტეკერს სველი ხელებით.
- არ გამოიყენოთ აპარატი, თუ ელექტრო შტეკერი, ელექტროსადენი ან თვითონ აპარატი დაზიანებულია.
- თუ ელექტროსადენი დაზიანებულია, თქვენ უნდა ჩაანაცვლებინოთ იგი Philips-ს, Philips-ის ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრის ან მსგავსად კვალიფიცირებულ პირებს, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით.
- არ შეცვალოთ რამე აპარატში ან მისი ელექტროსადენში.
- მხლობ შეაკეთეთ აპარატი Philips-ის ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრის მიერ, რათა თავიდან აიცილოთ საფრთხე
- აპარატი არ უნდა გამოიყენონ 8 წლის ასაკამდე ბავშვებმა.
- ამ აპარატის გამოყენება შეეძლიათ ბავშვებს 8 წლიდან და შეზღუდული ფაზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს ან საკმარისი გამოცდილებისა და ცოდნის არმქონე პირებს, თუ ისინი ვინმეს მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებან ან თუ მათ აუსწენს, როგორ გამოიყენონ აპარატი უსაფრთხოები და თუ ისინი აცნობიერებენ აღნიშნულთან დაკავშირებულ საფრთხეებს.
- განმეოდა და მომხმარებლის ნაწილის მოვლა არ უნდა მოხდეს ბავშვების მიერ, თუ მათ არ მიუღწევიათ 8 წლის ასაკამდე და თუ ისინი არ იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ.

- აპარატი, მისი აქსესუარები და მისი ელექტროსაფენი შეინახეთ 8 წლის ასაკამდე ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ბავშვები უნდა იმყოფებოდნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა დავრნმუნდეთ, რომ ისინი არ თამაშობენ აპარატით.
- არასდროს ჩაყოთ თითები ან ჩადოთ რამებ სხვა საგანი ყავის საფქვავში.
- ფრთხილად იყავით, როდესაც ასამთ ცხელ წყალს ან როდესაც აპარატი რეცხავს სისტემას წყლით. წყლის ჩამოსხმამდე, აპარატის ცხელი წყლის ტუჩიდან შეიძლება გამოიფრქვეს ცხელი წყლის პატარა შეხეფები. დაელოდეთ, სანამ აპარატი დაასრულებს წყლის ჩამოსხმის ციკლს, სანამ დაიწყეთ აპარატის გამოყენებას.

## ფრთხილად

### ზოგადი აღნერა

- ეს აპარატი შექმნილია მხოლოდ ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. დაუშვებელია მისი გამოყენება ისეთ ადგილებში, როგორიცაა პერსონალისთვის განკუთვნილი მაღაზიების, ოფისების, ფერმების ან სხვა სახის სამუშაო ადგილების სამზარეულოები.
- ყოველთვის მოათავსეთ აპარატი ბრტყელ და უძრავ ზედაპირზე. შეინახეთ იგი სწორ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, მისი ტრანსპორტირების დროსაც.
- არ მოათავსოთ აპარატი ელექტროკონფორმზე ან უშუალოდ ცხელი ქურის, გამათბობლის თუ გათბობის მსგავსი წყაროს გვერდით.
- მარცვლების ჩასაყრელ ძაბრშ მოათავსეთ მხოლოდ მოხალული ყავის მარცვლები. დაფქველი ყავის, სსნადი ყავის, მოუხალავი ყავის მარცვლების ან ნებისმიერი სხვა სახის ნივთიერების ყავის მარცვლების ჩასაყრელ ძაბრში მოთავსებამ შეიძლება გამოიწვიოს აპარატის დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ კარამელიზებული ყავის მარცვლები.
- დააცადეთ აპარატს გაცივდეს, სანამ დაამაგრებთ ან მოხსნით რომელიმე მის ნაწილს. გამოყენების შემდეგ გასათბობება ზედაპირებმა შეიძლება შეინარჩუნონ ნარჩენი სითბო.
- არასდროს შეავსოთ წყლის ავტი თბილი, ცხელი ან გაზიანი წყლით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს წყლის ავტისა და აპარატის დაზიანება.
- არასდროს გამოიყენოთ ჭურჭლის სარეცხი ლითონის ღრუბლები, აბრაზიული საწმენდი საშუალებები ან აგრესიული სითხეები, როგორიცაა ბენზინი თუ აცეტონი, აპარატის გასაწმენდად. უბრალოდ გამოიყენეთ წყალში დასველებული რბილი ქსოვილი.
- რეგულარულად განვინდეთ ყავის აპარატი ნადებისგან. აპარატი მიუთითებს, თუ როდისაა საჭირო მისი ნადებისგან განმეოდა. თუ ამას არ გააკეთებთ, შედეგად თქვენი აპარატი სათანადოდ ვედარ იმუშავებს. ასეთ შემთხვევაში, აპარატის შეკეთებაზე არ გავრცელდება თქვენი გარანტია.
- არ შეინახოთ აპარატი  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ -ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე. გამათბობელ სისტემაში დარჩენილი წყალი შეიძლება გაიყინოს და მან შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
- არ დატოვოთ წყალი წყლის ავტში, როდესაც აღარ დააპირებთ აპარატის გამოყენებას ხანგრძლივი დროით. წყალი შეიძლება დაბინძურდეს. აპარატით სარგებლობის ყოველ ჰერზე გამოიყენეთ ახალი წყალი.
- არასდროს გამოიყენოთ სხვა მწარმეობლების მიერ დამზადებული აქსესუარები ან ნაწილები ან ის აქსესუარები და ნაწილები, რომელთა გამოყენებაც კონკრეტულად Philips-ის მიერ არ არის რეკომენდებული. თუ თქვენ იყენებთ მსგავს აქსესუარებს ან ნაწილებს, თქვენი გარანტია ძალას დაკარგავს.
- აპარატის რეგულარულად განმეოდა და მისი რეგულარული მოვლა ახანგრძლივებს აპარატის ვარგისიანობას და უზრუნველყოფს ყავის საუკეთესო ხარისხსა და გემოს.

- ყავის აპარატი განიცდის სინესტის, ყავისა და ნადების მუდმივ ზემოქმედებას. შესაბამისად, ძალებით მინიჭებულოვანია აპარატის რეგულარული წმენდა და მოვლა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად, რომელიც გამოქვეყნებულის ვებსაიტზე. თუ არ შეასრულებთ წმენდისა და მოვლის ამ პროცედურებს, მაშინ თქვენი აპარატი საბოლოოდ გაფუქდება. ასეთ შემთხვევაში, აპარატის შეკეთებაზე არ გავრცელდება თქვენი გარანტია.
- არ გარეცხოთ მოდულების კომპლექტი ჭურჭლის სარეცს მანქანაში და არ გამოიყენოთ სარეცს სითხე ან საწმენდი საშუალებები მის გასაწმენდად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოდულების კომპლექტის მწყობრიდან გამოსვლა, რამაც შესაძლებელია უარყოფითად იმოქმედოს ყავის გემოზე.
- არ გაამშრალოთ მოდულების კომპლექტი ქსოვილის ნაჭრით, რათა არ მოხდეს ბოჭკოების დაგროვება მოდულების კომპლექტის შიგნით.
- არასდროს დალიოთ სხნარი, რომელიც ჩამოისხა ნადებისგან განმენდის პროცესის დროს.
- წინასწარ დაფუძნი ყავა ჩაყარეთ მხოლოდ წინასწარ დაფუძნი ქავის განყოფილებაში. სხვა წივთერებებმა და საგნებმა შეიძლება გამოიწვიონ აპარატის სერიოზული დაზიანება. ასეთ შემთხვევაში, აპარატის შეკეთებაზე არ გავრცელდება თქვენი გარანტია.
- გამოყენებისას აპარატი არ უნდა მდებარეობდეს კარადაში.

## აპარატები რეგულირებადი ტუჩითა და რძის მილით

### გაფრთხილება

- დამწვრობის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ჩამოსხმისას ორთქლს ან ცხელ წყალს შეიძლება წინ უსწრებდეს და შემდგომ თან ახლდეს მცირე რაოდენობით ცხელი წყლის შეხვები ან ორთქლის ნაკად.
- სასმელის ჩამოსხმისას არასდროს შეეხოთ შიდა კაპუჩინატორის კარს ან გააღოთ იგი, რადგან იგი შეიძლება ძალიან გაცხელდეს.
- არასდროს შეეხოთ რძის მილის ლითონის ნაწილს შიდა კაპუჩინატორის წმენდის რომელიმე პრიგრამის შესრულებისას ან მის შემდეგ, რადგან იგი შეიძლება ძალიან გაცხელდეს. თერ დააცადეთ, რომ ის გაცივდეს.
- არასდროს დალიოთ სხნარი, რომელიც ჩამოისხა ნადებისგან განმენდის პროცესში.

### გაფრთხილება

- ჰიგიენის დაცვის მიზნით დარწმუნდით, რომ რეგულირებადი ტუჩისა და რძის მილის გარე ზედაპირები სუფთაა.
- დარწმუნდით, რომ რძის მილი დაკავშირებულია კაპუჩინატორთან, სანამ ამოირჩევთ რძიანი სასმელის ჩამოსხმას.
- არ ჩასახათ რძის კონტეინერში წყლისა (გასაწმენდად) და რძის გარდა რაიმე სხვა სახის სითხე.
- რძიანი სასმლის მოდულების შემდეგ, რეგულირებადი მილი ავტომატურად გამოუშვებს მცირე რაოდენობის ორთქლს შიდა კაპუჩინატორის გასაწმენდად.
- ფრთხილად იყავით, რადგან რეგულირებადი ტუჩი და რძის მილის ლითონის ნაწილი შეიძლება იყოს ცხელი, თუ აპარატი ახლასან ისარგებლეთ.
- ფრთხილად იყავით, როდესაც გააღებთ შიდა კაპუჩინატორის კარს, რადგან რეგულირებადმა ტუჩმა შეიძლება გამოუშვას მცირე რაოდენობის ორთქლი შიდა კაპუჩინატორის გასაწმენდად.
- თუ შიდა კაპუჩინატორის კარი რთულად იხურება, მაშინ შეამოწმეთ რამდენად სწორად არის ჩადგმული შიდა კაპუჩინატორი. მიჰყევით მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემულ ინსტრუქციებს. არ დააწვეთ ძლიერად შიდა კაპუჩინატორის მის ტუჩზე დამაგრებისას. ასეთ შემთხვევაში, შიდა კაპუჩინატორი სწორად ვერ იმუშავებს, რადგან იგი ვერ შეისრუტავს რძეს.

- რძის მიღის ლითონის ნაწილი შეიძლება გაცხელდეს. დამწვრობის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად რძის მიღი ყოველთვის მოათავსეთ HygieSteam-ის კონტეინერში, სანამ ჩართავთ შიდა კაპუჩინატორის განმეოდის პროგრამას.
- არ გარეცხოთ შიდა კაპუჩინატორი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

## აპარატები, რომელებიც საჭიროებენ Wi-Fi კავშირს

### ფრთხილად

- ყავის აპარატის დისტანციურად მართვამდე დარწმუნდით, რომ აპარატი უსაფრთხო გარემოშია. დისტანციურად მართვის დროს აპარატი ასევე ავტომატურად შეასრულებს წყლით რეცხვის ციკლს.

## AquaClean-ის წყლის ფილტრი

AquaClean-ის წყლის ფილტრის გამოყენებამდე ყურადღებით წაკითხეთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შეინახეთ იგი მომავალში გამოსაყენებლად.

### გაფრთხილება

- AquaClean-ის წყლის ფილტრი განკუთვნილია მხოლოდ მუნიციპალურად განმენდილი სასმელი წყლის გამოსაყენებლად (რომელიც სამრთლებრივი რეგულაციების შესაბამისად მუდმივად კონტროლდება და უსაფრთხო დასალევად) ან კერძო მომწოდებულებისგან მიღებული სასმელი წყლისთვის, რომელიც დამტკიცებულია, რომ არის დასალევად ვარგისი. თუ ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანოებსგან მიღებულია მითითებები, რომ მუნიციპალური სასმელი წყალი უნდა ადუღდეს, მაშინ გაფილტრული წყალიც ასევე უნდა ადუღდეს. როდესაც წყლის ადუღების შესახებ მითითება ძალას დაკარგავს, ყავის აპარატი მთლიანად უნდა გაინმინდოს და მასში ახალი კარტრიჯი უნდა ჩაიდგას.
- რეგულარულად გაასუფთავეთ წყლის ავზი.
- ადამიანთა გარკვეული ჩატვირთვის (მაგ. დასუსტებული იმუნური სისტემის მქონე ადამინტისთვის და ჩვილი ბავშვებისთვის) ზოგადად რეკომენდებულია წყლის ავზის განმეოდილი წყლით ან ონკანის ადუღებული წყლით შევსება მაშინაც კი, როდესაც დამონტაჟებულია AquaClean-ის ფილტრი.
- ჰიგიენის დაცვის მიზნით AquaClean-ის წყლის ფილტრის მასალა ექვემდებარება სპეციალურ დამტკავებას ვერცხლით. გაფილტრულ წყალში შეიძლება მოხვდეს ვერცხლის მცირე რაოდენობა, რომელიც კანმრთელობისთვის უკანებელია. აღნიშნული შეესაბამება სასმელი წყლის შესახებ მსოფლიო ტანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციებს.
- თუ თქვენ დაავადებული გაქვთ თირკმელი, გიტარდებათ დიალიზი ან/და იცავთ უმარილო დიეტას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ფილტრაციის პროცესში მარილების რაოდენობამ შეიძლება ოდნავ მოიმატოს. გირჩევთ, რომ გაფილტრული წყლის გამოყენებამდე გაიაროთ კონსულტაცია თქვენს მკურნალ ექიმთან.
- როდესაც წმენდით ყავის აპარატს ნადებისგან, ყოველთვის მოხსენით AquaClean-ის წყლის ფილტრი წყლის ავზს. შემდეგ საგულდაგულოდ განმინდეთ წყლის ავზი მთლიანად და გამოცვალეთ AquaClean-ის წყლის ფილტრი.
- Philips-ი იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ AquaClean-ის წყლის ფილტრის გამოყენებისთვის და გამოსაცვლელად განკუთვნილი ზემოთ მოცემული რეკომენდაციები არ არის დაცული.

## გაფრთხილება

- შეინახეთ AquaClean-ის წყლის სათადარიგო ფილტრები გრილ და მშრალ ადგილას თავის თავდაპირველ დალუქულ შეფუთვაში.
- რადგან წყალი საკვები პროდუქტია, წყლის ავზში ჩასხმული წყალი უნდა გამოიყენოთ 1-2 დღის განმავლობაში.
- თუ ყავის აპარატი არ გამოგიყენებიათ ხანგრძლივი დროის მანძილზე (მაგ. დღესასაწულების დროს, დამონტაჟებიდან 3 თვის მანძილზე ან, როდესაც აპარატი საჭიროებს ახალ ფილტრს), მაშინ შეასრულეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ნაწილში „AquaClean-ის წყლის ფილტრის ამოქმედება (5 წუთ.)“ აღნერილი პროცედურა.

## ელექტრომაგნიტური ველები (EMF)

ეს აპარატი შეესაბამება ყველა მოქმედ სტანდარტსა და რეგულაციას, რომელიც ეხება ელექტრომაგნიტური ველების გამოსხივებას.

## გადამუშავება



- ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა გადააგდოთ ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად (2012/19/EU).
- დაიცავით თქვენს ქვეყანაში მოქმედი წესები ელექტრო და ელექტრონული პროდუქციის ცალკე შეგროვებასთან დაკავშირებით. სწორი განკარგვა გვეხმარება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი გავლენის თავიდან აცილებაში.

## გარანტია და მხარდაჭერა

თუ გჭირდებათ ინფორმაცია ან მხარდაჭერა, გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ან ნაკითხოთ ცალკეული საგარანტიო ბუკლეტი.



## מידע חשוב בТЕICHOT

מכונה זו מצויה בתכונות בטיחות. עם זאת, קרא ופועל על פי הוראות הבטיחות בקפידה והשתמש רק במכונה כמותה או בהוראות אלה, כדי למנוע פגיעה מkrit או נזק עקב שימוש לא נכון במכונה. שmor חוברת בטיחות זו לעין עתידי.

### ازהרה

#### כללי

בדוק אם המתח המצוין במכונה מתאים למתח החשמל המקומי לפני חיבור המכשיר. חابر את המכונה לשקע מוארך בלקין.

אל תאפשר לקבל החשמל להיתולות מעלה קצה שלוחן או משטח העבודה ואל תאפרלו לונגת במשטחים חמימים. כדי למנוע סכתת תח滴滴ות, תקע החשמל או תובל את המכונה, תקע החשמל במים או בכל נוזל אחר. אין לשיפור נזלים על מחרב כבל החשמל.

כדי למנוע סכתת כוויות, הרחק חלקי גוף מסילוניים חמים המופקים על ידי המכונה. אל תיגע במשטחים חמימים. השתמש במידות ובידיות.

כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי הממוקם בגב (אם קיים) והסר את תקע החשמל מהשען בקיר: אם אירעה תקללה.

אם אתה מתקין לא להשתמש במכונה במשך זמן רב. לפניהם מנקה את המכונה.

משור בתקע, לא בכבל החשמל. אל תיגע בתקע החשמל בידים רטובות.

אין להשתמש במכונה אם תקע החשמל, כל החשמל או המכונה עצמה פגומים. אם כבל החשמל פגום, עליך להחליפו על ידי Philips, מרכז שירות מושבה על ידי Philips או אנשי מוסמכים בצוותה דומה, על מנת למנוע סכנה.

אין לבצע שינויים כלשהם במכונה או בכבל החשמל שלה.

בעת תיקונים רק בכרוך שירות מושבה על ידי Philips כדי למנוע הסתכוна.

ילדים מגיל 8 ומעלה ולמבוגרים עם יכולות פיזיות, חושים או נפשיות מופחתות או לאנשים בעלי חסר ניסיון וידע מוגבל להשתמש במכונה זו, אם יקבלו השגחה או הדרכה לנבי שימוש בטיחותי במכונה ואם יבינו את הסכנות הכרוכות.

ינקי ותחזקה על ידי משתמש לא יבצעו על ידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 ופועלים תחת השגחה. הרחק את המכונה, האביזרים שלה ואת הקabel שלא מהישג ידם של ילדים בני פחות מ-8 שנים.

יש לפפק על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו עמו המכונה.

עלולים אל תאורה מוציאה או חפצים אחרים לתוך מטבחנת הקפה. היזהר כאשר תאורה מוציאה או חפצים אחרים מティים מטבחנת הקפה.

הויפלט מיפוי הרים החמים. המטען עד לטיסות מחזור החיליטה לפני שתתחיל להשתמש במכונה.

### זהירות

#### כללי

מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי וגל בלבד. היא אינה מיועדת לשימוש בסביבות מטבחן צוות של חניות, משרדים, חוות או סביבות עבודה אחרות.

המזה את המכונה תמיד על משטח ישר ויציב. שמור אותה במצב זכוכית, גם במהלך ההובלה

אל תניח את המכונה על פלטת חימום או שירוטות ליד תנור אפייה, תנור חימום או מקור חום דומה.

שים רק פולי קפה קלויים בכל הפולים. מילוי מכל פולי הקפה בקפה טחון, קפה נמס, פולי קפה גולמיים או כל חומר אחר עלול לנגרום נזק למכונה.

אין להשתמש בפועל קפה מוקומלים או בטעמים. הנה למכונה להתקרר לפני שאתה שתכניס או תסיר חלקיים כלשהם. משתי היחסים עולמים לשומר על חום שיורי לאחר השימוש.

עלול אל תשתמש מכל הימים במים פושרים, חמים או מוגדים, כדי למנוע גירמת נזק למכל הימים ולמכונה. השתמש רק במטלית רכה בטבולה במים.

הסר אבנית מהמכשור שלך באופן קבוע. המכונה מצינית מתי יש צורך להסיר אבנית. אם לא תעשה זאת, המכונה תפסיק לפעול-careו. במקרה זה, התיקון יהיה במסגרת האחריות.

אין לשמר את המכונה בטמפרטורת מתחת ל- $3^{\circ}\text{C}$ . מים שנוטרו בהשתמש במכונה במשך תקופה ארוכה. המים עלולים לקרואן ולגרום לנזק. אל תשאיר מים בכל חלקים של מכונת החימום עליה במשך תקופה ארוכה. המים עלולים להזדקם. השתמש במים מתוקים בכל פעם שאתה משתמש במכונה.

עלול אל תשתמש באביזרים או בחלקיים או צירנים אחרים או כאלו-*Philips* לא ממליצה עליהם במפורש. אם תשתמש באביזרים או בחלקיים כלל, האחריות שיש לך תאבד את התקופה.

ניקוי ותחזקה שגרתיים מאריכים את חי' המכונה וGBT הרים אינטנסיביים יוצרים וטעם משופרים של הקפה שלך. המכונה חשופה ללא הרף ללחוץ, קפה ואבנית. אך חשוב מאד לנוקות ולתחזק את המכונה באופן קבוע כמפורט להלן למשך תקופה ארוכה. אם לא תבצע את תהליכי הנקוי והתחזקה הללו, המכונה עלולה להפסיק לפעול בסוף דבר. במקרה זה, התיקון לא יהיה במסגרת האחריות.

אל תנקה את קבוצת החלטה במידח ואל תשתמש בנוזל לב רעה על נזק כביסה או בחומר ניקוי כדי לנוקות אותה. הדבר עלול לגרום לתקלת בקבוצת החלטה ועלול להשפיע לרעה על טעם הקפה.

אל תיבש את קבוצת החלטה במליטה כדי למנוע עצירות של סיבים בקבוצת החלטה. עלול אל תשתה את התמייה שהופקה במהלך תהליך הטחון מראש. חומרים וחפצים אחרים עלולים לנגורם נזק המכונה.

הכנס רק קפה טחון לתוך תא הקפה התחתון מראש. חומרים וחפצים אחרים עלולים לנגורם נזק המכונה. במקרה זה, התיקון לא יהיה במסגרת האחריות.

אין להציב את המכונה בארון בעת השימוש.

## מכונות עם פיה מתכווננת וצינורית חלב

### ازהרה

כדי למנוע סכת מזון, שים לב שלפני או אחרי הוצאה אדים או מים חמים יכולם להווער סילונים קטנים של מים חמים או אדים.

עלול אל תיגע בדלת של הקפוצ'ינטור הפנימי ואל תפתח אותה בזמן חלוקת משקאות, מפני שהוא עלולה להיות חמה מאוד.

עלול אל תיגע בחלק המתכת של צינורית החלב במהלך אחת תוכניות הנקוי של הקפוצ'ינטור הפנימי, או מיד לאחר מכן, מפני שהוא עלול להיות חם מאוד. הנה לו להתקרר קצת.

עלול אל תשתה את התמייה שהופקה במהלך תהליך הנקוי החדש של מעגל החלב.

### זהירות

מסיבות היגייניות, ועוד שהמשטח החיצוני של הפיה המתכווננת וצינור החלב נקיים. ואו שצינורית החלב מוחברת לקפוצ'ינטור לפני שתבחר במשקה על בסיס חלב.

אל תשים נזלים אחרים מכל החלב למעט מים (לניקוי) או חלב.

לאחר חיליות משקאות על בסיס חלב, הפיה המתכווננת מוציאת אוטומטית כמות קטנה של אדים לניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי.

שים לב, הפיה המתכווננת וחלק המתכת של צינורית החלב עלולים להיות חמים אם המכונה הייתה בשימוש האחרון.

שים לב, הפיה המתכווננת, הפיה המתכווננת יכולה לפולות כמות קטנה של אדים לניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי.

אם קשה לסגור את דלת הkapot'ינטור הפנימי, בדוק אם הקפוצ'ינטור הפנימי הוכנס כהלה. צית להוראות במדריך למשתמש. אל תדחוף יותר מדי את הקפוצ'ינטור הפנימי על הפיה בעת הכנסתו. במקרה זה, הקפוצ'ינטור הפנימי לא יפעל כראוי מפני שלא יוכל לשאוב חלב.

חלק המסתכת של צינורית החלב עלול להיות חם. כדי להימנע מסכתת כוויות, הכנס תמיד את צינורית החלב מכל HygieSteam לפני שתתחל בתוכנית הנקוי של הקפוצ'ינטור הפנימי.

אין לנוקות את הקפוצ'ינטור הפנימי במדיח הכלים.

## מכונות עם חיבור Wi-Fi

### זהירות

לפני שתפעיל את מכונת הקפה מרוחק, ודא שסביבת המכונה בטוחה. המכונה גם תבצע את מהזור השטיפה האוטומטי במהלך הפעלה מרוחק.

## מסנן מים AquaClean

קרא מידע חשוב זה בעיון לפני השימוש במסנן המים AquaClean ושמור אותו לעיון עתידי.

### ازהרה

מסנן המים AquaClean מיועד רק לשימוש עם מי ברז שעברו טיפולעירוני (נמצאים בפיוקו בקביעות ובטוחנים לשתייה בהתאם לחוק) ועם מים מספקה פירטיאים שאושרו כבטוחים לשתייה. אם תתקבל הirection מהרשויות להרחתת מים עירוניים, יש להרתח נס את המים המסוננים. כאשר ההנחייה להרחתת מים אינה עוד בתוקף, יש לנוקות את כל מכונת הקפה ולהכניס מחסנית חדשה. מנקה את מכל המים באופן קבוע.

לקביעות מסוימות של אנשים (למשל אנשיים עם מערכת חיסון מוחלשת ותינוקות) מומלץ בדרך כלל למלא את מכל המים במים מותרים או מי ברז מובלשים, גם כאשר מותקן מסנן המים AquaClean.

מסיבות היגייניות, החומר של מסנן המים AquaClean עבר טיפול מיוחד בכיס. כמות קטנה של כסף, שאינה מזיקה לבリアות, עלולה להגיע למים המסוננים. זאת בהתאם למיליצות ארגון הבריאות העולמי (WHO) לגבי מי שתייה.

אם אתה סובל מחלת כלות, מטופולידייאלי ו/או מkidney על דיאטה מוגבלת בנתרן, שיט לב כי במהלך תהליכי הסינון, תוכל התנתן עלולה ללוות מעט. אנו ממליצים לך להתיעץ תחילה עם הרופא שלך לפני השימוש במים המסוננים.

כאשר תסיר אבנית מכונת הקפה, הסר תמיד את מסנן המים AquaClean מכל המים. לאחר מכן נקה היטב את מכל המים בשלהמו והחלף את מסנן המים AquaClean.

Philipps לא תישא באחריות או בחבות כלשהן אם ההמלצות לעיל לבוי שימוש והחלפה של מסנן המים AquaClean לא יבוצעו.

### זהירות

אחסן את מסני המים החלופיים של AquaClean במקום קרייר ויבש באריזתם המקורי והאוטומה. מאוחר טמיים הם חומר מזון, שלהשתמש בהם שבסכל המים תוך ים עד יומיים. אם לא תשתמש במכונת הקפה שלך במשך תקופה ממושכת (למשל חופשה, תקופה של יותר מ-3 חודשים מהרחתה), או כאשר你需要 מסנן חדש), בצע את התהליך המתוור בהרפעלה מסנן המים AquaClean (5 דקות). במדריך למשתמש.

## שדות אלקטромגנטיים (EMF)

מכונה זו עומדת בכל התקנים והתהנים היישימים לגבי חשיפה לשדות אלקטромגנטיים.

## מיחזור



- סמל זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתיית הרגילה (19/2012/EU).
- יש לצוות לחוקים המקומיים להפרדה ואייסוף של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים. השלכה נאותה עוזרת למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל הבריאות.

## אחריות ותמייכה

אם אתה צריך מידע או תמייצה, אנא בקרו באתר [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) או קרא את עلون האחריות הנפרד.





4219.450.2846.3 (01/2022) rev.00



421945028463

---

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)



 >75% recycled paper  
 >75% papier recyclé