

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Uważnie przeczytać instrukcję użytkowania urządzenia. Zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie będą wykonywane przez dzieci bez nadzoru i młodsze niż 8 lat.

Urządzenie i przewód trzymać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat i nie zezwalać im na korzystanie z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku w:

- pomieszczeniach kuchennych dla personelu w sklepach, biurach i miejscach pracy;
- gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach oferujących zakwaterowanie;
- pensjonatach i tym podobnych obiektach.

Nie zanurzać wtyczki, przewodu sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nie narażać połączeń elektrycznych na działanie wody.

Ostrzeżenie: ryzyko urazu w wyniku nieprawidłowego użytkowania! Urządzenia używać wyłącznie do celów, do jakich jest przeznaczone, to jest do przygotowania kawy. Jakiegolwiek inne użycie uznawane jest za nieprawidłowe i w związku z tym za niebezpieczne.

Powierzchnie mające styczność z wodą i kawą należy czyścić według wskazówek znajdujących się w sekcji dotyczącej czyszczenia i konserwacji.

Podczas parzenia kawy urządzenie osiąga wysokie temperatury i generuje parę, co może być przyczyną oparzeń w przypadku niewłaściwego użycia. W czasie pracy ręce trzymać z dala od urządzenia.

Po pracy niektóre części są gorące, a z urządzenia może wydobywać się niewielka ilość pary lub gorącej wody. Przed dalszą pracą pozostawić urządzenie do wystygnięcia.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego na maksymalnej wysokości do 2000m n.p.m..

Nie umieszczać ekspresu do kawy w szafce w czasie, gdy jest w użyciu.

WAŻNE UWAGI

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i w żadnym wypadku nie może być używane do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych. Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Urządzenie należy podłączyć i używać zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka z uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że dysponujesz gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z uziemieniem.
- W trakcie użytkowania przewód zasilający nie może być splątany ani owinięty wokół produktu.
- Nie odłączaj wtyczki urządzenia z sieci pociągając za kabel.
- Przewód zasilający nie może zwisać z powierzchni na której znajduje się urządzenie, ponieważ grozi to spadnięciem ekspresu do kawy.
- Przewód zasilający nie może stykać się z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
- Nie używać, nie podłączać ani nie odłączać urządzenia od sieci, mając mokre dłonie i/lub stopy.
- Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić zbiornik wodą.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z oficjalnym działem wsparcia technicznego. Aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, nie należy otwierać urządzenia. Jedynie wykwalifikowany personel techniczny z oficjalnego serwisu technicznego marki może przeprowadzać naprawy lub procedury na urządzeniu.
- Wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód:
 - w przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia;
 - przed wyjęciem zaparzacza;
 - przed czyszczeniem urządzenia;
 - jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu;
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do młynka kawy!
- Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie musi znajdować się w suchym i wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz. Nie narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszczu, słońca, mrozu, itp.)
- Urządzenie używać i przechowywać w temperaturze powyżej 0°C. Używanie urządzenia poniżej tej temperatury może spowodować poważne uszkodzenie na skutek zamarznięcia wody.
- Nigdy nie napełniać zbiornika ciepłą lub gorącą wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Zawsze używać wody o temperaturze pokojowej.
- Nie używać urządzenia z pustym zbiornikiem wody. Przed każdym użyciem urządzenia upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.
- W czasie pracy urządzenia nie wyjmować tacki ociekowej.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Dotykać tylko uchwytów lub pokręteł.
- Nigdy nie kierować strumienia pary lub gorącej wody w ludzi.
- Nie używać karmelizowanych ziaren kawy.
- Nie używać akcesoriów innych producentów.

Firma **Eurogama Sp. z o.o.** zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione przez ludzi, zwierzęta lub przedmioty z powodu niestosowania się do ostrzeżeń.