

WAGA KUCHENNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy za zakup wagi kuchennej ZWIEGER KS2115. Wierzymy, że produkt pomoże Państwu dobrać optymalne posiłki, które zagwarantują zdrowie i wymarzoną sylwetkę.

Prosimy, przed rozpoczęciem użytkowania, o uważne przeczytanie informacji zamieszczonych w instrukcji.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- duża precyzja czujnika wagi
- dokładność pomiaru - 1 g
- maksymalne obciążenie - 5 kg
- minimalne obciążenie - 5 g
- jednostki pomiaru wagi: g/kg lb/oz
- jednostki pomiaru objętości - ml dla mleka lub wody
- możliwość tarowania
- zasilanie: 3 x bateria AAA
- wskaźnik wyczerpania baterii
- możliwość połączenia wagi z aplikacją Tuya Smart (dostępnej w sklepie Google Play i App Store)

MONTAŻ BATERII



Otwórz pokrywę i umieść baterie (3 szt. AAA), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze. Włóż z powrotem pokrywę komory baterii i przesun ją w kierunku przeciwnym od wskazanego na strzałce.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 1. Włóż do urządzenia odpowiednie baterie.

Krok 2. Połóż wagę na płaskim i twardym podłożu.

Krok 3. Naciśnij przycisk . Na ekranie najpierw pojawi się „8888”, które po 3 sekundach zmieni się w „0”. To oznacza, że waga jest gotowa do użycia.



Krok 4. Połóż produkty na urządzeniu. Na ekranie pojawi się ich waga.



FUNKCJA TAROWANIA

Krok 1. W trybie ważenia połóż na wadze pojemnik.

Krok 2. Naciśnij przycisk  by wyzerować wagę pojemnika. Włóż do pojemnika produkt - waga wskaże jego ciężar bez pojemnika. Ponownie naciśnij przycisk , by zważyć inne, nowe składniki.



Krok 3. Po usunięciu pojemnika z wagi, wskaże ona liczbę ujemną. Naciśnij ponownie przycisk tarowania, by zresetować urządzenie. Powinno ono wskazać cyfrę 0.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk , by włączyć urządzenie.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, by wyłączyć urządzenie.

Automatyczne wyłączenie: waga wyłączy się automatycznie po 180 sekundach bezczynności.

JEDNOSTKI WYMIENNE

Jednostki wagi: g/kg lb/oz; i jednostki objętości: ml

W trybie ważenia naciśnij przycisk UNIT, by zmienić jednostkę wagi na pożądaną.

ZMIANA JEDNOSTKI WAGI NA JEDNOSTKĘ OBJĘTOŚCI

Naciśnij przycisk UNIT, by zmienić jednostkę wagi na jednostkę objętości.

NADMIERNE OBCIĄŻENIE

Gdy waga jest nadmiernie obciążona, na ekranie wyświetli się symbol . Staraj się nie przeciążać wagi, by nie dopuścić do jej uszkodzenia.

NISKI POZIOM BATERII

Symbol  wyświetlający się na ekranie informuje o niskim poziomie energii baterii. Wymień je na nowe.



INSTALACJA APLIKACJI TUYA SMART APP

Używając urządzenia z systemem operacyjnym IOS lub Android wyszukaj w sklepie aplikację "Tuya Smart" i zainstaluj ją na swoim telefonie zgodnie z warunkami instalacji producenta telefonu.

Uwaga: Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu, zanim zaczniesz korzystać z aplikacji.

DODAJ URZĄDZENIE

Otwórz aplikację Tuya Smart i wciśnij "+" w prawym górnym rogu ekranu strony "HOME", następnie wybierz zakładkę "Auto Scan". Upewnij się, że na wadze miga znaczek (bluetooth). Oznacza to, że waga jest w fazie parowania lub wyszukiwania podłączonych urządzeń.

W zakładce „Auto Scan” aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń kompatybilnych z aplikacją. Trzymaj w tym czasie telefon blisko wagi. Jeżeli wyszukiwanie zakończy się sukcesem, na wyświetlaczu telefonu pojawi się symbol wykrytej wagi. Należy wtedy nacisnąć przycisk „DALEJ” i przejść do ekranu potwierdzenia „dodano pomyślnie”. Następnie należy wcisnąć „ZAKOŃCZ” i od tej chwili możemy już korzystać z wagi jako narzędzia to precyzyjnego informowania o składnikach odżywczych ważonego produktu.

W celu dokładnego zapoznania się z aplikacją Tuya Smart i jej możliwościami współpracy z urządzeniami domowymi zapraszamy na stronę producenta aplikacji.

Poniżej znajdziesz podstawowe funkcje aplikacji odnośnie ważenia produktów. Niestety w tej chwili są one dostępne tylko w języku angielskim, a nasza firma nie ma możliwości ingerencji w moduły tłumaczenia.

PRZYGOTOWANIE DIETY

Nasza waga nie tylko pomoże Ci osiągnąć Twoje założone cele dietetyczne, ale również będzie Cię wspierać w codziennym, zdrowym odżywianiu poprzez zapisywanie posiłków, które zjadasz w ciągu dnia.

1. Naciśnij w aplikacji przycisk "Add to dinner plate"
2. Naciśnij "select food", by wybrać produkt, który chcesz dodać
3. Kalorie oraz wartości odżywcze zostaną przeliczone

Naciśnij "Record", aby sprawdzić, co zjadłeś danego dnia.

WAŻNE ZALECENIA UŻYTKOWANIA

- Używaj wagi na twardym i płaskim podłożu.
- Nie kładź niczego na wadze, jeśli nie jest włączona.
- Nie kładź na wadze produktów, które mogą przekroczyć 5 kg, grozi to uszkodzeniem czujnika.
- Bądź ostrożny i nie upuść wagi, może to spowodować uszkodzenie czujnika i zabicie szklanej szalki.
- Nie pozostawiaj wagi w mokrym lub gorącym środowisku.
- Jeżeli waga nie działa, sprawdź czy baterie są naładowane i prawidłowo umieszczone w urządzeniu.
- Waga przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.



ZWIEGER SP. Z O.O.
Ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa

www.zwieger.pl

