

optimum

Gofrownica GF-1400



PL	Instrukcja obsługi	3
UK	Operating Instructions	6
RU	Инструкция по эксплуатации	8
H	Használati útmutató	10

GOFROWNICA GF-1400

KARTA GWARANCYJNA

NR.....

Ważna wraz z dowodem zakupu

Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego

Nazwa sprzętu:

Typ, model:

Data sprzedaży:

.....
pieczętka i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty jego zakupu. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany uszkodzonego produktu na nowy w miejscu jego zakupu (termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni). Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z załączonym do niej dowodem zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzeń mechanicznych lub samowolnych napraw. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SERWIS ARCONET

ul. Grobelnego 4

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

tel. +48 22 100-59-65, INFOLINIA: 0 801-44-33-22

LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl



Uwaga! gorąca powierzchnia



Expo-service Sp. z o.o.

00-710 Warszawa, Al. Witosza 31/22, Polska

tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885

AGD@expo-service.com.pl

www.optimum.hoho.pl

Adres do korespondencji:

Expo-service Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Grobelnego 4

GF1400_IM_PL/UK/RU/H_202_02092019

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym niżej wymienione:

1. Należy przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Nie dotykać gorącej powierzchni. Należy używać uchwyty i przycisków.

UWAGA: Gorące powierzchnie! Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka kiedy urządzenie pracuje.

UWAGA: Ryzyko poparzenia gorącą parą! Podczas korzystania z urządzenia może dojść do wystąpienia z niego gorącej pary. Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywy. Nie przenoś pracującego urządzenia. Istnieje ryzyko poparzenia wylewającym się ciastem lub wydostającą się z urządzenia parą.



3. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach! Upewnij się, że urządzenie, kabel czy wtyczka nie mogą wpaść do wody ani zostać zamoczone. Jeśli urządzenie wpadłoby do wody, natychmiast odetnij dopływ prądu. Nie próbuj wyciągać urządzenia z wody!
4. Należy zachować szczególną ostrożność i nadzór jeżeli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
5. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia tylko, jeśli użytkowanie takie odbywa się pod nadzorem, lub jeśli osobom takim przekazano odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i rozumieją one zagrożenia wynikające z jego użytkowania. Dzieciom nie wolno wykorzystywać urządzenia w charakterze zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane przez dzieci starsze niż 8 lat i tylko wówczas, gdy czynności takie wykonywane są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
6. Gofrownicę należy odłączać od gniazda zasilającego po użyciu i przed czyszczeniem. Urządzenie wolno podłączyć tylko do gniazdka z uziemieniem, które zostało zainstalowane zgodnie z przepisami. Zanim rozpoczniemy czyszczenie należy pozwolić urządzeniu ostygnąć.
7. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
8. Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta może być przyczyną różnego rodzaju uszkodzeń i zranień.
9. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie używać na zewnątrz. Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (tylko do użytku domowego). Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego użycia urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

10. Należy pilnować, aby przewód zasilający nie zwisał poza krawędź stołu lub nie dotykał gorących powierzchni.
11. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu lub na gorącym palniku gazowym, elektrycznym lub w nagrzanym piekarniku.
12. Należy zachować maksymalną ostrożność przy przenoszeniu urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
13. Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
14. Nie wolno używać urządzenia w celach innych niż jest do tego przeznaczone.
15. Urządzenia wolno używać tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest zamknięte.
16. Urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania z niego w połączeniu z zewnętrznym zegarem włączającym urządzenie ani innym systemem zdalnego sterowania.
17. Stawiaj urządzenie zawsze na powierzchni suchej, prostej, trwałej i odpornej na działanie wysokiej temperatury oraz w odpowiedniej odległości od łatwopalnych przedmiotów. Ewentualnie podłóż pod urządzenie podkładkę, odporną na działanie wysokiej temperatury.
18. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, takich jak:
 - w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
 - w gospodarstwach agroturystycznych;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
 - w obiektach typu „bed and breakfast”.
19. Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Zachować niniejszą instrukcję.

GLÓWNE FUNKCJE:

1. Przygotowuje 4 gofry jednocześnie.
2. Płytki pokryte specjalną powłoką zapobiegającą przywieraniu i ułatwiającą czyszczenie.
3. 2 lampki kontrolne: zasilania i termostatu.
4. Antypoślizgowe nóżki i nienagrzewający się uchwyt.

ZASADY UŻYCIA

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usunąć wszystkie elementy opakowania i etykiety.
2. Przetrzeć płytki wilgotną ściereczką lub gąbką w celu usunięcia ew. kurzu. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką lub papierowym ręcznikiem.
3. Wybrać miejsce gdzie urządzenie ma być ustawione, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca pomiędzy tyłem gofrownicy a ścianą, tak aby wydostające się ciepło nie uszkodziło obudowy gofrownicy i ścian.

4. Przewód podłączyć do standardowego gniazdka elektrycznego. Zapali się czerwona lampka zasilania i zielona lampka temperatury – urządzenie rozpoczęło pracę.
5. Zielona lampka zgaśnie kiedy płytki osiągną właściwą temperaturę.
6. Przed pierwszym użyciem zaleca się posmarowanie płytek kilkoma kroplami oleju lub innego tłuszczu.
7. Powoli nalać przygotowane ciasto na środek płytek, delikatnie rozprowadzić je po całej powierzchni płytek.
8. Zamknąć i zablokować gofrownicę (przy blokowaniu będzie słychać charakterystyczne kliknięcie).
9. Po 5 minutach 4 gofry będą gotowe. Jeśli chcecie by gofry były bardziej brązowe, należy ponownie zamknąć pokrywę i jeszcze chwilę je dopieć.

Gdy gofry są gotowe, wyjmij je ostrożnie przy pomocy drewnianych lub plastikowych przyborów kuchennych.

10. **Ważne:** podczas wypiekania z pomiędzy płytek może wydostawać się gorąca para. Należy

zachować szczególną ostrożność, aby nie doznać poparzeń.

11. Zielona lampka będzie się świecić i cyklicznie gasnąć po osiągnięciu przez urządzenie właściwej temperatury; zapobiega to przegrzaniu urządzenia.
12. Po użyciu odłączyć od źródła zasilania, pozwolić urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej a następnie oczyścić urządzenie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

Ważne: Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać póki całkowicie nie ostygnie. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnych innych cieczach.

1. Przetrzeć pokrywę, korpus i płytki wilgotną ściereczką z delikatnym środkiem myjącym.
2. Przechowywanie: Przechowywać czyste urządzenie w czystym i suchym miejscu.
3. Ważne: Nigdy nie przechowywać urządzenia jeśli jest gorące i/lub nie zostało odłączone od sieci.
4. Ważne: Nigdy nie wolno nawijać ciasno przewodu wokół urządzenia.

SPECYFIKACJA

Napięcie: 220 V-240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1080-1300 W

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może



być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji.

W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.

Waga: 2,60 kg

Important safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
6. The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact (class I)
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment..
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas to electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect, remove plug from wall outlet.
13. Do not use this appliance for other than intended use.
14. The appliance should be positioned in stable situation with the handles (1 any) positioned to avoid spillage on the hot liquids.
15. The appliance is only to be operated in the closed position.
16. This product is for household use only.



SAVE THESE INSTRUCTIONS.

MAIN FUNCTIONS:

1. Cook 4 pcs waffle maker in one time.
2. Nonstick grill plates ensure effortless food release and quick clean up.
3. With power on and ready to use indicator.
4. Anti-slipping feet and cool touch handle.

HOW TO USE

This product is for household use only.

GETTING STARTED

1. Remove all packing material and any stickers.
2. Wipe plates with a damp cloth or sponge to remove any dust. Wipe dry with a soft cloth or paper towels.
3. Select location where unit is to be used, leaving enough space between back of unit and wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.
4. Plug cord into a standard electrical outlet. Both the red power indicator light and green preheat indicator light will turn on as the unit begins heating.
5. The green preheat indicator light will turn off when the plates has reached cooking temperature.
6. For the first use, it is better to drop some oil or grease to the plate.
7. Pour prepared batter to the center of baking pan slowly, the batter will be spread on pan. Use a tool to help batter reach to corner of waffle plates.
8. Close and locked the pan (can hear clack when lock).
9. After 5 minutes, 4 slice waffle have been ready. If want more brown of waffle, you can close lid and re cooking more time.
10. **Important:** Steam may be released between the cooking plates. Caution should be taken to prevent hands from coming in contact with the steam.
11. The green preheat indicator light will cycle on and off as the unit maintains the ideal cooking temperature; this prevents overheating.
12. After use, unplug unit from the electrical outlet and allow it to cool to room temperature before cleaning.

CARE AND CLEANING

Cleaning

Important: Unplug and allow it to cool before cleaning. Never immerse the machine in water or any other liquid.

1. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
2. This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
3. Wipe lid, base, and cooking plates with a damp cloth and a non-abrasive soap or dishwashing detergent. Wipe with a clean, soft, damp cloth and towel dry.
4. Storage: Store cleaned machine in a clean, dry place.
5. **Important:** Never store while it is still hot or still plugged in.
6. **Important:** Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on cord where it enters unit, as this could cause it to fray and break.

SPECIFICATION

Voltage: 220-240 V~

Frequency: 50/60 Hz

Power: 1080-1300 W

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION

The “crossed-out trash bin” symbol on electrical equipment or packaging indicates that the device cannot be treated as general household waste and should not be disposed of into containers for such waste.



Obsolete or broken-down electrical device should be delivered to special designated collection points, organized by local public administration, whose purpose is to collect recyclable electrical equipment.

This way, each household helps reduce possible negative effects influencing natural environment and allows the reclaiming of materials which the product is made of.

Weight: 2,60 kg 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время пользования электроприбором надо соблюдать основные правила по безопасности, в том числе, ниже упомянутые:

1. Тщательно прочитайте следующую инструкцию по эксплуатации.
2. Не трогайте горячую поверхность. Пользуйтесь рукоятками и кнопками.
3. Во избежание пожара, поражения электротоком или повреждений тела, никогда не погружайте электрический шнур, вилку или прибор в воду или другие жидкости.
4. Всегда будьте осторожны и следите за детьми если они находятся поблизости работающего прибора.
5. Данный прибор может быть использован детьми старше 8-ми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями, только под присмотром или после инструктажа, касающегося безопасного способа использования прибора и понимания возможных опасностей. Детям нельзя играть прибором! Детям нельзя заниматься чисткой или уходом за прибором без присмотра.
6. После пользования и перед чисткой всегда отключайте вафельницу от сети электропитания. Перед чисткой надо подождать пока вафельница совсем не остынет.
7. Если электропровод поврежден, поменять его должен производитель, авторизованный сервисный пункт или другое квалифицированное лицо, для избежания опасности.
8. Нельзя употреблять аксессуары незатвержденные производителем так как может это являться причиной ушибов и повреждений тела.
9. Употреблять устройство разрешается только согласно его назначению (для домашнего употребления). Производитель не берет на себя ответственность за неправильное употребление устройства или употребление несогласно инструкции по обслуживанию
10. Во избежание повреждений шнура электропитания, нельзя его сжимать, изгибать; не допускать прикосновения к острым краям и горячим поверхностям.
11. Не ставьте вафельницу рядом с или на газовой или электрической плите или в печке.
12. Надо соблюдать осторожность когда переносите вафельницу с горячим маслом или другими горячими жидкостями.
13. Для того чтобы отсоединить прибор от источника питания, выньте вилку из розетки.

14. Употреблять устройство разрешается только согласно его назначению, нельзя его употреблять его в других целях.
15. Вафельницей можно пользоваться только тогда, когда она закрыта.

Сохраните нынешнюю инструкцию по эксплуатации.

Прибор предназначен только для домашнего употребления.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Выпекает 4 вафли одновременно
2. Антипригарное покрытие панелей.
3. 2 контрольные лампочки: питания и термостата.
4. Нескользящие ножки и ненагревающаяся ручка.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен только для домашнего употребления.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалить все элементы упаковки и стикеры.
2. Протрите поверхность и пластины и поверхность влажной тряпкой или губкой, а затем тщательно осушите их сухой тканью или бумажным полотенцем.
3. Выберите подходящее для вафельницы место, оставляя достаточно места между задней частью прибора а стеной, так, чтобы тепло добывающееся из вафельницы не испортило корпуса вафельницы и стен.
4. Вставьте вилку в розетку, загорится красная лампочка питания и зеленая температуры – вафельница начала работу.
5. Зеленая лампочка погаснет когда пластины нагреются до нужной температуры.
6. Перед первым использованием рекомендуем помазать пластины растительным маслом или другим жиром.
7. Медленно налить приготовленное тесто на середину пластин, а затем размазать его равномерно по всей поверхности пластин.
8. Закрыть и заблокировать вафельницу (во время блокировки будет слышен характерный щелчок)
9. После 5 минут вафли будут готовы. Если хотите чтобы вафли были более коричневы, надо обратно закрыть вафельницу и немного их еще подпечь.
10. Внимание! Во время выпечки из вафельницы может добываться горячий пар. Во избежание ожогов соблюдайте осторожность!

11. Зеленая лампочка будет гореть и циклически гаснуть, когда прибор достигнет нужную температуру; это защита от перегрева.
12. После пользования отключите прибор от источника питания, выньте вилку из электророзетки, дайте прибору остыть (до комнатной температуры) а затем очистите его.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка

Внимание! Перед чисткой отключите прибор от сети электропитания и подождите пока он совсем не остынет. Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

1. Протереть крышку, корпус и пластины влажной тканью с нежным моющим средством.
2. Хранение: чистый прибор держите в чистом и сухом месте.
3. Внимание! Никогда не убирайте прибор на место его хранения если он горячий и/или не отключен от сети электропитания.
4. Внимание! Никогда нельзя тесно наматывать шнур на корпус прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение: 220-240 В~

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 1080-1300 Вт

ЭКОЛОГИЯ – ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Символ „перечеркнутой емкости для мусора”, указанный на электрооборудовании или упаковке показывает то, что оборудование не



может считаться общим домашним отходом и нельзя его выбрасывать в предназначенные для этой цели контейнеры. Ненужное или изношенное электрооборудование необходимо сдать в специально выделенные с этой целью пункты сбора отходов, организованные местной публичной администрацией, предусмотренные для сдачи электрооборудования, подвергающегося утилизации.

Таким способом любое домашнее хозяйство способствует уменьшению возможных отрицательных последствий, влияющих на окружающую среду и предоставляет возможность рекуперации материалов, из которых изготовлен данный продукт.

Вес: 2,60 кг €

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, hogy elkerülje a készülék nem megfelelő használatából adódó meghibásodást vagy bármilyen veszélyt.

A biztonsági szabályokat mindig be kell tartani.

Meg kell őrizni a használati útmutatót, a garanciajegyet, a vásárlási bizonylatot és lehetőség szerint a belső csomagolás kartonját.

A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS SZABÁLYOK

- A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy a jelen használati utasítás be nem tartásából adódó meghibásodásokért.
- A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra használható, mint pl.:
 - az üzletek konyhai részeiben, irodákban és más munkakörnyezetekben,
 - agroturisztikai gazdaságokban,
 - vendégek által szállodákban, motelekben és más lakóhelyiségekben,
 - bed and breakfast típusú létesítményekben.
- Mindig vegye ki a dugót a konnektorból:
 - a készülék használata után,
 - hiba esetén,
 - tisztítás megkezdése előtt.
- Amikor kiveszi a dugót a konnektorból, nem szabad a tápvezetéknél húzni.
- A gyerekek nincsenek tisztában az elektromos berendezések használata során előfordulható veszélyekkel. Emiatt az ilyen berendezéseket a gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tartani. A jelen készüléket 8 éves és ezen felüli gyerekek használhatják, ha az felügyelet mellett történik vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és értik a használathoz kapcsolódó veszélyeket. A tisztítást és a karbantartást gyerekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és ezt felügyelet alatt teszik. A készüléket és tápvezetékét a 8 éven aluli gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tartani.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzéki vagy lelki képességű, illetve tapasztalattal és szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) használják, kivéve ha az felügyelet mellett történik vagy megfelelő kioktatást kaptak a biztonságukért felelős személy részéről.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek a készülékkel ne játsszanak.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
- A munkavédelmi szabályok betartása és bármilyen veszély elkerülése érdekében az elektromos berendezések javítását – ideértve a tápvezeték cseréjét is – a szakképzett szervizmunkatársak végezhetik. Ha a készüléket javítani kell, adja át a gyártói szervizbe javítás céljából.

- Ne helyezze el a készüléket vagy a tápvezetékét forró felületeken ill. azok közelében vagy nyílt láng közelében.
- Ne tegye ki a készüléket az eső vagy nedvesség hatásának, ne kezelje azt szabadban vagy vizes kézzel.
- Ne engedje, hogy az elektromos vezeték az asztal/munkalap szélén túl lógjon vagy a felmelegedett felületekhez hozzáérjen.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- **Működés során a készülék felülete erősen felmelegszik. Ne érjen közvetlenül a forró felületekhez.** Használja az erre szolgáló fogantyút vagy gombot.
- Ügyelni kell a gofrisütő működése során fűtőlapok alól kiszabaduló gőzre, különösen azok felemelésekor.
- A készüléket mindig stabil és egyenletes felületén állítsa fel.
- Tűz-, érintés- és sérülés elleni védelem érdekében tilos a berendezést, a tápvezetékét és a dugót vízbe vagy más folyadékba meríteni. Ha ez mégis megtörtént, ne használja tovább a berendezést.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártóval, szerviz szerelővel vagy más szakképzett személlyel kell cseréltetni.
- Ne kapcsolja be a sérült vezetékkel ill. dugóval rendelkező készüléket, ill. ha megállapította, hogy a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon sérült – ebben az esetben adja át a készüléket a gyártói szerviz legközelebbi képviselőjének. Ne kapcsoljon be olyan készüléket, ami leesett.
- A lapok tisztításához ne használjon acélgyapjút vagy más súroló anyagot.
- Soha sem szabad a készülékbe túl nagy élelmiszerdarabokat vagy fémfóliát, vagy más tartozékot betenni.
- Ne fedje a készüléket és ne tegyen bele fémfóliás csomagolást vagy más anyagot. Érintés- ill. tűzveszélyt okozhat.
- Ne mozgassa a gofrisütőt a tápvezetékénél húzva.
- A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata tűz-, érintés- vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Tilos a készüléket függöny vagy más tűzveszélyes anyagok/tárgyak közelében elhelyezni.
- A berendezést nem szabad programozható készülék, külső időzítő kapcsoló vagy távvezérlő egység segítségével kezelni.



FŐ FUNKCIÓK:

1. Egyszerre 4 db gofrit süt.
2. Különleges bevonattal rendelkező fűtőlapok megakadályozzák a ragadást és megkönnyítik a tisztítást.
3. 2 db kontrollámpa: tápellátás és termosztat.
4. Csúszásgátló talpak és nem melegedő fogantyú.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el az összes csomagolási elemet. Csévélje le teljesen a tápvezetékét.
2. A fűtőlapokat tisztítsa meg pontosan nedves törlőruhával, majd hagyja kiszáradni.
3. Kapcsolja a készüléket hálózatra (kigyullad a piros kontrollámpa) felmelegítés céljából, amíg a zöld kontrollámpa ki nem gyullad jelezve, hogy a készülék üzemkész.

4. Kenje be a fűtőlapokat vajjal vagy oszlassa el rajtuk az étolajat.
5. A gofrisütő első használatakor éles szag szabadulhat ki. Ez a reakció teljesen normális és bizonyos idő után elmúlik.
6. **FIGYELEM:** ne feledje, hogy az elektromos berendezések használata során tűzveszély kockázata áll fenn. A tűzvédelmi szabályokat mindig be kell tartani.

A GOFRISÜTŐ KEZELÉSE

1. Állítsa fel a készüléket stabil, hőnek ellenálló felületen.
2. Kapcsolja a készüléket áramforrásra, kigyullad a piros kontrollámpa, jelezve a berendezés felmelegedését.
3. Csukja be a fedelet a megfelelő hőmérséklet eléréseig, a készülék akkor üzemkés, amikor kigyullad a zöld kontrollámpa.
4. A fűtőlapokon oszlasson el kis mennyiségű vajat vagy étolajat.
5. Miután kigyulladt a zöld kontrollámpa, a folyékony tészta könnyen a fűtőlapokra, majd lezárjuk a fedelet. Na csukja be a pattintózárt. A pattintózár lezárása nem engedi a gofrit duzzadni.
6. Nem szabad egyszerre túl sok tésztát, ill. túl híg tésztát feltenni. A tésztát mindegyik fűtőlap közepére kell feltenni.
7. Sütés során figyelni kell a gofri állapotát a fedél felemeléseivel, ennél ügyelni kell a berendezésből kiszabaduló gőzre. A gofri akkor fogyasztható, amikor a színe enyhén barnás.
8. A kész gofri a készülékből való kivételéhez faeszközök használhatók. A gofri kivételéhez ne használjon fém- és éles szerszámot, ez a fűtőlapok meghibásodásához vezethet.
9. Ha következő gofri adagot szeretne sütni, zárja le a fedelet az állandó hőmérséklet fenntartásához – a zöld kontrollámpa a termosztat működését jelzi.
10. A munka befejezése után vegye ki a dugót a hálózati konnektorból és várjon, míg a készülék teljesen le nem hűl.
11. A gofrisütő minden használata után alaposan távolítsa el minden ételmaradékot és mossa meg a készüléket az alábbi útmutatóknak megfelelően.

Figyelmeztetés: Tilos a fűtőlaphoz annak működése során hozzányúlni. A lapok nagyon forrók, égési sérülést okozhatnak.

A készüléket annak hibája vagy sérülése esetén az Eladóhoz vagy a Márkaszervizhez kell eljuttatni javítás ill. csere céljából.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa a készüléket minden használat után.

1. Kapcsolja le a készüléket tápfeszültségről és tisztítás előtt várjon, míg teljesen le nem hűl.
2. A fűtőlapok nem ragadó felületét minden használat után meg kell tisztítani. Ennek köszönhetően nem halmoznak fel a beégett ételmaradékok. Tisztításhoz enyhén nedves, puha törölruhát használjon. Ha a lapokon beégett ételmaradékok maradtak, spriccelje meg azokat víz és semleges mosogatószer oldatával. A mosogatószer használata után törölje ki a lapokat tiszta nedves törölruhával.
3. A gofrisütő külső házát finoman törölje meg nedves, puha törölruhával, majd törölje szárazra.
4. Tisztításhoz ne használjon súroló elemeket tartalmazó tisztítószereket, benzint vagy hígítószert.
5. Tisztítás után a készülék fogantyúját le kell zárni és reteszelni.
6. A készüléket száraz és hűvös, gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tartani. Hely megtakarítása céljából függőleges helyzetben is tárolható.
7. Ne mossa a készüléket folyó vízben, ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség: 220-240 V~; 50/60 Hz

Teljesítmény felvétel: 1080-1300 W

ÖKOLÓGIA – KÖRNYEZETVÉDELME

A terméket használati időszakának lejártá után nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani, hanem az elektromos és elektronikus



készülékek gyűjtő- és hasznosító helyére kell leadni. Erről tájékoztatást ad a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jel. A készülékben használt műanyagok a jelölésüknek megfelelően újra hasznosíthatók. Az újabb felhasználással, anyagok hasznosításával vagy az elhasznált berendezések másfajta felhasználásával Ön jelentősen hozzájárul a környezetünk védelméhez. Az elhasznált berendezések gyűjtőhelyére vonatkozó információk a községi hivatalnál állnak rendelkezésre.

FIGYELEM: A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a készülék működését nem befolyásoló módosításokat előzetes értesítés nélkül vezesse be.

Súly: 2,60 kg 