

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.

Podłączaj przewód zasilający do gniazdka tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie

do użytku domowego. Nie używaj go do celów przemysłowych lub komercyjnych. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny serwis pomocy technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie ani innym płynie. Nie wystawiać połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem

produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.

Urządzenie nie może mieć kontaktu z materiałami łatwopalnymi. Nie należy go również używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie przykrywaj płyt żadnym przedmiotem. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub inna część jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z oficjalną obsługą techniczną Cecotec.

Utrzymuj dzieci z daleka od opakowania

urządzenia. Grozi ryzykiem uduszenia.

Sprawdzaj za każdym razem, czy widoczne są ślady zużycia i czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeśli produkt wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku usterki lub niepoprawnego działania należy natychmiast wyłączyć i odłączyć urządzenie.

Nie używaj akcesoriów ani części, które nie zostały dostarczone przez Cecotec.

Nie trzymaj urządzenia za talerze lub w ich pobliżu, gdy jest włączone. Płyty grillowe mogą powodować oparzenia. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.

Chroń urządzenie przed wilgocią. Nie wkładaj go do zmywarki. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie.

Nie przenoś urządzenia, gdy jest gorące. Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pracy.

Nie używaj go na zwierzętach domowych lub zwierzętach.

Nie używaj urządzenia w wannach,

prysznicach, basenach, w pobliżu wody lub przy wysokiej wilgotności. Przed użyciem produktu upewnij się, że Twoje ręce są całkowicie suche. 

Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła.

Nie używaj przedłużaczy z tym produktem. Podczas użytkowania urządzenie może osiągać wysokie temperatury, należy unikać kontaktu z oczami i skórą. 

Nie używać na zewnątrz ani w pobliżu rozpylaczy lub aerozoli.

Nie zakrywaj przewodu ani urządzenia

podczas pracy. Kabel zasilający nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia i nie może być umieszczany między płytami żelazka.

Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.

Nie używaj produktu, jeśli użyłeś pianki, sprayu lub żelu.

Nie stawiaj urządzenia bezpośrednio na powierzchniach wrażliwych na ciepło, gdy jest podłączone do gniazdka.

Nie należy używać przewodu do ciągnięcia produktu lub odłączania go od gniazda

elektrycznego.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie dotykaj wody!

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Nie ciągnij za przewód zasilający, aby przenieść urządzenie z jednego miejsca na drugie.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia

i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ryzyko, które to sugeruje. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.