

Nawet jeśli urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie ze szczegółowymi obowiązującymi normami europejskimi i wszystkie ich potencjalnie niebezpieczne części są chronione, przeczytaj uważnie te ostrzeżenia i używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Zachowaj tę instrukcję pod ręką na przyszłość. Jeśli zdecydujesz się przekazać to urządzenie innym osobom, pamiętaj, aby dołączyć również te instrukcje.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji oznaczone są następującymi symbolami, które oznaczają:

-  Niebezpieczeństwo dla dzieci
-  Niebezpieczeństwo związane z prądem elektrycznym
-  Niebezpieczeństwo uszkodzenia z innych przyczyn
-  Ostrzeżenie przed oparzeniami
-  Ostrzeżenie – szkody materialne

PRZEZNACZENIE

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i dlatego należy je uznać za nieodpowiednie do celów przemysłowych lub komercyjnych. Urządzenie może być używane do odkurzania kurzu z powierzchni. Zabrania się odkurzania gorącego popiołu, płynów, dużych kawałków szkła, gruzu lub ostrych lub spiczastych przedmiotów. Jakiegokolwiek inne użycie urządzenia nie jest przewidziane przez Producenta, który jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie skutkuje również unieważnieniem jakiegokolwiek formy gwarancji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM.

- Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego lub podobnego, takiego jak:
 - w pomieszczeniach kuchennych przeznaczonych dla personelu sklepu, biur i innych środowisk zawodowych
 - na farmach
 - hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty mieszkalne (do użytku gości).
- Nie odkurzaj gorącego popiołu, płynów, dużych kawałków szkła, gruzu ani ostrych czy spiczastych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia bez filtrów lub jeśli filtry są uszkodzone lub pęknięte.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub jakiegokolwiek użycie inne niż określone w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie skutkuje również unieważnieniem jakiegokolwiek formy gwarancji.
- Sugerujemy zachowanie oryginalnego opakowania, ponieważ nie zapewniamy bezpłatnej pomocy w przypadku awarii wynikających z nieodpowiedniego zapakowania produktu w momencie wysyłki do autoryzowanego Serwisu.

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po otrzymaniu i zrozumieniu instrukcji i istniejących zagrożeń podczas korzystania z urządzenia.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane podczas obsługi.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie zostawiaj opakowania w pobliżu dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Jeśli zdecydujesz się pozbyć tego urządzenia jako odpadu, zaleca się unieruchomienie go poprzez odcięcie przewodu zasilającego. Zaleca się również, aby wszystkie potencjalnie niebezpieczne elementy urządzenia, zwłaszcza dla dzieci, które mogłyby używać urządzenia jako gry, zostały unieszkodliwione.

Niebezpieczeństwo związane z prądem elektrycznym

- Zawsze przechowuj urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie pozostawiaj przewodu zasilającego w miejscu, w którym dziecko mogłoby go złapać.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy napięciotęge podane na tabliczce znamionowej odpowiada lokalnej obciążalności dostaw.
- Używanie przedłużaczy niezatwierdzonych przez producenta może prowadzić do uszkodzeń i wypadków.
- Zawsze podłączaj urządzenie do uziemionego gniazdka.
- Nie ciągnij za przewód zasilający ani za urządzenie w celu odłączenia wtyczki od gniazdka elektrycznego.
- Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego przed włożeniem lub wyjęciem poszczególnych elementów.
- Nie dopuszczać do kontaktu części pod napięciem z wodą: istnieje ryzyko zwarcia i/lub porażeni prądem.

- Urządzenia nie wolno zasiląć za pomocą zewnętrznych timerów ani oddzielnych systemów zdalnego sterowania.
- Nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu zasilającego w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre ręce lub jesteś boso.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.

Ostrzeżenie – szkody materialne

- Nie należy odwracać urządzenia do góry nogami podczas użytkowania, gdyż może wydostać się z niego brud i kurz.
- Przed czyszczeniem błyszczących powierzchni, takich jak parkiet lub linoleum, sprawdź, czy szczotka i jej włosie są wolne od materiałów, które mogłyby uszkodzić podłogę.
- Nie naciskaj mocno na szczotkę, aby uniknąć uszkodzenia podłogi. Nie naciskaj szczotki na ten sam obszar na delikatnych powierzchniach.
- Na powierzchniach woskowanych ruchy pędzla mogą tworzyć pierścienie. Jeśli tak się stanie, wyczyść go za pomocą adamp szmatką, wypoleruj woskiem i poczekaj, aż wyschnie.
- Aby uniknąć uszkodzenia obudowy, nie należy umieszczać urządzenia na bardzo gorących powierzchniach ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie umieszczaj urządzenia ani przewodu zasilającego w pobliżu lub nad gorącymi kuchenkami elektrycznymi lub gazowymi, ani w pobliżu kuchenki mikrofalowej.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (takich jak deszcz lub słońce).

Niebezpieczeństwo uszkodzenia z innych przyczyn

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia i nie dopuszczaj, aby przedmioty te blokowały przepływ powietrza.
- Otwory należy chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami itp.
- Nie używaj urządzenia bez filtra.
- Nie zbieraj bardzo gorących przedmiotów lub przedmiotów, które dymią lub płoną, takich jak papierosy, zapatki lub popiół, który jest jeszcze gorący.
- Nie należy zbierać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych (płynów lotnych, takich jak benzyna, nafta itp.) i nie należy używać urządzenia w obecności wody.
- Nie używaj urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności oparów farb na bazie oleju, rozpuszczalników lub środków wodoodpornych, łatwopalnych źródeł zasilania lub innych toksycznych lub wybuchowych oparów.

- Nie zbierać materiałów toksycznych (wybielacz chlorowy, amoniak, środek do czyszczenia kanalizacji, kwasy itp.).
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest wadliwe. Wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, mogą być wykonywane wyłącznie przez Centrum Serwisowe, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.

Aby zapoznać się z zasadami prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu.

ZAWSZE ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ