

Ograniczenia użytkowania

- Zbierz wszystkie kable z podłogi przed użyciem robota, aby uniknąć ciągnięcia ich przez niego.
- Usuń wrażliwe lub małe przedmioty z podłogi, aby zapobiec obijaniu się o nie robota oraz ich uszkodzeniu.
- Aby uniknąć uszkodzenia lub szkód wskutek włączenia, usuń wszelkie luźne przedmioty z podłogi, usuń kable i przewody zasilające z drogi, zanim uruchomisz urządzenie.
- Włosów, palców i innych części ciała nie wolno zbliżać do otworu ssącego robota.
- Dzieci, zwierząt domowych ani żadnego przedmiotu nie stawiaj na robocie, bez względu na to, czy jest on nieruchomy, czy się porusza.
- Nie używaj robota do sprzątania palących się przedmiotów. Nie używaj robota do zbierania cieczy zapalnych ani palnych, żrących cieczy, nierozcieńczonych kwasów ani rozpuszczalników.
- Nie odkurzaj twardych ani ostrych przedmiotów. Nie używaj urządzenia do zbierania przedmiotów takich, jak kamienie, duże kawałki papieru lub inne, które mogłyby zatkać urządzenie.
- Upewnij się, czy robot jest wyłączony, a dok ładowania odłączony od gniazdka przed czyszczeniem lub prowadzeniem konserwacji.
- Nie używaj mokrej ścierki ani jakiegokolwiek cieczy do przemywania robota i stacji dokowania. Części nadające się do mycia muszą być całkowicie wysuszone przed ich zainstalowaniem i użyciem.
- Upewnij się, czy robot jest wyłączony na czas transportu, w miarę możliwości przechowywany w oryginalnym opakowaniu.
- Używaj tego urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użycia produktu.

Baterie i ładowanie

- Nie używaj akumulatora strony trzeciej, ładowarki ani stacji dokującej. Używać należy tylko z modułem zasilacza RCEA0102.
- Nie próbuj na własną rękę demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora ani doku ładowania.
- Nie ustawiaj doku ładowania w pobliżu źródła ciepła.
- Nie używaj mokrej ściereczki ani mokrych rąk do czyszczenia styków doku ładowania.
- Zużytych akumulatorów nie likwiduj w sposób nieodpowiedni. Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować go, potem wyłączyć i składować w chłodnym, suchym miejscu. Akumulator należy naładować przynajmniej raz na 3 miesiące, dzięki czemu nie dopuści się do jego nadmiernego rozładowania.
- W urządzeniu zamontowano akumulatory, których wymiany mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci lub pracownicy serwisu posprzedażnego.

Informacja o bezpieczeństwie laserowym

- Czujnik niewidzialnego światła laserowego w tym produkcie spełnia normy IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 dla produktów laserowych klasy 1. Promienia laserowego nie wolno kierować bezpośrednio w stronę oczu.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY
EN 50689:2021

Maksymalna moc wyjściowa: <0,39 mW

Długość fali: 840-860 nm

Czas trwania impulsu: 0,125 ms

Informacje o bezpieczeństwie

PL



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi

BZ015-190060-AG



Używaj z modułem zasilacza BZ015-190060-AG

Niniejszym firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RLE22GA spełnia wymogi Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mova-tech.com
Szczegółowy e-podręcznik, patrz <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>