

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Ograniczenia użytkowania

- Ten produkt nie powinien być używany przez dzieci w wieku poniżej 8 lat ani przez osoby z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub z ograniczonym doświadczeniem lub wiedzą bez nadzoru rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć wszelkich zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- W tym urządzeniu znajdują się baterie, których wymianę może przeprowadzić wyłącznie osoba wykwalifikowana.
- Oczyszczyć obszar do czyszczenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Upewnij się, że dzieci i zwierzęta domowe znajdują się w bezpiecznej odległości od robota podczas jego pracy.
- Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w łazienkach lub wokół basenów.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w środowisku domowym. Nie należy używać go na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłogi ani w środowisku komercyjnym lub przemysłowym. Należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo w odpowiednim środowisku. W przeciwnym razie nie należy używać urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego agenta serwisowego.
- Nie używaj robota w obszarze zawieszonym nad poziomem gruntu bez bariery ochronnej.
- Nie stawiaj robota do góry nogami. Nie używaj osłony LDS, osłony robota ani zderzaka jako uchwytu robota.
- Używaj robota w środowiskach o temperaturze otoczenia powyżej 0°C i poniżej 40°C. Upewnij się, że na podłodze nie ma cieczy ani lepkiej substancji.
- Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym ciągnięciem, usuń wszelkie luźne przedmioty z podłogi i odłącz kable lub przewody zasilające na ścieżce czyszczenia przed uruchomieniem urządzenia.
- Usuń delikatne lub małe przedmioty z podłogi, aby robot nie wpadł na nie i nie uszkodził ich.
- Trzymaj włosy, palce i inne części ciała z dala od otworu ssącego robota.
- Narzędzie do czyszczenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.

- Nie umieszczaj dzieci, zwierząt ani żadnych przedmiotów na robocie, niezależnie od tego, czy jest nieruchomy, czy poruszający się.
- Do zbiornika na czystą wodę można dodawać wyłącznie czystą wodę i oficjalnie zatwierdzony roztwór czyszczący. Nie dodawaj żadnych innych płynów, takich jak alkohol lub środek dezynfekujący. Proporcje roztworu czyszczącego do czystej wody można sprawdzić na butelce z roztworem czyszczącym. Przechowuj roztwór czyszczący poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj robota do czyszczenia płonących przedmiotów. Nie używaj robota do zbierania łatwopalnych lub łatwopalnych cieczy, żrących gazów lub nierozcieńczonych kwasów lub rozpuszczalników.
- Nie odkurzaj twardych ani ostrych przedmiotów. Nie używaj urządzenia do zbierania przedmiotów, takich jak kamienie, duże kawałki papieru lub inne przedmioty, które mogą zatkać urządzenie.
· Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wycieraj robota ani stacji bazowej mokrą szmatką ani nie sptukuj ich żadnym płynem. Po wyczyszczeniu części nadających się do mycia należy je całkowicie wysuszyć przed ponownym zamontowaniem i użyciem.
- Proszę używać tego produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- Nie używaj baterii ani stacji bazowej innych firm. Robota można używać wyłącznie ze stacją bazową RCEE0301.

Baterie i ładowanie

- Nie próbuj samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować baterii lub stacji bazowej.
- Nie umieszczaj stacji bazowej w pobliżu źródła ciepła.
- Nie używaj mokrej szmatki ani mokrych rąk do wycierania lub czyszczenia styków ładowania stacji bazowej.
- Nie wyrzucaj starych baterii w niewłaściwy sposób. Niepotrzebne baterie należy oddać do odpowiedniego zakładu recyklingu.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu lub zerwaniu, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
- Upewnij się, że robot jest wyłączony podczas transportu i w miarę możliwości przechowywany w oryginalnym opakowaniu.
- Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go do pełna, a następnie wyłącz i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Ładuj robota co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania baterii.

- Czujnik laserowy w tym produkcie spełnia normę IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 dla produktów laserowych klasy 1. Podczas użytkowania należy unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z nim.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa lasera

PRODUKT LASEROWY KLASY 1 KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY EN 50689:2021

Niniejszym Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego RLE51SE jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mova-tech.com>

Aby uzyskać szczegółową wersję elektroniczną, przejdź do <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Przygotowanie domu

- Przed czyszczeniem należy odsunąć niestabilne, delikatne, wartościowe lub niebezpieczne przedmioty oraz oczyścić kable, szmatki, zabawki, twarde i ostre przedmioty z podłoża, aby uniknąć zaplątania, zarysowania lub przewrócenia się przez robota i spowodowania strat.
- Przed czyszczeniem umieść fizyczną barierę na krawędzi schodów i sof, aby zapewnić bezpieczne i płynne działanie robota.
- Otwórz drzwi pokoju do sprzątania i umieść meble we właściwym miejscu, aby zostawić więcej miejsca.
- Aby robot nie rozpoznał obszarów wymagających wyczyszczenia, nie stój przed robotem, progiem, korytarzem ani wąskimi miejscami.

Notatka

- Gdy używasz robota po raz pierwszy, podążaj za nim podczas czyszczenia, aby na czas usunąć wszelkie potencjalne przeszkody.
- Nie odkurzaj twardych przedmiotów, takich jak kamienie, stalowe kulki i części zabawek, ani ostrych przedmiotów, takich jak odpady budowlane, pottuczone szkło i gwoździe, w przeciwnym razie może dojść do zarysowania podłoża.

Utylizacja i usuwanie baterii

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed wyrzuceniem baterii upewnij się, że została ona usunięta przez wykwalifikowanych techników i oddana do odpowiedniego punktu recyklingu.

- akumulator należy wyjąć z urządzenia przed złomowaniem;
- urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej podczas wyjmowania baterii;
- akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

OSTROŻNOŚĆ

- Przed wyjęciem baterii odłącz zasilanie i maksymalnie rozładuj baterię.
- Niepotrzebne baterie należy oddać do odpowiedniego punktu recyklingu.

- Nie wystawiać na działanie środowiska o wysokiej temperaturze, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wydostawać się ciecz. W przypadku kontaktu przemyć wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.



Informacje WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.