

Zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wglądu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej zawartych.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

PRZESTROGA

Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

UWAGA

Oznacza dodatkowe ważne informacje.

Informacje ogólne

Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępną za pośrednictwem witryny www.samsung.com

Niespełnienie tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych odkurzacza i utratę gwarancji.

- Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Przed podłączeniem stacji należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej na spodzie stacji.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z jego obsługą. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić odkurzacza ani wykonywać innych czynności konserwacyjnych bez nadzoru osób dorosłych.
- Nie należy pozwalać na używanie odkurzacza bez nadzoru.
- Produkt jest przeznaczony tylko do użytku w domu. (Tego produktu nie należy używać niezgodnie z przeznaczeniem).
- Nie należy zezwalać dzieciom na przemieszczanie na produkcie ani zabawę nim.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Odkurzacz

- Podczas montowania odkurzacza należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców ani dłoni w momencie rozkładania lub składania uchwytu.
- Nie należy używać odkurzacza na wilgotnych dywanach lub podłogach.
- Nie należy używać produktu w poniższych miejscach.
 - W miejscach, w których na podłodze stoi świeczka lub lampa biurkowa.
 - W miejscach, w których znajdują się włączone grzejniki lub w których znajduje się bez nadzoru niezgaszony żar w kominku, popielnicze itp.
 - W miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne, takie jak farba olejna, rozcieńczalnik do farb, substancje chroniące przed molami, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, popielniczka z zapalonymi papierosami itp.
 - W zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami wybuchowymi lub toksycznymi.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania poniższych materiałów. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.
 - Zapałki, niezgaszony popiół lub papierosy.
 - Twarde lub ostre przedmioty.
 - Materiały toksyczne (wybielacz chlorowy, amoniak, środki do czyszczenia rur itp.).
 - Rozlane płyny, np. woda, napoje lub odchody zwierząt domowych.
 - Proszek kredowy.
- W przypadku wycieku gazu lub stosowania łatwopalnych aerozoli, takich jak środki do usuwania kurzu, nie należy dotykać gniazda elektrycznego. Należy otworzyć okno w celu przewietrzenia pomieszczenia.
 - W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.

Zasady bezpieczeństwa

- Jeśli produkt emituje nietypowe dźwięki, zapachy lub dym, należy go bezzwłocznie wyłączyć i skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Podczas korzystania z odkurzacza należy zachować ostrożność, aby nie zranić się o ruchome lub obracające się części.
 - Należy zachować ostrożność, aby nie zbliżać części ciała (np. włosów, dłoni itp.) do szczotki obrotowej ani do tarczy obrotowej.
- Podczas czyszczenia sufitu lub podłogi należy używać obu rąk.
 - W przypadku czyszczenia jedną ręką można uszkodzić nadgarstek lub upuścić odkurzacz i doprowadzić do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.
- Nie należy używać odkurzacza na przedmiotach, które można łatwo zarysować (monitory, urządzenia ze stali nierdzewnej itp.).
- Niekiedy kółko szczotki może zarysować podłogę. Przed użyciem odkurzacza należy sprawdzić kółko szczotki.
 - Jeśli na kółku szczotki znajdują się zanieczyszczenia, których nie można łatwo usunąć, należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy Samsung.
- Podczas pracy szczotki obrotowej nie należy jej dotykać.
 - Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń dłoni.
- Nie należy używać odkurzacza w bezpośrednim świetle słonecznym ani w wysokich temperaturach.
- W przypadku nadmiernego nacisku na akcesorium z silnikiem lub uwięzienia przedmiotu w szczotce obrotowej (lub w tarczy obrotowej) akcesorium może przestać działać w celu ochrony silnika lub produktu. W tej sytuacji należy wyłączyć odkurzacz, usunąć przedmiot i ponownie włączyć odkurzacz.

- W zależności od wilgotności, temperatury lub materiału, z jakiego jest wykonana podłoga w domu, może wystąpić zjawisko elektryczności statycznej. Jeśli dzieje się tak wielokrotnie, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- Nie używać końcówki do usuwania sierści + na małej powierzchni przez dłuższy czas ani w jednym miejscu bez przerwy.
 - Może to doprowadzić do uszkodzeń delikatnych materiałów.
- Nie używać nasadki kombinacyjnej na twardych materiałach, takich jak skóra lub drewno, bez wysunięcia szczotek.

Konserwacja

- W trakcie odkurzania lub po jego zakończeniu odkurzacz należy położyć na podłodze lub umieścić w uchwycie ściennym.
 - W przeciwnym razie produkt może przewrócić się i spowodować uraz użytkownika oraz ulec poważnemu uszkodzeniu. Ponadto użytkownik może nie uzyskać odszkodowania za powstałe szkody.
- Nie należy przechowywać odkurzacza w samochodzie.
- Przed usunięciem zanieczyszczeń z produktu należy go wyłączyć.
 - Jeśli produkt będzie włączony podczas usuwania zanieczyszczeń, może to doprowadzić do zranienia użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- Przed czyszczeniem zewnętrznej części produktu należy go wyłączyć, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie należy spryskiwać produktu wodą ani przecierać substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzen, rozpuszczalnik lub alkohol.
 - Jeśli do wnętrza produktu dostanie się woda i wystąpi błąd, należy wyłączyć odkurzacz i skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- W przypadku części nadających się do mycia nie należy używać zasadowych, kwasowych, przemysłowych środków czyszczących, odświeżaczy powietrza, kwasu octowego itp.

Zasady bezpieczeństwa

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pęknięcie plastiku, deformację, odbarwienie, pogorszenie jakości nadruków itp.

Części nadające się do mycia		Pojemnik na kurz, zmywalny mikrofiltr, filtr drobnego pyłu, metalowy filtr kratkowy, sucha szmatka
Dopuszczalny detergent	Neutralny	Płyn do mycia naczyń
Niedozwolony środek czyszczący	Zasadowy	Środek Lox, środek do usuwania pleśni itp.
	Kwasowy	Olej parafinowy, emulgator itp.
	Przemysłowe środki czyszczące	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, aceton, benzen, rozpuszczalnik itp.
	Odświeżacz powietrza	Odświeżacze powietrza w aerozolu (o zapachu kawy, ziół itp.)
	Oleje	Oleje zwierzęce lub roślinne
	Inne	Spożywczy kwas octowy, ocet, lodowaty kwas octowy itp.

- Przechowywanie produktu w świetle słonecznym przez wiele godzin może doprowadzić do deformacji lub odbarwienia jego części. Dlatego produkt należy przechowywać w miejscu zacienionym.
- Po umyciu wodą pojemnika na kurz, metalowego filtra kratkowego lub zmywalnego mikrofiltra należy wysuszyć je w zacienionym miejscu.
 - Pod wpływem ciepła może dojść do deformacji części.

Uchwyt ścienny

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazda elektrycznego lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Nieużywany lub poddawany konserwacji uchwyt ścienny należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Do ładowania należy używać wyłącznie uchwyty ściennego dostarczonego z urządzeniem.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.

- Nie należy ciągnąć ani trzymać urządzenia za przewód, używać przewodu jako uchwytu, przycinać go drzwiami ani zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Nie należy zbliżać przewodu do rozgrzanych powierzchni.
- Nie należy używać przedłużaczy ani gniazd z nieodpowiednim napięciem.
- Nie wolno ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Nie należy odłączać, pociągając za przewód. Aby odłączyć, należy chwycić za wtyk, a nie za przewód.
- Nie należy niszczyć ani spalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać uchwytu ściennego. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie wolno narażać uchwytu ściennego na działanie wysokich temperatur lub na kontakt z wilgocią.

Akumulator

- Nie należy niszczyć ani spalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie należy upuszczać ani uderzać akumulatora.
- Nie należy demontować akumulatora, a ponadto należy zachować ostrożność, aby nie doszło do zwarcia w wyniku połączenia końcówek plus (+) i minus (-).
- Akumulator jest przeznaczony do użytku wyłącznie z tym produktem i w związku z tym nie należy używać go z innymi urządzeniami elektrycznymi ani do innych zastosowań.
- Podczas zakupu akumulatora należy sprawdzić, czy znajduje się na nim właściwa nazwa (VCA-SBTA95) i oryginalne logo **SAMSUNG**.
 - W celu zakupu wszelkich akcesoriów eksploatacyjnych należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów Samsung Electronics lub z centrum serwisowym firmy Samsung.

Zasady bezpieczeństwa

- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je czystą wodą. Przemywanie powinno trwać co najmniej 10 minut. Następnie należy zgłosić się do lekarza.
- Aby podłączyć akumulator do odkurzacza, należy wsunąć go aż do zatrzaśnięcia. Gwarantuje to, że akumulator jest dobrze podłączony.
 - W przeciwnym razie akumulator może upaść i spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższej nieobecności użytkownika, należy odłączyć uchwyt ścienny od zasilania, a następnie wyjąć akumulator z odkurzacza. Kiedy akumulator nie jest ładowany ani używany, będzie się powoli rozładowywał.
- Aby chronić silnik i akumulator, odkurzacza nie należy używać w temperaturze niższej niż 5 °C ani wyższej niż 45 °C.
- Zużyty akumulator należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.