

STELLA

PRALKA WIRNIKOWA

MODEL: STST-350

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby zagwarantować prawidłowość eksploatacji, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.

WSTĘP

Prezentujemy Państwu naszą Pralkę Wirnikową, która posiada następujące zalety:

- Lepszy zaprojektowany strumień wody. Kiedy wirnik zacznie pracować, prąd wody stworzy specjalny cykl strumienia i natędniamt unosz wody. Silny prąd wody obmywa odzież z każdej strony, doskonale dopierając ubrania.
- Duży i miły wirnik jest tak zaprojektowany, aby ubrania były czystsze.
- Dwa tryby prania: normalny i delikatny.
- Obsługa z tworzywa sztucznego ze składaną pokrywą.

OPIS PRODUKTU



BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wystawiaj pralki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu.
- Nie stawiaj pralki w pobliżu wilgotnych miejsc.
- Nie przylaj wody na przelotniki.
- Wypnij wodę do końca z węża odpływowego.
- Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorących przedmiotów.
- Nie wystawiaj pralki materiałom łatwopalnym, benzynie itp.
- Użyj pochyłego grzałki.
- Nie stawiaj gorących lub ciepłych przedmiotów na płaskie, aby uniknąć uszkodzeń i deformacji.

Strona 1

UWAGA

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, myślową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stałym nadzorem lub zostają poinformowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i natychmiast zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci młodsze niż 3 lata nie mogą zbliżyć się do pralki bez ciągłej opieki. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat mogą tylko włączyć i wyłączyć urządzenie i tylko w przypadku, jeśli jest ono umieszczone i zamontowane w normalnej pozycji w której pracuje są pod nadzorem i zostali poinformowani jak używać urządzenie w bezpieczny sposób i natychmiast ryzyko z tym związane. Dzieci powyżej 3 lat i poniżej 8 lat nie powinny włączyć wtyczki, regulować i czyścić pralki ani konserwować jej.

KONSERWACJA

- Unikaj chlapania wodą na Panel sterowania, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych urządzeń wewnętrznych.
- Po praniu wyjmij wtyczkę z gniazdka (nie dotykaj gniazdka mokrymi rękami).
- Po wyłączeniu wody z pralki przekaż pokręć w pozycję „Normalny”.
- Wyjmij wąż wlewny i zawiesz wąż odpływu na zewnątrz.
- Wyjmij pralkę z ucha ściennego. Jeśli jest brudna użyj delikatnych środków czyszczących.
- Pralka musi być wyznaczona po wyłączeniu lub kłuszeniu, w innym przypadku będzie trwały się osad.
- Nie wystawiaj pralki na działanie promieni słonecznych i urządzeń grzewczych.
- Po wyłączeniu zamknij pokrywę.

Ważne:
Nie zamaczaj wewnętrznych części pralki (silnik, połączenia elektryczne), może to spowodować porażenie prądem!

AKCESORIA


LP	Nazwa	J.M.	Ilość
1.	Pralka	szt.	1
2.	Wąż wlewny	szt.	1
3.	Instrukcja obsługi	szt.	1

Tęch połączenia kabla zasilającego tej pralki jest połączeniem typu Y-pięt. Użytkownik nie powinien utrudniać i rozciągać kabli w pobliżu otworu do doprowadzenia do niepożądanego konsekwencji. Jeśli to ciepło jest uszkodzone i wymaga naprawy skontaktuj się z serwisem.

Uwaga:

- Zawsze po praniu odłącz kabel od zasilania.
- Uprzejmy się, że używasz wtyczki jest odpowiednio umieszczone.
- Do prania i płukania nie używaj wody powyżej 55°C, aby uniknąć deformacji ubrań.
- Nie dotykaj odzieży w czasie prania, zanim pralka nie zatrzyma się.
- Nie wkładaj ubrań, które były poddane czyszczeniu rozpuszczalnikami, takim jak alkohol, benzyna.
- Nigdy nie łącz przewodów uzimających z przewodami pod napięciem, może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Wyjmij wodę z węża do końca z węża odpływu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia pralki.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez serwis lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

SCHEMAT POŁĄCZEN



INSTRUKCJA DZIAŁANIA

- Odczytaj dokładnie dane tej instrukcji.
- Półki wagi ustawiają się, aby umożliwić odpowiednie ustawienie.
- Wąż wlewny powinien być podłączony do gniazdka.
- Podłącz wąż wlewny, uważaj, aby nie rozciągnąć go, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie.
- Nie stawiaj kabla zasilającego na rozłączalnym podłożu.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabla zasilającego skontaktuj się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

PRANIE



PO PRANIU

- Spójrz całkowicie wodę.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Otwórz pokrywę i pozwól, aby wąż odpływu wyschnął.
- Wyjmij filtr i wyczyść go.

JAK PRAC

- Napełnij wodę. Ustaw pokręć poziom wody na poziomie potrzebnym do prania.
- Dodawanie detergentu. Dodaj odpowiednią ilość detergentu zgodnie z zaleceniami dla użytkownika.
- Wkładanie ubrań do prania. Włóż ubrania do bębna pralki. Ubrania podsuwać poziom wody, jeśli trzeba dłużej więcej wody.
- Wybór odpowiedniego strumienia wody. Ustaw pokręć tryb prania, który wybierzesz strumień wody dostosowany do rodzaju prania zgodnie z zaleceniami dla użytkownika.
- Czas prania. Ustaw „przebieg czasu prania”, który wybierzesz zgodnie z zaleceniami dla użytkownika. Od tego momentu pranie się rozpocznie.
- Po zakończeniu prania ustaw pokręć „zakończ pranie” w pozycji „zakończ wodę”.

UWAGI

- Jeśli w komorze prania jest jeszcze woda, to wypłynie z pralki.
- W celu uniknięcia uszkodzenia pralki lepiej rozwiązać długie elementy odzieży, a zamki błyskawiczne zamykać.
- Zalecamy zabieg przed praniem, jak na rysunkach.
- Kierowanie maszyn był psuć. Wyjmij maszynę, gwałtownie, itp.
- Kolimierzki wyjąć do środka.
- Ubrania kolorowe powinny być prane oddzielnie.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Czas prania

Porozumienie wody	Przebieg wody	Typ tkaniny	Czas prania
Normalny	Wzrost (40) Wyjście (40)	Syntetyczne	4-6 min
		Tkaniny	6-11 min
		Ubrania kolorowe	12-15 min
		Bezpieczniej	6-11 min

Ilość detergentu

Waga prania	Porozumienie wody	detergenti gospodarki	detergenti normalni
Przebieg 3,5 kg	Wzrost (40)	50g	57g
3,5 kg-2,5 kg	Wzrost (40)	20g	48g
Przebieg 2,5 kg	Wzrost (40)	25g	48g

DOZOWANIE DETERGENTU

- Wpój proszek kiedy poziom wody jest niski.
- Ustaw pokręć w pozycji Normalny.
- Włóż pralkę i mieszaj wodę przez 1 min.
- Kiedy proszek się rozpływa, włóż odzież i dłużej wodę do odpowiedniego poziomu.
- Ustaw odpowiedni czas prania.

PRANIE ODZIEŻY Z WELNY

Odzież z welny nie pranie bezpośrednio w komorze pralki.

- Ustaw poziom wody, wlej wodę o temperaturze 30°C.
- Użyj detergentu przeznaczanego do odzieży z welny.
- Odzież z welny pranie w specjalnej siatce i wyłożoną na drugą stronę.
- Pierz w trybie delikatnym przez 2 min i 2 min, płacz.
- Nie susz na słońcu.

Wzrost grania	Porozum wody	Rodzaj grania
Ponizcj 2kg	Średni	Delikatny
Ponizcj 1kg	Niski	Delikatny

PRANIE WELNIANYCH KOCÓW

Pranie kociów z naturalnej welny i kociów elektrycznych jest całkowicie zabronione.

Pranie kociów jest szkodliwym dla zdrowia.

- Złóż koc na cztery, zwilż w wodzie i włóż do siatki do prania.
- Dobrze uciśnij koc tak aby dobrze zamoczył się w wodzie.
- Dostosuj odpowiedni poziom wody.
- Ustaw odpowiedni czas prania.

IMPORTER: EUROSAS SP. Z O.O. 26-624 KOWALA, MŁODUCH MNIERZY 51 L, POLAND
<http://www.mniery.pl>, kontakt@mniery.pl

Strona 5

Strona 2

Strona 3

Strona 4