

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa – suszarka

(Ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa – w rozumieniu art. 19 lit. D

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę 87/357/EWG)

Sprzętu nie powinny obsługiwać: dzieci poniżej 8. roku życia, osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające wystarczających umiejętności w obsłudze tego typu urządzeń. Takim osobom należy zapewnić właściwy nadzór lub instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu oraz związanych z tym zagrożeń. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się sprzętem, a także nie dokonywały w nim żadnych czynności związanych z obsługą lub konserwacją. Należy uniemożliwić dzieciom poniżej 3. roku życia jakiegokolwiek dostęp do urządzenia, chyba że pod stałą opieką dorosłych.

Dzieci mogą zatrasnąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.

Przed zainstalowaniem sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nigdy nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.

Suszarka bębnowa jest przeznaczona do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. W przypadku użytkowania komercyjnego gwarancja zostanie unieważniona.

Suszyć wyłącznie odzież posiadającą metkę z oznaczeniem dopuszczającym do suszenia w suszarce bębnowej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego transportu lub użytkowania.

Nie wolno dopuścić, aby wykładziny podłogowe blokowały otwory wentylacyjne.

Naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie spryskiwać ani nie wlewać wody na suszarkę w celu jej umycia! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Pozostawić przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni między boczną i tylną ścianą urządzenia oraz powyżej, jeśli ma być umieszczone pod blatem.

Nie uszkodzić przewodu zasilającego ani wtyczki.

Trzymać zwierzęta domowe z dala od suszarki.

Środki zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować według zaleceń producenta.

Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapałki, itp.

Umieścić suszarkę na płaskiej stabilnej powierzchni.

Uruchomić suszarkę w wolnym od kurzu otoczeniu, w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.

Prześwit między suszarką, a podłogą nie może być ograniczany dywanem, drewnem lub taśmą.

Nie blokować kratki wentylacyjnej znajdujących się na cokole suszarki.

Po zainstalowaniu suszarki podłączenia muszą pozostać dobrze umocowane. Podczas instalowania suszarki upewnić się, że tylna powierzchnia nie opiera się o nic (np. kran, gniazdo).

Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ciężkie. Zawsze nosić rękawice ochronne.

Zawsze instalować produkt przy ścianie.

Tylna powierzchnia urządzenia powinna być ustawiona do ściany.

Gdy produkt zostanie ustawiony na stabilnej powierzchni, użyć poziomicy, aby sprawdzić, czy jest w pełni wypoziomowany. Jeśli nie, wyregulować nóżki i wypoziomować. Poziomowanie wykonać po każdym przestawieniu urządzenia.

Nie stawiać suszarki na kablu zasilającym.

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie używać przedłużaczy, rozgałęźników lub przejściówek do podłączenia suszarki do zasilania sieciowego.

Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu, co grozi śmiercią.

Nie pozwalać dzieciom dotykać szklanych drzwi podczas pracy urządzenia. Powierzchnia staje się bardzo gorąca i może powodować uszkodzenie skóry.

Elementy opakowania trzymać z dala od dzieci.

Zatrucie i podrażnienie może wystąpić po połknięciu detergentów i środków czyszczących, a także przy ich kontakcie ze skórą i oczami.

Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci.

Dzieci nie mogą zbliżać się do działającego urządzenia.

Aby uniemożliwić dzieciom przerwanie cyklu suszenia, można użyć blokady przed dziećmi, która uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek zmian w uruchomionym programie.

Nie pozwalać dzieciom siadać/wspinać się na urządzenie, ani wchodzić do środka.

Ze względu na ryzyko pożaru następujących elementów odzieży i produktów NIGDY nie należy suszyć w suszarce:

Nie wolno suszyć rzeczy nie upranych.

Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce uprać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.

Ściereczek czyszczących i mat zawierających pozostałości łatwopalnych środków czyszczących lub acetonu, benzyny, oleju napędowego, odplamiaczy, terpentyny, świec, wosku, środków do usuwania wosku lub środków chemicznych.

Tekstyliów zawierających pozostałości lakieru do włosów, zmywaczy do paznokci i podobnych substancji.

Tekstyliów czyszczonych przemysłowymi środkami chemicznymi (np. podczas czyszczenia chemicznego).

Tekstyliów zawierających wszelkiego rodzaju pianki, gąbki, gumowe lub podobne do gumy części lub akcesoria. Należą do nich gąbki z pianki lateksowej, czepki kąpielowe, wodoodporne tkaniny, dopasowane ubrania i piankowe poduszki.

Przedmiotów z wypełnieniem i uszkodzonych (spodnie lub kurtki).

Pianka wydostająca się z tych przedmiotów może zapalić się podczas procesu suszenia.

Użytkowanie suszarki w środowisku z zapyleniem mąką lub pyłem węglowym może spowodować wybuch.

Przedmiotów z wypełnieniem i uszkodzonych (spodnie lub kurtki).

Pianka wydostająca się z tych przedmiotów może zapalić się podczas procesu suszenia.

UWAGA: Bielizny z metalowymi wzmocnieniami nie należy umieszczać w suszarce. Suszarka może zostać uszkodzona, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.

To urządzenie zawiera przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny gaz R290. Trzymać otwarty płomień i źródła ognia z dala od produktu.

UWAGA: Nie wolno wyłączać suszarki przed końcem cyklu suszenia, chyba że pranie będzie szybko wyjęte i rozwieszone, by rozproszyć ciepło.

UWAGA: Upewnić się, że zwierzęta nie wejdą do suszarki. Przed włączeniem sprawdzić wnętrze suszarki.

UWAGA: Przegrzanie ubrań w suszarce może nastąpić po anulowaniu programu lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki. Taka koncentracja ciepła może spowodować samozapłon, dlatego należy uaktywnić program Odświeżanie w celu schłodzenia lub szybko wyjąć całe prania z suszarki i je rozwiesić, aby rozproszyć ciepło.

Źródło zasilania musi być uziemione. Przewód uziemiający musi być zakopany pod ziemią i nie może być podłączony do sieci użyteczności publicznej, jak wodociąg lub rura gazowa. Przewód uziemiający i zerowy muszą być rozróżnione i nie wolno ich łączyć razem.

Przewód zasilający musi spełniać normy IEC i przewodzić prąd o natężeniu powyżej 10A. Gdyby powyższe wymagania nie były spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo domowników, należy bezzwłocznie odpowiednio przystosować domową instalację elektryczną.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domach mieszkalnych; urządzenie ustawiać na równej i stabilnej powierzchni.

Nie opierać się ani nie siadać na drzwiach suszarki.

Suszarka może się przewrócić.

UWAGA: Nigdy nie używać suszarki bez filtra włókien i nitek lub z uszkodzonym filtrem.

Filtry włókien i nitek należy czyścić po każdym użyciu.

Filtry włókien i nitek należy wysuszyć po czyszczeniu na mokro. Mokre filtry mogą powodować nieprawidłowe działanie podczas procesu suszenia.

Nie należy dopuszczać do gromadzenia się włókien i nitek w pobliżu suszarki bębnowej (nie dotyczy urządzeń z wentylacją wyprowadzoną na zewnątrz budynku).

WAŻNE: Prześwit między suszarką, a podłogą nie może być ograniczany dywanem, drewnem lub osłoną, w przeciwnym razie nie można zapewnić dopływu dostatecznej ilości powietrza do urządzenia.

Nie należy instalować suszarki w pomieszczeniu gdzie występuje zagrożenie ujemną temperaturą. Ujemne temperatury negatywnie wpływają na wydajność suszarki. Skroplona woda zamarzająca w pompie i węży, może spowodować uszkodzenie.

Nie ustawiać suszarki na pralce, bez specjalnego zestawu.

(Aby ustawić suszarkę na pralce, należy zakupić odpowiedni zestaw części. Aby uniknąć zagrożenia suszarkę musi ustawić przedstawiciel serwisu producenta lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba).