

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

1. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Należy umieścić je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Nie używaj mokrej ręki do podłączania i wyciągania kabla zasilającego. Należy trzymać produkt z dala od lepkiej cieczy lub innego płynu.
3. Upewnij się, że obudowa golarki, adapter i kabel zasilający są suche. Nie należy używać produktu w łazience.
4. Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wrzucaj akumulatora do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj i nie umieszczaj go w miejscach o wysokiej temperaturze.
5. Nie używaj golarki, jeśli jej kabel zasilający lub adapter jest uszkodzony lub gdy połączenie między nim a gniazdkiem elektrycznym jest luźne.

Symbol po prawej stronie oznacza, że korpusu golarki nie można myć pod kranem z wodą.

Ostrzeżenie: Należy utrzymywać korpus golarki w stanie suchym.



Ostrzeżenie

1. Upewnij się, że przewód zasilający i ten produkt są suche. Nie należy czyścić golarki wodą.
2. Przed podłączeniem przewodu zasilającego i ładowaniem upewnij się, że napięcie oznaczone na korpusie tego produktu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.
3. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony, należy zakupić oryginalny model od producenta lub działu obsługi w celu wymiany.
4. Należy używać i przechowywać ten produkt w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 5°C do 35°C.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub wadliwego działania tego produktu, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Należy zająć się problemem zgodnie z rodzajem usterki, a w razie potrzeby zanieść go do działu konserwacji w celu naprawy.
6. Nie należy naciskać tego produktu zbyt mocno na usta lub inne części twarzy i nie należy dotykać bezpośrednio blizny lub uszkodzonej skóry.
7. Nie należy rozbierać korpusu golarki w celu wymiany akumulatora.
8. Nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub płynie.
9. Nie należy strącać ani upuszczać tego produktu. Jeśli zostanie on uszkodzony w wyniku zderzenia lub upadku, należy zaprzestać jego używania.
10. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, zaburzeniami psychicznymi lub brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny korzystać z produktu pod nadzorem i wskazówkami opiekunów.
11. Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć zasilanie produktu.