

## Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

**Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:**

---

### Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

#### Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Upewnij się, że używasz urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – przeciążenie wysięgników, statywów czy mocowań może prowadzić do ich uszkodzenia lub złamania.
- Nie używaj sprzętu w trudnych warunkach, takich jak silny wiatr, który może przewrócić statyw lub uszkodzić zamontowane na nim urządzenie.
- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność i poprawne zamocowanie sprzętu, aby uniknąć upadku urządzenia, takiego jak kamera, telefon czy aparat fotograficzny.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy, uderzenia, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.

#### Zagrożenie dla dzieci:

- Wysięgniki, selfie sticki, statwy i mocowania nie służą do zabawy i nie są przeznaczone dla dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępny dla dzieci – małe elementy, takie jak śruby, zaciski i uchwyty, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

#### Ryzyko obrażeń:

- Zachowaj ostrożność podczas rozkładania i montażu wysięgników, statywów czy selfie sticków – nieprawidłowe użycie może prowadzić do przytrzaśnięcia palców lub uszkodzenia dloni.
  - Staraj się nie używać wysięgników i statywów w dużych skupiskach ludzi, aby uniknąć przypadkowego uderzenia innych osób.
- 

## Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

#### Montaż i konfiguracja:

- Przed zamocowaniem sprzętu, takiego jak telefon, kamera czy aparat fotograficzny, upewnij się, że produkt jest kompatybilny z urządzeniem i został prawidłowo zamontowany.
- Rozstawiaj statwy i selfie sticki na stabilnej powierzchni, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.
- W przypadku statywów o regulowanych wysokościach upewnij się, że wszystkie elementy blokujące są prawidłowo zamocowane, aby zapobiec nieoczekiwanej złożeniu.

### **Transport i przechowywanie:**

- Po zakończeniu użytkowania sprzęt należy złożyć i przechowywać w odpowiednim futerale lub pokrowcu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
  - Unikaj przechowywania produktu w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub kurz – w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia lub szybszego zużycia.
- 

### **Dodatkowe środki ostrożności**

#### **Konserwacja i czyszczenie:**

- Regularnie sprawdzaj stan elementów mechanicznych, takich jak śruby, zawiązki i zatrzaski – w przypadku zużycia lub uszkodzenia wymień je na nowe, aby uniknąć problemów podczas użytkowania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących – unikaj chemikaliów, które mogą uszkodzić powłoki ochronne na powierzchniach statywów i uchwytów.

#### **Bezpieczna utylizacja:**

- Jeśli produkt ulegnie trwałemu uszkodzeniu, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych lub plastikowych.
- 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

EN

## **Warnings and safety information**

All information regarding the use of the product can be found in the user manual. Before using it, read its contents and follow the instructions contained therein.

**Also read the following information before use:**

## **Warnings for use**

### **Risk of damage to the device:**

- Make sure you use the equipment for its intended purpose - overloading the booms, tripods or mounts can lead to damage or breakage.
- Do not use the equipment in harsh conditions, such as strong winds, which may knock the tripod over or damage the device mounted on it.

- Before each use, check the stability and correct mounting of the equipment to avoid dropping a device such as a camcorder, phone or camera.
- Do not expose the product to strong shocks, impacts, falls or other factors that could contribute to damage.

#### **Danger to children:**

- Booms, selfie sticks, tripods and mounts are not for play and are not intended for children.
- Keep the product out of the reach of children - small parts such as screws, clamps and mounts can be a choking hazard.

#### **Risk of injury:**

- Be careful when unfolding and assembling booms, tripods or selfie sticks - improper use can lead to pinched fingers or damaged hands.
- Try not to use booms and tripods in large crowds of people to avoid accidentally hitting other people.

## **Information on correct use**

#### **Mounting and setup:**

- Before attaching equipment such as a phone, camera or camcorder, make sure the product is compatible with the device and has been properly mounted.
- Set up tripods and selfie sticks on a stable surface to ensure safe use.
- For tripods with adjustable heights, make sure all locking components are correctly attached to prevent unexpected folding.

#### **Transport and storage:**

- After use, the equipment should be folded and stored in a suitable case or cover to prevent mechanical damage.
- Avoid storing the product in areas exposed to moisture, extreme temperatures or dust - otherwise damage or accelerated wear may occur.

## **Additional precautions**

#### **Maintenance and cleaning:**

- Regularly check the condition of mechanical components such as screws, hinges and latches - replace them with new ones if worn or damaged to avoid problems during use.
- Use a soft cloth and gentle cleaning agents to clean - avoid chemicals that may damage the protective coatings on the surfaces of the tripods and handles.

#### **Safe disposal:**

- If the product becomes permanently damaged, dispose of it according to local regulations for metal or plastic waste.

If you require additional information about the product, please contact customer service (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), website: <https://innpro.pl/>) or another specialist.

CZ

## Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

**Před použitím si přečtěte také následující informace:**

### Upozornění pro použití

#### Nebezpečí poškození přístroje:

- Dbejte na to, abyste zařízení používali k určenému účelu - přetížení výložníků, stativů nebo držáků může vést k poškození nebo rozbití.
- Nepoužívejte zařízení v nepříznivých podmínkách, například při silném větru, který může stativ převrátit nebo poškodit na něm upevněné zařízení.
- Před každým použitím zkontrolujte stabilitu a správné upevnění zařízení, abyste zabránili pádu zařízení, jako je videokamera, telefon nebo fotoaparát.
- Nevystavujte výrobek silným otřesům, nárazům, pádům nebo jiným faktorům, které by mohly přispět k jeho poškození.

#### Nebezpečí pro děti:

- Boomy, selfie tyče, stativy a držáky nejsou určeny na hraní a nejsou určeny pro děti.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí - malé části, jako jsou šrouby, svorky a držáky, mohou představovat nebezpečí udušení.

#### Nebezpečí poranění:

- Při rozkládání a sestavování ramen, stativů a selfie tyčí buďte opatrní - nesprávné použití může vést k přiskřípnutí prstů nebo poškození rukou.
- Snažte se nepoužívat boomy a stativy ve velkém množství lidí, abyste se vyhnuli náhodnému zasažení jiných osob.

## Informace o správném používání

#### Montáž a nastavení:

- Před připevněním zařízení, jako je telefon, fotoaparát nebo videokamera, se ujistěte, že je výrobek s daným zařízením kompatibilní a že byl správně namontován.
- Stativy a selfie tyče nastavte na stabilní povrch, abyste zajistili bezpečné používání.
- U stativů s nastavitelnou výškou se ujistěte, že jsou všechny zajišťovací součásti správně připevněny, aby nedošlo k neočekávanému sklopení.

#### Přeprava a skladování:

- Po použití je třeba zařízení složit a uložit do vhodného pouzdra nebo obalu, aby nedošlo k mechanickému poškození.

- Neskladujte výrobek na místech vystavených vlhkosti, extrémním teplotám nebo prachu - jinak může dojít k jeho poškození nebo zrychlenému opotřebení.

## Další bezpečnostní opatření

### Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte stav mechanických součástí, jako jsou šrouby, závěsy a západky - v případě opotřebení nebo poškození je vyměňte za nové, abyste předešli problémům při používání.
- K čištění používejte měkký hadřík a šetrné čisticí prostředky - vyhněte se chemikáliím, které by mohly poškodit ochranné povlaky na povrchu stativů a rukojetí.

### Bezpečná likvidace:

- Pokud se výrobek trvale poškodí, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro kovový nebo plastový odpad.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

FR

## Avertissements et informations de sécurité

Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation. Avant de l'utiliser, lisez son contenu et suivez les instructions qu'il contient.

Lisez également les informations suivantes avant d'utiliser le produit :

## Avertissements pour l'utilisation

### Risque d'endommagement de l'appareil :

- Veillez à utiliser l'appareil conformément à sa destination - la surcharge des perches, trépieds ou supports peut entraîner des dommages ou des ruptures.
- N'utilisez pas l'équipement dans des conditions difficiles, par exemple en cas de vent fort, qui pourrait faire basculer le trépied ou endommager l'appareil qui y est monté.
- Avant chaque utilisation, vérifiez la stabilité et le montage correct de l'équipement afin d'éviter la chute d'un appareil tel qu'un caméscope, un téléphone ou un appareil photo.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, à des impacts, à des chutes ou à d'autres facteurs qui pourraient contribuer à l'endommager.

### Danger pour les enfants :

- Les perches, selfie sticks, trépieds et supports ne sont pas destinés à jouer et ne sont pas destinés aux enfants.

- Gardez le produit hors de portée des enfants - les petites pièces telles que les vis, les pinces et les supports peuvent présenter un risque d'étouffement.

#### Risque de blessure :

- Soyez prudent lorsque vous dépliez et assemblez des perches, des trépieds ou des selfie sticks - une utilisation incorrecte peut entraîner un pincement des doigts ou des dommages aux mains.
- Essayez de ne pas utiliser les perches et les trépieds dans une foule nombreuse pour éviter de heurter accidentellement d'autres personnes.

## Informations sur l'utilisation correcte

#### Montage et configuration :

- Avant de fixer un équipement tel qu'un téléphone, un appareil photo ou un caméscope, assurez-vous que le produit est compatible avec l'appareil et qu'il a été correctement monté.
- Installez les trépieds et les perches à selfie sur une surface stable pour garantir une utilisation sûre.
- Pour les trépieds à hauteur réglable, assurez-vous que tous les éléments de verrouillage sont correctement fixés afin d'éviter un pliage inattendu.

#### Transport et stockage :

- Après utilisation, l'équipement doit être plié et rangé dans une mallette ou une housse adaptée afin d'éviter tout dommage mécanique.
- Évitez de stocker le produit dans des endroits exposés à l'humidité, à des températures extrêmes ou à la poussière, sous peine d'endommagement ou d'usure accélérée.

## Précautions supplémentaires

#### Entretien et nettoyage :

- Vérifiez régulièrement l'état des composants mécaniques tels que les vis, les charnières et les loquets - remplacez-les par des neufs s'ils sont usés ou endommagés afin d'éviter tout problème en cours d'utilisation.
- Utilisez un chiffon doux et des produits de nettoyage doux pour nettoyer - évitez les produits chimiques qui pourraient endommager les revêtements de protection sur les surfaces des trépieds et des poignées.

#### Mise au rebut en toute sécurité :

- Si le produit est définitivement endommagé, mettez-le au rebut conformément aux réglementations locales en matière de déchets métalliques ou plastiques.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le produit, veuillez contacter le service clientèle (e-mail : [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), site web : <https://innpro.pl/>) ou un autre spécialiste.

## **Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας**

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

**Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:**

### **Προειδοποιήσεις για τη χρήση**

**Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:**

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό για τον προορισμό του - η υπερφόρτωση των βραχιόνων, των τρίποδων ή των βάσεων στήριξης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή θραύση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε αντίξοες συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι μπορεί να ανατρέψουν το τρίποδο ή να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή που είναι τοποθετημένη σε αυτό.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη σταθερότητα και τη σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού για να αποφύγετε την πτώση μιας συσκευής, όπως βιντεοκάμερα, τηλέφωνο ή φωτογραφική μηχανή.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς, χτυπήματα, πτώσεις ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε βλάβη.

**Κίνδυνος για τα παιδιά:**

- Οι βραχίονες, τα selfie sticks, τα τρίποδα και οι βάσεις δεν είναι για παιχνίδι και δεν προορίζονται για παιδιά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά - τα μικρά μέρη, όπως οι βίδες, οι σφιγκτήρες και οι βάσεις, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

**Κίνδυνος τραυματισμού:**

- Να είστε προσεκτικοί όταν ξεδιπλώνετε και συναρμολογείτε βραχίονες, τρίποδες ή selfie sticks - η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τσιμπήματα στα δάχτυλα ή ζημιές στα χέρια.
- Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε βραχίονες και τρίποδα σε μεγάλα πλήθη ανθρώπων για να αποφύγετε να χτυπήσετε κατά λάθος άλλους ανθρώπους.

### **Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**

**Τοποθέτηση και εγκατάσταση:**

- Πριν συνδέσετε εξοπλισμό, όπως τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συμβατό με τη συσκευή και έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Τοποθετήστε τα τρίποδα και τα selfie sticks σε σταθερή επιφάνεια για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.
- Για τρίποδα με ρυθμιζόμενο ύψος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα ασφάλισης έχουν τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθεί η απροσδόκητη αναδίπλωση.

### **Μεταφορά και αποθήκευση:**

- Μετά τη χρήση, ο εξοπλισμός πρέπει να διπλώνεται και να αποθηκεύεται σε κατάλληλη θήκη ή κάλυμμα για την αποφυγή μηχανικών ζημιών.
- Αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος σε χώρους που εκτίθενται σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή σκόνη - διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά ή επιταχυνόμενη φθορά.

### **Πρόσθετες προφυλάξεις**

#### **Συντήρηση και καθαρισμός:**

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μηχανικών εξαρτημάτων, όπως οι βίδες, οι μεντεσέδες και τα μάνταλα - αντικαταστήστε τα με καινούργια, εάν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά, για να αποφύγετε προβλήματα κατά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί και ήπια καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό - αποφύγετε χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις προστατευτικές επιστρώσεις στις επιφάνειες των τρίποδων και των λαβών.

#### **Ασφαλής απόρριψη:**

- Εάν το προϊόν υποστεί μόνιμη βλάβη, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα μεταλλικά ή πλαστικά απόβλητα.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

DE

### **Warnhinweise und Sicherheitsinformationen**

Alle Informationen zur Verwendung des Produkts finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

**Lesen Sie auch die folgenden Informationen vor dem Gebrauch:**

### **Warnhinweise zum Gebrauch**

#### **Gefahr der Beschädigung des Geräts:**

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den vorgesehenen Zweck verwenden - eine Überlastung der Ausleger, Stative oder Halterungen kann zu Schäden oder Brüchen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter rauen Bedingungen, wie z. B. starkem Wind, der das Stativ umkippen oder das darauf montierte Gerät beschädigen kann.

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Stabilität und die korrekte Befestigung des Geräts, um zu vermeiden, dass ein Gerät wie ein Camcorder, ein Telefon oder eine Kamera herunterfällt.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschütterungen, Stößen, Stürzen oder anderen Faktoren aus, die zu einer Beschädigung führen könnten.

#### **Gefahr für Kinder:**

- Booms, Selfie-Sticks, Stativen und Halterungen sind nicht zum Spielen geeignet und nicht für Kinder bestimmt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf - Kleinteile wie Schrauben, Klammern und Halterungen können eine Erstickungsgefahr darstellen.

#### **Es besteht Verletzungsgefahr:**

- Seien Sie vorsichtig beim Aufklappen und Zusammenbauen von Auslegern, Stativen oder Selfie-Sticks - unsachgemäße Verwendung kann zu eingeklemmten Fingern oder beschädigten Händen führen.
- Versuchen Sie, Ausleger und Stativen nicht in großen Menschenmengen zu verwenden, um zu vermeiden, dass Sie versehentlich mit anderen Personen zusammenstoßen.

## **Informationen zur richtigen Verwendung**

#### **Anbringen und Aufstellen:**

- Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen von Geräten wie Telefonen, Kameras oder Camcordern, dass das Produkt mit dem Gerät kompatibel ist und ordnungsgemäß angebracht wurde.
- Stellen Sie Stativen und Selfie-Sticks auf einer stabilen Oberfläche auf, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Achten Sie bei Stativen mit verstellbarer Höhe darauf, dass alle Verriegelungselemente korrekt angebracht sind, um ein unerwartetes Zusammenklappen zu verhindern.

#### **Transport und Lagerung:**

- Nach dem Gebrauch sollte die Ausrüstung zusammengefaltet und in einer geeigneten Tasche oder Abdeckung aufbewahrt werden, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt an Orten zu lagern, die Feuchtigkeit, extreme Temperaturen oder Staub ausgesetzt sind - andernfalls kann es zu Schäden oder beschleunigtem Verschleiß kommen.

## **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen**

#### **Wartung und Reinigung:**

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand mechanischer Komponenten wie Schrauben, Scharniere und Verschlüsse - ersetzen Sie sie durch neue, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind, um Probleme während des Gebrauchs zu vermeiden.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel - vermeiden Sie Chemikalien, die die Schutzbeschichtungen auf den Oberflächen der Stativen und Griffe beschädigen könnten.

#### **Sichere Entsorgung:**

- Sollte das Produkt dauerhaft beschädigt werden, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- oder Kunststoffabfälle.

Wenn Sie weitere Informationen zum Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (E-Mail: hurt@innpro.pl, Website: <https://innpro.pl/>) oder einen anderen Fachmann.

RO

## **Avertismente și informații de siguranță**

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

## **Avertismente pentru utilizare**

### **Risc de deteriorare a aparatului:**

- Asigurați-vă că utilizați echipamentul conform scopului pentru care a fost conceput - supraîncărcarea brațelor, a trepiadelor sau a suporturilor poate duce la deteriorare sau rupere.
- Nu utilizați echipamentul în condiții dificile, cum ar fi vântul puternic, care poate răsturna trepiedul sau deteriora dispozitivul montat pe acesta.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați stabilitatea și montarea corectă a echipamentului pentru a evita căderea unui dispozitiv precum o cameră video, un telefon sau un aparat foto.
- Nu expuneți produsul la șocuri puternice, impacturi, căderi sau alți factori care ar putea contribui la deteriorare.

### **Pericol pentru copii:**

- Boom-urile, selfie stick-urile, trepiedele și suporturile nu sunt pentru joacă și nu sunt destinate copiilor.
- Țineți produsul departe de îndemâna copiilor - piesele mici, cum ar fi șuruburile, clemele și suporturile, pot reprezenta un pericol de sufocare.

### **Risc de rănire:**

- Fiți atenți atunci când desfășurați și asamblați bumbi, trepiede sau selfie stick-uri - utilizarea necorespunzătoare poate duce la ciupirea degetelor sau deteriorarea mâinilor.

- Încercați să nu utilizați bumbi și trepiede în mulțimi mari de oameni pentru a evita lovirea accidentală a altor persoane.

## Informatii privind utilizarea corecta

### Montarea si configurarea:

- Înainte de a atașa un echipament precum un telefon, un aparat foto sau o cameră video, asigurați-vă că produsul este compatibil cu dispozitivul și a fost montat corect.
- Instalați trepiedele și selfie stick-urile pe o suprafață stabilă pentru a asigura utilizarea în siguranță.
- Pentru trepiedele cu înălțimi reglabile, asigurați-vă că toate componentele de blocare sunt fixate corect pentru a preveni plierea neașteptată.

### Transport si depozitare:

- După utilizare, echipamentul trebuie pliat și depozitat într-o carcasă sau un capac adecvat pentru a preveni deteriorarea mecanică.
- Evitați depozitarea produsului în zone expuse la umiditate, temperaturi extreme sau praf - în caz contrar pot apărea deteriorări sau uzură accelerată.

## Precautii suplimentare

### Întreținere si curățare:

- Verificați în mod regulat starea componentelor mecanice, cum ar fi șuruburile, balamalele și încuietorile - înlocuiți-le cu unele noi dacă sunt uzate sau deteriorate pentru a evita problemele în timpul utilizării.
- Utilizați o cârpă moale și agenți de curățare blânzi pentru a curăta - evitați substanțele chimice care pot deteriora straturile de protecție de pe suprafețele trepiedelor și mânerelor.

### Eliminarea în siguranță:

- Dacă produsul este deteriorat permanent, eliminați-l în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile metalice sau de plastic.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre produs, vă rugăm să contactați serviciul clienti (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), website: <https://innpro.pl/>) sau un alt specialist.

SK

## Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

**Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:**

## **Upozornenia pri používaní**

### **Riziko poškodenia zariadenia:**

- Dbajte na to, aby ste zariadenie používali na určený účel - preťaženie výložníkov, statívov alebo držiakov môže viesť k ich poškodeniu alebo rozbitiu.
- Zariadenie nepoužívajte v nepriaznivých podmienkach, napríklad pri silnom vetre, ktorý môže statív prevrátiť alebo poškodiť zariadenie na ňom namontované.
- Pred každým použitím skontrolujte stabilitu a správne upevnenie zariadenia, aby ste zabránili pádu zariadenia, ako je videokamera, telefón alebo fotoaparát.
- Výrobok nevystavujte silným otrasmom, nárazom, pádom alebo iným faktorom, ktoré by mohli prispieť k jeho poškodeniu.

### **Nebezpečenstvo pre deti:**

- Boomy, selfie tyče, statívy a držiaky nie sú určené na hranie a nie sú určené pre deti.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí - malé časti, ako sú skrutky, svorky a držiaky, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.

### **Riziko poranenia:**

- Pri rozkladaní a montáži ramien, statívov alebo selfie tyčí budete opatrni - nesprávne používanie môže viesť k skrehnutiu prstov alebo poškodeniu rúk.
- Snažte sa nepoužívať boomy a statívy vo veľkom množstve ľudí, aby ste sa vyhli náhodnému udretiu iných osôb.

## **Informácie o správnom používaní**

### **Montáž a nastavenie:**

- Pred pripojením zariadenia, ako je telefón, fotoaparát alebo kamera, sa uistite, či je výrobok kompatibilný so zariadením a či bol správne namontovaný.
- Statívy a selfie tyče nastavte na stabilný povrch, aby ste zaistili bezpečné používanie.
- V prípade statívov s nastaviteľnou výškou sa uistite, že sú všetky uzamykacie komponenty správne pripojené, aby ste zabránili neočakávanému sklopeniu.

### **Preprava a skladovanie:**

- Po použití by sa zariadenie malo zložiť a uložiť do vhodného puzdra alebo obalu, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.
- Výrobok neskladujte na miestach vystavených vlhkosti, extrémnym teplotám alebo prachu - inak môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zrýchlenému opotrebovaniu.

## **Ďalšie bezpečnostné opatrenia**

### **Údržba a čistenie:**

- Pravidelne kontrolujte stav mechanických súčastí, ako sú skrutky, závesy a západky - v prípade opotrebovania alebo poškodenia ich vymeňte za nové, aby ste predišli problémom počas používania.
- Na čistenie používajte mäkkú handričku a jemné čistiace prostriedky - vyhýbajte sa chemikáliám, ktoré môžu poškodiť ochranné povlaky na povrchu statívov a rukoväťí.

#### **Bezpečná likvidácia:**

- Ak sa výrobok trvalo poškodí, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi pre kovový alebo plastový odpad.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

HU

#### **Figyelmeztetések és biztonsági információk**

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

**Használat előtt olvassa el a következő információkat is:**

#### **A használatra vonatkozó figyelmeztetések**

##### **A készülék károsodásának veszélye:**

- Ügyeljen arra, hogy a berendezést rendeltetésszerűen használja - a gémek, állványok vagy tartószerkezetek túlterhelése sérüléshez vagy töréshez vezethet.
- Ne használja a berendezést zord körülmények között, például erős szélben, amely felboríthatja az állványt vagy károsíthatja a rá szerelt készüléket.
- minden használat előtt ellenőrizze a berendezés stabilitását és helyes rögzítését, hogy elkerülje egy eszköz, például egy fényképezőgép, telefon vagy videokamera leesését.
- Ne tegye ki a terméket erős ütéseknek, ütéseknek, eséseknek vagy más olyan tényezőknek, amelyek hozzájárulhatnak a károsodáshoz.

##### **Veszély a gyermekekre nézve:**

- A boomok, szelfibotok, állványok és tartóállványok nem játékra szolgálnak, és nem gyermekek számára készültek.
- Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen - az apró alkatrészek, például a csavarok, bilincsek és rögzítők fulladásveszélyesek lehetnek.

## **Sérülésveszély:**

- Legyen óvatos a gémek, állványok vagy szelfibotok kibontásakor és összeszerelésekor - a helytelen használat csípett ujjakhoz vagy sérült kezekhez vezethet.
- Igyekezzen nem használni a boomokat és állványokat nagy embertömegben, hogy elkerülje a véletlen ütközést más emberekkel.

## **A helyes használatra vonatkozó információk**

### **Felszerelés és beállítás:**

- Mielőtt felszerelést, például telefont, fényképezőgépet vagy videokamerát rögzítene, győződjön meg arról, hogy a termék kompatibilis az eszközzel, és megfelelően fel van szerelve.
- A biztonságos használat érdekében állítsa fel az állványokat és a szelfibotokat stabil felületen.
- Az állítható magasságú állványok esetében győződjön meg arról, hogy minden reteszélőelem helyesen van rögzítve a váratlan összecsukódás elkerülése érdekében.

### **Szállítás és tárolás:**

- Használat után a felszerelést össze kell hajtani és megfelelő tokban vagy fedelében kell tárolni a mechanikai sérülések elkerülése érdekében.
- Kerülje a termék nedvességnek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy pornak kitett helyen történő tárolását - ellenkező esetben károsodás vagy gyorsabb kopás következhet be.

## **További óvintézkedések**

### **Karbantartás és tisztítás:**

- Rendszeresen ellenőrizze a mechanikus alkatrészek, például a csavarok, zsanérok és reteszek állapotát - ha kopottak vagy sérültek, cserélje ki őket újakra, hogy elkerülje a használat közbeni problémákat.
- A tisztításhoz puha ruhát és kíméletes tisztítószereket használjon - kerülje az olyan vegyszereket, amelyek károsíthatják az állványok és a fogantyúk felületén lévő védőbevonatokat.

### **Biztonságos ártalmatlanítás:**

- Ha a termék tartósan megsérül, a fém- vagy műanyaghulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy más szakemberhez.

