

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE, BY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ

Przed użyciem urządzenia przeczytaj niniejszą instrukcję bezpieczeństwa. Przechowuj ją w pobliżu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Niniejsza instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących.

Bardzo małe dzieci (0-3 lata) należy trzymać z dala od urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po udzieleniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, piekarnika nie wolno używać do czasu naprawy – ryzyko obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Płynów i żywności nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach – ryzyko wybuchu, podgrzewanie napojów może skutkować opóźnionym wrzeniem, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem – ryzyko poparzenia.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Nie suszyć żywności ani odzieży ani nie podgrzewać podkładek rozgrzewających, kapci, gąbek i podobnych przedmiotów – ryzyko pożaru. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zachować czujność w kuchence – ryzyko pożaru.

Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, a następnie sprawdzić ich temperaturę – ryzyko poparzenia. Nie podgrzewać jajek w skorupkach ani całych jajek na twardo – ryzyko wybuchu.

Używać wyłącznie naczyń nadających się do gotowania w kuchence mikrofalowej. Nie używać metalowych pojemników – ryzyko obrażeń.

Używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej do tego piekarnika – ryzyko pożaru. W przypadku wydzielania się dymu wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwi, aby stłumić płomienie.

Jeśli urządzenie jest zainstalowane 850 mm lub więcej nad podłogą, należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników – ryzyko obrażeń.

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do głębokiego smażenia, ponieważ nie można kontrolować temperatury oleju.

Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie nadają się do gotowania w kuchence mikrofalowej.

Nie należy zdejmować płyt ochronnych wlotu mikrofalowego z boku ścianek komory (tylko niektóre modele). Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

Żywność nie może być pozostawiona w lub na produkcie dłużej niż godzinę przed lub po gotowaniu.

UWAGA DOTYCZĄCA DOZWOLONEGO UŻYTKOWANIA:

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer lub oddzielny system zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; domy wiejskie; przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych środowiskach mieszkalnych.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

INSTALACJA

Urządzenie musi być obsługiwane i instalowane przez dwie lub więcej osób - ryzyko obrażeń. Podczas rozpakowywania i instalowania należy używać rękawic ochronnych - ryzyko skaleczeń.

Instalację, w tym doprowadzenie wody (jeśli występuje), podłączenia elektryczne i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że wyraźnie określono to w instrukcji obsługi. Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia upewnij się, że nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażowym. Po zainstalowaniu odpady opakowaniowe (części plastikowe, styropianowe itp.) muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Urządzenie musi zostać odłączone od zasilania przed jakąkolwiek czynnością instalacyjną - ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji upewnij się, że urządzenie nie uszkodzi kabla zasilającego - ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Włączaj urządzenie dopiero po zakończeniu instalacji.

To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy. Nie należy go używać jako wolnostojącego ani umieszczać w szafce. Po rozpakowaniu urządzenia upewnij się, że drzwi urządzenia zamykają się prawidłowo. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażowym.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI

Musi być możliwe odłączenie urządzenia od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli wtyczka jest dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegowego zainstalowanego przed gniazdkiem zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania, a urządzenie musi być uziemione zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.

Nie używaj przedłużaczy, gniazd wielokrotnych ani adapterów. Elementy elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po instalacji. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś mokry lub boso. Nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na identyczny przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia - ryzyka porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które obejmują zdjęcie pokrywy chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż osoba kompetentna.

Neutrzymywanie piekarnika w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i potencjalnie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia.

OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała, używaj rękawic ochronnych (ryzyko skaleczenia) i obuwia roboczego (ryzyko stłuczenia); pamiętaj, aby obsługiwać je w dwie osoby (zmniejsz obciążenie); Nigdy nie używaj sprzętu do czyszczenia parą (ryzyko porażenia prądem). Nieprofesjonalne naprawy nieautoryzowane przez producenta mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane nieprofesjonalnymi naprawami lub konserwacją nie będą objęte gwarancją, której warunki są określone w dokumencie dostarczonym wraz z urządzeniem.

Regularnie czyść wewnętrzną stronę drzwi urządzenia i uszczelkę, nie wyjmując jej. Używaj miękkiej gąbki, łagodnej wody i neutralnego mydła; osuszaj neutralną miękką ściereczką. Nie używaj metalowych skrobaków.

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Materiał opakowaniowy nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu. Dlatego różne części opakowania muszą być utylizowane w sposób odpowiedzialny i w pełnej zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA SPRZĘTU DOMOWEGO

To urządzenie jest wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego użycia. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu domowych urządzeń elektrycznych, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami odbioru odpadów domowych lub sklepem, w którym kupiłeś urządzenie. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) oraz przepisami Waste Electrical and Electronic Equipment z 2013 r. (z późniejszymi zmianami). Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Symbol na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że nie należy go traktować jako odpadu domowego, ale należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest zgodne z europejską normą EN 60705. Informacje dotyczące trybu niskiego poboru mocy urządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/826 można znaleźć pod następującym linkiem: <https://docs.emeaappliance-docs.eu> Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.