

optimum
pro

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybór naszego produktu marki **AMBITION!** Wszystkie Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowo długiej żywotności, łatwości użycia, a także doskonałej wydajności każdego dnia.

OPIS

1. Dźwignia do opuszczania pieczywa
2. Przycisk funkcji przerywania opiekania
3. Przycisk funkcji rozmrażania
4. Pokrętko regulacji stopnia zarumienienia pieczywa (1-7)
5. Przycisk funkcji podgrzewania
6. Tacka na okruszki
7. Antypoślizgowe nóżki
8. Komory do opiekania pieczywa

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie urządzenia grozi obrażeniami.

- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Urządzenie oraz przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający urządzenia nie jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- **NIGDY** nie podejmuj się samodzielnym naprawom urządzenia.
- Nigdy nie włączaj uszkodzonego urządzenia.
- Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze używasz uziemionego gniazdka ściennego do podłączenia urządzenia.
- Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieciowego mając mokre ręce.
- Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka:
 - w przypadku wystąpienia awarii.
 - gdy nie używasz urządzenia.
 - przed przystąpieniem do czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka sieciowego ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach ani nie umieszczaj ich w zmywarce do naczyń.
- Urządzenie nie może być używane z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Przewód zasilający nie może zwiisać z krawędzi stołu lub blatu roboczego. Nie wolno owijać przewodu wokół obudowy tostera.

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, oraz na gorących powierzchniach.
- Upewnij się, że urządzenie ma wystarczającą przestrzeń wokół siebie i nie ma kontaktu z frankami i innymi łatwopalnymi materiałami.
- Urządzenia nie wolno przykrywać.
- Nie należy używać tostera bez tacki na okruchy. Tacka na okruchy powinna być regularnie czyszczona. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się okruchów na tacy.
- Dostępne dla użytkownika części nagrzewają się do wysokiej temperatury podczas obsługi urządzenia.
- Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni, dotykać wyłącznie elementów obsługowych.



Uwaga! Gorąca powierzchnia.

- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym, nie jest przeznaczone do zastosowań, takich jak:
 - w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
 - w gospodarstwach agroturystycznych;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
 - w obiektach typu „bed and breakfast”.
- Przed czyszczeniem i schowaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych środków ściernych, żrących środków czyszczących ani środków do czyszczenia piekarników.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie próbuj wyjmować zakleszczonych tostów, babeczek, bajgli lub innych produktów za pomocą noża lub innego przedmiotu, ponieważ kontakt z elementami pod napięciem może spowodować porażenie prądem. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, odłącz je od zasilania i ostrożnie wyjmij pieczywo.

- Do usunięcia nagromadzonych okruchów użyj sztywnej szczoteczki.
- Nie wkładaj ręki do środka urządzenia. Nie umieszczaj zbyt dużych produktów spożywczych, opakowań oraz metalowych przyborów kuchennych.
- Nie używaj tego urządzenia z żadnymi produktami spożywczymi zawierającymi znaczne ilości cukru lub tłuszczu.

UWAGA! – pieczywo może się zapalić, dlatego podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza powyżej i ze wszystkich stron.

- Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia i jego wyposażenia wszelkie torebki, nalepki, taśmy itp.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia! Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania takie jak: torebki, nalepki, taśmy itp. zostały usunięte.
- Ustaw toster na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Wyczyść zewnętrzną część tostera za pomocą wilgotnej ściereczki, a następnie dokładnie osusz urządzenie.
- Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach lub lekki dym. W przypadku nowego urządzenia jest to zupełnie normalne i nie świadczy o niesprawności produktu. Zapach ten ustaje po kilkukrotnym użyciu.

UŻYTKOWANIE TOSTERA

Ustaw toster na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Sprawdź, czy tacka na okruchy **(6)** znajduje się w urządzeniu. Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka sieciowego.

- Umieść pieczywo w komorze do opiekania **(8)**.

- Za pomocą pokrętki regulacji **(4)** ustaw żądany poziom przyrumienienia (1 – najjaśniejsze, 6 – najciemniejsze). Przy pierwszym użyciu tostera zalecamy ustawienie tostów na poziom 3. Przyrumienienie kromek chleba może się różnić w zależności od rodzaju pieczywa i stopnia wilgotności kromki.
- Naciśnij dźwignię **(1)** do samego dołu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Pieczywo odpowiednio się wyśrodkuje, aby zapewnić równomierne opiekanie. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie.

Uwaga! Jeśli toster nie jest podłączony do zasilania i włączony, dźwignia **(1)** nie zatrzaśnie się na swoim miejscu.

- Po zakończeniu opiekania dźwignia **(1)** uniesie się, podnosząc jednocześnie opieczoną kromkę pieczywa. Proces opiekania można również zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk funkcji przerywania opiekania **(2)**.
- Jeżeli stwierdzisz, że pieczywo nie jest wystarczająco opieczone i wymaga więcej czasu, naciśnij przycisk funkcji podgrzewania **(5)**, aby wydłużyć czas opiekania.
- Funkcja rozmrażania: Aby opiekać mrożony chleb, umieść go w szczelinach **(8)** i za pomocą pokrętki regulacji **(4)** wybierz żądane ustawienie przyrumienienia. Naciśnij dźwignię **(1)** w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie naciśnij przycisk funkcji rozmrażania **(3)**. Czas opiekania automatycznie nieco się wydłuży, aby umożliwić rozmrożenie i odpowiednie opieczenie chleba.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej i pozostaw go do całkowitego ostygnięcia.
- Urządzenia, przewodu oraz wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnej innej cieczy ani umieszczać go w zmywarce do naczyń.
- Nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach ściernych. Powierzchnię zewnętrzną wystarczy przetrzeć czystą, wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń dodaj niewielką ilość detergentu.
- Toster jest wyposażony w wyjmowaną, wysuwaną tackę na okruszki **(6)**. Jest to szybki i wygodny sposób usuwania okruszków. Przed wyjęciem i opróżnieniem tacki należy zawsze upewnić się, że toster jest odłączony od zasilania i całkowicie ostygł. Wyczyść tackę wilgotną ściereczką i dokładnie ją wysusz przed włożeniem jej do tostera. Po każdym użyciu urządzenia powinno się czyścić tackę na okruszki **(6)**, ponieważ ich nagromadzenie może stanowić potencjalne źródło pożaru.
- Użyj sztywnej szczotki, aby usunąć przypalone okruszki. Aby usunąć resztki pieczywa pozostałe w tosterze, odwróć toster i delikatnie potrząśnij.

UWAGA! Nie wyciągaj kawałków pieczywa zablokowanych wewnątrz tostera gdy toster jest podłączony do sieci elektrycznej! W przypadku konieczności usunięcia zablokowanego pieczywa, najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostaw toster do całkowitego ostygnięcia.

PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie będziesz używać produktu przez długi czas, przestrzegaj następujących warunków przechowywania:

- miejsce powinno być suche i chronione przed mrozem i ciepłem.
- przechowuj w pozycji pionowej w miejscu chronionym przed kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- w razie potrzeby chronić przed wnikaniem kurzu za pomocą pokrywy.
- nie umieszczaj na nim żadnych innych urządzeń ani przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA w niniejszej instrukcji
	Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością
	Oznaczenie materiału, z którego jest wykonane opakowanie – papier
	I klasa ochronności
	Uwaga! Gorąca powierzchnia

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Moc: 780-930 W

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015r. „o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.



Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.