

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE, BY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ

Przed użyciem urządzenia przeczytaj niniejsze instrukcje bezpieczeństwa. Przechowuj je w pobliżu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. Niniejsze instrukcje i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących.

Bardzo małe dzieci (0-3 lat) powinny być trzymane z dala od urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i rozumieją zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia muszą być trzymane z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.

Trzymaj ubrania lub inne materiały łatwopalne z dala od urządzenia, dopóki wszystkie elementy nie ostygną całkowicie - ryzyko pożaru. Zawsze zachowuj czujność podczas gotowania potraw bogatych w tłuszcz, olej lub podczas dodawania napojów alkoholowych - ryzyko pożaru. Używaj rękawic kuchennych, aby wyjmować patelnie i akcesoria. Pod koniec gotowania otwórz drzwi ostrożnie, pozwalając gorącemu powietrzu lub parze stopniowo ulatniać się, zanim uzyskasz dostęp do komory - ryzyko oparzeń. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych gorącego powietrza z przodu piekarnika - ryzyko pożaru.

Zachowaj ostrożność, gdy drzwi urządzenia są w pozycji otwartej lub opuszczonej, aby uniknąć uderzenia w drzwi.

DOZWOLONE UŻYCIE

UWAGA: urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer lub oddzielny system sterowania zdalnego.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, 7 biur i inne środowiska pracy; domy wiejskie; przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych środowiskach mieszkalnych.

Nie jest dozwolone żadne inne użycie (np. ogrzewanie pomieszczeń).

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Nie przechowuj substancji wybuchowych lub łatwopalnych (np. benzyny lub puszek aerozolowych) wewnątrz lub w pobliżu urządzenia - ryzyko pożaru.

INSTALACJA

Urządzenie musi być obsługiwane i instalowane przez dwie lub więcej osób - ryzyko obrażeń. Używaj rękawic ochronnych do rozpakowywania i instalowania - ryzyko skaleczeń.

Instalacja, w tym doprowadzenie wody (jeśli występuje), podłączenia elektryczne i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że instrukcja obsługi wyraźnie to określa. Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia upewnij się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażowym. Po zainstalowaniu odpady opakowaniowe (części plastikowe, styropianowe itp.) muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Urządzenie musi być odłączone od zasilania przed jakimikolwiek czynnościami instalacyjnymi - ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji upewnij się, że urządzenie nie uszkodzi kabla zasilającego - ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Włącz urządzenie dopiero po zakończeniu instalacji. Przed zamontowaniem urządzenia w meblach wykonaj wszystkie prace związane z cięciem szafki i usuń wszystkie wióry i trociny.

Nie wyjmuj urządzenia z jego podstawy z pianki polistyrenowej do czasu instalacji.

Po instalacji spód urządzenia nie może być już dostępny - ryzyko oparzenia.

Nie instaluj urządzenia za ozdobnymi drzwiami - ryzyko pożaru.

Jeśli urządzenie jest zainstalowane pod blatem, nie blokuj minimalnej szczeliny między blatem a górną krawędzią urządzenia - ryzyko oparzenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI

Tabliczka znamionowa znajduje się na przedniej krawędzi urządzenia (widoczna podczas instalowania szuflady podgrzewającej).

Urządzenie musi być możliwe odłączenie od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli wtyczka jest dostępna, lub za pomocą wyłącznika wielobiegunowego zainstalowanego przed gniazdkiem zgodnie z zasadami okablowania, a urządzenie musi być uziemione zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.

Nie należy używać przedłużaczy, gniazdek wielokrotnych ani adapterów. Elementy elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po instalacji. Nie należy używać urządzenia, gdy jest się mokrym lub boso. Nie należy obsługiwać tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na identyczny przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia - ryzyka porażenia prądem.

Jeśli przewód zasilający wymaga wymiany, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych. Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała, używaj rękawic ochronnych (ryzyko skaleczenia) i obuwia roboczego (ryzyko stłuczenia); upewnij się, że obsługują dwie osoby (zmniejsz obciążenie); nigdy nie używaj sprzętu do czyszczenia parą (ryzyko porażenia prądem). Nieprofesjonalne naprawy, nieautoryzowane przez producenta, mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, za które

producent nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane nieprofesjonalnymi naprawami lub konserwacją nie będą objęte gwarancją, której warunki są określone w dokumencie dostarczonym z urządzeniem.

Nie używaj ostrych, ściernych środków czyszczących ani metalowych skrobaczek do czyszczenia szyby w drzwiach, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szkła.

Upewnij się, że urządzenie wystygło przed czyszczeniem lub wykonywaniem konserwacji - ryzyko oparzeń.

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Materiał opakowaniowy nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu. Różne części opakowania muszą być więc utylizowane w sposób odpowiedzialny i w pełni zgodny z przepisami władz lokalnych dotyczącymi utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

To urządzenie jest wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego użycia. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego gospodarstwa domowego, skontaktuj się z władzami lokalnymi, służbą odbioru odpadów domowych lub sklepem, w którym kupiłeś urządzenie.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) oraz przepisami Waste Electrical and Electronic Equipment z 2013 r. (z późniejszymi zmianami). Zapewniając, że ten produkt zostanie prawidłowo zutylizowany, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Symbol na produkcie lub na dołączonej dokumentacji oznacza, że nie należy go traktować jako odpadu domowego, ale należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.