

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10204

Instrukcja obsługi



Piec do pizzy

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości; używaj sprzętu wyłącznie w sposób określony w tym podręczniku; każde inne zastosowanie uważane jest za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego też producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, nieprawidłowym lub nieuzasadnionym użytkowaniem. Przed użyciem należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony; w razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem; nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. toreb plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia; zawsze pamiętaj, że należy je zbierać oddzielnie.

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci energetycznej; instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie; nieprawidłowy montaż może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli konieczne jest zastosowanie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj wyłącznie takich, które odpowiadają aktualnym normom bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie przekraczaj limitów zużycia energii wskazanych na adapterze elektrycznym i/lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy podanej na wielu adapterach.

Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego; lepiej wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli zostawiasz je bez nadzoru. Czynności związane z czyszczeniem należy przeprowadzić po odłączeniu urządzenia od prądu.

Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający zbliżał się do ostrych przedmiotów lub miał kontakt z gorącymi powierzchniami; nie ciągnij za niego, aby odłączyć wtyczkę. Nie należy obsługiwać ani dotykać urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie narażaj urządzenia na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Jeśli urządzenie nie działa i nie chcesz go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez przecięcie przewodu zasilającego.

- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; Aby naprawić produkt, zwróć się wyłącznie do autoryzowanego centrum serwisowego.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia; dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem; Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

-Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

-Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub w przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania, nie należy manipulować przy urządzeniu. Naprawa musi zostać wykonana przez producenta lub centrum serwisowe autoryzowane przez producenta, aby zapobiec ryzyku. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję ogrzewania. Powierzchnie inne niż powierzchnie funkcjonalne mogą wykazywać wysoką temperaturę. Ponieważ różne osoby odczuwają temperaturę w różny sposób, urządzenie to należy używać z zachowaniem OSTROŻNOŚCI. Trzymaj urządzenie wyłącznie za powierzchnie przeznaczone do dotykania.

- Przed każdym użyciem rozwiń przewód zasilający.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych; domy wiejskie, środowiska typu bed and breakfast.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenia. Nie używaj w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi (takimi jak zasłony), źródłami ciepła, zimnymi miejscami i parą.

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE, NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU: materiały łatwopalne, takie jak olej, mąka, kleje z ciasta itp. nie powinny spadać na kamień kuchenny, ponieważ w wysokich temperaturach mogą one spowodować płomienie wewnątrz piekarnika. Jeśli te materiały spadną na kamień, wyłącz piekarnik i usuń je z kamienia.

Jeśli zauważysz płomienie wewnątrz piekarnika, natychmiast wyłącz piekarnik, wyciągając wtyczkę, poczekaj, aż ostygnie, a następnie usuń z kamienia materiały powodujące pożar.

Z gotowaną żywnością należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Powierzchni urządzenia nie należy umieszczać przy ścianie. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.

Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę.

Nie umieszczaj piekarnika w wodzie lub innych płynach i unikaj rozpryskiwania płynów na urządzenie.

Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych miejsc, w których woda może stanowić źródło zagrożenia.

Nie zakrywaj otworów wylotowych powietrza podczas pracy urządzenia. Nie używaj urządzenia jako urządzenia grzewczego. Nie wkładać niczego do okien wentylacyjnych.

Przed każdym użyciem rozwiń przewód zasilający. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu.

Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż wszystkie części urządzenia całkowicie ostygną.

INSTALACJA

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z komory piekarnika.
- Stawiaj wyłącznie na solidnych i stabilnych powierzchniach. Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych (takich jak zasłony), źródeł ciepła, zimnych miejsc i pary.
- Nie używaj piekarnika jako półki na przedmioty lub jako miejsca do przechowywania żywności, garnków, pojemników itp.
- Nie wkładaj zbyt dużych produktów spożywczych ani metalu, papieru, plastiku itp.

G10204



1. Otwory wentylacyjne
2. Panel sterowania
3. Obudowa
4. Okno
5. Taca
6. Kamień

PIECZENIE

Najpierw dokładnie umyj obudowę wewnętrzną. Pozostawić do przewietrzenia komorę wewnętrzną, drzwiczki otwarte przez około 30 minut. Przed rozpoczęciem pierwszego gotowania włącz na 10 minut przy maksymalnej temperaturze.

PIECZENIE PIZZY

- Podłączyć do odpowiedniego i uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Włóż kamień (6) na dno komory pieczenia i zamknij drzwiczki.
- Jeśli urządzenie przeszło w tryb czuwania, naciśnij na panelu sterowania (2). Ustawić program, temperaturę i czas gotowania zgodnie z opisem w kolejnych akapitach. Naciśnij START (M), aby rozpocząć podgrzewanie.

Uwaga: Nie dotykaj akcesoriów ani wewnętrznych części urządzenia podczas gotowania i do momentu całkowitego wystygnięcia. Dotykaj tylko uchwytu.

- Po zakończeniu nagrzewania piekarnik emituje sygnał dźwiękowy i jest gotowy.
- Połóż pizzę na kamieniu za pomocą tacy (5) i naciśnij START (M), aby rozpocząć proces pieczenia.

- W wysokich temperaturach pizza gotuje się w ciągu kilku minut; sprawdzaj postęp gotowania przez okienko.
- Po usłyszeniu dźwięku timera (5 sygnałów dźwiękowych) oznacza to, że czas gotowania dobiegł końca. Wyjmij pizzę za pomocą skórki.

Po zakończeniu pieczenia piekarnik utrzymuje temperaturę wewnętrzną przez 10 minut.

- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć ręcznie piekarnik naciskając na panelu sterowania ☹ (2) (pierwsze naciśnięcie wprowadza piekarnik w tryb czuwania, drugie go wyłącza). Wentylator pracuje nadal, aż piekarnik ostygnie (10 minut).
- Jeśli chcesz upiec inną pizzę, gdy licznik czasu zakończy odliczanie, panel sterowania zasugeruje ostatnie pieczenie: włóż pizzę i naciśnij START (M), aby powtórzyć pieczenie.

Uwagi:

- Urządzenie można wyłączyć ręcznie naciskając na panelu sterowania ☹ (2). Pierwsze naciśnięcie wprowadza piekarnik w tryb czuwania, drugie go wyłącza.
- Przed gotowaniem zamrożoną pizzę należy przechowywać w temperaturze otoczenia przez około 30 minut.
- **-WAŻNE!** - Nie dopuść, aby dodatki z pieczonej pizzy (olej, pomidor, ser itp.) spadły na ogniotrwałą kamienną powierzchnię do gotowania, ponieważ kamień wchłonie zawarte w nich płyny. Przygotować dodatki tak, aby pozostały na pizzy i nie przelewały się na kamień.
- Zawsze pamiętaj, że cechą powierzchni pieca do pizzy jest kamień ogniotrwały. Ten nieobrobiony kamień będzie delikatnie magazynował ciepło i oddawał je równomiernie, pochłaniając wilgoć z ciasta. Tylko dzięki tej metodzie, przy bezpośrednim kontakcie z kamieniem redukcyjnym, możliwe jest upieczenie pizzy w ciągu kilku minut, zachowując nienaruszone jej wartości odżywcze.

INNE PIECZENIE

- Usunąć kamień (6) i zamknąć drzwi.
- Jeśli urządzenie przeszło w tryb czuwania, naciśnij na panelu sterowania ☹ (2). Ustawić program, temperaturę i czas gotowania zgodnie z opisem w kolejnych akapitach. Naciśnij START (M), aby rozpocząć podgrzewanie.

Uwaga: Nie dotykaj akcesoriów ani wewnętrznych części urządzenia podczas gotowania i do momentu całkowitego wystygnięcia. Dotykaj tylko uchwytu.

- Należy używać blachy piekarnika o szerokości od 29 do 32 cm, tak aby można ją było postawić na dnie komory pieczenia bez bezpośredniego dotykania elementu grzejnego.
- Przygotuj żywność do ugotowania (mięso, ciasta, ryby itp.) na tacy.
- Po zakończeniu nagrzewania piekarnik emituje sygnał dźwiękowy i jest gotowy.
- Włóż blachę do piekarnika i naciśnij START (M), aby rozpocząć pieczenie.
- Po usłyszeniu dźwięku timera (5 sygnałów dźwiękowych) oznacza to, że czas gotowania dobiegł końca. Wyjmij tacę.

Po zakończeniu pieczenia piekarnik utrzymuje temperaturę wewnętrzną przez 10 minut.

- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć ręcznie piekarnik naciskając na panelu sterowania ☹ (2) (pierwsze naciśnięcie wprowadza piekarnik w tryb czuwania, drugie go wyłącza). Wentylator pracuje nadal, aż piekarnik ostygnie (10 minut).

- Jeśli chcesz przeprowadzić więcej gotowania, gdy licznik czasu zakończy odliczanie, panel sterowania zasugeruje ostatnie przeprowadzone gotowanie: naciśnij START (M), aby powtórzyć gotowanie.

Uwagi:

- Urządzenie można wyłączyć ręcznie naciskając na panelu sterowania ☹ (2). Pierwsze naciśnięcie wprowadza piekarnik w tryb czuwania, drugie go wyłącza.
- WAŻNE!** Jeśli ustawisz temperaturę wyższą niż 300 stopni, użyj bardzo małej ilości oleju, na przykład do smażenia steku.
- Olej może rozpryskać się i zetknąć z elementem grzejnym, powodując pożar.

PANEL STEROWANIA

- A. Ikony 6 gotowych programów B. Przycisk temperatury C. Przycisk czasu
D. Wyświetlacz E. Przycisk zwiększania F. Przycisk zmniejszania
G. Wyświetlacz elementu GÓRNEGO H. Wyświetlacz elementu DOLNEGO
I. Przycisk MENU' L. Przycisk WŁ. M. Przycisk START



DZIAŁANIE

Program	CZas	Temp górna	Temp dolna	Funkcja
MANUALE	20	300	300	Zrób to sam: wybierz swój własny przepis
NAPOLETANA	3	430	400	Do przygotowania pizzy neapolitańskiej w 2-3 minuty
SOTTILE	6	330	270	Pizza w stylu rzymskim, cienka i chrupiąca
TEGLIA	30	200	200	Pizza pieczona na blasze jak w tradycyjnym piekarniku elektrycznym
PULIZIA	35	450	400	Do czyszczenia i wybielania kamienia
SURGELATA	20	220	190	Program do mrożonej pizzy

- Jeśli urządzenie przeszło w tryb czuwania, naciśnij ☹ na panelu sterowania (2).
- Naciśnij raz przycisk MENU' (I), zaświeci się pierwszy program.
- Ponowne naciśnięcie przycisku Menu (I) umożliwia wybór pomiędzy 6 zaprogramowanymi programami.
- Po wybraniu programu naciśnij START (M), aby rozpocząć gotowanie lub:
- Naciśnij przycisk temperatury (B) i ustaw temperaturę DOLNĄ za pomocą przycisków (E i F).

- Naciśnij przycisk temperatury (B) i ustaw temperaturę GÓRNOJĄ za pomocą przycisków (E i F).
- Naciśnij przycisk czasu (C) i ustaw czas za pomocą przycisków (E i F). Naciśnij START (M), aby rozpocząć gotowanie.

Ważne. Czas i temperatura ustawione w każdym programie są badane pod kątem prawidłowego gotowania danej potrawy. Zaleca się zmianę czasu i temperatury wyłącznie w oparciu o doświadczenie (np. wcześniejsze gotowanie nie zostało zakończone lub było zbyt długie).

Podczas gotowania:

- Piekarnik można wyłączyć przyciskiem (⏻). Pierwsze naciśnięcie wprowadza piekarnik w tryb czuwania, drugie go wyłącza.

- Można regulować wartości czasu i temperatury.

CZYSZCZENIE - Czyścić po każdym użyciu. Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekać, aż każda część ostygnie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury czyszczenia.

- Nie umieszczaj piekarnika w wodzie. W każdym przypadku należy zapobiegać przedostawaniu się rozprysków wody lub innych płynów do urządzenia.

- Wytrzyj urządzenie z zewnątrz wilgotną szmatką.

- Wyczyść element grzejny szczoteczką do czyszczenia, aby usunąć wszelkie pozostałości jedzenia.

- Wyczyścić wewnątrz urządzenia gorącą wodą i nieścierną gąbką.

UWAGA: nie myj tacy do pizzy (6) w zmywarce, gdyż agresywne mycie niszczy aluminium, czyniąc je ciemnym i nieprzezroczystym.

CZYSZCZENIE KAMIENIA Nigdy nie myj powierzchni do pieczenia. Nie używaj detergentów do czyszczenia i nie polej zimnej wody, gdy kamień jest jeszcze gorący; szok termiczny może go rozbić.

To normalne, że kamień ogniotrwały ciemnieje w trakcie użytkowania. Jest to typowe dla kamienia naturalnego.

- Jeśli nie ma żadnych osadów, wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką

- Jeśli na powierzchni znajdują się osady, delikatnie je zeszkrob za pomocą skrobaka.

Całkowite czyszczenie wilgotną szmatką.

- Jeżeli na kamieniu utworzyły się bardzo ciemne plamy po rozlaniu oleju, mozzarelli lub pomidora, zaleca się przeprowadzenie specjalnego czyszczenia w celu rozjaśnienia kamienia:

- Zeszkrobać osady za pomocą skrobaka, a następnie przetrzeć wilgotną szmatką.

- Obróć kamień brudną stroną skierowaną w stronę dolnego oporu.

- Włącz piekarnik z programem PULIZIA, po zakończeniu którego nastąpi rozpalenie kamienia.

CECHY TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 220-240V~50-60Hz. Moc: 1600-1850W
- Regulowana temperatura (80° - 450°C) - Timer 60 minut
- Wyświetlacz cyfrowy – 6 gotowych programów

ODPADY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Produkt wykonany jest z substancji nieulegających biodegradacji i potencjalnie zanieczyszczających, jeśli nie zostanie odpowiednio zutylizowany; inne części można poddać recyklingowi. Naszym obowiązkiem jest przyczynianie się do zdrowia ekologicznego środowiska poprzez przestrzeganie właściwych procedur utylizacji. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt spełnia wymagania nowych dyrektyw wprowadzonych w celu ochrony środowiska (2002/96/WE, 2003/108/WE, 2002/95/WE, 2012/19/WE) i musi być po zakończeniu okresu użytkowania należy je odpowiednio zutylizować. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, poproś o wydzielone miejsca do usuwania odpadów w swoim miejscu zamieszkania. Kto nie pozbędzie się produktu w sposób określony w tym paragrafie, ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem.



KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.

5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
- dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczęć sprzedawcy.

8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- używania urządzeń w celach komercyjnych,

-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji

-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:

-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,

-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe

14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

