

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Toster jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych, na równych i stabilnych powierzchniach, z dala od źródeł ciepła (np. grzejników, płyty grzewczej), bezpośredniego wpływu intensywnych promieni słonecznych i silnego sztucznego światła. Nie można go używać w pomieszczeniach z wysoką temperaturą lub dużą wilgotnością (np. w łazience). W pobliżu tostera nie wolno umieszczać łatwopalnych materiałów oraz źródeł otwartego ognia. Pozostawić co najmniej 15-centymetrowy odstęp od ścian, żeby uniknąć ryzyka pożarowego. Urządzenie należy chronić przed nadmiernym zakurzeniem.

Toster można podłączyć jedynie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, w którym napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Na wtyczkę umieszczoną w gniazdku elektrycznym nie może spłynąć żadna ciecz. Tostera nie wolno używać w pobliżu wody, zanurzać w żadnej cieczy, w tym nie wolno myć go w zmywarce. Tostera nie wolno dotykać mokrymi rękami.

Należy upewnić się, że przewód zasilania tostera nie znajduje się w pobliżu ostrych krawędzi lub źródeł ciepła, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu. Przewód zasilania nie może zostać przyciśnięty, zgięty ani zmiażdżony. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, konieczna jest jego wymiana przez producenta, dystrybutora lub autoryzowany serwis.

Do tostera nie wolno wkładać części ciała, metalowych przedmiotów (np. widelców, noży) lub innych obiektów ponieważ elementy grzejne tostera są pod napięciem. Niezastosowanie się do tych poleceń grozi porażeniem prądem, pożarem, obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi. Nie wolno przykrywać tostera, ani niczego na nim stawiać w trakcie jego pracy. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania tostów ze szczelin tostera. Dotknięcie gorących metalowych części tostera grozi poparzeniem. Tostera nie wolno odstawiać do miejsca przechowywania dopóki całkowicie nie ostygnie.

Toster należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą używać tostera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W trakcie pracy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru oraz gdy przeprowadza się czyszczenie lub konserwację. Wyjmując przewód z gniazda należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód.

Jeśli użytkownik zobaczy dym, usłyszy nietypowe dźwięki lub poczuje nietypowe zapachy, musi natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda. W takim przypadku nie należy korzystać z tostera, dopóki nie przejdzie on naprawy i kontroli wykonanej przez specjalistę uprawnionego do przeprowadzenia tych czynności.

Szczegółowe informacje i ostrzeżenia na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi.



Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne. Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia. Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Przedmiotowy produkt spełnia wymogi określone w obowiązujących wytycznych europejskich i krajowych. Zgodność została potwierdzona. Producent posiada odpowiednie deklaracje i dokumenty.

Importer: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Sabichi Homewares Limited, 5 Wadsworth Road, Perivale Middlesex, UB6 7JD Wielka Brytania, +44 (0)1909 544 570, info@haden.com