

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Czajnika należy używać na równej, stabilnej powierzchni oraz wyłącznie na przeznaczonej do tego bazie, która została dołączona do urządzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno używać urządzenia na płycie kuchennej.

Bazę czajnika można podłączyć jedynie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, w którym napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Na wtyczkę umieszczoną w gniazdku elektrycznym nie może spłynąć żadna ciecz. Bazy oraz czajnika nie wolno zanurzać w żadnej cieczy, w tym nie wolno myć ich w zmywarce.

Do czajnika należy wlać minimum 0,5L czystej wody przed rozpoczęciem pracy urządzenia. Nie należy wlewać do czajnika płynu o objętości większej niż 1,7L. Wlanie większej ilości wody grozi uszkodzeniem urządzenia, wykipieniem wody i poparzeniami. Nie wlewać do czajnika płynów innych niż czysta woda. Wodę należy gotować dopiero po zamknięciu pokrywki i nie wolno jej zdejmować w trakcie pracy czajnika.

Należy upewnić się, że przewód zasilania bazy czajnika nie znajduje się w pobliżu ostrych krawędzi lub źródeł ciepła, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu. Przewód zasilania nie może zostać przyciśnięty, zgięty ani zmiażdżony. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, konieczna jest jego wymiana przez producenta, dystrybutora lub autoryzowany serwis.

Nie wolno dotykać obudowy czajnika w trakcie pracy i bezpośrednio po zakończeniu jego pracy – grozi to poparzeniem. Należy zwrócić uwagę na to, że w trakcie pracy czajnika wydobywa się z niego gorąca para. Czajnik podnosić wyłącznie za uchwyt.

Czajnik należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą używać czajnika wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

W trakcie pracy nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru oraz gdy przeprowadza się czyszczenie lub konserwację. Wyjmując przewód z gniazda należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód.

Jeśli użytkownik zobaczy dym, usłyszy nietypowe dźwięki lub poczuje nietypowe zapachy, musi natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda. W takim przypadku nie należy korzystać z czajnika, dopóki nie przejdzie on naprawy i kontroli wykonanej przez specjalistę uprawnionego do przeprowadzenia tych czynności.

Szczegółowe informacje i ostrzeżenia na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi.



Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne. Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia. Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Przedmiotowy produkt spełnia wymagania określone w obowiązujących wytycznych europejskich i krajowych. Zgodność została potwierdzona. Producent posiada odpowiednie deklaracje i dokumenty.

Importer: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Sabichi Homewares Limited, 5 Wadsworth Road, Perivale Middlesex, UB6 7JD Wielka Brytania, +44 (0)1909 544 570, info@haden.com