



SUSZARKA DO WŁOSÓW SD-809



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu wraz z dowodem zakupu i kartonem. Przestrzeganie niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pozwoli zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i wypadku.

Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Dzieci wymagają stałego nadzoru, aby nie traktowały urządzenia jak zabawki. Sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej jest zgodne z napięciem urządzenia. Nie zostawiać włączonego urządzenia bez dozoru. Przechowywać poza zasięgiem dzieci lub osób niekompetentnych.

Okresowo sprawdzać stan przewodu sieciowego. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, lub z uszkodzonym przewodem sieciowym. Uszkodzony przewód sieciowy powinien wymienić wykwalifikowany elektryk.

Urządzenie stosować wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z niniejszą instrukcją.

Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.

Nie wolno umieszczać go w zmywarce do naczyń.

Nie używać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.

Przed czyszczeniem konieczne wyłączyć z gniazda sieciowego.

Nigdy nie używać suszarki na zewnątrz i zawsze przechowywać w suchych warunkach.

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

Nigdy nie używać akcesoriów, których nie zaleca producent. Mogą one stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz grozić uszkodzeniem urządzenia.

Nigdy nie przenosić urządzenia ciągnąc za przewód sieciowy.

Upewnić się, czy przewód nie blokuje się. Nie owijać przewodu wokół suszarki i nie zginać go. Nie wolno używać suszarki będąc w wannie, kabinie prysznicowej lub stojąc nad umywalką wypełnioną wodą!

Gdyby jednak suszarka wpadła do wody, natychmiast wyłączyć ją z sieci, nie wkładać rąk do wody. Przed ponownym użyciem suszarkę powinien sprawdzić wykwalifikowany elektryk.

Używając suszarki w łazience należy ją zawsze wyłączyć, gdy nie jest użytkowana, gdyż obecność wody w pobliżu może stwarzać zagrożenie, nawet, gdy suszarka jest wyłączona.

Za każdym razem należy sprawdzić, czy suszarka nie jest zamoczona (zachlapana wodą itp.) i nie obsługiwać jej mokrymi rękami.

Odłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest używane, nawet przez krótką chwilę. Podczas używania, kratka wlotowa powietrza nagrzewa się.

Podczas używania suszarki nie dopuścić do tego, aby przewód sieciowy stykał się z kratką wlotową. Nie zasłaniać wlotu powietrza i otworów wylotowych. Jednakże, w przypadku ograniczenia przepływu powietrza, wbudowane zabezpieczenie wyłączy suszarkę. Suszarkę będzie można ponownie włączyć po ostygnięciu. Należy odczekać kilka minut. Kratka wlotu powietrza zapobiega przed wciągnięciem włosów. Jeżeli kratka zostanie z czasem zanieczyszczona kurzem, należy ją oczyścić. Jeżeli kratka nie będzie czyszczona, przepływ powietrza będzie się stopniowo zmniejszał i urządzenie może zostać uszkodzone. Pilnować, aby włosy nie stykały się z wlotem powietrza.

Uwaga:

Spirale grzewcze nowej suszarki zabezpieczone są powłoką ochronną. Przy pierwszym włączeniu suszarki może pojawić się trochę dymu po nagraniu tej powłoki. Nie stanowi to zagrożenia dla użytkownika, ani nie oznacza jego usterki. Używając suszarki pierwszy raz odczekać, aż dymienie ustanie. Powinno to nastąpić już po około 30 sekundach.

Części urządzenia

1. Ustawienia prędkości
2. Składany uchwyt
3. Nakładka skupiająca
4. Łącznik wlotu powietrza



Obsługa kompaktowej suszarki do włosów

- Regulacja siły nadmuchu:
 - Pozycja 0: Wył.
 - Pozycja 1: Połowa mocy, średnia temperatura do łagodnego modelowania i suszenia.
 - Pozycja 2: Pełna moc, wysoka temperatura, do szybkiego suszenia.
- Pełną moc stosować do suszenia włosów, moc zmniejszoną do modelowania fryzury.
- Jeżeli suszarka przestanie działać, wyłączyć ją i odczekać, aż ostygnie.
- Przed podłączeniem do gniazda wyłącznik musi znajdować się w pozycji OFF/Wył.



INFORMACJA **o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbyna się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMYSATYSFAKCJI **Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.**

Importer: Aspa Electro Sp. z o.o.

51-162 Wrocław, Ul. Macieja Miechowity 1

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.