
Instrukcja obsługi TOSTER



Model: TS-50W, TS-50B

GRATULACJE!

Drogi Konsument, dziękujemy że wybrałeś produkt polskiej marki Łucznik. Toster to urządzenie codziennego użytku - dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania z urządzenia, zalecamy jednak zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi jeszcze przed jego pierwszym użyciem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do pracy w bezpośrednim kontakcie z wodą. Przechowuj toster w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od wilgotnych powierzchni. Zrezygnuj z użycia tostera, jeśli znajduje się on w wilgotnym otoczeniu. Jeżeli zauważysz, że uległ zawilgoceniu, natychmiast odłącz jego przewód od źródła prądu i zrezygnuj z jego używania.
2. Toster służy do opiekania pokrojonego chleba. Pod żadnym pozorem nie wkładaj do tostera metalowych opakowań, sztuczków ani jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd elektryczny.
3. Nigdy nie wkładaj palców do wnętrza tostera. Grozi to oparzeniem.
4. Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazda elektrycznego.
5. Nie należy pozostawiać włączonego tostera bez nadzoru.
6. Toster nie może służyć dzieciom do zabawy. Przechowuj go z dala od dzieci, a w razie używania go w pobliżu dzieci zachowaj szczególną ostrożność.
7. Toster może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych sprawnościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie im nadzór lub instruktaż odnośnie korzystania z tostera w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były dla nich zrozumiałe.
8. Nie należy ciągnąć za przewód podczas wyciągania go z gniazda elektrycznego – należy chwycić za wtyczkę.
9. Przewód urządzenia należy trzymać z dala od nagrzaných powierzchni oraz w taki sposób, by nie został nadepnięty lub uszkodzony przez ostre przedmioty.
10. Przed podłączeniem tostera do źródła prądu elektrycznego sprawdź, czy napięcie w gnieździe elektrycznym jest odpowiednie dla urządzenia.
11. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać przewodu sieciowego. W razie uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio wykwalifikowanego fachowca.
12. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
13. Nigdy nie wyjmuj grzanek z tostera kiedy jego dźwignia jest opuszczona.
14. Nie wyjmuj tacki na okruchy, gdy toster jest podłączony. Odłącz go od źródła zasilania, poczekaj aż ostygnie, a następnie wyjmij tackę.
15. Podczas zbyt długiego opiekania chleba, może dojść do jego zapalenia się. Zawsze używaj tostera z dala od łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony.
16. Nigdy nie uruchamiaj pustego tostera.
17. Używaj tego produktu wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
18. Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.

OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA:



1. Przycisk „STOP” (zatrzymanie piekania)
2. Pokrętko czasomierza
3. Dźwignia opuszczająca tosty
4. Tacka na okruchy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem:

1. Umieść toster na płaskim, stabilnym podłożu.
2. Podłącz przewód zasilający do źródła prądu o prawidłowym napięciu.
3. Przekręć czasomierz toster tak, aby ustawić go na cyfrę 1 lub 2. Grzałki toster są pokryte specjalną substancją zabezpieczającą. Przed pierwszym użyciem odczekaj chwilę. Powinno pojawić się lekkie dymienie, trwające do 30 sekund. Dopiero po tym czasie można przystąpić do robienia grzanek.

Korzystanie z urządzenia:

1. Umieść toster na płaskim, stabilnym podłożu.
2. Podłącz przewód zasilający do źródła prądu o prawidłowym napięciu.
3. Ustaw czas piekania według swoich preferencji, włóż pieczywo do szczelin urządzenia i opuść dźwignię.
4. Po upływie wyznaczonego czasu kromki zostaną wysunięte z toster.
5. Jeżeli chcesz przerwać proces piekania, naciśnij przycisk „STOP”.
6. Jeżeli chcesz użyć toster ponownie, odczekaj 1 minutę pomiędzy kolejnym włączeniem grzania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia tostera nie należy stosować płynnych środków czyszczących ani aerozoli. Zewnętrzną obudowę urządzenia można wyczyścić przy pomocy lekko wilgotnej ściereczki, natomiast tackę na okruchy – wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń, przy pomocy gąbki lub szczotki. Toster można wyczyścić wewnątrz jedynie przy pomocy suchej ściereczki, długiej szczoteczki lub sprężonego powietrza.

Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy tostera. W przypadku jego uszkodzenia skontaktuj się z serwisem lub odpowiednio wykwalifikowanym fachowcem.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V~, 50/60Hz

Moc: 600-700W



INFORMACJA **o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

UWAGA! W CELACH REKLAMACJI LUB WYMIANY URZĄDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ. W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, Z WYRAŹNEGO POLECENIA SPRZEDAWCY, PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM CENTRALNYM.

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI **Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.**

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.



KARTA GWARANCYJNA

SPRZĘTU MAŁEGO AGD

Szanowny Kliencie jako Importer towaru zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1. Gwarancja na Sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza środków ochrony prawnej, które przysługują Kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt Sprzedawcy.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
3. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji usuwane będą w rozsądnym czasie, nie później niż do 21 dni roboczych od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Kupującego o usterce.
4. Usunięcie usterki urządzenia następuje poprzez jego naprawę lub wymianę, przy czym Gwarant może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, Gwarant może też dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli usunięcie usterki w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Gwaranta. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
5. W przypadku wymiany urządzenia na nowe Kupujący może zostać zobowiązany do zapłaty za obniżenie wartości urządzenia, które nie wynika ze zwykłego korzystania z niego.
6. Usługa gwarancyjna jest świadczona po udostępnieniu przez Kupującego kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz Kartą Gwarancyjną. Urządzenie należy udostępnić – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniem lub zdekompletowaniem.
7. Odbiór urządzenia przez lub w imieniu Gwaranta możliwy jest:
 - w Punkcie Serwisowym,
 - w Punkcie Sprzedaży - zgłoszenia do Serwisu Gwaranta dokonuje Sprzedawca Detaliczny w imieniu Kupującego (uprawnionego),
 - bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta - następuje to po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia pod numerem telefonu /+48/ 71 722 52 88 lub za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@aspa.pl i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego.Kupujący zobowiązany jest udostępnić urządzenie do odbioru przez Serwis Gwaranta za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszt dostarczenia urządzenia oraz ryzyko powstania uszkodzeń w transporcie ponosi Kupujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości Kupującego lub wykorzystywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy niedające się usunąć zabrudzenia lub plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż Serwis Gwaranta (w tym również Kupującego).
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.

- 
11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży oraz pieczętki Punktu Sprzedaży.
 12. Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę ASPA Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.
 13. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych powyżej, do postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

IMPORTER/GWARANT:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY/SERWIS:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY



