

Łucznik



ŻELAZKO SI 720

220-240V ~ 50Hz 2200W



English version



ON PAGE 10

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem używania żelazka.

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Żelazka należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie zanurzać żelazka w wodzie lub innych cieczach. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed włączeniem lub wyłączeniem z gniazda sieciowego, temperatura żelazka powinna być zawsze nastawiona na wartość „min”. Nie wolno ciągnąć za sznur sieciowy w celu wyłączenia żelazka z sieci. Należy ciągnąć za wtyczkę.
- Sznur sieciowy nie może dotykać gorących powierzchni. Przed schowaniem odczekać aż żelazko całkowicie ostygnie.
- Podczas napełniania wodą, opróżniania, lub, gdy nie jest użytkowane, żelazko należy zawsze wyłączyć z sieci.
- Nie używać żelazka z uszkodzonym sznurem, lub, jeżeli zostało upuszczone i uszkodzone. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie rozbierać żelazka samodzielnie. Należy oddać je do specjalistycznego zakładu w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowe złożenie żelazka po naprawie grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas używania żelazka przez dzieci, lub w ich obecności, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozostawiać włączonego żelazka bez dozoru, lub na desce do prasowania.
- Dotknięcie części metalowych, gorącą wodą lub parą grożą poparzeniem. Obracając żelazko parowe należy zachować szczególną ostrożność, gdyż w zbiorniku może znajdować się gorąca woda.
- Jeżeli żelazko nie działa prawidłowo, należy je odłączyć od sieci. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Żelazko jest przystosowane do ustawiania na tylnej stopce. Nie pozostawiać włączonego żelazka bez dozoru. Nie zostawiać żelazka na niezabezpieczonej powierzchni, nawet, jeżeli stoi na tylnej stopce.
- Urządzenia nie mogą używać osoby (również dzieci) o upośledzeniu fizycznym, sensorycznym lub psychicznym, jak również osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, bez opieki i instruktażu osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci wymagają stałego nadzoru, aby nie traktowały urządzenia jak zabawki.
- Urządzenia elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych. Nie wolno zezwalać takim osobom na używanie urządzeń bez dozoru.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
- Nie wolno pozostawiać włączonego żelazka bez dozoru.
- Przed napełnieniem zbiornika wodą, żelazko należy odłączyć z sieci.
- Żelazko należy używać i pozostawiać na stabilnej powierzchni.
- Ustawiając żelazko na podstawce upewnić się, czy powierzchnia, na której stoi podstawka jest stabilna.
- Żelazka nie należy używać, jeżeli zostało upuszczone na podłogę, jeżeli nosi widoczne ślady uszkodzenia lub wycieka z niego woda.
- Nadzorowane dzieci nie mogą używać żelazka do zabawy.
- Żelazko jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

Ważne uwagi przed pierwszym użyciem!

- Przed pierwszym podłączeniem żelazka do prądu należy zerwać wszystkie folie ochronne ze stopy i innych części żelazka. Należy przetrzeć stopę żelazka miękką ściereczką.
- Niektóre części żelazka mogą być zabezpieczone środkami konserwującymi i przy pierwszym użyciu żelazka ze stopy żelazka może unosić się lekki dym. Po kilku minutach prasowania ten efekt zniknie.
- Przy pierwszym użyciu żelazka należy sprawdzić na kawałku materiału czy stopa i para z żelazka są czyste.

OPIS CZĘŚCI



1. Płyta dolna - stopa
2. Osłona
3. Spryskiwacz
4. Osłona
5. Osłona wlewu wody
6. Rączka
7. Przycisk spryskiwacza.
8. Regulacja pary
9. Przycisk uderzenia pary
10. Osłona przewodu
11. Pokrętko regulacji temperatury
12. Lampka kontrolna
13. Przycisk czyszczenia automatycznego
14. Pojemnik na wodę

Prasowanie

WAŻNE:

Czy zapoznaliście się Państwo z Powyższymi uwagami?!

Napełnianie wodą:

- Przed napełnianiem żelazka wodą (lub opróżnianiem) wyłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ustawić suwak regulacji pary w takim położeniu „0” oraz tarczę wyboru temperatury na „OFF”.
- Przechylić żelazko i wlać wodę przez otwór wlewu, do maksymalnego napełnienia.
- Przy pierwszym użyciu napełnić żelazko zwykłą wodą wodociągową.
- Podczas kolejnego napełniania można również używać wody wodociągowej. Jeżeli jednak woda jest twarda, zaleca się stosowanie wody destylowanej.

Nie wlewać octu, krochmalu, chemicznie odkamienionej wody lub środków odkamieniających do zbiornika wody.

Ustawienia temperatury prasowania

- Zawsze sprawdzaj zalecane ustawienie temperatury prasowania na metkach prasowanych ubrań.
- Jeśli nie masz takich instrukcji poniższa tabela pomoże Ci wybrać temperaturę prasowania.
- Najpierw posortuj ubrania wg rodzaju materiału z jakiego są wykonane np. Wełna, bawełna, jedwab, itd. Zaczynij od najniższej temperatury prasowania, żelazko szybciej się nagrzewa niż stygnie.
- Jeśli ubrania są uszyte z kilku różnych rodzajów zawsze wybieraj niższą temperaturę prasowania.

USTAWIENIE TEMPERATURY

- Postaw żelazko pionowo i podłącz do prądu.
- Ustaw pokrętko temperatury na wybraną temperaturę.
- Jeśli żelazko uzyska wymaganą temperaturę lampka kontrolna zgaśnie. Lampka kontrolna będzie się włączać od czasu do czasu, żelazko będzie się nagrzewać do wybranej temperatury.

SPRYSKIWANIE

Ta funkcja może być używana zawsze, bez względu na wybraną temperaturę prasowania. Spryskiwacz – 0,4 g / jednorazowo.

- Napełnij zbiornik wodą.
- Ustaw żelazko nad prasowaną rzeczą.
- Naciśnij przycisk spryskiwacza.

PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY

Wyrzut pary w pracy ciągłej: 13g/min, dodatkowy wyrzut pary: 0,4 g / jednorazowo. Ta funkcja może być używana tylko przy wyższych temperaturach prasowania:

- • średnia temperatura
- • • lub MAX maksymalna temperatura
- Napełnij zbiornik wody.
- Ustaw żelazko pionowo.
- Ustaw temperaturę żelazka lub MAX.
- Kiedy lampka kontrolna zgaśnie żelazko uzyskało wymaganą temperaturę.
- Ustaw suwak kontroli pary na wymaganą pozycję. Para będzie się wydobywać z otworów w stopie żelazka

UWAGA:

Przy ustawieniu zbyt niskiej temperatury woda może kapać ze stopy. W takiej sytuacji prosimy ustawić temperaturę żelazka na wyższy poziom. Para zacznie się wydobywać w chwili osiągnięcia przez żelazko wyższej temperatury.

UDERZENIE PARY

Ta funkcja pozwala na wytworzenie dodatkowej dawki pary np. do rozprasowania większych zagnieć.

- Napełnij zbiornik wodą - min. 1/4 zbiornika
- Ustaw temperaturę na MAX
- Kiedy lampka kontrolna zgaśnie – żelazko jest gotowe do użycia.
- Naciśnij przycisk uderzenia pary.
- Poczekaj chwilę, aby powtórzyć operację.

PRASOWANIE NA SUCHO

- Podłącz żelazko do prądu.
- Ustaw suwak regulacji pary w pozycji "0"
- Wybierz poziom temperatury.
- Kiedy zgaśnie lampka kontrolna żelazko osiągnęło wymaganą temperaturę.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA

Możesz używać tej funkcji do czyszczenia żelazka z zabrudzeń wynikłych ze stosowania twardej wody. Czyszczenie trzeba powtarzać min. co 2 tygodnie lub częściej jeśli używana jest twarda woda.

- a. Upewnij się, że żelazko jest odłączone z gniazdka.
- b. Ustaw suwak pary na „0”
- c. Napełnij zbiornik wody na max.
- d. Ustaw temperaturę na max.
- e. Podłącz żelazko do prądu.
- f. Kiedy lampka zgaśnie – odłącz żelazko z gniazdka.
- g. Trzymając żelazko nad zlewem naciśnij przycisk czyszczenia i lekko potrząśnij żelazkiem. Gorąca woda będzie się wydobywać ze stopy, a razem z nią zanieczyszczenia.
- h. Puść przycisk czyszczenia jak tylko skończy się woda w zbiorniku.
- i. Proces czyszczenia należy powtórzyć jeśli wciąż są zabrudzenia.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ŻELAZKA

Żelazko wyłączy się automatycznie, jeśli będzie pozostawione włączone do gniazdka elektrycznego, ale nie będzie używane:

1. W pozycji pionowej (stojącej) wyłączy się po około 8 minutach
2. W pozycji poziomej (położone na materiale) wyłączy się po około 30 sekundach.

Przed automatycznym wyłączeniem włączy się sygnał dźwiękowy. Żelazko załączy się automatycznie w momencie, gdy znów go poruszymy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Ustawić tarczę nastawiania temperatury w położeniu OFF, następnie odłączyć żelazko od sieci elektrycznej i odczekać aż całkowicie ostygnie.
2. Osady i inne naloty z płyty dolnej można usunąć szmatką nasączoną roztworem wody z octem.
3. Obudowę należy przecierać wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha.
4. Nie wolno używać materiałów ściernych do czyszczenia płyty dolnej.
5. Utrzymywać gładką powierzchnię płyty dolnej, unikać kontaktu z metalowymi przedmiotami.

PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu prasowania, lub zostawiając żelazko bez dozoru:

- przestawić suwak regulacji pary w położenie „0, a następnie tarczę temperatury do pozycji OFF,
- wylej wodę ze zbiornika
- postawić żelazko na stopce tylnej.
- wyłączyć żelazko z gniazda sieciowego



INFORMACJA **o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI **Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.**

IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp.z o.o
UL. M. MIECHOWITY 1, 51-162 WROCŁAW

MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel./fax: +48 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.



KARTA GWARANCYJNA

SPRZĘTU MAŁEGO AGD

Szanowny Kliencie jako Importer towaru zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1. Gwarancja na Sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza środków ochrony prawnej, które przysługują Kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt Sprzedawcy.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
3. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji usuwane będą w rozsądnym czasie, nie później niż do 21 dni roboczych od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Kupującego o usterce.
4. Usunięcie usterki urządzenia następuje poprzez jego naprawę lub wymianę, przy czym Gwarant może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, Gwarant może też dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli usunięcie usterki w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Gwaranta. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
5. W przypadku wymiany urządzenia na nowe Kupujący może zostać zobowiązany do zapłaty za obniżenie wartości urządzenia, które nie wynika ze zwykłego korzystania z niego.
6. Usługa gwarancyjna jest świadczona po udostępnieniu przez Kupującego kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz Kartą Gwarancyjną. Urządzenie należy udostępnić – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniem lub zdekompletowaniem.
7. Odbiór urządzenia przez lub w imieniu Gwaranta możliwy jest:
 - w Punkcie Serwisowym,
 - w Punkcie Sprzedaży - zgłoszenia do Serwisu Gwaranta dokonuje Sprzedawca Detaliczny w imieniu Kupującego (uprawnionego),
 - bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta - następuje to po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia pod numerem telefonu /+48/ 71 722 52 88 lub za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@aspa.pl i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego.Kupujący zobowiązany jest udostępnić urządzenie do odbioru przez Serwis Gwaranta za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszt dostarczenia urządzenia oraz ryzyko powstania uszkodzeń w transporcie ponosi Kupujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości Kupującego lub wykorzystywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy niedające się usunąć zabrudzenia lub plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż Serwis Gwaranta (w tym również Kupującego).
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży oraz pieczętki Punktu Sprzedaży.
12. Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę ASPA Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.
13. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych powyżej, do postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

IMPORTER/GWARANT:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY/SERWIS:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY