

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania – frytkownica beztłuszczowa

(Art.19, pkt d, ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę 87/357/EWG)

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy go wymienić, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

Wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem oraz za każdym razem, gdy nie jest używane.

Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.

Powierzchnie nagrzewają się podczas pracy urządzenia dla- tego należy zachować ostrożność podczas użytkowania.

Nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nie zakrywać otworów wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.

Nie napełniać miski olejem, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.

Nigdy nie dotykać wnętrza urządzenia podczas jego pracy.

Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.

Podczas smażenia gorącym powietrzem przez otwory wylotowe wydostaje się gorąca para. Trzymać ręce i twarz w bezpiecznej odległości od pary i otworów wylotowych powietrza. Należy również uważać na gorącą parę i powietrze podczas wyjmowania kosza z urządzenia.

Natychmiast odłączyć urządzenie, jeśli z urządzenia wydobywa się ciemny dym. Przed wyjęciem kosza poczekać, aż dym przestanie się wydobywać.

Ostrzeżenie: Niewłaściwe użycie może spowodować potencjalne obrażenia.

Należy zachować co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić właściwy przepływ powietrza.

Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi przy użyciu zewnętrznego zegara lub oddzielnego, zdalnego systemu sterowania.

Nie używać urządzenia do celów innych niż przeznaczone.

Wymagania elektryczne:

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).