

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Unikaj narażania produktów na wstrząsy, upadki lub kontakt z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom komponentów.
- Podłączaj kartę dźwiękową wyłącznie do portów USB zgodnych z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez producenta. Użycie niewłaściwych portów lub kabli może prowadzić do przegrzania lub awarii urządzenia.
- Nie odłączaj karty dźwiękowej podczas jej aktywnego użytkowania, np. podczas odtwarzania dźwięku, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub utraty danych audio.

Ryzyko związane z kompatybilnością:

- Przed użyciem upewnij się, że Twój komputer, laptop lub inne urządzenie są zgodne z wymaganiami karty dźwiękowej, w tym systemem operacyjnym (np. Windows, macOS, Linux) oraz wersją USB.
- Sprawdź specyfikację techniczną, aby upewnić się, że karta dźwiękowa obsługuje podłączane akcesoria, takie jak słuchawki, mikrofony czy systemy głośnikowe.

Ryzyko związane z nadmiernym obciążeniem urządzenia:

- Nie podłączaj zewnętrznej karty dźwiękowej do portu USB, który jest już obciążony innymi urządzeniami wymagającymi dużej ilości energii (np. zewnętrznymi dyskami twardeymi). Może to prowadzić do niestabilnej pracy karty.
- W przypadku intensywnego użytkowania (np. nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości) upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią wentylację.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8. roku życia. Małe elementy, takie jak złącza USB czy adaptery, mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj karty dźwiękowe oraz ich akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zagrożenie dla środowiska:

- W przypadku trwałego uszkodzenia karty dźwiękowej upewnij się, że została odpowiednio zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj dedykowane sterowniki dostarczone przez producenta lub pobierz ich najnowszą wersję z oficjalnej strony internetowej.
- Podłącz kartę dźwiękową do portu USB bezpośrednio w komputerze lub laptopie. Unikaj używania niezauważanych hubów USB, które mogą powodować zakłócenia w transmisji danych.
- Przetestuj urządzenie z podłączonymi akcesoriami, takimi jak mikrofon czy słuchawki, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo.
- Upewnij się, że kabel USB jest dobrze osadzony w porcie, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas użytkowania.
- Podczas korzystania z karty dźwiękowej na zewnątrz lub w wilgotnych warunkach (np. w studiu nagraniowym) używaj zabezpieczeń przed wilgocią, aby chronić urządzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli połączeniowych pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia lub złamania, które mogą wpłynąć na jakość dźwięku.
- Unikaj jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń o wysokim poborze mocy, aby zapobiec przeciążeniu portów USB.
- W przypadku korzystania z zaawansowanych urządzeń audio, takich jak mikrofony kondensatorowe, upewnij się, że karta dźwiękowa obsługuje funkcję zasilania Phantom (jeśli jest wymagana).

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść kartę dźwiękową miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić obudowę lub porty.
 - Regularnie usuwaj kurz z portów USB i złączy audio, aby zapewnić stabilne połączenie.
 - Przechowuj kartę dźwiękową w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
 - Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od komputera i przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym etui ochronnym.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz model karty dźwiękowej odpowiedni do swoich potrzeb – np. do użytku codziennego, profesjonalnego nagrywania dźwięku lub odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości.
- Dostosuj ustawienia w oprogramowaniu karty (np. poziom wzmocnienia sygnału, balans dźwięku) do rodzaju podłączonych akcesoriów, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, takich jak luźne porty USB, niesprawne gniazda audio lub pęknięcia obudowy, natychmiast zaprzestań korzystania z karty dźwiękowej.
 - Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – wszelkie serwisowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo użytkowania.
 - W przypadku nieprawidłowego działania karty dźwiękowej, takich jak przerywanie sygnału audio, przegrzewanie się urządzenia lub brak połączenia z komputerem, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego producenta.
 - Nie modyfikuj urządzenia ani nie instaluj nieautoryzowanego oprogramowania, które może wpływać na jego działanie lub naruszać warunki gwarancji.
 - Regularnie sprawdzaj stan kabli dołączonych do urządzenia – przetarte lub uszkodzone kable należy niezwłocznie wymienić na oryginalne akcesoria dostarczone przez producenta.
-

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

EN

Warnings and safety information

All information regarding the use of the product can be found in the user manual. Before using it, read its contents and follow the instructions contained therein.

Also read the following information before use:

Warnings for use

Risk of product damage:

- Avoid exposing products to shocks, drops or contact with liquids to prevent damage to components.
- Only connect the sound card to USB ports that comply with the technical requirements indicated by the manufacturer. Use of inappropriate ports or cables may lead to overheating or failure of the device.
- Do not disconnect the sound card during active use, e.g. during audio playback, to avoid damage to the hardware or loss of audio data.

Compatibility risks:

- Before use, ensure that your computer, laptop or other device is compatible with the sound card's requirements, including the operating system (e.g. Windows, macOS, Linux) and USB version.
- Check the technical specifications to ensure that the sound card supports connected accessories such as headphones, microphones or speaker systems.

Risk of overloading the device:

- Do not connect an external sound card to a USB port that is already loaded with other power-hungry devices (e.g. external hard drives). This may lead to unstable operation of the card.
- For intensive use (e.g. high-resolution audio recording), make sure that the device has adequate ventilation.

Risk to children:

- The product is not intended for children under 8 years of age. Small parts, such as USB connectors or adapters, may present a choking hazard.

- Keep sound cards and their accessories out of the reach of children.

Environmental hazard:

- In case of permanent damage to the sound card, make sure it is disposed of properly according to local electro-waste regulations. Contact your local electronic waste collection point.

Information on correct use**Recommendations for use:**

- Before first use, install the dedicated drivers provided by the manufacturer or download the latest version from the official website.
- Connect the sound card to the USB port directly on your computer or laptop. Avoid using untrusted USB hubs that may cause interference with data transmission.
- Test the device with accessories connected, such as a microphone or headphones, to make sure all functions work properly.
- Make sure the USB cable is firmly seated in the port to avoid accidental disconnection during use.
- When using the soundcard outdoors or in humid conditions (e.g. in a recording studio), use moisture protection to protect the device.
- Regularly check the condition of the connection cables for damage, such as abrasion or breakage, which can affect sound quality.
- Avoid using multiple high-powered devices at the same time to prevent overloading the USB ports.
- When using advanced audio devices such as condenser microphones, make sure your sound card supports Phantom power (if required).

Maintenance and storage:

- Clean the soundcard with a soft, dry cloth. Do not use chemicals or wet materials that may damage the case or ports.
- Remove dust from the USB ports and audio connectors regularly to ensure a stable connection.
- Store the sound card in a dry place, away from sources of heat and moisture.
- If you are not using the device for a long period of time, unplug it from your computer and store it in its original packaging or a dedicated protective case.

Additional precautions**Adaptation to the user:**

- Choose a sound card model to suit your needs - e.g. for everyday use, professional sound recording or high-resolution audio playback.
- Adjust the settings in the card's software (e.g. gain level, sound balance) to the type of accessories you have connected to get the best sound quality.

Damage and service:

- If you detect any damage to the device, such as loose USB ports, faulty audio jacks or cracks in the case, stop using the sound card immediately.

- Do not attempt to repair the unit yourself - any servicing should only be carried out by an authorised manufacturer's service centre to maintain the warranty and safety of use.
- Contact the manufacturer's technical support if the sound card malfunctions, such as audio interruption, overheating, or lack of connection to the computer.
- Do not modify the unit or install unauthorised software that may affect its operation or violate the warranty.
- Regularly check the condition of the cables attached to the device - abraded or damaged cables should be replaced immediately with original accessories supplied by the manufacturer.

Declaration of conformity

The products have been designed in accordance with the safety requirements of Regulation (EU) 2023/988. They comply with the relevant technical standards, including those relating to operational safety, electromagnetic compatibility and protection of users against mechanical and environmental hazards.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Aby nedošlo k poškození součástí, nevystavujte výrobek nárazům, pádům nebo kontaktu s kapalinami.
- Zvukovou kartu připojujte pouze k portům USB, které splňují technické požadavky uvedené výrobcem. Použití nevhodných portů nebo kabelů může vést k přehřátí nebo selhání zařízení.
- Neodpojujte zvukovou kartu během aktivního používání, např. během přehrávání zvuku, aby nedošlo k poškození hardwaru nebo ztrátě zvukových dat.

Rizika spojená s kompatibilitou:

- Před použitím se ujistěte, že váš počítač, notebook nebo jiné zařízení je kompatibilní s požadavky zvukové karty, včetně operačního systému (např. Windows, macOS, Linux) a verze USB.
- Zkontrolujte technické specifikace a ujistěte se, že zvuková karta podporuje připojené příslušenství, jako jsou sluchátka, mikrofony nebo reproduktorové soustavy.

Rizika spojená s přetížením zařízení:

- Nepřipojujte externí zvukovou kartu k portu USB, který je již zatížen jinými zařízeními náročnými na napájení (např. externími pevnými disky). To může vést k nestabilnímu provozu karty.
- Při intenzivním používání (např. nahrávání zvuku ve vysokém rozlišení) se ujistěte, že má zařízení dostatečné větrání.

Riziko pro děti:

- Výrobek není určen pro děti mladší 8 let. Malé části, jako jsou konektory USB nebo adaptéry, mohou představovat nebezpečí udušení.
- Zvukové karty a jejich příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí pro životní prostředí:

- V případě trvalého poškození zvukové karty se ujistěte, že je řádně zlikvidována v souladu s místními předpisy o elektroodpadu. Obráťte se na místní sběrnou elektronického odpadu.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je nutné použít zvukovou kartu:

- Před prvním použitím nainstalujte speciální ovladače dodané výrobcem nebo si stáhněte nejnovější verzi z oficiálních webových stránek.
- Připojte zvukovou kartu přímo k portu USB počítače nebo notebooku. Nepoužívejte nedůvěryhodné rozbočovače USB, které mohou způsobit rušení přenosu dat.
- Otestujte zařízení s připojeným příslušenstvím, například mikrofonom nebo sluchátky, abyste se ujistili, že všechny funkce fungují správně.
- Ujistěte se, že je kabel USB pevně zasunut v portu, aby nedošlo k náhodnému odpojení během používání.
- Při používání zvukové karty venku nebo ve vlhkém prostředí (např. v nahrávacím studiu) použijte ochranu proti vlhkosti, abyste zařízení ochránili.
- Pravidelně kontrolujte stav připojovacích kabelů, zda nejsou poškozené, například odřené nebo zlomené, což může ovlivnit kvalitu zvuku.
- Nepoužívejte současně více zařízení s vysokým výkonem, abyste zabránili přetížení portů USB.
- Při používání pokročilých zvukových zařízení, jako jsou kondenzátorové mikrofony, se ujistěte, že vaše zvuková karta podporuje fantomové napájení (pokud je vyžadováno).

Údržba a skladování:

- Zvukovou kartu čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani mokré materiály, které by mohly poškodit pouzdro nebo porty.
- Pravidelně odstraňujte prach z portů USB a zvukových konektorů, abyste zajistili stabilní připojení.
- Zvukovou kartu skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla a vlhkosti.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od počítače a uložte jej do původního obalu nebo do speciálního ochranného pouzdra.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení uživateli:

- Zvolte model zvukové karty podle svých potřeb - např. pro každodenní použití, profesionální záznam zvuku nebo přehrávání zvuku ve vysokém rozlišení.
- Nastavení v softwaru karty (např. úroveň zesílení, vyvážení zvuku) přizpůsobte typu připojeného příslušenství, abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku.

Poškození a servis:

- Pokud zjistíte jakékoli poškození zařízení, například uvolněné porty USB, vadné zvukové konektory nebo praskliny v pouzdře, okamžitě přestaňte zvukovou kartu používat.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami - jakýkoli servis by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce, aby byla zachována záruka a bezpečnost používání.
- V případě poruchy zvukové karty, například přerušení zvuku, přehřátí nebo nedostatečného připojení k počítači, kontaktujte technickou podporu výrobce.
- Neupravujte jednotku ani neinstalujte neautorizovaný software, který by mohl ovlivnit její provoz nebo porušit záruku.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelů připojených k zařízení - odřené nebo poškozené kabely je třeba okamžitě vyměnit za originální příslušenství dodávané výrobcem.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně norem týkajících se provozní bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a ochrany uživatelů před mechanickými a environmentálními riziky.

FR

Avertissements et informations de sécurité

Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation. Avant de l'utiliser, lisez son contenu et suivez les instructions qu'il contient.

Lisez également les informations suivantes avant d'utiliser le produit :

Avertissements pour l'utilisation

Risque d'endommagement du produit :

- Évitez d'exposer les produits aux chocs, aux chutes ou au contact de liquides afin de ne pas endommager les composants.
- Ne connectez la carte son qu'à des ports USB conformes aux exigences techniques indiquées par le fabricant. L'utilisation de ports ou de câbles inappropriés peut entraîner une surchauffe ou une défaillance de l'appareil.

- Ne déconnectez pas la carte son pendant une utilisation active, par exemple pendant la lecture audio, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de perdre des données audio.

Risques liés à la compatibilité :

- Avant toute utilisation, assurez-vous que votre ordinateur, votre portable ou tout autre appareil est compatible avec les exigences de la carte son, y compris le système d'exploitation (par exemple Windows, macOS, Linux) et la version USB.
- Vérifiez les spécifications techniques pour vous assurer que la carte son prend en charge les accessoires connectés tels que les casques, les microphones ou les systèmes de haut-parleurs.

Risques liés à la surcharge de l'appareil :

- Ne connectez pas une carte son externe à un port USB déjà chargé par d'autres appareils gourmands en énergie (par exemple des disques durs externes). Cela peut entraîner un fonctionnement instable de la carte.
- En cas d'utilisation intensive (par exemple, enregistrement audio haute résolution), veillez à ce que l'appareil soit suffisamment ventilé.

Risque pour les enfants :

- Le produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 8 ans. Les petites pièces, telles que les connecteurs ou adaptateurs USB, peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Gardez les cartes son et leurs accessoires hors de portée des enfants.

Risque pour l'environnement :

- En cas de dommage permanent de la carte son, assurez-vous qu'elle est mise au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques. Contactez votre centre local de collecte des déchets électroniques.

Informations sur l'utilisation correcte

Recommandations d'utilisation :

- Avant la première utilisation, installez les pilotes dédiés fournis par le fabricant ou téléchargez la dernière version sur le site officiel.
- Connectez la carte son directement au port USB de votre ordinateur ou de votre portable. Évitez d'utiliser des concentrateurs USB non fiables, qui peuvent provoquer des interférences dans la transmission des données.
- Testez l'appareil avec des accessoires connectés, tels qu'un microphone ou un casque, pour vous assurer que toutes les fonctions fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que le câble USB est fermement inséré dans le port afin d'éviter toute déconnexion accidentelle en cours d'utilisation.
- Lorsque vous utilisez la carte son à l'extérieur ou dans des conditions humides (par exemple dans un studio d'enregistrement), utilisez une protection contre l'humidité pour protéger l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles de connexion pour détecter tout dommage, tel que l'abrasion ou la rupture, qui peut affecter la qualité du son.

- Évitez d'utiliser plusieurs appareils de forte puissance en même temps afin de ne pas surcharger les ports USB.
- Lorsque vous utilisez des appareils audio avancés tels que des microphones à condensateur, assurez-vous que votre carte son prend en charge l'alimentation fantôme (si nécessaire).

Entretien et stockage :

- Nettoyez la carte son avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de matériaux humides qui pourraient endommager le boîtier ou les ports.
- Enlevez régulièrement la poussière des ports USB et des connecteurs audio pour garantir une connexion stable.
- Conservez la carte son dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le de votre ordinateur et rangez-le dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection dédié.

Précautions supplémentaires

Adaptation à l'utilisateur :

- Choisissez un modèle de carte son adapté à vos besoins - par exemple pour une utilisation quotidienne, un enregistrement sonore professionnel ou une lecture audio haute résolution.
- Ajustez les paramètres du logiciel de la carte (par exemple, le niveau de gain, la balance du son) au type d'accessoires que vous avez connectés pour obtenir la meilleure qualité sonore.

Dommages et service :

- Si vous constatez des dommages sur l'appareil, tels que des ports USB mal fixés, des prises audio défectueuses ou des fissures dans le boîtier, cessez immédiatement d'utiliser la carte son.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même - tout entretien doit être effectué par un centre de service agréé par le fabricant afin de maintenir la garantie et la sécurité d'utilisation.
- Contactez l'assistance technique du fabricant en cas de dysfonctionnement de la carte son, tel qu'une interruption du son, une surchauffe ou une absence de connexion à l'ordinateur.
- Ne modifiez pas l'appareil et n'installez pas de logiciels non autorisés susceptibles d'affecter son fonctionnement ou d'enfreindre la garantie.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles reliés à l'appareil - les câbles usés ou endommagés doivent être remplacés immédiatement par des accessoires d'origine fournis par le fabricant.

Déclaration de conformité

Les produits ont été conçus conformément aux exigences de sécurité du règlement (UE) 2023/988. Ils sont conformes aux normes techniques pertinentes, y compris celles relatives

à la sécurité opérationnelle, à la compatibilité électromagnétique et à la protection des utilisateurs contre les risques mécaniques et environnementaux.

GR

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τα προϊόντα σε χτυπήματα, πτώσεις ή επαφή με υγρά για να αποφύγετε τη ζημιά στα εξαρτήματα.
- Συνδέστε την κάρτα ήχου μόνο σε θύρες USB που συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Η χρήση ακατάλληλων θυρών ή καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή βλάβη της συσκευής.
- Μην αποσυνδέετε την κάρτα ήχου κατά τη διάρκεια ενεργής χρήσης, π.χ. κατά την αναπαραγωγή ήχου, για να αποφύγετε βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων ήχου.

Κίνδυνοι συμβατότητας:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής, ο φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή σας είναι συμβατός με τις απαιτήσεις της κάρτας ήχου, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows, macOS, Linux) και της έκδοσης USB.
- Ελέγξτε τις τεχνικές προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου υποστηρίζει συνδεδεμένα αξεσουάρ, όπως ακουστικά, μικρόφωνα ή συστήματα ηχείων.

Κίνδυνος υπερφόρτωσης της συσκευής:

- Μην συνδέετε μια εξωτερική κάρτα ήχου σε θύρα USB που είναι ήδη φορτωμένη με άλλες συσκευές που απαιτούν πολύ ενέργεια (π.χ. εξωτερικοί σκληροί δίσκοι). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή λειτουργία της κάρτας.
- Για εντατική χρήση (π.χ. εγγραφή ήχου υψηλής ανάλυσης), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή εξαερισμό.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα μικρά μέρη, όπως οι υποδοχές USB ή οι προσαρμογείς, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τις κάρτες ήχου και τα αξεσουάρ τους μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της κάρτας ήχου, βεβαιωθείτε ότι έχει απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρολογικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε τα ειδικά προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τον επίσημο ιστότοπο.
- Συνδέστε την κάρτα ήχου απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή ή του φορητού σας υπολογιστή. Αποφύγετε τη χρήση μη αξιόπιστων διανομέων USB που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη μετάδοση δεδομένων.
- Δοκιμάστε τη συσκευή με συνδεδεμένα αξεσουάρ, όπως μικρόφωνο ή ακουστικά, για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες λειτουργούν σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σταθερά τοποθετημένο στη θύρα για να αποφύγετε την τυχαία αποσύνδεση κατά τη χρήση.
- Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα ήχου σε εξωτερικό χώρο ή σε συνθήκες υγρασίας (π.χ. σε στούντιο ηχογράφησης), χρησιμοποιήστε προστασία από την υγρασία για να προστατέψετε τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων σύνδεσης για ζημιές, όπως τριβή ή σπάσιμο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές συσκευές υψηλής ισχύος για να αποφύγετε την υπερφόρτωση των θυρών USB.
- Όταν χρησιμοποιείτε προηγμένες συσκευές ήχου, όπως πυκνωτικά μικρόφωνα, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου σας υποστηρίζει τροφοδοσία Phantom (εάν απαιτείται).

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε την κάρτα ήχου με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή υγρά υλικά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη θήκη ή τις θύρες.
- Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη από τις θύρες USB και τις υποδοχές ήχου για να διασφαλίσετε σταθερή σύνδεση.
- Αποθηκεύστε την κάρτα ήχου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε την στην αρχική της συσκευασία ή σε ειδική προστατευτική θήκη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε ένα μοντέλο κάρτας ήχου ανάλογα με τις ανάγκες σας - π.χ. για καθημερινή χρήση, επαγγελματική ηχογράφηση ή αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης.
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο λογισμικό της κάρτας (π.χ. επίπεδο ενίσχυσης, ισορροπία ήχου) στον τύπο των εξαρτημάτων που έχετε συνδέσει για να έχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου.

Βλάβες και σέρβις:

- Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή, όπως χαλαρές θύρες USB, ελαττωματικές υποδοχές ήχου ή ρωγμές στη θήκη, σταματήστε αμέσως τη χρήση της κάρτας ήχου.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας - οποιαδήποτε επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή για να διατηρηθεί η εγγύηση και η ασφάλεια χρήσης.
- Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κάρτας ήχου, όπως διακοπή ήχου, υπερθέρμανση ή έλλειψη σύνδεσης με τον υπολογιστή.
- Μην τροποποιείτε τη μονάδα και μην εγκαθιστάτε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ή να παραβιάσει την εγγύηση.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή - τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

DE

Warnungen und Sicherheitshinweise

Alle Informationen zur Verwendung des Produkts finden Sie in der Bedienungsanleitung. Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch auch die folgenden Informationen:

Warnhinweise zum Gebrauch

Gefahr von Produktschäden:

- Vermeiden Sie es, das Produkt Stößen, Stürzen oder den Kontakt mit Flüssigkeiten auszusetzen, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden.
- Schließen Sie die Soundkarte nur an USB-Anschlüsse an, die den vom Hersteller angegebenen technischen Anforderungen entsprechen. Die Verwendung von ungeeigneten Anschlüssen oder Kabeln kann zu Überhitzung oder Geräteausfall führen.
- Trennen Sie die Soundkarte nicht während der aktiven Nutzung, z. B. während der Audiowiedergabe, um Schäden an der Hardware oder den Verlust von Audiodaten zu vermeiden.

Kompatibilitäts Risiken:

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihr Computer, Laptop oder anderes Gerät mit den Anforderungen der Soundkarte kompatibel ist, einschließlich des Betriebssystems (z. B. Windows, macOS, Linux) und der USB-Version.
- Überprüfen Sie die technischen Daten, um sicherzustellen, dass die Soundkarte angeschlossenes Zubehör wie Kopfhörer, Mikrofone oder Lautsprecher Systeme unterstützt.

Risiken im Zusammenhang mit der Überlastung des Geräts:

- Schließen Sie eine externe Soundkarte nicht an einen USB-Anschluss an, der bereits mit anderen stromhungrigen Geräten (z. B. externen Festplatten) belastet ist. Dies kann zu einem instabilen Betrieb der Karte führen.
- Achten Sie bei intensiver Nutzung (z. B. bei hochauflösenden Audioaufnahmen) auf eine ausreichende Belüftung des Geräts.

Gefahr für Kinder:

- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Kleine Teile, wie USB-Stecker oder Adapter, können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Bewahren Sie Soundkarten und deren Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gefahr für die Umwelt:

- Falls die Soundkarte dauerhaft beschädigt wird, stellen Sie sicher, dass sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott ordnungsgemäß entsorgt wird. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Sammelstelle für Elektroschrott.

Informationen zum richtigen Gebrauch

Empfehlungen für den Gebrauch:

- Installieren Sie vor der ersten Verwendung die vom Hersteller bereitgestellten Treiber oder laden Sie die neueste Version von der offiziellen Website herunter.
- Schließen Sie die Soundkarte direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops an. Vermeiden Sie die Verwendung von nicht vertrauenswürdigen USB-Hubs, da diese Störungen bei der Datenübertragung verursachen können.
- Testen Sie das Gerät mit angeschlossenem Zubehör, z. B. einem Mikrofon oder Kopfhörer, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel fest in den Anschluss eingesteckt ist, um ein versehentliches Abziehen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Wenn Sie die Soundkarte im Freien oder unter feuchten Bedingungen (z. B. in einem Aufnahmestudio) verwenden, schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Verbindungskabel auf Schäden, wie z. B. Abrieb oder Bruch, die die Klangqualität beeinträchtigen können.
- Vermeiden Sie die gleichzeitige Verwendung mehrerer leistungsstarker Geräte, um eine Überlastung der USB-Anschlüsse zu vermeiden.
- Wenn Sie moderne Audiogeräte wie Kondensatormikrofone verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte Phantomspeisung unterstützt (falls erforderlich).

Wartung und Lagerung:

- Reinigen Sie die Soundkarte mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder nassen Materialien, die das Gehäuse oder die Anschlüsse beschädigen könnten.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub von den USB-Anschlüssen und den Audioanschlüssen, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Soundkarte an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Feuchtigkeit.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, trennen Sie es vom Computer und bewahren Sie es in der Originalverpackung oder einer speziellen Schutzhülle auf.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

Anpassung an den Benutzer:

- Wählen Sie ein Soundkartenmodell, das Ihren Bedürfnissen entspricht - z. B. für den täglichen Gebrauch, für professionelle Audioaufnahmen oder für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio.
- Passen Sie die Einstellungen in der Kartensoftware (z. B. Verstärkungspegel, Klangbalance) an die Art des angeschlossenen Zubehörs an, um die beste Klangqualität zu erzielen.

Beschädigung und Wartung:

- Wenn Sie Schäden am Gerät feststellen, z. B. lose USB-Anschlüsse, defekte Audiobuchsen oder Risse im Gehäuse, verwenden Sie die Soundkarte sofort nicht mehr.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren - jegliche Wartung sollte nur von einem autorisierten Servicezentrum des Herstellers durchgeführt werden, um die Garantie und die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten.
- Wenden Sie sich an den technischen Support des Herstellers, wenn die Soundkarte nicht richtig funktioniert, z. B. bei Tonaussetzern, Überhitzung oder fehlender Verbindung zum Computer.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und installieren Sie keine nicht autorisierte Software, die den Betrieb beeinträchtigen oder die Garantie verletzen könnte.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der an das Gerät angeschlossenen Kabel - abgenutzte oder beschädigte Kabel sollten sofort durch vom Hersteller geliefertes Originalzubehör ersetzt werden.

Konformitätserklärung

Die Produkte wurden gemäß den Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 entwickelt und entsprechen den einschlägigen technischen Normen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Betriebssicherheit, die elektromagnetische Verträglichkeit und den Schutz der Benutzer vor mechanischen und umweltbedingten Gefahren beziehen.

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Risc de deteriorare a produsului:

- Evitați expunerea produselor la șocuri, căderi sau contact cu lichide pentru a preveni deteriorarea componentelor.
- Conectați placa de sunet numai la porturile USB care respectă cerințele tehnice indicate de producător. Utilizarea de porturi sau cabluri necorespunzătoare poate duce la supraîncălzirea sau defectarea dispozitivului.
- Nu deconectați placa de sunet în timpul utilizării active, de ex. în timpul redării audio, pentru a evita deteriorarea hardware-ului sau pierderea datelor audio.

Riscuri de compatibilitate:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că computerul, laptopul sau alt dispozitiv este compatibil cu cerințele plăcii de sunet, inclusiv sistemul de operare (de exemplu, Windows, macOS, Linux) și versiunea USB.
- Verificați specificațiile tehnice pentru a vă asigura că placa de sunet acceptă accesoriile conectate, cum ar fi căștile, microfoanele sau sistemele de difuzoare.

Risc de supraîncărcare a dispozitivului:

- Nu conectați o placă de sunet externă la un port USB care este deja încărcat cu alte dispozitive mari consumatoare de energie (de exemplu, hard disk-uri externe). Acest lucru poate duce la funcționarea instabilă a plăcii.
- Pentru utilizare intensivă (de exemplu, înregistrare audio de înaltă rezoluție), asigurați-vă că dispozitivul are o ventilație adecvată.

Risc pentru copii:

- Produsul nu este destinat copiilor cu vârsta sub 8 ani. Piese mici, cum ar fi conectorii sau adaptoarele USB, pot prezenta un risc de sufocare.
- Țineți plăcile de sunet și accesoriile acestora departe de îndemâna copiilor.

Pericol pentru mediu:

- În cazul deteriorării permanente a plăcii de sunet, asigurați-vă că aceasta este eliminată în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electrice. Contactați punctul local de colectare a deșeurilor electronice.

Informații privind utilizarea corectă

Recomandări pentru utilizare:

- Înainte de prima utilizare, instalați driverele dedicate furnizate de producător sau descărcați cea mai recentă versiune de pe site-ul oficial.
- Conectați placa de sunet direct la portul USB de pe computer sau laptop. Evitați utilizarea hub-urilor USB neîncrezătoare care pot cauza interferențe cu transmiterea datelor.
- Testați dispozitivul cu accesorii conectate, cum ar fi un microfon sau căști, pentru a vă asigura că toate funcțiile funcționează corect.
- Asigurați-vă că cablul USB este bine fixat în port pentru a evita deconectarea accidentală în timpul utilizării.
- Atunci când utilizați placa de sunet în aer liber sau în condiții de umiditate (de exemplu, într-un studio de înregistrare), utilizați protecție împotriva umidității pentru a proteja dispozitivul.
- Verificați în mod regulat starea cablurilor de conectare pentru a depista eventuale deteriorări, cum ar fi abraziunea sau ruperea, care pot afecta calitatea sunetului.
- Evitați să utilizați mai multe dispozitive de mare putere în același timp pentru a preveni supraîncărcarea porturilor USB.
- Atunci când utilizați dispozitive audio avansate, cum ar fi microfoanele cu condensator, asigurați-vă că placa de sunet acceptă alimentare Phantom (dacă este necesar).

Întreținere și depozitare:

- Curățați placa de sunet cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați substanțe chimice sau materiale umede care pot deteriora carcasa sau porturile.
- Îndepărtați periodic praful de pe porturile USB și de pe conectorii audio pentru a asigura o conexiune stabilă.
- Depozitați placa de sunet într-un loc uscat, departe de sursele de căldură și umiditate.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la computer și depozitați-l în ambalajul original sau într-o carcasă de protecție dedicată.

Precauții suplimentare

Adaptarea la utilizator:

- Alegeți un model de placă de sunet care să corespundă nevoilor dumneavoastră - de exemplu, pentru utilizarea zilnică, pentru înregistrarea profesională a sunetului sau pentru redarea audio de înaltă rezoluție.
- Adaptați setările din software-ul plăcii (de exemplu, nivelul de câștig, balansul sonor) la tipul de accesorii pe care le-ați conectat pentru a obține cea mai bună calitate a sunetului.

Deteriorări și service:

- Dacă detectați orice deteriorare a dispozitivului, cum ar fi porturi USB slăbite, mufe audio defecte sau fisuri în carcasă, opriți imediat utilizarea plăcii de sunet.

- Nu încercați să reparați singur unitatea - orice reparație trebuie efectuată numai de un centru de service autorizat de producător pentru a menține garanția și siguranța utilizării.
- Contactați asistența tehnică a producătorului dacă placa de sunet prezintă defecțiuni, cum ar fi întreruperea sunetului, supraîncălzirea sau lipsa conexiunii la computer.
- Nu modificați unitatea și nu instalați software neautorizat care ar putea afecta funcționarea acesteia sau încălca garanția.
- Verificați periodic starea cablurilor conectate la dispozitiv - cablurile abrazive sau deteriorate trebuie înlocuite imediat cu accesorii originale furnizate de producător.

Declarație de conformitate

Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță ale Regulamentului (UE) 2023/988. Acestea sunt conforme cu standardele tehnice relevante, inclusiv cele referitoare la siguranța în funcționare, compatibilitatea electromagnetică și protecția utilizatorilor împotriva pericolelor mecanice și de mediu.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Aby nedošlo k poškodeniu komponentov, nevystavujte výrobky nárazom, pádom alebo kontaktu s kvapalinami.
- Zvukovú kartu pripájajte len k portom USB, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené výrobcom. Použitie nevhodných portov alebo káblov môže viesť k prehriatiu alebo poruche zariadenia.
- Neodpájajte zvukovú kartu počas aktívneho používania, napr. počas prehrávania zvuku, aby ste zabránili poškodeniu hardvéru alebo strate zvukových údajov.

Riziká súvisiace s kompatibilitou:

- Pred použitím sa uistite, že váš počítač, notebook alebo iné zariadenie je kompatibilné s požiadavkami zvukovej karty vrátane operačného systému (napr. Windows, macOS, Linux) a verzie USB.
- Skontrolujte technické špecifikácie, aby ste sa uistili, že zvuková karta podporuje pripojené príslušenstvo, ako sú slúchadlá, mikrofóny alebo reproduktorové systémy.

Riziká spojené s preťažením zariadenia:

- Nepripájajte externú zvukovú kartu do portu USB, ktorý je už zaťažený inými zariadeniami náročnými na napájanie (napr. externými pevnými diskami). Môže to viesť k nestabilnej prevádzke karty.
- Pri intenzívnom používaní (napr. nahrávanie zvuku vo vysokom rozlíšení) sa uistite, že zariadenie má dostatočné vetranie.

Riziko pre deti:

- Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 8 rokov. Malé časti, ako sú konektory USB alebo adaptéry, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
- Zvukové karty a ich príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie:

- V prípade trvalého poškodenia zvukovej karty sa uistite, že je riadne zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi o elektroodpade. Obráťte sa na miestne zberné miesto elektronického odpadu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Používajte zvukovú kartu s mikrofónom:

- Pred prvým použitím nainštalujte špecializované ovládače dodané výrobcom alebo si stiahnite najnovšiu verziu z oficiálnej webovej stránky.
- Pripojte zvukovú kartu priamo k portu USB na počítači alebo notebooku. Nepoužívajte nedôveryhodné rozbočovače USB, ktoré môžu spôsobiť rušenie prenosu údajov.
- Otestujte zariadenie s pripojeným príslušenstvom, napríklad mikrofónom alebo slúchadlami, aby ste sa uistili, že všetky funkcie fungujú správne.
- Uistite sa, že je kábel USB pevne zasunutý v porte, aby ste zabránili náhodnému odpojeniu počas používania.
- Pri používaní zvukovej karty vo vonkajšom prostredí alebo vo vlhkých podmienkach (napr. v nahrávacom štúdiu) použite na ochranu zariadenia ochranu proti vlhkosti.
- Pravidelne kontrolujte stav pripojovacích káblov, či nie sú poškodené, napríklad odreté alebo zlomené, čo môže ovplyvniť kvalitu zvuku.
- Nepoužívajte súčasne viacero vysoko výkonných zariadení, aby ste zabránili preťaženiu portov USB.
- Pri používaní pokročilých zvukových zariadení, ako sú kondenzátorové mikrofóny, sa uistite, že vaša zvuková karta podporuje fantómové napájanie (ak sa vyžaduje).

Údržba a skladovanie:

- Zvukovú kartu čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani mokré materiály, ktoré by mohli poškodiť puzdro alebo porty.
- Pravidelne odstraňujte prach z portov USB a zvukových konektorov, aby ste zabezpečili stabilné pripojenie.
- Zvukovú kartu skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a vlhkosti.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od počítača a uložte ho do pôvodného obalu alebo do špeciálneho ochranného puzdra.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie používateľovi:

- Vyberte si model zvukovej karty podľa svojich potrieb - napr. na každodenné používanie, profesionálne nahrávanie zvuku alebo prehrávanie zvuku vo vysokom rozlíšení.
- Nastavenia v softvéri karty (napr. úroveň zosilnenia, vyváženie zvuku) prispôbte typu pripojeného príslušenstva, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku.

Poškodenie a servis:

- Ak zistíte akékoľvek poškodenie zariadenia, napríklad uvoľnené porty USB, chybné zvukové konektory alebo praskliny v kryte, okamžite prestaňte zvukovú kartu používať.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami - akýkoľvek servis by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko výrobcu, aby bola zachovaná záruka a bezpečnosť používania.
- V prípade poruchy zvukovej karty, napríklad prerušenia zvuku, prehriatia alebo nedostatočného pripojenia k počítaču, kontaktujte technickú podporu výrobcu.
- Neupravujte zariadenie ani neinštalujte neautorizovaný softvér, ktorý by mohol ovplyvniť jeho prevádzku alebo porušiť záruku.
- Pravidelne kontrolujte stav káblov pripojených k zariadeniu - odreté alebo poškodené káble by sa mali okamžite vymeniť za originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane noriem týkajúcich sa prevádzkovej bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility a ochrany používateľov pred mechanickými a environmentálnymi rizikami.

HU

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- Az alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében kerülje a termékek ütésnek, cseppeknek vagy folyadékkal való érintkezését.

- A hangkártyát csak olyan USB-portokhoz csatlakoztassa, amelyek megfelelnek a gyártó által megadott műszaki követelményeknek. A nem megfelelő portok vagy kábelek használata túlmelegedéshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne válassza le a hangkártyát aktív használat, például hanglejátszás közben, hogy elkerülje a hardver károsodását vagy az adatak elvesztését.

Kompatibilitási kockázatok:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép, laptop vagy más eszköz kompatibilis a hangkártya követelményeivel, beleértve az operációs rendszert (pl. Windows, macOS, Linux) és az USB-verziót.
- Ellenőrizze a műszaki specifikációkat, hogy a hangkártya támogatja-e a csatlakoztatott tartozékokat, például fejhallgatót, mikrofont vagy hangszórórendszert.

Az eszköz túlterhelésének kockázata:

- Ne csatlakoztasson külső hangkártyát olyan USB-porthoz, amely már más energiaigényes eszközökkel (pl. külső merevlemez) van terhelve. Ez a kártya instabil működéséhez vezethet.
- Intenzív használat esetén (pl. nagy felbontású hangfelvétel) gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről.

Gyermekekre jelentett veszély:

- A termék 8 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Az apró alkatrészek, például az USB-csatlakozók vagy adapterek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Tartsa a hangkártyákat és tartozékaikat gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Környezeti veszély:

- A hangkártya maradandó károsodása esetén gondoskodjon a kártya megfelelő, a helyi elektromos hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelő ártalmatlanításáról. Forduljon a helyi elektronikai hulladékgyűjtő ponthoz.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt telepítse a gyártó által biztosított dedikált illesztőprogramokat, vagy töltsse le a legújabb verziót a hivatalos weboldáról.
- Csatlakoztassa a hangkártyát közvetlenül a számítógép vagy laptop USB-portjához. Kerülje a nem megbízható USB-hubok használatát, mivel azok zavarokat okozhatnak az adatátvitelben.
- Tesztelje az eszközt csatlakoztatott tartozékokkal, például mikrofonnal vagy fejhallgatóval, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden funkció megfelelően működik.
- Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel szilárdan a portban van, hogy használat közben elkerülje a véletlen szétkapcsolódást.
- Ha a hangkártyát kültéren vagy párás körülmények között (pl. hangstúdióban) használja, használjon nedvességvédelmet a készülék védelmére.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókábelek állapotát sérülések, például kopás vagy törés szempontjából, amelyek befolyásolhatják a hangminőséget.

- Kerülje több nagy teljesítményű eszköz egyidejű használatát, hogy elkerülje az USB-portok túlterhelését.
- Ha fejlett audioeszközöket, például kondenzátoros mikrofonokat használ, győződjön meg róla, hogy a hangkártyája támogatja a fantomtáplálást (ha szükséges).

Karbantartás és tárolás:

- Tisztítsa meg a hangkártyát puha, száraz ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy nedves anyagokat, amelyek károsíthatják a tokot vagy a portokat.
- A stabil kapcsolat biztosítása érdekében rendszeresen távolítsa el a port az USB-portokról és az audiocsatlakozókról.
- Tárolja a hangkártyát száraz helyen, hőforrásoktól és nedvességtől távol.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a számítógépből, és tárolja az eredeti csomagolásban vagy egy erre a célra szolgáló védőtokban.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás a felhasználóhoz:

- Válasszon az igényeinek megfelelő hangkártya-modellt - pl. mindennapi használatra, professzionális hangfelvételre vagy nagy felbontású hanglejátszásra.
- A legjobb hangminőség elérése érdekében igazítsa a kártyaszoftver beállításait (pl. erősítési szint, hangegyensúly) a csatlakoztatott tartozékok típusához.

Sérülés és szervizelés:

- Ha bármilyen sérülést észlel az eszközön, például meglazult USB-portokat, hibás audiocsatlakozókat vagy repedéseket a tokban, azonnal hagyja abba a hangkártya használatát.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket - a garancia és a biztonságos használat fenntartása érdekében bármilyen szervizelést csak a gyártó hivatalos szervizközpontja végezhet.
- A hangkártya meghibásodása esetén, például hangzavar, túlmelegedés vagy a számítógéphez való csatlakozás hiánya esetén forduljon a gyártó műszaki támogatásához.
- Ne módosítsa a készüléket, és ne telepítsen nem engedélyezett szoftvert, amely befolyásolhatja a működését vagy sértheti a garanciát.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülékhez csatlakoztatott kábelek állapotát - a kopott vagy sérült kábeleket azonnal cserélje ki a gyártó által szállított eredeti tartozékokra.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a működési biztonságra, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint a felhasználók mechanikai és környezeti veszélyekkel szembeni védelmére vonatkozó szabványokat.