

Czajnik elektryczny Brighton



Urządzenie o mocy 2200 Wat znacznie przyspieszy czas gotowania wody. Baza 360° ułatwi użytkowanie czajnika osobom prawo- i leworęcznym. Zwijacz kabla pozwoli zachować porządek na blacie kuchennym.

Czajnik Brighton ma wbudowany szereg systemów bezpieczeństwa. Automatycznie wyłączy się po zagotowaniu wody, nie przegrzeje się i nie będzie pracował pusty. Stopki antypoślizgowe i ergonomiczny uchwyt ułatwiają użytkowanie.



Filtr antywapienny ze stali nierdzewnej chroni przed niechcianym osadem. Jest łatwy do czyszczenia i ponownego montażu. Opakowanie zawiera jeden zapasowy filtr dodatkowo wydłużający okres eksploatacji czajnika.

Czajnik o pojemności 1,7 L. Poziom wody został zaznaczony skalą litrową. Urządzenie pozwala przygotować maksymalnie 7 filiżanek herbaty na raz.



Cechy produktu

Linia	Brighton
Kolor	Niebieski
Materiał	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Pojemność	1,7 L
Grzałka	Ukryta
Pokrywka	Miękkie otwarcie
Termometr	NIE
Utrzymywanie temperatury	NIE
Filtr antywapienny	TAK + 1 zapasowy
Włącznik/wyłącznik	Podświetlany
Baza	Obrotowa, 360°
Wskaźnik poziomu wody	TAK, litrowy
Nóżki antypoślizgowe	TAK
Kontroler	Strix
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu; Ochrona przed gotowaniem na sucho

Dane techniczne

Moc	1850–2200W
Napięcie	220 – 240 V
Długość kabla	0,75 m
Zwijacz kabla	TAK
Waga netto	1,02 kg
Wymiary netto (H x W x D)	265 x 210 x 160 mm
Waga brutto	1,23 kg
Wymiary brutto (H x W x D)	255 x 215 x 196 mm
EAN	5021961211842
Indeks	HAD211842
Gwarancja	2 lata



Importer: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Sabichi Homewares Limited, 5 Wadsworth Road, Perivale Middlesex, UB6 7JD Wielka Brytania, +44 (0)1909 544 570, info@haden.com

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Czajnika należy używać na równej, stabilnej powierzchni oraz wyłącznie na przeznaczonej do tego bazie, która została dołączona do urządzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno używać urządzenia na płycie kuchennej.

Bazę czajnika można podłączyć jedynie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, w którym napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Na wtyczkę umieszczoną w gniazdku elektrycznym nie może spłynąć żadna ciecz. Bazy oraz czajnika nie wolno zanurzać w żadnej cieczy, w tym nie wolno myć ich w zmywarce.

Do czajnika należy wlać minimum 0,5L czystej wody przed rozpoczęciem pracy urządzenia. Nie należy wlewać do czajnika płynu o objętości większej niż 1,7L. Wlanie większej ilości wody grozi uszkodzeniem urządzenia, wykipieniem wody i poparzeniami. Nie wlewać do czajnika płynów innych niż czysta woda. Wodę należy gotować dopiero po zamknięciu pokrywki i nie wolno jej zdejmować w trakcie pracy czajnika.

Należy upewnić się, że przewód zasilania bazy czajnika nie znajduje się w pobliżu ostrych krawędzi lub źródeł ciepła, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu. Przewód zasilania nie może zostać przyciśnięty, zgięty ani zmiażdżony. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, konieczna jest jego wymiana przez producenta, dystrybutora lub autoryzowany serwis.

Nie wolno dotykać obudowy czajnika w trakcie pracy i bezpośrednio po zakończeniu jego pracy – grozi to poparzeniem. Należy zwrócić uwagę na to, że w trakcie pracy czajnika wydobywa się z niego gorąca para. Czajnik podnosić wyłącznie za uchwyt.

Czajnik należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą używać czajnika wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W trakcie pracy nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru oraz gdy przeprowadza się czyszczenie lub konserwację. Wyjmując przewód z gniazda należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód.

Jeśli użytkownik zobaczy dym, usłyszy nietypowe dźwięki lub poczuje nietypowe zapachy, musi natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda. W takim przypadku nie należy korzystać z czajnika, dopóki nie przejdzie on naprawy i kontroli wykonanej przez specjalistę uprawnionego do przeprowadzenia tych czynności.

Szczegółowe informacje i ostrzeżenia na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi.



Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne. Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia. Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Przedmiotowy produkt spełnia wymogi określone w obowiązujących wytycznych europejskich i krajowych. Zgodność została potwierdzona. Producent posiada odpowiednie deklaracje i dokumenty.

Importer: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Sabichi Homewares Limited, 5 Wadsworth Road, Perivale Middlesex, UB6 7JD Wielka Brytania, +44 (0)1909 544 570, info@haden.com