

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – ROBOT SPRZĄTAJĄCY Z FUNKCJĄ MOPOWANIA

Podłączenie i użytkowanie:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Przed pierwszym użyciem zdejmij wszystkie folie ochronne
- Robot działa zasilany akumulatorem – do ładowania używaj wyłącznie oryginalnej stacji dokującej lub ładowarki.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli stacja dokująca, kabel lub sam robot są uszkodzone.
- Nie używaj robota na mokrych powierzchniach bez aktywnej funkcji mopowania. Nie używaj w pobliżu otwartego ognia ani w łazienkach.

Użytkowanie:

- Nie używaj robota, jeśli obudowa, koła, zbiornik wody lub elementy mopujące są uszkodzone.
- Przed czyszczeniem lub opróżnianiem zbiornika wyłącz urządzenie i odłącz od stacji dokującej.
- Nie przenoś robota trzymając za pokrywę, szczotki lub zbiornik na wodę.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od szczotek i kół w trakcie pracy urządzenia.
- Upewnij się, że powierzchnia mopowana nadaje się do kontaktu z wodą (np. niektóre panele laminowane lub parkiety mogą ulec uszkodzeniu).
- Nie przenoś urządzenia ze stacją podczas ładowania – wówczas po naładowaniu robot rozpocznie pracę od nowa (nie wróci tam, gdzie zakończył przed powrotem na bazę).
- Jakiegokolwiek czynności wykonywane inaczej niż jest to opisane mogą spowodować uszkodzenia ciała lub mienia, za które producent, dystrybutor, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego, wtyczek, gniazdek ani styków mokrymi rękoma.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nie kładź ciężkich lub ostrych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Kontroluj w sposób ciągły pracę urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się zwierzęta domowe.
- Po uruchomieniu urządzenia poinformuj domowników o jego pracy, aby się nie potykali.
- Jeśli pojemnik na zabrudzenia jest pełen to bezwzględnie należy go opróżnić przed użyciem urządzenia.
- Nigdy nie przechylaj ani nie obracaj robota do góry kołami, kiedy zamontowany jest zbiornik do pracy na mokro!
- Nie wolno podłączać robota do ładowania, kiedy zamontowany jest zbiornik do pracy na mokro!
- Wlewaj wodę bezpośrednio do zbiornika na wodę, następnie pełny zbiornik ostrożnie umieść w robocie (uważaj, aby nie nalać wody do środka robota).
- Nie używaj pieniących się płynów do mopowania.
- Nie używaj osłony lasera jako uchwytu do przenoszenia urządzenia.
- Nie używaj trybu mopowania na dywanach i wykładzinach.

Ochrona dzieci:

- Robot nie jest zabawką – nie pozwalaj dzieciom na jego uruchamianie ani na zabawę w jego pobliżu.
- Przechowuj urządzenie i stację dokującą poza zasięgiem dzieci, szczególnie podczas ładowania.

- Kontroluj w sposób ciągły pracę urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Czyścik z nożykiem trzymaj z dala od dzieci.

Konserwacja i naprawa:

- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy bezwzględnie odłączyć przewód zasilający z sieci i wyjąć baterie z urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Regularnie opróżniaj zbiornik na wodę i kurz oraz usuwaj nagromadzone włosy z wałków i szczotek.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki – nie używaj ostrych narzędzi ani środków chemicznych.

Warunki przechowywania:

- Przechowuj robota i akcesoria w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli nie planujesz używać robota przez dłuższy czas, wyłącz go i opróżnij zbiorniki.

Utylizacja:

- Nie wyrzucaj robota ani baterii do odpadów komunalnych.
- Zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/UE), oddaj zużyty sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
- Bateria powinna zostać usunięta przez profesjonalny serwis lub punkt recyklingu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

- Produkt zgodny z rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Podmiot odpowiedzialny:

POLOR SP. Z O.O.

WŁADYSŁAWA IV1

70-651 SZCZECIN

INFO@WDOMU24.PL

500 555 850