

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa – ekspres do kawy

(Ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa – w rozumieniu art. 19 lit. d)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę 87/357/EWG)

Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.

Rozwinąć i wyprostować przewód zasilający przed użyciem urządzenia.

Postawić urządzenie na suchej, wypoziomowanej i stabilnej powierzchni.

Odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego w następujących przypadkach:

- Przed napełnieniem zbiornika na wodę
- Przed demontowaniem lub montowaniem jakichkolwiek części z urządzenia.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją
- Gdy urządzenie nie działa prawidłowo
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia

Opróżnić zbiornik na wodę, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Pozostawić do ostygnięcia przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.

Do parzenia kawy zawsze używać zimnej wody. Ciepła woda lub inne płyny mogą spowodować uszkodzenie ekspresu do kawy.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy go wymienić, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta serwis lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Używać młynka tylko do mielenia ziaren kawy.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Zawsze odłączać urządzenie od zasilania gdy pozostawia się je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj ekspres do kawy poza zasięgiem dzieci.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nie pozwalać dzieciom dotykać urządzenia lub przewodu zasilającego podczas pracy.

Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania.

Nie używać urządzenia na zewnątrz.

Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

Nie dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu, blatu lub stykał się z gorącą powierzchnią.

Nie używać ani nie umieszczać urządzenia na mokrej lub gorącej powierzchni.

Nie używać urządzenia, jeśli tacka ociekowa jest włożona nieprawidłowo.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnych płynach.

Nie używać urządzenia, jeśli jakiegokolwiek jego części są uszkodzone.

Nie używać urządzenia, gdy nie działa prawidłowo.

Nie odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Odłączać urządzenie chwytając za wtyczkę.

Nie próbować otwierać korpusu ani demontować żadnych części z urządzenia.

Nie zaleca się używania akcesoriów nie załączonych wraz z urządzeniem. Może to być niebezpieczne i należy tego unikać.

Nie stawiać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym, na piekarniku, ani w pobliżu tych urządzeń.

Wymagania elektryczne:

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).