

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie jest zalecane do stosowania przez dzieci w wieku od 6 lat. Przy pierwszym użyciu zaleca się, aby rodzice nadzorowali dzieci i poinstruowały je, aby szybciej zapoznali się z urządzeniem. Podczas pierwszego użycia może wystąpić uczucie pobudzenia lub mrowienia. Nie należy się tym martwić, ponieważ jest to zjawisko normalne, które stopniowo zanika. Podczas ładowania korpus urządzenia może się lekko nagrzewać. Jeśli urządzenie stanie się gorące, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej. Urządzenia można używać wyłącznie ze wskazanymi końcówkami. Firma Oclean NIE ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieoficjalne lub niezatwierdzone końcówki. Urządzenie może być używane wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używać do innych celów. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do higieny osobistej i nie zaleca się korzystania z niego do celów medycznych ani do stosowania przez wielu użytkowników. Urządzenie może być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy umieszczać urządzenia przez dłuższy czas w pełnym słońcu. Zaleca się przechowywanie produktu w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu o normalnej temperaturze pokojowej. Należy odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub wtedy, gdy nie jest ładowane. Gniazdo zasilania należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu oraz uniknąć pogorszenia wydajności ładowania. Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń elektromagnetycznych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rozruszników serca lub innych urządzeń wszczepianych przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub dostawcą wyżej opisanego urządzenia. Nie należy zanurzać kabla ładującego w wodzie ani żadnej innej cieczy. Nie należy podłączać do zasilania, gdy wtyczka kabla ładującego jest zarnoczoną. Urządzenie powinno być przechowywane z dala od ognia i źródeł ciepła z uwagi na znajdujące się wewnątrz baterie litowe. Nie należy ładować, transportować, używać ani umieszczać urządzenia w wysokich temperaturach. Nie wolno stukać urządzeniem ani upuścić go. Należy przestać używać urządzenia w przypadku uszkodzenia spowodowanego uderzeniem lub upadkiem. Nie należy samodzielnie przekształcać, demontować ani naprawiać urządzenia. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie. Po wyjęciu baterii należy używać w bezpieczny sposób. Podczas ładowania urządzenie należy trzymać z dala od silnych pól elektromagnetycznych (takich jak kuchnie indukcyjne). Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia. Nie wolno też pozwolić dzieciom, aby bawiły się nim. Przed podłączeniem do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania. Kabel ładujący nie powinien być używany na zewnątrz, pod wpływem światła słonecznego. Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli lub prysznica. Nie należy udostępniać końcówki szczoteczki innym osobom. Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów obok urządzenia, gdy zasilanie jest włączone. Ostrzeżenie: Ze względu na małe części, które znajdują się wewnątrz, urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak kartony, wewnętrzne plastikowe opakowania, naklejki, folie zewnętrzne itp. nie stanowią części urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Powyższe materiały opakowaniowe powinny być prawidłowo usunięte, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka. Ostrzeżenie: Urządzenie zawiera małe części, takie jak osłona ochronna końcówki szczoteczki. Należy dopilnować, aby nie zostały połknięte przez dziecko. Przy pierwszym użyciu lub wymianie końcówki szczoteczki na nową należy wyrzucić osłonę ochronną końcówki szczoteczki. Nie należy używać urządzenia w temperaturach wykraczających poza zalecany zakres 5–40°C. Nie pukać szczoteczką do zębów ani jakiegokolwiek części jej końcówki wodą o temperaturze powyżej 60°C.

Należy zachować ostrożność w przypadku wrażliwości jamy ustnej oraz następujących warunków

Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z dentystą w przypadku niedawno przeprowadzonej operacji przyzębia lub bieżącego leczenia, niezabezpieczonej protezy, silnego krwawienia z dziąseł bądź wrażliwej i delikatnej jamy ustnej. Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, chorych umysłowo lub nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. W takich przypadkach produkt powinien być używany pod nadzorem opiekuna.

Wskazówki dotyczące użycia



Dotknij przycisk W/WY i szczoteczka zacznie działać.



Tryb szczotkowania można zmienić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika. Dostępne są dwa tryby: łagodny i standardowy.



Czerwona lampka zacznie migać w przypadku niskiego poziomu naładowania.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii: Jeśli czerwony wskaźnik miga, oznacza to, że urządzenie wymaga ładowania w celu dalszego użytkowania. Czerwona lampka będzie migać, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%. Ładowanie: Należy delikatnie umieścić urządzenie na ładowarce po odłączeniu od zasilania. Podczas ładowania zapala się biały wskaźnik, który zacznie świecić stałym światłem po zakończeniu ładowania, które trwa 3 godzin. Ważna uwaga: Zaleca się podłączanie ładowarki do zasilania tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Należy odłączyć ładowarkę, gdy nie jest używana. Pozostawienie szczoteczki przez dłuższy czas na podstawce ładującej podłączonej do zasilania może doprowadzić do przedwczesnego wyczerpania wbudowanej baterii. Zakładanie zamiennych końcówek szczoteczki: Jako że końcówka szczoteczki ulega ścieraniu, ze względów higienicznych należy ją wymieniać co 2–3 miesiące. Należy wyciągnąć końcówkę szczoteczki lub włożyć ją do oscylującego wałka z użyciem siły w kierunku w górę lub w dół, nie obracając w lewo ani prawo. Po zainstalowaniu między końcówką a korpusem szczoteczki będzie szczelina umożliwiająca odchylenie końcówki szczoteczki. Ważna uwaga dotycząca instalacji końcówki szczoteczki: Jako że do wymiany końcówki szczoteczki należy użyć siły, zaleca się, aby zabrał to rodzice w celu uniknięcia potencjalnych urazów dzieci związanych z nieprawidłową obsługą lub użyciem siły.