ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń ciała

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać lub wyjmować żywność z urządzenia, jednak zdecydowanie odradza się zezwalanie dzieciom poniżej 8. roku życia na wykonywanie tych czynności oraz ogólne korzystanie z urządzenia.
- Dzieci poniżej ósmego roku życia należy trzymać w bezpiecznej odległości, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem; należy upewnić się, że nie bawią się one urządzeniem.
- Nigdy nie próbuj gasić ognia ani płomieni wodą: wyłącz urządzenie i zdław płomienie kocem gaśniczym.
- Nie dotykaj elementów grzejnych znajdujących się na zewnątrz urządzenia.
- Czyszczenie i konserwacja leżące po stronie użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie modyfikuj tego urządzenia.
- Nie wsuwaj ostrych metalowych przedmiotów (sztućców ani przyborów kuchennych) w szczeliny urządzenia.
- Nie dotykaj (zwłaszcza mokrymi rękami) zamrożonych produktów ani nie wkładaj ich bezpośrednio do ust.
- Nie przechowuj substancji łatwopalnych, wybuchowych ani lotnych.
- Nie trzymaj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozoli z łatwopalnym gazem nośnym.
- Butelki zawierające mocne napoje alkoholowe muszą być szczelnie zamknięte i przechowywane pionowo.
- Związki organiczne, kwasy i olejki eteryczne mogą powodować korozję uszczelek oraz powierzchni z tworzywa sztucznego, jeśli pozostają z nimi w kontakcie przez dłuższy czas.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania sieciowego.
- Przy odłączaniu urządzenia od prądu nie ciągnij za przewód.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- Podczas użytkowania nigdy nie opieraj na urządzeniu ostrych metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki.
- Do elementów szklanych nie używaj detergentów ściernych ani żrących (np. proszków do szorowania, odplamiaczy czy metalowych gąbek).
- Nie siadaj na urządzeniu.
- Nie siadaj ani nie opieraj się o drzwi lub otwarte szuflady.
- Nie używaj drzwi ani uchwytu jako dźwigni do przesuwania urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj myjek parowych.
- Do rozmrażania nie używaj urządzeń elektrycznych (np. suszarek do włosów) ani aerozoli; elementy z tworzywa sztucznego mogą ulec uszkodzeniu.
- Pod żadnym pozorem nie używaj urządzenia do chłodzenia pomieszczeń.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu w przypadku awarii lub podczas czyszczenia i konserwacji.
- Nie przechowuj w zamrażarce płynów w puszkach ani w szklanych pojemnikach.
- Do usuwania nadmiaru nagromadzonego lodu w komorze zamrażarki nie używaj ostrych metalowych przedmiotów.
- Nie używaj rozgałęziaczy ani adapterów do gniazdek.
- **UWAGA:** z tyłu urządzenia nie umieszczaj przenośnych listew zasilających (przedłużaczy) ani przenośnych zasilaczy.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na górnej części urządzenia.
- Podczas usuwania lodu i szronu nie używaj ostrych przedmiotów, aby nie uszkodzić ścianek urządzenia.

Instalacja i konserwacja

- Urządzenie musi być uziemione zgodnie z normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Ustawiaj urządzenie przy pomocy drugiej osoby.
- Podczas montażu nigdy nie używaj otwartych drzwi jako dźwigni do ustawiania urządzenia na miejscu.
- Unikaj wywierania zbyt dużego nacisku na otwarte drzwi.
- Urządzenia nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła. Jeśli jest to niemożliwe, należy zastosować odpowiednią izolację.

- Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Instalacja i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi normami.
- Podłączenie elektryczne zleć uprawnionemu personelowi technicznemu.
- Aby uniknąć zagrożeń, w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu jego wymiany i zapobieżenia wszelkiemu ryzyku.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu (instalacja, konserwacja, ustawianie lub przemieszczanie) należy zawsze stosować wymagane środki ochrony indywidualnej (ŚOI).
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy urządzeniu wyłącz zasilanie.
- Jeśli urządzenie jest instalowane w pobliżu innej chłodziarki lub zamrażarki, zachowaj minimalną odległość 2 cm.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie ani bez pomocy wykwalifikowanego technika.
- Nie instaluj ani nie używaj urządzenia na świeżym powietrzu.
- **UWAGA:** podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie został przytrzaśnięty ani uszkodzony.
- Aby zapobiec niestabilności urządzenia, należy je prawidłowo zainstalować i zabezpieczyć zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Z urządzenia można korzystać na wysokości do maksymalnie 2000 metrów nad poziomem morza.

Wskazówki dla tego urządzenia

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i związanych z tym zagrożeń przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie opieraj ciężarów ani nie siadaj na otwartych drzwiach urządzenia.

- Uważaj, aby żadne przedmioty nie zakleszczyły się w drzwiach.
- Urządzenie zawiera niewielką ilość izobutanu (R600a); upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu, instalacji i czyszczenia.
- Otwory wentylacyjne wokół urządzenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu nie mogą być niczym zasłonięte.
- W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie używaj żadnych środków mechanicznych, elektrycznych ani chemicznych innych niż zalecane przez producenta.
- Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego (jeśli jest do niego dostęp).
- Wewnątrz komór do przechowywania żywności nie używaj urządzeń elektrycznych, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta.
- W przypadku uszkodzenia obwodu chłodniczego unikaj otwartego ognia i odpowiednio przewietrz pomieszczenie.
- Nie używaj urządzenia ani jego części w sposób niezgodny z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- **Uwaga:** ryzyko pożaru, materiały łatwopalne.
- Pozostawianie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością oraz dostępne elementy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w lodówce w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Jeśli urządzenie pozostaje puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni wewnątrz.

Przeznaczenie urządzenia

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku profesjonalnego ani komercyjnego.
- Urządzenie służy do chłodzenia i przechowywania świeżej oraz mrożonej żywności w gospodarstwie domowym. Każde inne zastosowanie uważa się za niewłaściwe.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub w warunkach podobnych, takich jak:

    - zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
    - gospodarstwa agroturystyczne oraz pokoje dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
    - obiekty typu *bed and breakfast*;
    - usługi cateringowe i podobne zastosowania poza handlem detalicznym.
- Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi ani systemami zdalnego sterowania.