Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania TRYMERÓW ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ryzyko skaleczeń i podrażnień skóry

- Używaj trymera zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego nacisku na skórę.
- Przed użyciem upewnij się, że ostrza są czyste i nieuszkodzone.
- Nie stosuj trymera na podrażnionej, uszkodzonej lub chorobowo zmienionej skórze.
- Korzystaj z nakładek ochronnych i odpowiednich końcówek do różnych stref ciała.

Ryzyko porażenia prądem

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, chyba że jest oznaczone jako wodoodporne.
- Upewnij się, że ręce są suche przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
- Jeśli trymer wpadnie do wody, odłącz go od prądu przed wyjęciem.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej przez producenta.

Ryzyko przegrzania urządzenia

- Po dłuższym użytkowaniu wyłącz trymer i pozwól mu ostygnąć, aby uniknąć przegrzania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie się.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne są czyste i nie zablokowane.

Ryzyko związane z akumulatorami i ładowaniem

- Nie pozostawiaj trymera podłączonego do ładowania na dłużej niż zalecany czas.
- Ładuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania, chyba że producent to przewiduje.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

Bezpieczne użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Trymer nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie gdy jest podłączone do zasilania.
- Osoby starsze i z wrażliwą skórą powinny stosować urządzenie z ostrożnością, korzystając z delikatnych ustawień, jeśli są dostępne.

Specyficzne warunki użytkowania

- Jeśli trymer jest oznaczony jako wodoodporny, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony przed użyciem w wodzie.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach.
- Przechowuj trymer w suchym miejscu, aby zapobiec korozji części metalowych.

Konserwacja i czyszczenie

Prawidłowa konserwacja

- Odłącz urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Regularnie czyść ostrza i inne elementy tnące zgodnie z zaleceniami producenta.
- Smaruj ostrza, jeśli producent to zaleca, aby zapobiec ich tępieniu i poprawić efektywność działania.
- W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Minimalizacja ryzyka

- Przestrzeganie powyższych wskazówek minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, stosując się do zaleceń producenta.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.