Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZAREK SPOŻYWCZYCH ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj suszarki spożywczej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Suszarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe.

Zagrożenia mechaniczne

- Upewnij się, że suszarka stoi stabilnie na płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu podczas pracy.
- Nie manipuluj elementami grzewczymi lub wentylacyjnymi urządzenia podczas pracy.
- Przed włączeniem sprawdź, czy wszystkie części, takie jak tace i pokrywa, są prawidłowo zamocowane.

Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka o odpowiednim napięciu, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nie używaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego mokrymi rękami i nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zagrożenia termiczne

- Suszarka osiąga wysokie temperatury podczas pracy – unikaj dotykania gorących powierzchni.
- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim zdejmiesz tace lub otworzysz pokrywę.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

Prawidłowe użytkowanie

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że produkty spożywcze są odpowiednio oczyszczone i osuszone.
- Nie wkładaj do suszarki produktów innych niż przeznaczone do suszenia.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru podczas długotrwałego suszenia.

Konserwacja i czyszczenie

Prawidłowa konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięte.
- Czyść tace, pokrywę i inne elementy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkiej gąbki.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów grzewczych i wentylacyjnych – w przypadku zauważenia uszkodzeń skontaktuj się z serwisem.

Bezpieczeństwo użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi suszarki i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo, takie jak wydawanie dymu lub przegrzewanie się, natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Przestrzeganie powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.