NIVONA

# NIVO 7'105

Szary

# Kawa. Prosta sprawa.

- Szklany, odporny na zarysowania wyświetlacz dotykowy, zamknięty w kompaktowym formacie
- Nowy design
- Wyjmowana jednostka zaparzająca RomaticaPlus
- Wygodne czyszczenie systemu mlecznego OneTouch

**10** wariantów napojów
+ **12** przepisów Moja Kawa




# Funkcje

### Smak

- System wstępnego zaparzania
- System Aroma Balance (5 profil)
- Koneser Cappuccino i Koneser Americano
- Regulacja intensywności kawy (5 poziomów)
- Regulacja stopnia mielenia kawy
- Regulacja temperatury kawy (3 poziomy)

### Komfort

- „Moja kawa" – opcja zapisania 12 autorskich przepisów
- Programowanie na żywo
- Możliwość zmiany fabrycznych ustawień przepisów
- OneTouch SPUMATORE plus (do mlecznych kaw)
- Funkcja dwóch filiżanek espresso/kawy
- Regulacja ilości kawy (ok. 20 ml – 240 ml)
- Pojemnik na kawę mieloną (na jedną porcję)
- Funkcja gorącej wody (3 poziomy)
- Wyjmowany zbiornik na wodę
- Tylne rolki

### Pielęgnacja

- Wyjmowana jednostka zaparzająca do czyszczenia
- Automatyczna funkcja płukania OneTouch SPUMATORE
- Filtr wody CLARIS w zestawie
- Wskaźnik kontrolny wymiany filtra
- Automatyczne programy pielęgnacyjne

### Technologia

- Szklany wyświetlacz dotykowy
- Bluetooth do połączenia z aplikacją NIVONA
- Ciśnienie pompy: 15 barów
- Wysokiej jakości stożkowy młynek z hartowanej stali
- Maksymalny pobór mocy: 1455 W
- Tryb ECO

reddot winner 2026
kitchen appliances design

| | |
|---|---|
| Produkt | NIVO 7105 |
| Numer produktu | 300 007 105 |
| EAN | 42 600 8346 715 2 |
| Zbiornik na ziarna | 250 g |
| Pojemnik na wodę | 1.8 l |
| Wymiary bez opakowania (SxWxG) | 24 x 34 x 48 cm |
| Waga bez opakowania ok. | 10 kg |





Fore.

Dystrybutor w Polsce AGED Sp. z o.o.
ul. 3 Maja | 05-800 Pruszków
Tel.: +48 222 440 430 | hello@fore.pl

www.nivona.pl www.facebook.com/NIVONAPolska
www.instagram.com/nivonapolska

Producent: NIVONA Apparate GmbH | Südwestpark 49 D90449
Nürnberg | Germany | Tel.: +49 911 252 6630 info@nivona.com |
www.nivona.com

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

## Uwaga

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach!
Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Naciśnięcie przełącznika Wł./Wył. w trakcie procesu parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!
Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy pobierana jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda. Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji (patrz warunki gwarancji)

## Utylizacja

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne.
Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia.
Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



CE

## Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu.

Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy) czy otwartego ognia. Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych zamkniętych meblach.

Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.
Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się stykać z gorącymi obiektami.
Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi producenta lub analogicznie wykwalifikowanym specjalistom, aby zapobiec zagrożeniom.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.
W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.

Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wykluczają odpowiedzialność producenta za ewentualnie powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają roszczenia gwarancyjne.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce. Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni, należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.

Młynek do kawy urządzenia może być wykorzystywany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych! Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego!), proszę najpierw skontaktować się z serwisem centralnym firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie.