

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem lub pożarowi spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenie

- Z tego produktu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, a także osoby o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzy pod nadzorem rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć ryzyka zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Odkurzacze nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza bez nadzoru rodzica lub opiekuna.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Używaj odkurzacza wyłącznie na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i zasilacz nie są uszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Szczotki, akumulator, przedłużka i odkurzacze przewodzą prąd i nie należy ich zanurzać w wodzie ani innych płynach. Po czyszczeniu należy wysuszyć wszystkie filtry.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacze. Wszystkie te części muszą być prawidłowo zamontowane przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nigdy nie należy używać nieoryginalnej ładowarki, ponieważ może to spowodować zapalenie się baterii litowej.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych lub inne płyny.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Nie należy używać odkurzacza do zbierania odłamków płyt kartonowo-gipsowych, popiołu (np. z kominka) ani materiałów palnych, takich jak węgiel, niedopałki papierosów czy zapalki.
- Przed użyciem należy sprawdzić obszar, który ma zostać oczyszczony. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, należy usunąć większe kawałki papieru, kulki z papieru, plastikowe ściereczki lub ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe niż otwory.
- Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych elementów odkurzacza. Nie kieruj węży, rury ani końcówek w stronę oczu lub uszu ani nie wkładaj ich do ust.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Utrzymuj urządzenie w czystości, usuwając kurz, kłaczki, włosy i inne przedmioty, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu lub nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy próbować samodzielnie demontować urządzenia.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania akumulatora zawartych w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ładowanie akumulatora poza określonym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia odkurzaczem schodów.
- Nie należy instalować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy stosować żadnych środków zapachowych na filtry odkurzacza. Produkty tego typu zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki (ZD012M300065EU). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
- Nie używaj baterii jednorazowych.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu akumulatora (GB-P50-H2500). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia substancji zawartych w bateriach należy ewakuować personel z obszaru do czasu ostygnięcia baterii i rozproszenia oparów.
- Zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów oraz unikać kontaktu ze skórą i oczami lub wdychania oparów.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą materiału chłonnego, a odpady spalić.
- Nie używać ani nie przechowywać w środowiskach o ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze (poniżej 5°C/41°F lub powyżej 38°C/100,4°F). Proszę ładować odkurzacz bezprzewodowy w temperaturze powyżej 5°C/41°F i poniżej 38°C/100,4°F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach zasilających.



Przeczytaj instrukcję obsługi



Odłączalny zasilacz

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

My, firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mova.tech>

Szczegółowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej znajduje się na stronie <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Produkt nie posiada trybu czuwania ani innego równoważnego stanu pod względem wymagań dotyczących efektywności energetycznej lub funkcji zarządzania energią, dlatego jego zużycie energii może być wyższe niż w przypadku innych produktów spełniających te wymagania funkcjonalne.