

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania robotów planetarnych

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko skaleczenia ostrzami i akcesoriami tnącymi

- **Ostrzeżenie:** Elementy tnące w robotach planetarnych są bardzo ostre i mogą prowadzić do poważnych urazów.
- **Środek ostrożności:** Nie dotykaj ostrzy gołymi rękami – zwłaszcza tuż po zakończeniu pracy. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

2. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt wilgoci z elementami elektrycznymi może spowodować porażenie prądem.
- **Środek ostrożności:** Nigdy nie zanurzaj obudowy robota ani przewodu w wodzie. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami.
- **Dodatkowe informacje:** Sprawdzaj regularnie stan przewodu i wtyczki – w razie ich uszkodzenia zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem technicznym.

3. Ryzyko przegrzania

- **Ostrzeżenie:** Zbyt długie użytkowanie robota bez przerw może prowadzić do jego przegrzania.
- **Środek ostrożności:** Przestrzegaj maksymalnego zalecanego czasu pracy urządzenia. Daj robotowi odpocząć przed ponownym użyciem.
- **Dodatkowe informacje:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych – zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia.

4. Ryzyko rozprysków i poparzeń

- **Ostrzeżenie:** Podczas mieszania gorących składników może dojść do rozprysków, które powodują oparzenia.

- **Środek ostrożności:** Zawsze upewnij się, że pokrywa misy jest prawidłowo zamknięta. Nie otwieraj urządzenia w trakcie pracy z gorącymi produktami.

5. Zagrożenia związane z użytkowaniem w wilgotnym środowisku

- **Ostrzeżenie:** Wilgoć może doprowadzić do zwarcia i stanowi zagrożenie porażenia prądem.
- **Środek ostrożności:** Używaj robota wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Przechowuj go z dala od źródeł wody.
- **Dodatkowe informacje:** W przypadku przypadkowego zamoczenia urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i nie używaj do czasu konsultacji z serwisem.

6. Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- **Ostrzeżenie:** Nieodpowiednie akcesoria lub niewłaściwe składniki mogą uszkodzić robota lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- **Środek ostrożności:** Korzystaj tylko z oryginalnych lub zatwierdzonych przez producenta akcesoriów. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed uruchomieniem urządzenia.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Czyszczenie robota w sposób niezgodny z instrukcją może prowadzić do jego uszkodzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- **Środek ostrożności:** Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od prądu i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
- **Dodatkowe informacje:** Czyść robota zgodnie z zaleceniami producenta, używając delikatnych detergentów i miękkich gąbek. Regularnie sprawdzaj stan elementów eksploatacyjnych, takich jak uszczelki czy filtry – wymieniaj je w razie potrzeby.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.