

Elektryczna Paletka Owadobójcza (Model Bateriajny)

1. Zasilanie i Przygotowanie do Pracy

- **Zasilanie bateryjne:** Urządzenie zasilane jest tradycyjnymi bateriami wielkości AA (paluszki).
- **Montaż baterii:** Aby włożyć baterie, otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się w dolnej części rękojeści. Umieść ogniwa zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ / -) wytłoczonymi wewnątrz komory, a następnie dokładnie zamknij klapkę.
- **Wymiana ogniw:** Jeśli iskra lub siła rażenia owadów wyraźnie słabnie, należy niezwłocznie wymienić cały komplet baterii na nowy. Nie zaleca się mieszania baterii starych z nowymi oraz używania baterii różnych producentów.

2. Sposób Użycia (Działanie Manualne)

- **Tryb pracy:** Urządzenie działa wyłącznie w trybie manualnym (ręcznym) i aktywuje się tylko na żądanie użytkownika.
- **Uruchomienie napięcia:** Aby aktywować napięcie na siatce rażącej, należy mocno chwycić rękojeść i nacisnąć oraz przytrzymać przycisk uruchamiający. Zapalenie się wbudowanej diody sygnalizacyjnej świadczy o poprawnym działaniu systemu.
- **Neutralizacja owadów:** Machnij paletką w kierunku owada w powietrzu w taki sposób, aby doprowadzić do jego fizycznego kontaktu z wewnętrzną warstwą siatki. Charakterystyczne „pstryknięcie” elektryczne oznacza skuteczne porażenie owada.
- **Zwolnienie blokady:** Natychmiast po puszczeniu przycisku aktywującego napięcie na siatce znika, a urządzenie przechodzi w bezpieczny stan uśpienia.

3. Bezpieczeństwo i Konserwacja

- **Konstrukcja ochronna:** Urządzenie wyposażone jest w specjalną trójwarstwową siatkę. Zewnętrzne warstwy są bezpieczne w dotyku i pełnią funkcję osłony przed przypadkowym kontaktem człowieka z wewnętrznym elementem rażącym.
- **Zakaz modyfikacji:** Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców, drutów ani żadnych innych metalowych przedmiotów w głąb siatki w trakcie wciskania przycisku.
- **Czyszczenie urządzenia:** Usuwanie pozostałości owadów z siatki należy przeprowadzać wyłącznie na sucho, przy użyciu miękkiej szczoteczki lub suchego pędzelka. Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani używać mokrych szmatek – grozi to trwałym zwarcie elektroniki.

- **Warunki przechowywania:** Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci oraz w sposób uniemożliwiający deformację metalowych siatek (nie zginać, nie uderzać o twarde krawędzie).

 **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA** Produkt nie jest zabawką – należy bezwzględnie przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów, oparów chemicznych lub pyłów. Niewłaściwe użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem lub zaleceniami niniejszej instrukcji, może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i zwalnia producenta oraz dystrybutora z odpowiedzialności za powstałe szkody.