



Środek do pielęgnacji płyt gazowych i indukcyjnych Franke Hob Cleaner. Skutecznie usuwa brud i wypaloną żywność z płyty kuchennej, zapewniając dokładną czystość bez smug i zarysowań. Sposób użycia: Nałóż niewielką ilość środka wilgotną ściereczkę z mikrofibry Franke i ruchami okrężnymi rozprowadzić po kuchence, odczekaj kilka chwil i wypoleruj suchą ściereczką z mikrofibry. Pojemność 250 ml.

Informacje o produkcie

Materiał	Płyn
Podkategoria	Pielęgnacja i konserwacja

Dane identyfikacyjne

Rodzina produktów	Nie dotyczy
Linia	Nie dotyczy