版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2023/4/13	曾李同

裁切线　辅助线
压痕线　牙　刀
V 槽 线　画　线
半穿刀

■外表面视图　□内表面视图

UGREEN

Magnetic Wireless Power Bank

10000mAh

Model: PB206

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
取扱説明書 | 用户手册 | دليل المستخدم | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

01 / Notes

DE | Anmerkungen | FR | Notes | ES | Notas | IT | Note | JP | ご注意 | CN | 重要提示 | AR | ملاحظة | NL | Notes | SE | Tips | PL | Uwaga | TR | Not

EN
- This product is compatible with official MagSafe cases from Apple or magnetic cases from UGREEN. Using other cases may affect magnetic charging.
- Do not place metal objects (such as paper clips, or coins) or magnetic cards in the charging area to avoid abnormal charging.

DE
- Dieses Produkt ist mit offiziellen MagSafe-Hüllen von Apple oder magnetischen Hüllen von UGREEN kompatibel. Die Verwendung anderer Hüllen kann die magnetische Aufladung beeinträchtigen.
- Legen Sie keine Metallgegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) oder Magnetkarten in den Ladebereich, um ein abnormales Aufladen zu vermeiden.

FR
- Ce produit est compatible avec les coques MagSafe officielles d'Apple ou les coques magnétiques d'UGREEN. L'utilisation d'autres coques peut affecter la charge magnétique.
- Ne pas placer d'objets métalliques (tels que des trombones ou des pièces de monnaie) ou de cartes magnétiques dans la zone de charge pour éviter une charge anormale.

ES
- Estos productos es compatible con fundas original con MagSafe de Apple o fundas magnéticas de UGREEN. El uso de otras fundas puede afectar la carga magnética.
- No coloque objetos metálicos (o objetos magnéticos (como clips de papel o monedas) o tarjetas magnéticas en el área de carga para evitar una carga anormal.

IT
- Questo prodotto è compatibile con le custodie ufficiali MagSafe di Apple o le custodie magnetiche di UGREEN. L'utilizzo di altre custodie può influire sulla ricarica magnetica.
- Non posizionare oggetti metallici (come graffette o monete) o carte magnetiche nell'area di ricarica per evitare una carica anomala.

JP
- 互換製品は、Apple のシリコン MagSafe ケースまたは UGREEN の磁気ケースと互換性があります。他のケースを使用すると、磁気充電に影響を与える可能性があります。
- 異常な充電を防ぐために、充電部に金属製のもの（クリップやコインなど）や磁気カードを置かないでください。

CN
- 本产品兼容苹果原装或 UGREEN 磁吸手机保护壳，使用其他品牌保护壳可能会影响磁吸充电。
- 请勿将金属物（如回形针、硬币）或磁卡（如银行卡）置于充电区域，以免发生异常。

AR
- هذا المنتج يتوافق مع حقائب MagSafe الرسمية من آبل أو أغطاء المغناطيسية من يوجرين. قد يؤثر استخدام أغطاء أخرى على الشحن المغناطيسي.
- لا تضع أجسامًا معدنية (مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية) أو بطاقات المغناطيس في منطقة الشحن لتجنب الشحن الغير طبيعي.

NL
- Dit product is compatibel met officiële MagSafe-hoesjes van Apple of magnetische hoesjes van UGREEN. Het gebruik van andere hoesjes kan het magnetisch opladen beïnvloeden.
- Plaats geen metalen voorwerpen (zoals paperclips of munten) of magnetische kaarten in het oplaadgebied om abnormaal opladen te voorkomen.

SE
- Denna produkt är kompatibel med officiella MagSafe-fodral från Apple eller magnetiska fodral från UGREEN. Användning av andra fodral kan påverka magnetisk laddning.
- Placera inte metallföremål (som gem eller mynt) eller magnetiska kort i laddningsområdet för att undvika onormal laddning.

PL
- Ten produkt jest kompatybilny z oficjalnymi etui MagSafe firmy Apple lub magnetycznymi etui firmy UGREEN. Korzystanie z innych etui może mieć wpływ na ładowanie magnetyczne.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (takich jak spinacze biurowe lub monety) lub kart magnetycznych w obszarze ładowania, aby uniknąć nieprawidłowego naładowania.

TR
- Bu ürün, Apple'ın resmi MagSafe kılıfları veya UGREEN'in manyetik kılıflarıyla uyumludur. Diğer kılıfların kullanılması manyetik şarj etkileyebilir.
- Anormal şarj önlemek için şarj alanına metal nesneler (atılış veya bozuk para gibi) veya manyetik kartlar koymayın.

02 / First Use

DE | Erste Benutzung | FR | Pour la Première Utilisation | ES | Primer Uso | IT | Primo Utilizzo | JP | 初回の使用 | CN | 首次使用 | AR | أول استخدام | NL | Eerste Gebruik | SE | Första användning | PL | Pierwsze Użycie | TR | İlk Kullanım

EN
Please fully charge the product before using it for the first time.

Tips:
In order to fully charge the product faster, it is recommended to use a charger of 18W and above.

DE
Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Tipps:
Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein Ladegerät mit 18W oder mehr zu verwenden.

FR
Veuillez vous assurer que ce produit est complètement chargé avant la première utilisation.

Conseils:
Afin de charger complètement le produit plus rapidement, il est recommandé d'utiliser un chargeur de 18W et plus.

ES
Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Note:
para cargar completamente el producto más rápido, se recomienda utilizar un cargador de 18W o más.

IT
Si prega di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.

Suggerimenti:
Per caricare completamente il prodotto più velocemente, si consiglia di utilizzare un caricabatterie da 18W o oltre.

JP
初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。

ヒント:
製品をより速く完全に充電するには、18W 以上の充電器を使用することをお勧めします。

CN
首次使用前，请先把产品充满电。

温馨提示:
为了产品更快速充满电，建议使用18W及以上充电器。

AR
يرجى التأكد من شحن المنتج بالكامل قبل أول استخدام له.

نصائح:
لشحن المنتج بالكامل بشكل أسرع، يوصى باستخدام شاحن بقوة 18 وات أو أعلى.

NL
Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

Wenk:
Om het product sneller volledig op te laden, is het aan te raden om een oplader van 18W en hoger te gebruiken.

SE
Ladda produkten helt innan du använder den för första gången.

Tips:
För att ladda produkten snabbare rekommenderar vi att du använder en laddare på 18W och uppåt.

PL
Przed w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem.

Uwaga:
Aby w pełni naładować produkt szybciej, zalecamy użycie ładowarki o mocy 18 W i wyższej.

TR
Lütfen ürünü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

Şarj İpuçları:
Ürünü daha hızlı tam olarak şarj etmek için 18W ve üzeri şarj cihazı kullanmanızı tavsiye ederiz.

03 / Wireless Charging

DE | Kabellosen Laden | FR | Charge sans Fil | ES | Carga inalámbrica | IT | Ricarica Senza Cavo | JP | ワイヤレス充電 | CN | 无线充电 | AR | الشحن بدون أسلاك | NL | Draadloos Opladen | SE | Trådlös Laddning | PL | Ładowanie Bezprzewodowe | TR | Kablosuz Şarj Etme

EN
① Charge an iPhone that supports magnetic wireless charging.
- Triple-click the "Power Button" to manually turn off the wireless charging function.
- Press and hold the "Power Button" to restart the wireless charging function.

② Charge other phones that support wireless charging.
- Adjust the placement of the phone and product so that they are precisely aligned with the wireless charging area.

DE
① Laden Sie ein iPhone auf, das magnetisches kabelloses Laden unterstützt.
- Drücken Sie dreimal auf die „Power Taste", um die kabellose Ladefunktion manuell auszuschalten.
- Halten Sie erneut auf die „Power Taste", um die kabellose Ladefunktion neu zu starten.

FR
① Chargez un iPhone qui supporte la recharge magnétique sans fil.
- Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour désactiver manuellement la fonction de charge sans fil.
- Appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour redémarrer la fonction de charge sans fil.

② Chargez d'autres téléphones qui supportent la recharge sans fil.
- Ajustez le placement du téléphone et du produit afin qu'ils soient précisément alignés avec la zone de charge sans fil.

ES
① Cargar iPhone que admita la carga inalámbrica magnética.
- Presione tres veces en el "Botón de encendido" para apagar manualmente la función de carga inalámbrica.
- Presione una vez en el "Botón de encendido" para reiniciar la función de carga inalámbrica.

② Cargar otros móviles que admitan la carga inalámbrica.
- Ajuste la ubicación del móvil para que estén alineados con el área de carga inalámbrica del producto.

IT
① Ricarica un iPhone che supporta la ricarica wireless magnetica.
- Fare tripletta sul "Pulsante di accensione" per disattivare manualmente la funzione di ricarica wireless.
- Fare clic una volta sul "Pulsante di accensione" per riavviare la funzione di ricarica wireless.

② Ricarica altri telefoni che supportano la ricarica wireless.
- Regola la posizione del telefono e del prodotto in modo che siano esattamente allineati con l'area di ricarica wireless.

JP
① 磁気ワイヤレス充電をサポートする iPhone に充電。
- 「電源ボタン」を 3 クリックしてワイヤレス充電機能を手動でオフにできます。
- 「電源ボタン」を 1 クリックしてワイヤレス充電機能を再起動します。

② ワイヤレス充電をサポートする他の携帯に充電。
- 携帯電話と製品の位置を調整して、「ワイヤレス充電エリア」に揃えます。

CN
① 为支持磁吸无线充电的 iPhone 充电。
- 按键三次“开关键”，可手动关闭无线充电功能。
- 长按重新开启无线充电功能，请参见“开关键”。

② 为其他支持无线充电的手机充电。
- 调整手机与产品摆放位置，使其精准地位无线充电区。

AR
① شحن جهاز iPhone يدعم الشحن المغناطيسي
- اضغط ثلاث مرات على "الطاقة" لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي يدويًا.
- اضغط مرة واحدة على "الطاقة" لإعادة تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي.

② شحن الهواتف الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي
- اضبط موضع الهاتف والمنتج بحيث يتماشيان بدقة مع منطقة الشحن اللاسلكي.

NL
① Laad een iPhone op die magnetisch draadloos opladen ondersteunt.
- Klik driemaal op de "Power Button" om de draadloze oplaadfunctie handmatig uit te schakelen.
- Druk een keer op de "Power Button" om de draadloze oplaadfunctie opnieuw te starten.

② Laad andere telefoons op die draadloos opladen ondersteunen.
- Pas de plaatsing van de telefoon en het product zo aan dat ze precies op elkaar uitgelijnd zijn met de draadloze oplaadzone.

04 / Wired Charging

DE | Kabelgebundenes Laden | FR | Charge Filaire | ES | Carga por Cable | IT | Ricarica Cablata | JP | ケーブル充電 | CN | 有线充电 | AR | الشحن السلكي | NL | Bedraad Opladen | SE | Trådbunden Laddning | PL | Ładowanie Przewodowe | TR | Kablolu Şarj

EN
- Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function.
- If it cannot be charged after connecting, single-click the "Power Button".

DE
- Doppelklicken Sie auf die „Power Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten.
- Wenn es nach dem Anschließen nicht aufgeladen werden kann, klicken Sie einmal auf die „Power Taste".

FR
- Appuyez deux fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire.
- Si ne peut pas être chargé après la connexion, appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation ».

ES
- Presione dos veces en el "Botón de encendido" para apagar manualmente la función de carga rápida por cable.
- Si no se puede cargar después de la conexión, presione una vez en el "Botón de encendido".

IT
- Fare doppio clic sul "Pulsante di alimentazione" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida cablata.
- Se non può essere caricato dopo il collegamento, fare clic sul "Pulsante di alimentazione".

JP
- 「電源ボタン」をダブルクリックして、有線急速充電機能を手動でオフにできます。
- 接続した後に電子から充電しない場合は、「電源ボタン」をワンクリックしてください。

CN
- 双击“开关键”，可手动关闭有线快充功能。
- 若连接后无法充电，请点“开关键”。

AR
- انقر مرتين على "الطاقة" لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن السريع السلكي يدويًا.
- إذا تعذر الشحن بعد الاتصال، فانقر مرة واحدة على "الطاقة".

NL
- Dubbelklik op de "Power Button" om de bedrade snelladefunctie handmatig uit te schakelen.
- Als het niet kan worden opgeladen na het aansluiten, klik u één keer op de "Power Button".

SE
- Dubbelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådbundna snabbladdningsfunktion.
- Om den inte kan laddas efter anslutning, klicka en gång på "Power Button".

PL
- Kliknij dwukrotnie przycisk "Power Button", aby ręcznie wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego.
- Jeśli nie można go naładować po podłączeniu, kliknij raz przycisk "Power Button".

TR
- Kablolu hızlı şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Power Button" çift tıklayın.
- Bağlandıktan sonra şarj edilemiyorsa, "Power Button" bir kez tıklayın.

05 / Trickle Charging

DE | Erhaltungsladung | FR | Charge à Faible Courant | ES | Carga de Mantenimiento | IT | Ricarica a Corrente Intermittente | JP | トリクル充電 | CN | 涓流充电 | AR | الشحن المستمر | NL | Druppel Opladen | SE | Underhållsladdning | PL | Ładowanie Podtrzymujące | TR | Damlama Şarj

EN
- Enter Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s, and the indicator lights turn on in sequence.
- Exit Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s or wait for 2 hours.

DE
- Erhaltungslademodus aufrufen: Halten Sie die „Power Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigelichter leuchten nacheinander auf.
- Erhaltungslademodus verlassen: Halten Sie die „Power Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 2 Stunden.

FR
- Entrez en Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s, et les indicateurs s'allument en séquence.
- Quittez le Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s ou attendez 2 heures.

ES
- Ingresar al modo de carga de baja corriente: mantenga presionado el "Botón de encendido" durante aproximadamente 3 segundos y los indicadores se encenderán en secuencia.
- Salir del modo de carga de baja corriente: mantenga presionado el "Botón de encendido" durante aproximadamente 3 segundos o espere 2 horas.

IT
- Accedi alla modalità di ricarica di mantenimento: tieni premuto il "pulsante di accensione" per circa 3 secondi e le spie si accendono in sequenza.
- Uscite dalla modalità di ricarica di mantenimento: tenete premuto il "pulsante di accensione" per circa 3 secondi o attendete 2 ore.

JP
- トリクル充電モードに入る：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けると、インジケーターライトが順番に点灯します。
- トリクル充電モードを一つ出る：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けるか、または 2 時間待ってください。

CN
- 进入小电流模式：长按“开关键”约 3 秒，电量指示灯依次亮起。
- 退出小电流模式：长按“开关键”约 3 秒或进入小时后自动退出。

AR
- الدخول إلى وضع الشحن الموازي: اضغط على "الزر الرئيسي" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، وسوف تضيء المؤشرات الضوئية بالتتابع.
- الخروج من وضع الشحن الموازي: اضغط على "الزر الرئيسي" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا أو انتظر لمدة ساعتين.

NL
- Ga naar de Druppel Laadmodus: Houd de "Power Button" ongeveer 3 seconden ingedrukt en de indicatorlampjes gaan achtereenvolgens aan.
- Verlaat de Druppel Laadmodus: Houd de "Power Button" ongeveer 3 seconden ingedrukt of wacht 2 uur.

SE
- Gå in i Underhållsladdning läge: Tryck och håll ned "Power Button" i cirka 3 sekunder, så tänds indikator lamporna i följd.
- Avsluta Underhållsladdning läge: Tryck och håll ned "Power Button" i cirka 3 sekunder eller vänta i 2 timmar.

PL
- Wejdź w Tryb ładowania Podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Power Button" przez około 3s, a kontrolki zaczną się po kolei.
- Wyjdź z Trybu ładowania Podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Power Button" przez około 3 sekundy lub poczekaj 2 godziny.

TR
- Damlama Şarj Moduna Gir: "Power Button" yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve gösterge ışıkları sırayla yanar.
- Damlama Şarj Modundan Çıkın: "Power Button" yaklaşık 3 saniye basılı tutun veya 2 saat bekleyin.

06 / LED Indicator

DE | Anzeige | FR | Indicateur LED | ES | Indicador LED | IT | LED Indicatore | JP | LED インジケーター | CN | 指示灯说明 | AR | مؤشر LED | NL | LED Indicator | SE | LED Indikator | PL | Wskaźnik Ledowy | TR | LED Göstergesi

07 / Use the Built-in Kickstand

DE | Verwendung des eingebauten Ständers | FR | Utiliser le Béquille Intégrée | ES | Usar Soporte Incorporado | IT | Usa il Cavalletto Integrato | JP | 内蔵スタンドを使用する | CN | 使用支架 | AR | استخدام الحامل المدمج | NL | Gebruik de ingebouwde standaard | SE | Använd det inbyggda stativet | PL | Użyj Wbudowanej Podstawki | TR | Yerleşik Kickstand'ı Kullanın



08 / Specifications

DE | Spezifikationen | FR | Spécifications | ES | Especificaciones | IT | Specifiche | JP | 製品仕様 | CN | 产品参数 | AR | المواصفات | NL | Specificaties | SE | Specifikationer | PL | Specyfikacje | TR | Özellikler

Model	PB206
Product Name	10000mAh Magnetic Wireless Power Bank
Frequency Range	110~205kHz (For EU/UK)
M-Mag Strength	7.5MBuMs(±10%)
Dimensions	111.5 × 70.4 × 14.8 (±0.4mm) / 4.4 × 2.8 × 0.58 (±0.02in)
Battery Type	Polymer Lithium-ion Battery
USB-C Input	5.0V=3.0A/9.0V=2.22A/12.0V=1.67A
USB-C Output	5.0V=3.0A/9.0V=2.22A/12.0V=1.67A
USB-A Output	5.0V=3.0A/9.0V=2.0A/12.0V=1.5A/ 20.0V=0.75A
Wireless Charging Output	15.0W Max
Total Output	5.0V=15.0A Max
Battery Rated Energy	10000mAh 3.7V (37Wh)
Rated Capacity	10000mAh (5V⎓3.0mA)
Battery Charging Limited Voltage	4.35V
Charging Time	About 3.5 hours (Using PD20W Charger)
Output Capacity	5.0V=3.0A (15.0Wh) 5.0V=3.0A (15.0Wh) 9.0V=0.9A (8.0Wh) 12.0V=0.6A (7.2Wh) 20.0V=0.75A (7.5Wh)
Working Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)
Storage Temperature	0°C-35°C (32°F-113°F)
Package Contents	1 × Power Bank, 1 × Charging Cable, 1 × User Manual

*The data are measured by UGREEN Lab and may vary based on specific circumstances.

09 / Notices

DE | Hinweise | FR | Notes | ES | Notas | IT | Note | JP | 注意事項 | CN | 注意事项 | AR | ملاحظات | NL | Notes | SE | Tips | PL | Uwagi | TR | Not

EN
- Use and use the all-in-one data cable to charge multiple devices at the same time.
- For the best charging experience, it is recommended to use the UGREEN charging cable or charger.
- If the battery of this product swells, leaks, or deforms, please stop using it.
- Do not use the product after immersion in water.
- Keep this product out of the reach of children.
- Do not place this product in a long time, please store it in a dry place with a temperature of 0°C-35°C (32°F-113°F) and fully charge and discharge the product at least once every 3 months.

DE
- Verwenden Sie das All-in-One-Datenkabel nicht, um mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.
- Für das beste Ladeerlebnis wird empfohlen, das UGREEN Ladekabel oder Ladegerät zu verwenden.
- Wenn die Batterie dieses Produkts anschwellt, auslläuft oder sich verformt, hören Sie bitte auf, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, nachdem es in Wasser eingetaucht wurde.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, sollte der Benutzer das Produkt bitte mindestens einmal alle 3 Monate vollständig

FR
- Evitez d'utiliser un câble multi-en-un pour charger plusieurs périphériques simultanément.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le câble de charge ou le chargeur UGREEN.
- Arrêtez de l'utiliser immédiatement si la batterie gonfle, fuit ou se déforme.
- Ne pas l'utiliser si le produit est exposé à l'eau.
- Veuillez garder le produit hors de la portée des enfants.
- Veuillez ranger le produit dans un endroit sec si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez charger et décharger complètement le produit au moins une fois tous les 3 mois.

ES
- No utilice un cable que tenga múltiples conectores para cargar varios dispositivos a la vez.
- Se recomienda utilizar el cable de carga o el adaptador de corriente de UGREEN.
- Deje de usarlo inmediatamente si la batería está hinchada, deformada o tiene alguna fuga de líquido.
- Deje de usar este producto inmediatamente si está mojado.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, guárdelo en un ambiente seco, cálido y sin polvo. Cargue al menos cada 3 meses.

IT
- Non utilizzare il cavo dati all-in-one per caricare più dispositivi contemporaneamente.
- Per la migliore esperienza di ricarica, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica o il caricabatterie UGREEN.
- Se la batteria di questo prodotto si gonfia, perde o si deforma, interrompere l'uso.
- Non utilizzare il prodotto dopo l'immersione in acqua.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

JP
- 単一のデータケーブルを使用して、複数のデバイスを同時に充電しないでください。
- 最適な充電体験のためには、UGREEN 充電器一つまたは充電アダプターを使用することを推奨します。
- バッテリーが膨らんだり、変形したり、漏れたりした場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 水没していない場合は使用しないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に保管するようにしてください。
- 長期間使用しない場合は、涼しい場所に保管してください。バッテリーの寿命を延ばすために、少なくとも3ヶ月に1回は完全に充電と放電を行ってください。

CN
- 请勿使用多合一的数据线同时给多台设备充电，以免损坏识别设备。
- 为获取最佳充电体验，建议使用绿联充电线或充电器。
- 若电产品存在电池膨胀、漏液、变形等异常时，请停止使用。
- 请勿将产品在电池膨胀、漏液、变形等异常时，请停止使用。

AR
- استخدم الجهاز الكلي الموحد لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد.
- لتجربة شحن أفضل، يوصى باستخدام كابل الشحن أو الشاحن الأصلي لـ UGREEN.
- توقف عن استخدامه فورًا إذا انتفخت البطارية أو تسربت أو تشوهت.
- لا تستخدم المنتج بعد غمره في الماء.
- حافظ على المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة، فيرجى تخزينه في مكان جاف. لإطالة عمر البطارية، يرجى شحن وتفريغ المنتج بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.

NL
- Gebruik de all-in-one datakabel niet om meerdere apparaten tegelijk op te laden.
- Voor de beste laaderervaring is het aan te raden om de UGREEN kabel of oplader te gebruiken.
- Als de batterij van dit product opzwelt, lekt of vervormt, stop dan met het gebruik ervan.
- Gebruik het product niet na onderdompeling in water.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Als het product langer tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge omgeving. Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet de gebruiker het product minstens eenmaal per 3 maanden volledig op te laden en te ontladen.

SE
- Använd inte all-i-en datakabeln för att ladda flera enheter samtidigt.
- För bästa laddningsupplevelse rekommenderar vi att du använder UGREEN laddningskabel eller laddare.
- Om batteriet i denna produkt sväller, läcker eller deformeras, sluta att använda det.

PL
- Używaj i korzystaj z wszystkich produktów jednego z krótkimi przepisami i regulacjami, a nie jeden odpad domowy.
- Aby uzyskać najlepsze doświadczenie ładowania, zalecamy zakupu kabel ładowania lub ładowarki UGREEN.
- Jeśli akumulator tego produktu pęcznieje, przecieka lub ulegnie deformacji, należy przestać go używać.
- Nie używaj tego produktu po zanurzeniu w wodzie.
- Produkt przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać w suchym miejscu. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy w pełni naładować i rozładować produkt co najmniej raz na 3 miesiące.

TR
- Aynı anda birden fazla cihaz şarj etmek için hepsi bir arada veri kablosunu kullanmayın.
- En iyi şarj deneyimi için UGREEN şarj kablosunu veya şarj cihazını kullanmanızı öneririz.
- Bu ürünün pilinde şişme, sızıntı veya deforme olursa, lütfen ürünü kullanmayı bırakın.
- Ürünü suya daldırdıktan sonra kullanmayınız.
- Bu ürünü çocukların erişiminden uzak tutun.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa lütfen kuru bir ortamda saklayın. Pilin ömrünü (mümkün olduğunca) uzun tutmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin ve boşalın.

10 / WARNINGS

DE | Warnungen | FR | Avertissements | ES | Advertencias | IT | Avvertenze | JP | 安全上のご注意 | CN | 安全警告 | AR | تحذيرات | NL | Waarschuwingen | SE | Varningar | PL | Ostrzeżenia | TR | Uyarılar

EN
- Do not expose the product to excessive temperatures or areas which may become hot, such as vehicles, sun exposure, heaters, microwave ovens, ovens, etc.
- Do not use uncertified or incompatible power adapters and cables. Use only certified and compatible power adapters and cables. Do not store the product in a non-ventilated space for a long time, such as a handbag, etc., the confined space may cause fire or other dangers.
- The product contains Li-ion batteries. Disassembly of the product will void the warranty and cause injury.
- Do not drop, squeeze, puncture the product, or throw it into water or fire to avoid fire and other dangers.
- Please dispose of this product according to local laws and regulations rather than as household waste. Improper disposal may result in an explosion.
- Do not use this product during thunderstorms to avoid product failure or risk of electric shock.

DE
- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Temperaturen oder Orten aus, die heiß werden können, wie z. B. Fahrzeuge, Sonneneinstrahlung, Heizungen, Mikrowellenöfen, Öfen usw.
- Verwenden Sie keine nicht zertifizierten oder inkompatiblen Netzteile und Kabel. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte und kompatible Netzteile und Kabel.
- Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an einem nicht belüfteten Ort auf, z. B. in einer Handtasche usw. Der enge Raum kann Feuer oder andere Gefahren verursachen.

FR
- Ne pas exposer le produit à des températures excessives ou à des zones susceptibles de devenir chaudes, comme les véhicules, l'exposition au soleil, les chauffages, les fours à micro-ondes, les fours, etc.
- Ne pas utiliser d'adaptateurs de secteur ou de câbles de données non certifiés ou incompatibles, qui pourraient provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne pas placer le produit dans un espace non ventilé pendant une longue période, comme le sac à main, etc. L'espace confiné peut provoquer un incendie ou d'autres dangers.
- Le produit contient une batterie au lithium-ion. Le démontage du produit peut provoquer des dommages ou un incendie.
- Ne pas laisser tomber, presser, percer ce produit, ni le jeter dans l'eau ou le feu afin d'éviter tout incendie ou autre danger.
- Veuillez éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales, et il ne peut pas être jeté comme un déchet ménager. Une élimination inappropriée peut entraîner une explosion.
- Ne pas utiliser ce produit pendant les orages pour éviter la panne du produit ou le risque de choc électrique.

ES
- No exponga el producto a temperaturas excesivas o a zonas que puedan calentarse, como vehículos, exposición solar, calefactores, hornos microondas, hornos, etc.
- No utilice adaptadores de alimentación y cables de datos no certificados o incompatibles, ya que puedan provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No almacene el producto en un espacio no ventilado durante mucho tiempo, como un bolso, etc., el espacio confinado puede provocar incendios u otros peligros.
- El producto contiene baterías de iones de litio. El desmontaje del producto puede provocar un riesgo de incendio.
- No deje caer, aplste este producto ni lo arroje al fuego o al agua para evitar incendios y otros peligros.
- Deseche este producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- No use este producto durante una tormenta eléctrica para evitar fallas en el producto o riesgo de descarga eléctrica.

IT
- Non esporre il prodotto a temperature eccessive o ad aree che potrebbero surriscaldarsi, come veicoli, esposizione al sole, termosifoni, forni a microonde, forni, ecc.
- Non utilizzare adattatori di alimentazione o cavi dati non certificati o incompatibili, che potrebbero causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non conservare il prodotto in uno spazio non ventilato per lungo tempo, come una borsetta, ecc., lo spazio confinato può causare incendi o altri pericoli.
- Il prodotto contiene batterie agli ioni di litio. Lo smontaggio del prodotto può causare danni alla proprietà o incendi.
- Non far cadere, schiacciare, forare questo prodotto o gettarlo nell'acqua o nel fuoco per evitare incendi e altri pericoli.
- Smaltire questo prodotto in base alle leggi e ai regolamenti locali anziché ai rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio può provocare un'esplosione.

JP
- 極端な温度にさらされる場所、または発熱する場所（車内、日光、暖房器、電子レンジ、オーブンなど）に製品をさらさないでください。
- 認証されていない、または互換性のない電源アダプターや電源ケーブルを使用しないでください。火災、爆発、およびその他の危険を引き起こす可能性があります。
- 製品をハンドバッグなどの通気性のない場所に長期間保管しないでください。狭い空間は火災やその他の危険を引き起こす可能性があります。
- 本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載しています。製品を分解すると、保証が無効になり、怪我の原因となる可能性があります。
- 火災やその他の危険を防ぐために、製品を落下させたり、圧迫したり、穴を開けたり、水や火に投げ込んだりしないでください。
- 製品は、お住まいの地域の法律や規制に従って廃棄してください。不適切な廃棄は、爆発を引き起こす可能性があります。
- 雷雨時には製品を使用しないでください。製品を故障させたりこれらの電子機器の電源を切ってください。

CN
- 请勿将产品暴露在高温环境中或可能变热的区域，如汽车、日照、暖器、微波炉、烤箱等。
- 产品使用未经认证或不兼容的充电器、线缆，可能引起爆炸、火灾等安全隐患。请使用经认证的充电器、线缆。
- 请勿将产品放置在通风不良的环境中，如手提包等，狭小空间容易引起火灾等隐患。
- 请勿拆解、挤压、穿刺、短路本产品，或将产品丢入水中或火中，以免造成电池起火等隐患。
- 请按照当地法律法规处置产品，不可将本产品作为生活垃圾处理，否则可能引发爆炸隐患。
- 请勿在雷雨天气使用本产品，以免导致产品损坏或触电隐患。

AR
- لا تعرض المنتج لدرجات حرارة مفرطة أو مناطق قد تصبح ساخنة، مثل السيارات، أشعة الشمس، السخانات، أفران الميكروويف، الأفران، إلخ.
- لا تستخدم محولات طاقة غير معتمدة أو غير متوافقة أو كابلات بيانات، فقد تؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.
- لا تخزن المنتج في مساحة غير مهوية لفترة طويلة، مثل الحقيبة اليدوية، إلخ، فقد تؤدي المساحة الضيقة إلى حدوث حريق أو مخاطر أخرى.
- يحتوي المنتج على بطارية أيون ليثيوم. قد يؤدي تفكيك المنتج إلى حدوث حريق أو إصابات.
- لا تسقط المنتج أو تضغط عليه أو تثقبه أو تلقي به في الماء أو النار لتجنب الحريق أو