

Filtr do wody De'Longhi

Product by De'Longhi



Information

Product code

8004399327252

Brand

De'Longhi

Language

Polish

Attributes

Wkłady Filtrujące - Dane Podstawowe:

Kod MAX

AGDM-A-DEI-001

Kategoria

Akcesoria i części do AGD

Kategoria Ceneo

Wkłady filtrujące

Model produktu

Filtr do wody De'Longhi

Dane Techniczne:

Waga

0,1 kg

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

62 x 48 x 183 mm

Opis:

Typ zdjęcia Ceneo 1

big

Numer grafiki Ceneo 1

AKCESORIA DE'LONGHI
JAK ICH UŻYWAĆ?

Więcej na www.delonghi.pl

ECO MULTICLEAN
do czyszczenia systemu spieniania
używaj raz w miesiącu

Filtr do wody
wymieniaj co 2 miesiące

Odkamieniacz ECODECALK
używaj co 3 miesiące

Tytuł 2

Filtr do wody De'Longhi

Opis 2

Typ zdjęcia Ceneo 2
Numer grafiki Ceneo 2

Innowacyjny filtr do wody zapobiega osadzaniu się kamienia oraz przedłuża żywotność ekspresu, poprawiając jakość i smak przygotowywanej kawy.



Typ zdjęcia Ceneo 3
Numer grafiki Ceneo 3

big



Opis 4

Typ zdjęcia Ceneo 4

Dla uzyskania optymalnego efektu zaleca się wymianę filtra co 2 miesiące. Wyjątkowa łatwość i szybkość instalacji. Odpowiedni do wszystkich ekspresów do kawy marki De'Longhi z opcją zainstalowania filtra




Tytuł 5

Typ zdjęcia Ceneo 5

Numer grafiki Ceneo 5

Jak poprawnie zainstalować filtr?

big



Typ zdjęcia Ceneo 6

big

TWÓJ KALENDARZ DBANIA O EKSPRES DE'LONGHI

KIEDY	CO
Po każdym użyciu mlecznej kafełki	Skorzystaj z opcji CLEAN, czyli szybkiego i automatycznego czyszczenia, dostępnego na pokrętle kafełki.
Co kilka dni	Dokładnie przetrzyj maską ściereczką front ekspresu i wytrzyj go do sucha.
Co kilka dni	Dokładnie umyj kafełkę na mleko w zlewku lub zmywacze. Opróżnij pojemnik na fusy.
Co miesiąc	Wyczyść automat zaparzający, pojemnik na fusy i tackę na skropliny (wykonaj tę czynność częściej, jeśli to konieczne). Wyczyść wnętrze urządzenia i zbiornik na wodę. Dokładnie wyczyść system spieniania za pomocą środka Eco MultiClean.
Co 2 miesiące	Zmień filtr zmiękczający wodę
Co 3 miesiące	Wyczyść z kamienia urządzenie za pomocą programu „Odkamienianie” (ten czas może różnić się w zależności od twardości wody oraz ilości zaparzanych kaw. W razie potrzeby ekspres poinformuje Cię o konieczności odkamieniania).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE TWOJEGO EKSPRESU

FILTR DO WODY

- Zapobiega gromadzeniu się kamienia.
- Poprawia wydajność ekspresu i przedłuża jego żywotność.
- Zapewnia lepszy smak kawy.

Eco MultiClean - CZYSZCZĄCY SYSTEM SPINIANIA MLEKA

- Dba o cały system LatteCrema.
- Delikatnie, ale skutecznie czyści wszystkie elementy kafełki z pozostałości osadu mlecznego.

EcoDecalc - PREPARAT DO ODKAMNIENIA

- Formuła jest w 100% przyjazna środowisku.
- Skutecznie usuwa osad z kamienia gromadzący się wewnątrz urządzenia.

- Wydłuża jego żywotność i zwiększa wydajność energetyczną.
- Produkt dostępny jest w dwóch wariantach: ekonomicznym opakowaniu 500 ml lub wygodnym opakowaniu w formie saszetek 2x100 ml.

* Ciężkość zanieczyszczenia się kamieniem zależy od twardości wody i czasu ekspozycji na wodę. W razie potrzeby ekspres poinformuje Cię o konieczności odkamieniania. W razie potrzeby ekspres poinformuje Cię o konieczności odkamieniania.

