



LMO 18-36 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Zasilana bateryjnie kosiarka LMO 18-36 Battery imponuje wyjątkową zwrotnością i niską wagą. Wysokość koszenia może być bez wysiłku regulowana centralnie na zespole tnącym. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



1 Lekka i zwrotna

- Niska masa pozwala na łatwe prowadzenie nawet po nierównym terenie.
- Zwrotność: wyjątkowo łatwe prowadzenie, nawet wokół przeszkód w ogrodzie.



2 Kosi do samej krawędzi trawnika

- Grzebień do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.



3 System koszenia 2 w 1

- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza.
- Funkcja mulczowania: skoszona trawa jest rozpraszana po trawniku jako naturalny nawóz.



4 Centralna regulacja wysokości koszenia

- Wysokość koszenia może być regulowana centralnie do jednego z czterech ustawień



LMO 18-36 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Grzebień do trawy automatycznie wyłapuje źdźbła rosnące przy krawędziach.
- System koszenia 2 w 1: Trawa może być wykorzystana do mulczowania lub zbierana do kosza
- Wysokość koszenia może być ustawiona na jednym z czterech poziomów

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.444-420.0
Kod EAN	4054278546940
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Szerokość cięcia	cm 36
Wysokość cięcia	mm 30 – 70
Regulacja wysokości cięcia	4x
Pojemność kosza	l 45
Prędkość obrotowa	obr/min 4000
Napięcie	V 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m ² maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min. maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
Waga	kg 13,27
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm 1309 × 398 × 1042

Wyposażenie standardowe

Zestaw do mulczowania	■
Ostrze	■
Kosz na skoszona trawę	■
Wbudowany uchwyt do przenoszenia	■
Wskaźnik napełnienia	■

■ Objęte dostawą. * wysokość cięcia: poziom 4

LMO 18-36 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.444-420.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Kosiarki										
Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery	1	2.444-011.0							Nóż do kosiarki z szerokością cięcia 36 cm nadaje się do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery, zapewniając doskonałe koszenie.	■
Akumulatory										
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0							18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
Bateria 18 V / 5.0 Ah	3	2.445-035.0							18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
Ładowarki										
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0							Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
Zestaw: ładowarka + bateria										
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	5	2.445-062.0							Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	6	2.445-063.0							Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Akumulatory										
Akumulator Power+ 18/30	7	2.445-042.0							Technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza LCD: Potężny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Długi czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.