



Philips Seria Aqua 5000 Bezprzewodowy odkurzacz Aqua 5000

XC5141/01

- Silnik cyfrowy
- Czas pracy: 60 min
- Dołączany moduł Aqua
- Z mini elektroszczotką

Pozbądź się kurzu i brudu z trudno dostępnych miejsc

z technologią PowerCyclone10

- PowerCyclone 10 usuwa kurz i zapewnia optymalne zużycie energii.
- Wyczyść wszystkie podłogi w domu za pomocą jednego urządzenia i nasadki z podświetleniem LED.
- Wydajny akumulator pozwala na pracę do 60 minut¹ w trybie eco.
- Moduł Aqua pozwala na jednoczesne odkurzanie i mycie na mokro.
- Intuicyjny ekran
- Mini elektroszczotka, miękka nasadka 2w1 oraz szczelinówka
- Nasadka z diodami LED ujawnia ukryty kurz i ułatwia sprzątanie.
- Precyzyjna nasadka umożliwia czyszczenie przestrzeni w odległości nawet do 3 mm przy ścianie.
- 3-stopniowa filtracja zapewnia niewydostawanie się kurzu.
- Silnik cyfrowy zapewnia trwałość.
- Wyjmowany akumulator 25,2 V pozwala na dłuższe sprzątanie.
- Odłączany odkurzacz ręczny może być zawsze pod ręką

^{*1} W trybie Eco, tylko jako urządzenie ręczne, na twardych podłogach.


^{**2} W trybie turbo, na twardych podłogach.

^{***3} Wielkość cząstek: >0,5 µm.

^{****4} Drugi akumulator sprzedawany oddzielnie (XV1653).

Przegląd najważniejszych wydarzeń

PowerCyclone 10



Nasza zaawansowana technologia to idealne połączenie skuteczności i wydajności. Gwarantuje skuteczne usuwanie większości kurzu i zapewnia 60 minut pracy w trybie eco¹ lub 15 minut w trybie turbo².

Nasadka odpowiednia zarówno do twardych i miękkich podłóg



Nasadka odkurzaczy z serii Philips 5000 zapewnia idealne czyszczenie zarówno dywanów, jak i twardych podłóg, bez konieczności zmiany nasadki czy urządzenia.

Wymienny akumulator



Sprzątanie całego domu za jednym razem dzięki akumulatorowi zapewniającemu do 60 min pracy w trybie eco lub 15 min w trybie turbo.

Moduł Aqua



Odkurzaj i myj twarde podłogi jednocześnie. Nasz łatwy do zamontowania moduł Aqua wykorzystuje wilgotną ściereczkę z mikrofibry, aby dokładnie usunąć różnego rodzaju zabrudzenia i plamy z podłóg twardych.

Ulepszony interfejs użytkownika



Intuicyjny wyświetlacz przeprowadzi Cię przez sesję czyszczenia, wyświetlając w trybie ciągłym stan akumulatora i wybrany tryb sprzątania.

Aksesoria w zestawie



Dzięki dodatkowym akcesoriom, odkurzacz Philips Aqua 5000 może poradzić sobie również z sierścią naszych pupili. Zestaw zawiera mini elektroszczotkę, a także miękką nasadkę 2 w 1 oraz szczelinówkę, które pozwalają czyścić różne powierzchnie i nawet trudno dostępne miejsca.

Nasadka z podświetleniem LED



Dzięki nasadce z podświetleniem LED każdy Twój ruch ma znaczenie. Nasadka kieruje światło tak, aby ujawnić małe cząsteczki kurzu, pomagając pozbyć się niewidocznych dla oka zanieczyszczeń.

Precyzyjna nasadka odkurzająca



Nasza nasadka jest zaprojektowana tak, aby docierać bardzo blisko ścian i listew, usuwając kurz i brud z trudno dostępnych miejsc.

3-stopniowy system filtracji



98,5% drobnego kurzu i brudu nie wydostanie się na zewnątrz dzięki trzem bardzo skutecznym filtrom. Po usunięciu nieczystości z podłogi zostaną szczelnie zamknięte wewnątrz odkurzacza.

Specyfikacje

Nasadki i akcesoria

Pozostałe akcesoria: Standardowa nasadka i moduł Aqua, Nasadka z podświetleniem LED
Akcesoria w zestawie: Mini elektroszczotka, szczotka 2w1 i szczelinówka

Masa i wymiary produktu

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 37,8 x 73,3 x 13,5 cm
Waga odkurzacza ręcznego: 1,5 kg

Wydajność

Czas ładowania: Do 5 godz.
Czas działania (w trybie turbo): Do 15 min.
Poziom głośności: <84 dB
Napięcie baterii/akumulatora: 25,2 V
Rodzaj baterii/akumulatora: Wymienny akumulator litowo-jonowy
Czas pracy: Do 60 minut
Przepływ powietrza (maks.): 13,7 l/min

Design

Kolor: Szałwia

Filtracja

System filtracji: 3-stopniowa filtracja

Zrównoważony rozwój

Plastik z recyklingu, w tym akcesoria: > 90% materiału z odzysku

