

VAYOX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VA0078

Przycisk zmiany trybu

Naciśnij przycisk aby wybrać jeden z trzech trybów pracy (100%, 25%, pulsacyjny). Przytrzymaj przycisk aby włączyć światło czerwone.

Sensor Ruchu

Naciśnij przycisk sensora, niebieskie światło sygnalizuje włączenie czujnika ruchu. Latarkę możesz włączyć lub wyłączyć przez poruszenie ręką przed latarką.

Włączanie światła czerwonego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu, aby włączyć/wyłączyć światło czerwone.

Latarka może być zasilana przez:

- o Akumulator 1200 mAh 3.7V (w zestawie)
- o Baterie 3x AAA (brak w zestawie)

Krok 1	Otwórz pokrywę baterii i podłącz kabel USB-C do gniazda USB-C na obudowie akumulatora	
Krok 2	Proces ładowania sygnalizuje czerwona dioda	
Krok 3	Gdy ładowanie zostanie zakończone, dioda zmieni kolor na zielony	

LED	2PC 5W	Odporność na upadek	1m
Waga	64g (bez baterii)	Stopień ochrony	IP65
Wtmiary	60x45x49mm	Prąd ładowania	5V 0.8A
Czas ładowania	ok 3 h	Port ładowania	USB-C

	Tryb I	Tryb II
☀ Strumień świetlny	500 lm	70 lm
🕒 Czas pracy (aku)	3 h	10.5 h
🕒 Czas pracy (AAA)	/	/
📏 Zasięg	110m	40m

- Upewnij się, że po zakończeniu ładowania kabel USB został odłączony
- Trzymaj akumulator z dala od ognia

UWAGA!
Dzieci poniżej 6. roku życia nie powinny używać latarki bez nadzoru osoby dorosłej.