

EDIFIER

Głośniki 2.0 Edifier R1100

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta
- Urządzenie należy prawidłowo zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej podłączania urządzenia.
- Zaleca się używanie produktu w środowisku o temperaturze 0-35°C
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie używać produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać produktu w cieczy ani narażać go na kapanie lub zachlapanie.
- Nie instalować ani nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryferów, grzejników, kuchenek lub innych urządzeń wytwarzających ciepło).
- Nie należy umieszczać na produkcie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon; nie należy również umieszczać na produkcie otwartego ognia, takiego jak zapalone świece.
- Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy zachować wystarczający odstęp wokół produktu, aby zapewnić dobrą wentylację (zalecane minimum 5 cm).
- Nie wkładać wtyczki do gniazda na siłę. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazdo nie jest zablokowane oraz czy wtyczka pasuje do gniazda i jest skierowana we właściwym kierunku.
- Dostarczone akcesoria i części (takie jak śruby) należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- Nie należy samodzielnie otwierać ani zdejmować obudowy. Może to narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia (np. uszkodzony przewód lub wtyczka, narażenie na rozbryzgi cieczy lub wpadnięcie obcego przedmiotu, narażenie na deszcz lub wilgoć, niedziałający lub upuszczony produkt itp.), naprawa musi zostać niezwłocznie wykonana przez autoryzowany serwis.
- Przed czyszczeniem produktu suchą szmatką należy zawsze wyłączyć produkt i odłączyć wtyczkę zasilania.
- Do czyszczenia powierzchni produktu nie wolno używać silnych kwasów, zasad, benzyny, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych. Do czyszczenia należy używać wyłącznie neutralnego rozpuszczalnika lub czystej wody.

Ostrzeżenie dotyczące zasilania:

- Aby ułatwić korzystanie z produktu, należy umieścić go w pobliżu gniazda zasilania
- Przed użyciem należy upewnić się, że napięcie robocze odpowiada lokalnemu napięciu zasilania. Prawidłowe napięcie robocze można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- Ze względów bezpieczeństwa produkt należy odłączać od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest on używany przez dłuższy czas.
- W normalnych warunkach zasilacz może się nagrzewać. Należy zapewnić dobrą wentylację i zachować ostrożność.
- Etykiety ostrzegawcze bezpieczeństwa znajdują się na obudowie lub spodzie produktu lub zasilacza.

Opis produktu

Zawartość pudełka:

- 1 x Aktywny głośnik
- 1 x Głośnik pasywny
- 1 x Kabel połączeniowy głośnika
- 1 x kabel połączeniowy audio 3,5 mm do podwójnego RCA
- 1 x podwójny kabel audio RCA do podwójnego RCA
- 1 x Instrukcja obsługi



Kabel połączeniowy głośnika




Kabel połączeniowy audio 3,5 mm do podwójnego RCA




Podwójny kabel audio RCA do podwójnego RCA





1. Regulacja tonów niskich
2. Główny regulator głośności
3. Wejście liniowe
4. Przełącznik zasilania
5. Przewód zasilający
6. Zacisk drutu



* Ten typ wtyczki służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.

Specyfikacja

Moc wyjściowa: RMS 21W × 2 (DRC ON)

Stosunek sygnału do szumu: ≥85dBA

Zniekształcenia: ≤0,5%

Czułość wejściowa: PC: 700mV ± 50mV

AUX: 550mV ± 50mV

Pasma przenoszenia: 65Hz ~ 20KHz (+/-6dB)

Jednostka basowa: 4 cale (116 mm)

Jednostka wysokotonowa: Φ13mm jedwabna kopułka wysokotonowa

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.