

EDIFIER®

Soundbar komputerowy Edifier
MG250

Instrukcja obsługi



Środki ostrożności

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Urządzenie należy prawidłowo zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części dotyczącej podłączania urządzenia.
- Zaleca się używanie produktu w temperaturze 0-45°C. Zaleca się wysyłanie i przechowywanie produktu w temperaturze 0-45°C.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie używaj tego produktu w pobliżu wody. Nie zanurzaj produktu w cieczy ani nie narażaj go na kapanie lub zachłapanie,
- Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń generujących ciepło).
- Nie należy umieszczać na produkcie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon; nie należy również umieszczać na produkcie otwartego ognia, takiego jak zapalone świece.
- Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy zachować wystarczający odstęp wokół produktu, aby zapewnić dobrą wentylację (zalecane minimum 5 cm).
- Nie należy wkładać wtyczki do gniazda na siłę. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazdo nie jest zablokowane oraz czy wtyczka pasuje do gniazda i jest skierowana we właściwym kierunku.
- Dostarczone akcesoria i części (takie jak śruby) należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- Nie otwieraj ani nie zdejmuj obudowy samodzielnie. Może to narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie.
- Przed czyszczeniem produktu suchą szmatką należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania.
- Nigdy nie używaj silnych kwasów, zasad, benzyny, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni produktu. Do czyszczenia należy używać wyłącznie neutralnego rozpuszczalnika lub czystej wody.
- Produkt musi być używany na wysokości poniżej 200 m.

Zbyt głośna muzyka może prowadzić do utraty słuchu. Głośność należy utrzymywać w bezpiecznym zakresie.





Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

W przypadku produktu bezprzewodowego:

- Produkt bezprzewodowy może generować krótkie fale radiowe i zakłócać normalne użytkowanie innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.
- Należy wyłączyć produkt, gdy użycie jest niedozwolone. Nie używaj produktu w placówkach medycznych, w samolotach, na stacjach benzynowych, w pobliżu automatycznych bramek, automatycznych systemów przeciwpożarowych lub innych zautomatyzowanych urządzeń.
- Nie używaj produktu w pobliżu rozrusznika serca w promieniu 20 cm. Fale radiowe mogą wpływać na normalne działanie rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.

Zawartość opakowania




Soundbar



Instrukcja obsługi

Opis produktu



1. Wskaźnik trybu/efekt świetlny

Czerwony: Wejście strumieniowego przesyłania dźwięku USB

Niebieski: Wejście Bluetooth

2. Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnięcie: przełączanie trybu strumieniowego przesyłania dźwięku USB/Bluetooth

3. Mikrofon

4. Przełączanie efektów świetlnych

Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie/wyłączenie efektów świetlnych

Naciśnięcie: przełączanie efektów świetlnych

5. Zmniejszanie głośności

Naciśnięcie: zmniejszanie głośności

Naciśnięcie i przytrzymanie: poprzedni utwór

6. Odtwarzanie/pauza

Naciśnięcie: odtwarzanie/pauza

Naciśnięcie i przytrzymanie: rozłączenie Bluetooth i wyczyszczenie zapisów parowania (Bluetooth połączony)

7. Zwiększenie głośności

Naciśnięcie: zwiększanie głośności

Naciśnięcie i przytrzymanie: następny utwór

Uwaga:

1. W trybie strumieniowego przesyłania dźwięku USB lub połączenia z urządzeniem Bluetooth wskaźnik trybu świeci światłem ciągłym, a efekt świetlny zaświeci się po 5 sekundach; w trybie Bluetooth i jeśli nie są podłączone żadne urządzenia, pasek świetlny będzie migać na niebiesko w sposób ciągły.

2. Jeśli efekt świetlny jest wyłączony, odpowiedni wskaźnik trybu (kolor czerwony/niebieski) zamiga raz podczas obsługi przycisków na głośniku; jeśli efekt świetlny jest włączony, odpowiedni kolor efektu świetlnego zamiga raz.

Jeśli efekt świetlny jest włączony, odpowiedni kolor efektu świetlnego zamiga raz podczas obsługi przycisków na głośniku.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 3 sekundy.

Instrukcja użytkowania

Strumieniowe połączenie audio USB



1. Podłącz kabel USB głośnika do portu USB komputera, głośnik włączy się automatycznie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć na wejście strumieniowego przesyłania dźwięku USB. Czerwona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym, a wskaźnik efektu świetlnego zaświeci się po 5 sekundach.
3. W przypadku wejścia strumieniowego przesyłania dźwięku USB mikrofon wbudowany w głośnik jest używany jako mikrofon komputera do nagrywania głosu lub rozmów telefonicznych.

Pierwsze użycie


1. Podłącz kabel USB głośnika do portu USB komputera, głośnik włączy się automatycznie.
2. Po pierwszym włączeniu głośnika domyślnie włączone jest wejście strumieniowego przesyłania dźwięku USB.
3. Po automatycznym zainstalowaniu przez komputer sterownika strumieniowego przesyłania dźwięku USB głośnik jest gotowy do użycia.

Uwaga:

1. W przypadku użytkowników komputerów Mac w trybie strumieniowego przesyłania dźwięku USB wymagane jest ręczne przełączanie urządzeń. Otwórz ustawienia dźwięku w systemie operacyjnym Mac i wybierz "EDIFIER MG250" jako urządzenie wyjściowe.
2. W trybie strumieniowego przesyłania dźwięku USB głośnik nie obsługuje synchronizacji głośności. Aby wyregulować głośność, należy osobno wyregulować głośność głośnika i głośność komputera.

Połączenie Bluetooth

Naciśnij, aby wejść w tryb Bluetooth



1. Włącz zasilanie i naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć na wejście Bluetooth.
2. Wybierz "EDIFIER MG250" w ustawieniach urządzenia, aby się połączyć.

Parowanie	 Niebieska dioda miga powoli
Połączono	 Niebieska dioda świeci światłem ciągłym przez 5 sekund, a następnie zapala się pasek oświetlenia.

Głośnik Bluetooth



Gdy głośnik jest połączony z telefonem komórkowym przez Bluetooth i jest połączenie przychodzące:

- naciśnij i przytrzymaj przycisk "▷00", aby odrzucić połączenie
- naciśnij przycisk "▷00", aby odebrać połączenie
- podczas rozmowy naciśnij przycisk "▷00", aby zakończyć połączenie.

1. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth tego produktu, należy upewnić się, że urządzenie źródłowe audio posiada profile A2DP, HFP i AVRCP.
2. W razie potrzeby kod PIN do połączenia to "0000".

Aplikacja Edifier Connect



1. Zeskanuj kod QR aplikacji.
2. Zainstaluj aplikację Edifier Connect z App Store lub Google Play.

Specyfikacja

Całkowita moc wyjściowa: 2,5W+2,5W

Pasma przenoszenia: 80Hz-19kHz

Wejście: 5V 1A

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier International Limited

Adres: P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

Produkt: Soundbar komputerowy

Model: MG250

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Częstotliwość radiowa: 2402 - 2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 10 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.