

System mikrofonów bezprzewodowych DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX)

Instrukcja bezpieczeństwa

Opis produktu

Zapewnia wysoką jakość nagrywania i odporność na zakłócenia dzięki inteligentnej redukcji szumów. Idealny do tworzenia treści audio, takich jak vlogi, wywiady czy transmisje na żywo jest gotowy do działania zawsze, gdy go potrzebujesz. W skład rozbudowanego zestawu DJI Mic 2 wchodzi 2 nadajniki, etui ładujące i odbiornik.

Informacje o bezpieczeństwie akumulatora

Ostrzeżenie

- Akumulatory należy utrzymywać w suchym i czystym miejscu. Nie należy dopuszczać do kontaktu płynów z akumulatorami, nie należy pozostawiać akumulatorów w wilgoci lub na deszczu. Nie należy wrzucać akumulatorów do wody. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.
- Nie używaj akumulatorów innych niż oferowanych przez DJI. Wskazane jest używanie ładowarek marki DJI.
- Nie używaj spuchniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych akumulatorów. W takich sytuacjach należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą DJI.
- Akumulatory powinny być używane w temperaturze od -10° do 40° C (14° do 104° F). Wysokie temperatury mogą spowodować wybuch lub pożar. Niskie temperatury zmniejszają wydajność akumulatora.
- Nie należy demontować ani przekłuwać akumulatora w jakikolwiek sposób.
- Elektrolity zawarte w akumulatorze są silnie żrące. W przypadku kontaktu elektrolitów ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć dotknięty obszar wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie należy używać akumulatora w przypadku kolizji lub silnego uderzenia.
- Pożar akumulatora należy gasić wodą, piaskiem lub gaśnicą proszkową.
- Nie należy ładować akumulatora bezpośrednio po locie. Temperatura akumulatora może być zbyt wysoka i spowodować jego poważne uszkodzenie. Przed ładowaniem należy odczekać, aż akumulator ostygnie do temperatury zbliżonej do pokojowej. Akumulator należy ładować w 2 temperaturach w zakresie od 5° do 40° C (41° do 104° F). Idealny zakres temperatur ładowania wynosi od 22° do 28° C (od 72° do 82° F). Ładowanie w idealnym zakresie temperatur może wydłużyć żywotność akumulatora.
- Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia. Nie należy pozostawiać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec, grzejnik lub wnętrze pojazdu w upalny dzień. Należy unikać przechowywania akumulatora w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie należy przechowywać akumulatora przez dłuższy czas po jego całkowitym rozładowaniu. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora i jego nieodwracalnego uszkodzenia.
- Jeśli akumulator o niskim poziomie naładowania był przechowywany przez dłuższy czas, przejdzie on w tryb głębokiej hibernacji. Aby wyprowadzić akumulator ze stanu hibernacji, należy go ponownie naładować.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.